

Notice d'utilisation Mini Tracker GPS



Méthode d'utilisation

- 1. Préparation :** une carte téléphonique SIM et une mini carte mémoire, (carte TF 32 GB incluse et livrée dans un boîtier transparent).
- 2. Démarrage :** ouvrez le cache du boîtier puis insérez d'abord la mini carte mémoire TF, puis insérez la carte SIM, le produit s'allumera automatiquement avec un voyant rouge qui s'éteindra environ 3 secondes après.



Poussez la carte TF vers le haut afin qu'elle s'emboîte dans la fente prévue

- 3. Voyant lumineux :** le voyant est normalement allumé pendant environ 3 secondes, si la batterie est faible le voyant de la batterie clignote.
- 4. Numéro principal de lien :** à l'aide d'un SMS de téléphone portable envoyer **000** pour alerter le numéro de localisateur, l'appareil répond ensuite au téléphone par un message ; L'ensemble ; Reliure + numéro maître.
- 5. Enregistrements séparés :** envoyer par SMS **555** sur le téléphone portable pour alerter le numéro du localisateur, l'appareil répond ensuite au téléphone par téléphone ; [Snd; l'enregistrement a commencé].
- 6. Rappel de commande vocale :** Envoyez par SMS **666** sur le téléphone portable pour alerter le numéro du localisateur, l'appareil répond ensuite au téléphone par un message ; [DT ; moniteur sonore, rappel du téléphone d'alarme]. Lorsque le son du localisateur d'alarmes est supérieur à 40 dB, ce dernier appelle automatiquement le numéro de téléphone défini à l'avance.
- 7. Requête de localisation GPRS :** envoyez **777** par SMS pour récupérer les messages texte du téléphone portable envoyés pour alerter le numéro de localisateur, un lien sur Google Map sera envoyé ultérieurement. La carte s'affichera après avoir cliqué sur le lien.
- 8. Requête vocale du produit :** composez le numéro de carte du localisateur d'alarme, attendez quelques secondes pour pouvoir entendre le son du localisateur d'alarme (dans la requête, aucun localisateur d'alarme sonore et lumineux ne sera émis)
- 9. Requête sur le chemin d'emplacement :** envoyez **102** par SMS pour alerter le numéro du localisateur, répondez ultérieurement à un compte / compte mobile natif, mot de passe, site Web www.gps958.com
- 10. Supprimez le contenu de la carte mémoire :** envoyez **445** par SMS pour alerter le localisateur et pour modifier les messages. Une réponse est envoyée par téléphone à un [] TF.
- 11. État de l'hôte :** envoyez **888** par SMS pour alerter le numéro du localisateur, puis l'appareil répond au téléphone : [héberge toutes les fonctions activées ou désactivées. Numéro de liaison de capacité de la batterie, puissance du signal, démarrage de la fréquence, GPRS Capacité de la carte TF, etc.].
- 12. Redémarrez l'hôte :** envoyez **999** par SMS sur le téléphone mobile pour alerter le numéro du localisateur, l'opération est réussie au bout d'une minute.
- 13. Arrêt :** envoyez **444** par SMS pour alerter le numéro localisateur, une réponse type sera renvoyée : "Réinitialiser, toutes les tâches ont été annulées".
- 14. Réglage d'usine :** envoyer un message * # * # * # en utilisant la carte SIM dans l'appareil, une minute plus tard, la réinitialisation d'usine est terminée.

Caractéristiques

- Taille de l'apparence : 3,5 cm * 2,0 cm * 1,4 cm (L * W * H)
- Entrée de charge Input AC110-220 v50 / 60 hz
- La sortie de charge : sortie DC5.0 V 300-500 ma
- La batterie de la machine : 3,7 V 400 mah Li - ion
- Temps d'attente : 12 jours. Temps de travail 4 à 6 jours
- La carte d'extension ; Carte mini TF
9. Conversation : 150-180 minutes
10. Format : GSM / GPRS
11. Température de stockage : - 40 ° C à + 85 ° C
12. Température de travail - 20 ° C à + 55 ° C
13. Humidité relative comprise entre 5% et 95% sans condensation
14. GPRS : Upload60, TCP / IP
15. Tension de travail : 3.4-4.2 V DC
16. Courant en veille : matériau 2,5 mA
17. Ouvrir le courant acoustique : matériau 30 ma
18. Appel : matériel actuel 150 ma
19. Temps de positionnement GSM : 25 secondes