



BL505 Blender

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronicon.com



[duronicon](https://www.youtube.com/channel/UCduronicon)



[@duroniconmedia](https://www.instagram.com/duroniconmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duroniconmedia](https://www.twitter.com/duroniconmedia)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	12
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	19
Manual de instrucciones en español	26
Manuale D'istruzioni In Italiano	33

English Manual

Instructions

Read these Instructions before Use

The following precautions must be taken when using electrical appliances:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating label corresponds to that of the household voltage.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance near any heat sources, such as hobs/heaters etc.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never use/leave the appliance outdoors.
6. Make sure that the power cord does not encounter hot surfaces.
7. This appliance can be used by children aged 8 years and above and anyone with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way. Do not allow children to play with the appliance.
8. Children under the age of 8 should not be allowed to handle the appliance and its power cord which must be kept out of their reach.
9. Never place the motor base, power cord or plug under water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.
10. Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.
11. Always make sure your hands are dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power supply.
12. To unplug the appliance, hold the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.

13. Do not use the appliance, if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an authorized Duronic service center or trained professional to prevent the risk of harm.
14. The product should always be used by connecting the mains plug directly into a wall socket. If extension leads are used, you must make sure the voltage corresponds to the product's rating label.
15. Never allow the cord to hang over the edge of the table/worktop.
16. Do not use any third-party parts with this product which are not manufactured or approved by Duronic.
17. If you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord.
18. Packaging must never be left within the reach of children since it can be potentially dangerous.
19. Never handle the blade when the appliance is in operation.
21. The blades are sharp; take great care while emptying the Container and cleaning.
22. Do not use the appliance if the blade is damaged.
23. Do not use the appliance to chop foods that are excessively hard (e.g. frozen fruits without defrosting).
24. When crushing ice cubes, there must be at least one cupful of liquid in the mixing beaker. Ice cubes must never be crushed without liquid as this will damage the blender.
25. Leave hot liquids to cool before pouring them out of the Container.
26. Make sure the lid is completely sealed before placing it on the motor and operating it.
27. Make sure the appliance is no longer in operation and that the blades have stopped rotating before removing the Container from the base.
28. To dispose of the product correctly as per European Directive 2009/96/CE, please refer to the last page of this manual.

Description Of Parts



1. Rubber Feet
2. Power Base
3. Power Switch
4. Blade Lid
5. Blade
6. Blade Seal
7. Lid
8. Handle
9. Container Lid
10. Lid Seal
11. Container

Operation Instructions

- Place the ingredients you wish to blend into the container, ensuring not to exceed the maximum level mark.
- Place the blade set onto the opening of the container and turn it clockwise until it locks into place.
- Turn the Container upside down and place it into the power base, ensuring the blade locks into the base.
- Plug the appliance into the wall socket and press the switch to start the blender, which will continue to operate if it is pressed.
- To stop the blender, release the container by turning it anticlockwise.
- After use, unplug the appliance and wait for the blade set to stop turning before removing the Container from the power base.
- Turn the container upright and place it on a flat surface.
- To open the Container, unscrew the blade set.
- Either pour the contents into a glass or leave in the Container with the special lid to carry it around throughout the day.

Product Information

This appliance has been designed for domestic use only and must not be used for commercial/industrial purposes.

This appliance complies with the Directive 2006/95/ EC and EMC 2004/108/EC, and to the (EC) regulation No. 1935/2004 dated 27/10/2004 for materials in contact with food.

Peanut Butter Banana Smoothie

- 1 Banana
- 1/2 Cup Of Almond Milk
- 1 Cup Of Ice Cubes
- 1/4 Cup Of Greek Yoghurt
- 1 Tbsp Of Peanut Butter
- 1/2 Tsp Of Vanilla Extract

Chocolate Breakfast Smoothie

- 1 Banana
- 1/4 Cup Of Strawberries
- 1 Tbsp Of Cocoa Powder
- 1 Tbsp Of Almond Butter
- 1 Cup Of Almond Milk
- 1/4 Cup Of Ice
- Dash Of Agave Nectar

Green Detox Smoothie

- 1 Banana
- 1/2 Cup Of Spinach
- 1/2 Cup Of Kale
- 1/2 Cup Of Mango
- 1 Cup Of Water

Fruit and Vegetable Smoothie

- 1/4 Cup Of Almond Yoghurt
- 1/2 Cup Of Spinach Leaves
- 1/4 Cup Of Fresh Blueberries
- 1/4 Cup Of Fresh Raspberries
- 1/2 Carrot, Chopped
- 1/2 Tsp Of Chia Seeds
- 1/4 Cup Of Water

Fruit and Oat Smoothie

- 1 Banana
- 1/2 Cup Of Strawberries
- 1/4 Cup Of Raw Almonds
- 1/2 Cup Of Oats
- 1/2 Cup Of Almond Yoghurt
- 1 Tsp Of Agave Nectar

Immune Boosting Smoothie

- 1 Banana
- 1/2 Tbsp Of Almond Butter
- 1/4 Tsp Each Of Ground Tumeric, Cinnamon and Ginger
- 1/4 Tbsp Of Chia Seeds
- 1/4 Cup Of Orange Juice
- 1/2 Cup Of Ice Cubes

Blueberry Protein Smoothie

- 1 Banana
- 1/2 Cup Of Blueberries
- 1/4 Cup Of Almond Yoghurt
- 1/2 Cup Of Almond Milk
- 1/2 Cup Of Ice Cubes

Mixed Berry Smoothie

- 1/4 Cup Of Water
- 1/2 Cup Of Raspberries
- 1/2 Cup Of Strawberries
- 1/4 Cup Of Blueberries
- 1/2 Cup Of Ice Cubes
- 1 Tsp Of Agave Nectar

Useful Tips

- First, insert the liquids into the container.
- Cut hard and large fruit and vegetables into smaller pieces measuring from 1.8 to 2.5 cm in size.
- Do not overfill the Container .
- If the blade does not turn or gets stuck, switch off the blender, unplug it and leave it to cool for at least 15 minutes. Remove the excess ingredients and continue to blend.
- This appliance is not designed to mash potatoes, whisk egg whites or dairy produce, mix solids or mince raw meat, or crush ice on its own or in large amounts.
- Defrost frozen fruits before blending.
- Before using the appliance, we recommend washing all removable parts that will come into contact with food.
- Use hot water, a cloth and a mild detergent. Dry thoroughly.
- Prepare the container with the ingredients for blending and close it correctly with the blade set, before fitting it to the power base and plugging it into the mains power.
- The blades are sharp; handle with care.
- Do not leave the appliance running for more than 30 seconds. Brief pulses of a few seconds each are best.
- Never place hot liquids or fruit with stones or shells inside the container as they could damage the blade.
- Ice cubes must never be crushed without liquid.

Cleaning

- Unplug the appliance and make sure that the blades have stopped moving before cleaning the appliance.
- The blades are sharp; take care when cleaning. The Containers, blade set and lids are dishwasher safe (top rack). Wipe the power base clean with a damp cloth.
- Do not use abrasive products.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company. Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCdUroN1C1111111111111111)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en français

Instructions

Veuillez lire ces recommandations avant d'utiliser l'appareil.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions basiques de sécurité doivent être observées :

1. Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veuillez le débrancher après chaque utilisation.
3. Ne placez pas l'appareil au-dessus ou près d'une source de chaleur.
4. Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
5. N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
6. Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience de l'appareil, ou n'ayant pas reçu les instructions nécessaires devront utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou devront être correctement instruites sur les modalités d'emploi et sur les risques liés à son utilisation. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées par des enfants âgés de plus de 8 ans à condition qu'ils restent sous la surveillance d'un adulte.
8. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
9. N'immergez pas la base du produit, la prise ni le câble électrique dans l'eau ou autres liquides et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
10. Même lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, débranchez la prise avant d'installer ou de défaire les éléments du blender ou avant de procéder à son nettoyage.
11. Veuillez-vous assurer de manipuler l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise électrique avec des mains sèches.
12. Pour débrancher l'appareil, saisissez directement la prise en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.

13. N'utilisez pas l'appareil si le cordon électrique ou la prise est endommagé ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être exclusivement effectuées par le centre de service après-vente Duronic ou par tout technicien similairement qualifié afin d'éviter tout danger.

14. En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil et des autres appareils branchés à la prise murale afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et son environnement. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.

15. Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.

16. Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par Duronic. Toute modification du produit non autorisée par Duronic peut présenter un risque de sécurité et provoquer la nullité de la garantie.

17. Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en coupant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.

18. Ne laissez pas l'emballage à la portée des enfants car il constitue une source potentielle de danger.

19. Ne touchez jamais les éléments en mouvement.

20. Les lames étant très affûtées, faites preuve de vigilance lors des opérations de vidange du récipient et de nettoyage.

21. N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.

22. N'utilisez pas l'appareil pour hacher des aliments dont la consistance est excessivement dure (fruits surgelés sans décongélation préalable).

23. Lorsque vous mixez des glaçons, veuillez ajouter un fond d'eau afin d'assurer la force centrifuge du blender et préserver la durabilité des lames.

24. Faites refroidir les liquides chauds avant de les verser dans le récipient.

25. Verrouillez correctement la lame du blender sur le récipient avant de le placer sur la base.

26. Avant de retirer la lame du récipient, veuillez-vous assurer que l'appareil s'est arrêté et que la lame ne tourne plus.

27. Lorsque vous souhaitez jeter cet appareil, veuillez suivre les directives propres à votre localité. Veuillez-vous reporter à la fin de ce manuel pour obtenir plus d'informations.

Description des éléments



1. Pieds antidérapants
2. Base
3. Interrupteur
4. Groupe lame
5. Lame
6. Joint d'étanchéité de la lame
7. Bouchon
8. Poignée
9. Couvercle
10. Joint d'étanchéité du couvercle
11. Bouteille

Instructions d'utilisation

- Placez les ingrédients que vous souhaitez mixer dans l'une des bouteilles en vous assurant de ne pas excéder le repère maximum.
- Placez la lame sur la bouteille et vissez-la soigneusement.
- Retournez la bouteille et placez-la sur la base en vous assurant que les lames sont bien vissées sur les ergots prévus.
- Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur pour démarrer le mixage.
- Pour arrêter le blender, retirez votre doigt de l'interrupteur puis retirez la bouteille et sa lame.
- Débranchez l'appareil puis retirez la lame de la bouteille.
- Veuillez vous assurer que la lame se soit arrêtée avant de la retirer.
- Versez le jus dans un verre ou placez le couvercle sur la bouteille pour l'emporter où que vous alliez.

**Smoothie à la banane et au
beurre de cacahuètes**

- 1 Banane
- ½ Verre de lait d'amande
- 1 Verre de glaçons
- ¼ Verre de yaourt
- 1 Cuillère à soupe de beurre de cacahuètes
- ½ Cuillère à café d'extrait de vanille

Smoothie au chocolat

- 1 Banane
- ¼ Verre de fraises
- 1 Cuillère à soupe de chocolat en poudre
- 1 Cuillère à soupe de beurre d'amande
- 1 Verre de lait d'amande
- ¼ Verre de glace
- Nectar de goyave

Smoothie detox vert

- 1 Banane
- ¼ Verre d'épinard
- ½ Verre de choux
- ½ Verre de mangue
- 1 Verre d'eau

**Smoothie aux fruits et
légumes**

- ¼ Verre de yaourt aux amandes
- ½ Verre de feuilles d'épinard
- ¼ Verre de myrtilles
- ¼ Verre de framboises
- ½ Carotte découpée
- ½ Cuillère à café de graines de chia
- ½ Verre d'eau

Smoothie aux fruits et à l'avoine

- 1 Banane
- ½ Verre de fraises
- ¼ Verre d'amandes
- ½ Verre d'avoine
- ½ Verre de yaourt aux amandes
- 1 Cuillère de nectar de goyave

**Smoothie Booster du système
immunitaire**

- 1 Banane
- ½ Cuillère à soupe de beurre d'amande
- ¼ Cuillère de curcuma en poudre, de cannelle et de gingembre
- ¼ Cuillère à soupe de graines de chia
- ¼ Verre de jus d'orange
- ½ Verre de glaçons

Smoothie protéiné à la myrtille

- 1 Banane
- ½ Verre de myrtille
- ¼ Verre de yaourt d'amande
- ½ Verre de lait d'amande
- ½ Verre de glace

Smoothie aux baies

- ¼ Verre d'eau
- ½ Verre de framboises
- ½ Verre de fraises
- ¼ Verre de myrtille
- ½ Verre de glace
- 1 Cuillère à soupe nectar de goyave

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé ou réparé au vendeur à la discrétion du vendeur, du revendeur ou de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage domestique.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante de l'appareil, la mauvaise utilisation d'un élément, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que le processus de destruction de ce produit doit être traité conformément aux règles de gestion des déchets électriques et électroniques (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour procéder au traitement et recyclage des composants. Afin de recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Ce geste a pour but d'aider la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé et l'environnement.

Suivez-nous sur



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronc France](https://www.facebook.com/Duronic France)



[@Duronc_France](https://www.twitter.com/@Duronc_France)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Nützliche Tipps

- Befüllen Sie den Behälter zuerst mit den Flüssigkeiten.
- Schneiden Sie hartes und großes Obst und Gemüse in kleinere Stücke von 1,8 bis 2,5 cm Größe.
- Füllen Sie höchstens bis zur Markierung des Mixbehälters.
- Wenn sich das Messer nicht dreht oder festklemmt, schalten Sie den Mixer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn mindestens 15 Minuten abkühlen. Entfernen Sie die überschüssigen Zutaten und mixen Sie weiter.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, Kartoffeln zu pürieren, Eiweiß oder Milchprodukte zu verquirlen, feste Zutaten zu mixen oder rohes Fleisch zu zerkleinern sowie Eis selbst oder in großen Mengen zu zerkleinern.
- Gefrorene Früchte vor dem Mixen entfrieren.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, empfehlen wir alle abnehmbaren Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, zu waschen.
- Verwenden Sie heißes Wasser, ein Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Gründlich trocknen.
- Bereiten Sie den Behälter mit den Zutaten zum Mixen vor und verschließen Sie ihn richtig mit dem Klingensatz, bevor Sie ihn an die Stromversorgung anschließen und ihn an das Stromnetz anschließen.
- Die Klingen sind scharf; mit Vorsicht behandeln.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden laufen. Kurze Impulse von jeweils wenigen Sekunden sind am besten.
- Legen Sie niemals heiße Flüssigkeiten oder Obst mit Kernen oder Muscheln in den Mixer.
- Eiswürfel dürfen niemals ohne Flüssigkeit zerkleinert werden.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass sich die Klingen nicht mehr drehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Vorsicht bei der Reinigung, die Klingen sind sehr scharf. Der Behälter, der Klingensatz und die Deckel sind spülmaschinenfest (Oberkorb der Spülmaschine). Wischen Sie die Antriebseinheit mit einem feuchten Tuch ab.
- Benutzen Sie keine aggressiven sowie chemischen Reinigungsmittel

Anleitung

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung durch
Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen bei der Verwendung von
Elektrogeräten getroffen werden:

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Geräte-Leistungsschild der Haushaltsspannung entspricht.
2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker nach jedem Gebrauch heraus.
3. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Kochfeldern / Heizungen usw. auf.
4. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs immer auf eine ebene, flache Oberfläche.
5. Benutzen oder lassen Sie das Gerät niemals im Freien.
6. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
7. Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts unterrichtet wurden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
8. Kinder unter 8 Jahren sollten nicht mit dem Gerät und seinem Netzkabel handhaben dürfen, welches auch außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden sollte.
9. Stellen Sie die Antriebseinheit, das Netzkabel oder den Stecker niemals unter Wasser oder andere Flüssigkeiten; wischen Sie diese immer mit einem feuchten Tuch ab.
10. Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie einzelne Aufsätze anbringen oder entfernen oder bevor Sie das Gerät reinigen.
11. Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät verwenden oder einstellen oder bevor Sie das Netzteil berühren.
12. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, halten Sie den Stecker und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

13. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät selbst fehlerhaft ist. Alle Reparaturen, einschließlich Ersatz des Stromkabels, müssen ausschließlich von einem autorisierten Duronic-Kundendienstzentrum oder einem geschulten Fachpersonal ausgeführt werden, um die Gefahr von Schäden zu vermeiden.
14. Das Produkt sollte immer verwendet werden, indem der Netzstecker direkt in eine Steckdose gesteckt wird. Wird ein Verlängerungskabel verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass die Spannung jenem auf dem Etikett des Produkts entspricht.
15. Lassen Sie das Kabel niemals über die Kante des Tisches oder Arbeitsplatte hängen.
16. Verwenden Sie mit diesem Produkt keine Teile von Drittherstellern, die nicht von Duronic hergestellt oder genehmigt wurden.
17. Wenn Sie sich entschließen, das Gerät zu entsorgen, empfehlen wir Ihnen, dieses durch Durchtrennen des Netzkabels außer Betrieb zu setzen.
18. Die Verpackung darf niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da dies gefährlich sein kann.
19. Berühren Sie nie die Klinge, wenn das Gerät in Betrieb ist.
21. Die Klingen sind scharf; Vorsicht beim Entleeren des Behälters und der Reinigung geboten.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Klingen beschädigt sind.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Zerkleinern von Lebensmitteln, die übermäßig hart sind (z. B. gefrorene Früchte ohne Auftauen).
24. Beim Zerkleinern von Eiswürfeln muss mindestens eine Tasse Flüssigkeit im Messbehälter vorhanden sein. Eiswürfel dürfen niemals ohne Flüssigkeit zerkleinert werden, da sonst der Mixer beschädigt wird.
25. Kühlen Sie heiße Flüssigkeiten ab, bevor Sie diese aus dem Behälter gießen.
26. Stellen Sie sicher, dass der Behälterdeckel vollständig geschlossen ist, bevor Sie ihn auf den Motor setzen und bedienen.
27. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mehr in Betrieb ist und die Klingen sich nicht mehr drehen, bevor Sie den Behälter von der Antriebseinheit entfernen.
28. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts gemäß der europäischen Richtlinie 2009/96 / CE verweisen wir auf die letzte Seite dieses Handbuchs.

Geräteaufbau



1. GummifüÙe
2. Antriebseinheit
3. Starttaste
4. Deckel für Klinge
5. Klingen
6. Kingendichtung
7. Behälter
8. Griff
9. Messbehälter Deckel
10. Deckel-Dichtung
11. Behälter

Bedienungsanleitungen

- Geben Sie die Zutaten, die Sie mixen möchten in den Behälter und achten Sie darauf, dass die maximale Füllstandsmarke nicht überschritten wird.
- Legen Sie den Klingensatz auf die Öffnung des Behälters und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- Drehen Sie den Behälter auf den Kopf und legen Sie ihn in die Stromversorgungsbasis. Achten Sie dabei darauf, dass die Klinge in der Basis einrastet.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und drücken Sie auf den Knopf um den Mixer zu starten, der weiterarbeitet, solange er gedrückt wird.

- Um den Mixer anzuhalten, lassen Sie den Behälter los, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis sich der Klingensatz nicht mehr dreht, bevor Sie den Behälter aus der Antriebseinheit nehmen.
- Drehen Sie den Behälter aufrecht und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche.
- Um den Behälter zu öffnen, schrauben Sie den Klingensatz ab.
- Entweder Sie gießen den Inhalt in ein Glas oder lassen Sie diesen mit dem speziellen Deckel im Behälter, um ihn mitnehmen zu können.

Rezepte

Erdnussbutter Bananen Smoothie

- 1 Banane
- 1/2 Tasse Mandelmilch
- 1 Tasse Eiswürfel
- 1/4 Tasse griechischer Joghurt
- 1 EL Erdnussbutter
- 1/2 EL Vanille Extrakt

Frucht und Hafer Smoothie

- 1 Banane
- 1/2 Tasse Erdbeeren
- 1/4 Tasse rohe Mandeln
- 1/2 Tasse Haferflocken
- 1/2 Tasse Mandeljoghurt
- 1 EL Agavennektar

Schokoladen Frühstücks Smoothie

- 1 Banane
- 1/4 Tasse Erdbeeren
- 1 EL Kakaopulver
- 1 EL Mandelbutter
- 1 Tasse Mandelmilch
- 1/4 Tasse Eiswürfel
- Prise Agavennektar

Immunbooster Smoothie

- 1 Banane
- 1/2 EL Mandelbutter
- 1/4 EL jeweils gemahlene Kurkuma, Zimt und Ingwer
- 1/4 EL Chia Samen
- 1/4 Tasse Orangensaft
- 1/2 Tasse Eiswürfel

Grüner Detox Smoothie

- 1 Banane
- 1/2 Tasse Spinat
- 1/2 Tasse Grünkohl
- 1/2 Tasse Mango
- 1 Tasse Wasser

Heidelbeer Protein Smoothie

- 1 Banane
- 1/2 Tasse Heidelbeeren
- 1/4 Tasse Mandeljoghurt
- 1/2 Tasse Mandelmilch
- 1/2 Tasse Eiswürfel

Obst und Gemüse Smoothie

- 1/4 Tasse Mandeljoghurt
- 1/2 Tasse Spinatblätter
- 1/4 Tasse Blaubeeren
- 1/4 Tasse Himbeeren
- 1/2 gehackte Karrote
- 1/2 EL Chia Samen
- 1/4 Tasse Wasser

Gemischter Beeren Smoothie

- 1/4 Tasse Wasser
- 1/2 Tasse Himbeeren
- 1/2 Tasse Erdbeeren
- 1/4 Tasse Blaubeeren
- 1/2 Tasse Eiswürfel
- 1 EL Agavennektar

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ZUR BEACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, und wurde aus hochwertigen Werkstoffen produziert, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, wird eine langlebige Lebensdauer garantiert.

Das Produkt ist für 1 Jahr, ab dem Kaufdatum, gewährleistet. Beim Auftreten eines Schadens, durch schlechten Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung oder einen Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Die Produkte sind nur für den Hausgebrauch geeignet.
4. Natürliche Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Reparaturen von Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass wenn eine Beseitigung erfolgt, diese an Elektro-Altgeräte (WEEE)- Stellen beseitigt werden muss. Für weitere Behandlungen und Weiterverarbeitung der Werkstoffe, dürfen diese WEEE- markierte Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung bitte alle WEEE -markierten Produkte zu Ihren kommunalen Abfallbeseitigungsanlage nehmen. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten richtig beseitigt wird, werden Sie helfen, wertvolle Ressourcen zu gewinnen und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Folgen Sie Uns



duronic.com

Manual de instrucciones en español

Consejos útiles

- Comience siempre vertiendo los líquidos.
- Corte las frutas y vegetales más grandes y maduros en pequeños pedazos de entre 1,8 y 2,5 cm.
- No sobrepase la medida máxima del vaso.
- Si la cuchilla no gira o se queda atascada, apague la batidora, desenchúfela y deje que se enfríe durante unos 15 minutos aproximadamente. Retire el exceso de ingrediente y vuelva a encender la batidora.
- Este aparato no ha sido diseñado para batir patatas, huevos, queso o mantequilla, ni para mezclar ingredientes duros, picar carne o picar hielo entero o en grandes cantidades.
- Descongele la fruta antes de batirla.
- Antes de utilizar el aparato, se recomienda lavar todas las partes desmontables que entrarán en contacto con los alimentos.
- Limpie con agua caliente, un paño y detergente suave y séquela.
- Introduzca todos los ingredientes y cierre el vaso cuidadosamente con el set de cuchillas. Después colóquelo sobre la base y enchufe la batidora a una fuente de alimentación principal.
- Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
- No mantenga el aparato en funcionamiento durante más de 30 segundos. Realice pausas breves cada varios segundos.
- No añada líquidos calientes o frutas con piedras o conchas en el vaso, ya que esto podría dañar las cuchillas.
- Los cubitos de hielo se deben picar sin líquido.

Limpieza

- Desenchufe el aparato y asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de tocarlas.
- Las cuchillas están afiladas; extreme la precaución al lavarlas. Los vasos, las cuchillas y las tapaderas se pueden meter en el cesto superior del lavavajillas. Limpie la base de la batidora con un paño húmedo.
- No utilice productos abrasivos.

Instrucciones

Lea estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

Siga las siguientes precauciones al manipular aparatos eléctricos:

1. Compruebe que el voltaje marcado en la etiqueta del aparato corresponde con el voltaje de su domicilio.
2. Nunca deje la unidad desatendida mientras esté conectada a la corriente; desenchúfela después de cada uso.
3. No coloque el aparato cerca de una fuente de calor, como vitrocerámicas, calefactores, etc.
4. Coloque el aparato sobre una superficie plana durante su uso.
5. No utilice el aparato en el exterior.
6. Asegúrese de que el cable no entra en contacto con superficies calientes.
7. Este aparato puede ser manipulado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas reducidas, siempre y cuando se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para su segura manipulación. Este aparato no es un juguete.
8. La manipulación de este aparato no es apta para menores de 8 años y su cable puede suponer un riesgo para ellos.
9. Nunca sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos. Utilice un paño húmedo para limpiarlos.
10. Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de montar o desmontar cualquier accesorio y antes de limpiar la unidad.
11. No manipule el motor, el cable o los accesorios con las manos húmedas.
12. Para desenchufar el aparato, tire directamente del enchufe. Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente.

13. No manipule la unidad si el cable o el enchufe están dañados o si la unidad está defectuosa. Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable, deben ser llevadas a cabo por una persona autorizada del servicio técnico de Duronic o una persona cualificada con el fin de prevenir el riesgo de lesiones.
14. Conecte siempre el aparato a una toma de corriente principal (enchufe de pared). Si utiliza una alargadera o extensión, compruebe que el voltaje se corresponde con el marcado en la etiqueta del producto.
15. No deje que el cable cuelgue del filo de la mesa o encimera.
16. No utilice este producto con accesorios no fabricados o aprobados por Duronic.
17. Si desea deshacerse del aparato, le recomendamos que corte el cable para evitar que este pueda accionarse involuntariamente.
18. Mantenga todo los embalajes alejados del alcance de los niños, ya que pueden suponer un riesgo de lesión.
19. No toque la cuchilla mientras el aparato está en funcionamiento.
21. Las cuchillas están afiladas; por lo que debe extremar siempre la precaución al vaciar y limpiar el vaso.
22. No utilice el aparato si la cuchilla está dañada.
23. No utilice este aparato para cortar alimentos muy duros como frutas congeladas.
24. Al picar cubitos de hielo, se debe añadir al menos una taza de agua dentro del vaso. Nunca pique cubitos de hielo sin líquido, ya que esto podría dañar las cuchillas.
25. Deje que los líquidos calientes se enfríen antes de verterlos fuera del vaso.
26. Compruebe que la tapa está correctamente cerrada antes de colocar la botella sobre la base del motor.
27. Asegúrese de que el aparato está completamente apagado y que las cuchillas hayan detenido antes de levantar el vaso de la base.
28. Para deshacerse de este producto de acuerdo con la Directiva europea 2009/96/CE, diríjase a la última página de este manual.

Componentes



1. Pies de goma antideslizantes
2. Base del motor
3. Botón de encendido
4. Tapa de las cuchillas
5. Cuchillas
6. Junta de las cuchillas
7. Boquilla
8. Asa
9. Tapadera del vaso portátil
10. Junta del vaso
11. Vaso portátil

Instrucciones de uso

- Introduzca los ingredientes que desee batir en el vaso portátil sin exceder la marca de nivel máximo.
- Coloque la tapa con las cuchillas en la entrada del vaso y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.
- Ponga el vaso boca abajo, colóquela sobre la base del motor y asegúrese de que la tapa de las cuchillas quede bien fijada a la base del motor.
- Enchufe el aparato a la toma de corriente y presione el botón para encender la batidora. Esta continuará funcionando mientras el botón esté presionado.
- Cuando haya terminado de batir, gire en sentido contrario a las agujas del reloj para levantar el vaso portátil.
- Tras su uso, desenchufe el aparato y espere a que las cuchillas se detengan antes quitar el vaso portátil de la base del motor.
- Gire el vaso y colóquelo bocarriba sobre una superficie plana.
- Para abrir el vaso, gire la tapa de las cuchillas.
- Vierta el batido en otro vaso o tómelo directamente del vaso portátil con la tapadera con boquilla, que podrá llevar con usted a cualquier parte.

Smoothie de plátano y mantequilla de cacahuete

- 1 plátano
- 1/2 taza de leche de almendras
- 1 taza de cubitos de hielo
- 1/4 taza de yogur griego
- 1 cuchara sopera de mantequilla de cacahuete
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla

Smoothie de chocolate

- 1 plátano
- 1/4 taza de fresas
- 1 cucharada sopera de chocolate en polvo
- 1 cucharada sopera de mantequilla de almendras
- 1 taza de leche de almendras
- 1/4 taza de cubitos de hielo
- Chorrillo de néctar de agave

Smoothie verde detox

- 1 plátano
- 1/2 taza de espinacas
- 1/2 taza de repollo
- 1/2 taza de mango
- 1 taza de agua

Smoothie de frutas y verduras

- 1/4 taza de yogur de almendras
- 1/2 taza de espinacas
- 1/4 taza de arándanos frescos
- 1/4 taza de frambuesas frescas
- 1/2 zanahoria cortada
- 1/2 cucharada sopera de semillas de chía
- 1/4 taza de agua

Smoothie de fruta y avena

- 1 plátano
- 1/2 taza de fresas
- 1/4 taza de almendras crudas
- 1/2 taza de copos de avena
- 1/2 taza de yogur de almendras
- 1 cucharada sopera de agave

Smoothie para el sistema inmunitario

- 1 plátano
- 1/2 cucharada sopera de mantequilla de almendras
- 1/4 cucharadas de cúrcuma, canela y jengibre
- 1/4 cucharada de semillas de chía
- 1/4 taza de zumo de naranja
- 1/2 taza de cubitos de hielo

Smoothie protéico de arándanos

- 1 plátano
- 1/2 taza de arándanos
- 1/4 taza de yogur de almendras
- 1/2 taza de leche de almendras
- 1/2 taza de cubitos de hielo

Smoothie de frutas del bosque

- 1/4 taza de agua
- 1/2 taza de frambuesas
- 1/2 taza de fresas
- 1/4 taza de arándanos
- 1/2 taza de cubitos de hielo
- 1 cucharada de néctar de agave

Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarse según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable de llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto está equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudan a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos



duronic.com

Manuale D'istruzioni In Italiano

Consigli utili

- In primo luogo, inserire i liquidi nel contenitore.
- Tagliare frutta e verdura grandi e più dure in pezzi più piccoli per inserirli nella borraccia.
- Non riempire eccessivamente la borraccia.
- Se la lama non gira o si blocca, spegnere il frullatore, staccare la spina e lasciare raffreddare per almeno 15 minuti. Rimuovere gli ingredienti in eccesso e continuare a frullare.
- Questo apparecchio non è progettato per schiacciare patate, montare gli albumi d'uovo o prodotti lattiero-caseari, tritare carne cruda o tritare ghiaccio in piccole o in grandi quantità.
- Si prega di scongelare la frutta congelata prima di frullare.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, si consiglia di lavare tutte le parti rimovibili che entreranno in contatto con gli ingredienti.
- Utilizzare acqua calda, un panno e un detergente delicato. Asciugare accuratamente.
- Preparare la borraccia con gli ingredienti per la miscelazione e chiuderla correttamente con il set di lame; posizionare la borraccia capovolta sulla base e inserire la spina nella presa di corrente.
- Le lame sono affilate; maneggiarle con cura.
- Non lasciare l'apparecchio in esecuzione per più di 30 secondi. Brevi impulsi di pochi secondi ciascuno garantiranno la durata della vita del prodotto.
- Non inserire liquidi caldi o frutta con noccioli o gusci all'interno della borraccia in quanto potrebbero danneggiare le lame.
- Mai tritare il ghiaccio senza aver aggiunto del liquido.

Pulizia

- Scollegare l'apparecchio e assicurarsi che le lame siano ferme prima di procedere con la pulizia.
- Le lame sono affilate; porre estrema cautela nel maneggiarle. Le borracce, il gruppo lame e coperchi sono lavabili in lavastoviglie. Pulire la base con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere osservate le seguenti

precauzioni:

1. Assicurarsi che la tensione indicata sull'etichetta energetica dell'apparecchio corrisponda a quella delle prese di corrente utilizzate.
2. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente; staccare la spina dopo ogni uso.
3. Non posizionare mai l'apparecchio vicino a fonti di calore, quali fornelli/stufe elettriche ecc.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di una superficie piana.
5. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aria aperta.
6. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio può essere usato da bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, solo se essi siano sotto supervisione o siano stati istruiti riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro modo. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
8. I bambini non dovrebbero maneggiare l'apparecchio e il cavo di alimentazione; tenere l'apparecchio fuori dalla loro portata.
9. Mai immergere la base, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi; eseguire sempre la pulizia con un panno umido.
10. Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla rete elettrica prima di montare o smontare le singole parti o prima di pulirlo.
11. Sempre assicurarsi che le mani siano asciutte prima di utilizzare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare il cavo di alimentazione.
12. Per staccare la spina, afferrare la spina e rimuoverla direttamente dalla presa di alimentazione. Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare la spina.

13. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere effettuate esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato da Duronic o un tecnico qualificato per prevenire qualsiasi rischio per cose e persone.
14. Il prodotto deve sempre essere utilizzato collegando la spina di alimentazione direttamente alla presa di corrente. Se si utilizzano prolunghe di corrente, assicurarsi che la tensione della corrente corrisponda con quella indicata sull'etichetta energetica del prodotto.
15. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda mai dal bordo del piano di lavoro.
16. Non utilizzare eventuali parti forniti da terzi o che non sono prodotti o approvati da Duronic.
17. Se si decide di smaltire l'apparecchio, si consiglia di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione.
18. Tenere qualsiasi elemento dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di lesioni.
19. Non toccare le lame quando l'apparecchio è in funzione.
21. Le lame sono affilate; maneggiarle con cautela durante l'assemblaggio e la pulizia.
22. Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
23. Non utilizzare l'apparecchio per tritare gli alimenti che sono eccessivamente duri (ad esempio frutta congelata senza essere scongelata).
24. Mai tritare il ghiaccio senza aver aggiunto del liquido. Assicurarsi sempre di aggiungere mezza tazza di liquido per ridurre l'attrito con le lame.
25. Non versare liquidi caldi all'interno della borraccia. Lasciare sempre che si raffreddino.
26. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso ermeticamente prima di posizionare la borraccia sul motore.
27. Assicurarsi che l'apparecchio non sia più in funzione e che le lame abbiano smesso di girare prima di rimuovere la borraccia dalla base.
28. Per smaltire il prodotto correttamente secondo la direttiva 2009/96/CE europea, fare riferimento all'ultima pagina del presente manuale.

Descrizione delle parti



1. Piedini in gomma
2. Base di alimentazione
3. Tasto di accensione
4. Coperchio con le lame
5. Gruppo lame
6. Guarnizione della lama
7. Coperchio del beccuccio
8. Gancio
9. Coperchio della borraccia
10. Guarnizione del coperchio
11. Borraccia

Istruzioni per il funzionamento

- Inserire gli ingredienti da frullare nella borraccia, assicurandosi di non eccedere il livello massimo indicato.
- Posizionare la testina nell'apertura del contenitore e ruotarla in senso orario finché non si blocca in posizione.
- Capovolgere la borraccia e posizionarla sulla base, assicurandosi che le lame siano bloccate alla base.
- Inserire la spina nella presa di corrente e premere il tasto di accensione per avviare il frullatore, che continuerà a funzionare se lo si terrà premuto.
- Per fermare il frullatore, rilasciare il tasto di accensione e sollevare la borraccia.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio e attendere che la lama smetta di girare prima di togliere la borraccia dalla base di alimentazione.
- Capovolgere la borraccia e collocarla su una superficie piana.
- Per aprire la borraccia, svitare il gruppo lame.
- Versare il contenuto in un bicchiere o utilizzare la borraccia da portare con sé per tutto il giorno.

Frullato di banane e burro di arachidi

- 1 banana
- 1/2 tazza di latte di mandorla
- 1 tazza di ghiaccio in cubetti
- 1/4 di tazza di yogurt greco
- 1 cucchiaino di burro d'arachidi
- 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

Frullato al cioccolato

- 1 Banana
- 1/4 di tazza di fragole
- 1 cucchiaino di cacao in polvere
- 1 cucchiaino di burro di mandorle
- 1 tazza di latte di mandorla
- 1/4 di tazza di ghiaccio
- Pizzico di nettare di Agave

Smoothie Detox

- 1 Banana
- 1/2 tazza di spinaci
- 1/2 tazza di cavolo
- 1/2 tazza di Mango
- 1 tazza di acqua

Frullato di frutta e verdura

- 1/4 di tazza di mandorle yogurt
- 1/2 tazza di spinaci
- 1/4 di tazza di mirtilli freschi
- 1/4 di tazza di lamponi freschi
- 1/2 Carota tritata
- 1/2 cucchiaino di semi di Chia
- 1/4 di tazza di acqua

Frullato di frutta e avena

- 1 Banana
- 1/2 tazza di fragole
- 1/4 di tazza di mandorle crude
- 1/2 tazza di avena
- 1/2 tazza di yogurt
- 1 cucchiaino di nettare di Agave

Smoothie potenziamento immunitario

- 1 Banana
- 1/2 cucchiaino di mandorle burro
- 1/4 Tcucchiaino ciascuno di curcuma, cannella e zenzero
- 1/4 cucchiaino di semi di Chia
- 1/4 di tazza di succo d'arancia
- 1/2 tazza di ghiaccio a cubetti

Frullato di proteine al mirtillo

- 1 Banana
- 1/2 tazza di mirtilli
- 1/4 di tazza di mandorle yogurt
- 1/2 tazza di latte di mandorla
- 1/2 tazza di ghiaccio cubetti

Smoothie ai frutti di bosco

- 1/4 di tazza di acqua
- 1/2 tazza di lamponi
- 1/2 tazza di fragole
- 1/4 di tazza di mirtilli
- 1/2 tazza di ghiaccio cubetti
- 1 cucchiaino di nettare di Agave

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com

DURONIC