



1

- First attach step-up/down ring to lens, if needed. Then attach Filter Ring.
- 如需要，首先将上/下转接环连接至镜头上。然后连接滤镜环。
- 필요한 경우 우선 스텝업/다운 링을 렌즈에 부착합니다. 그런 다음 필터 링을 부착합니다.
- 必要に応じて、最初にステップアップ/ダウンリングを取り付けます。次にフィルターリングを取り

2



- Attach E to D. Then, attach A, B, or C to E.
- 将E连接至D。然后，将A、B，或C连接至E。
- E를 D에 부착합니다. 그런 다음 A, B 또는 C를 E에 부착합니다。
- EをDに取り付けます。次に、A、B、またはCをEに取り付けます。

4

- For best results, shoot at focal lengths longer than 35mm. For best results on any focal length, especially wider than 35, choose bright apertures.
- 为获得最佳效果，请以超过35mm的焦距拍摄。如要在任何焦距下皆获得最佳效果，尤其是宽于35mm的视角，选择更大的光圈。
- 최상의 결과물을 얻으려면 35mm보다 긴 초점 거리에서 촬영하십시오. 모든 초점 거리에서, 특히 35mm이상에서 최상의 결과를 얻으려면 밝은 조리개 값을 선택하십시오.
- 35mmより長い焦点距離で撮影するのがベストです。あらゆる焦点距離（特に35mmよりも広い距離）での最適な撮影には、明るい絞りを選択してく

3

3



- Grasp D firmly at base and slide to reposition.
- 握紧D的底座并滑动以重新定位。
- D의 아래를 단단히 잡고 밀어 다시 위치시킵니다.
- Dをベースでしっかりと把持しスライド



+



- After removing Filter Ring, if step-up/down ring gets stuck, use included Filter Wrench to help remove.
- 取下滤镜环后，如果上/下转接环卡住，使用随附的滤镜扳手帮助移除。
- 필터 링을 제거한 후, 스텝업/다운 링이 끼이면 동봉된 필터 웨ンチ를 사용하여 제거합니다.
- フィルターリングを取り外した後、ステップアップ/ダウンリングが動かなくなったら、付属のフィルターレンチを使用して取り外してください。



OMNI

- OMNI is an innovative alternative to shooting through handheld objects. It includes three magnetic Effect Wands that create a myriad of magical in-camera effects
- OMNI的创新设计令其成为手持相机拍摄的另一种选择。其中包括三个磁力“效果棒”，可创造出无数神奇的成像特效
- OMNIは、手持ちのオブジェクトを通して撮影するための革新的な代替手段です。カメラ内蔵の魅力的なエフェクトを無数に生み出す3つの磁気エフェクトワンドを搭載
- OMNI는 핸드헬드 장비를 통한 촬영에 혁신적인 대안입니다. 여러 다양하고 신기한 카메라 효과를 만들어주는 세 가지 마그네틱



Contact us at:
customerhappiness@lensbaby.com

[f /lensbabyUSA](#) [@/lensbabyusa](#)

U.S.A. & Canada Returns:
lensbaby.com/returns

- Please refer to the web link below for your country's warranty:
- 請參考以下為您所在國家的保修的網頁鏈接
- 日本国内での保証は付属の保証書をご確認ください。
- 국가별 보증은 아래 웹 링크를 참조해 주십시오.

lensbaby.com/warranty

A - STRETCH GLASS



© Kathleen Clemons

B - CRYSTAL SEAHORSE



© Nate Woods

C - RAINBOW FILM



© Stephanie DeFranco

A + B - STRETCH GLASS & CRYSTAL SEAHORSE



© Ute Reckhorn