

MAGICFAIRY ZÂNA ZBURĂTOARE MAGICĂ



ÎNAINTE DE FOLOSIRE

Instalați aripile prin prindere pe zână.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Încărcați jucăria cablul USB furnizat.
2. Porniți comutatorul de pornire. Veți observa aprinderea luminilor roșii și albastre pentru a ajuta la controlul zborului.
3. După câteva secunde, aripile vor începe să se rotească. Zâna poate fi lăsată vertical în aer.
4. Pentru a controla altitudinea zborului, țineți palma sub jucărie.
5. După câteva minute de utilizare, zâna va încetini și va coborî încet pe podea. În acest caz, opriți jucăria și încărcați-o din nou.



AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- MagicFairy poate fi utilizată de copii cu vârsta peste 3 ani sub îndrumare sau în prezența unui adult cu experiență.
- Nu utilizați jucării lângă animale de companie, persoane, mașini, copaci, clădiri, fire aeriene, flăcări deschise sau obiecte inflamabile, cabluri electrice de înaltă tensiune, căzi de baie, cabine de duș, bideuri, piscine, chiuvete sau alte zone, pe lângă apa curentă. De asemenea, nu folosiți jucăria în vânt puternic.
- Nu îndoiți aripile.
- Când zâna este pornită, nu o atingeți și nu o vânați. Aveți grijă să nu intre în contact cu degetele, părul sau hainele largi.
- Utilizați numai cablul USB furnizat pentru încărcare.
- Opriți jucăria după utilizare și nu o lăsați în căldura soarelui.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Opriți întotdeauna jucăria după utilizare.
- Nu curățați niciodată jucăria cu o cârpă umedă.
- Nu scufundați niciodată jucăria în apă.

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Siguranța și calitatea produselor disponibile în magazinele noastre sunt pe primul loc.

Produsele pe care le comercializăm trebuie să îndeplinească anumite cerințe de siguranță și nu trebuie să pună în niciun fel în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor și a altor persoane în timpul utilizării. Vârsta recomandată a copilului pentru un produs individual este specificată companiei Megasplet d. o. o. de către importator, distribuitor, producător sau reprezentantul produsului. O anumită vârstă recomandată a copilului pentru utilizarea unui produs individual este stabilită de producător pe baza reglementărilor și legilor aplicabile, a dezvoltării senzoriale, motorii și mentale ale copilului și ale restricțiilor relative de utilizare.

Vârsta și / sau sarcina recomandată ar trebui să vă ghideze înainte de a cumpăra produsul. Atunci când alegeți un produs, luați în considerare circumstanțele și abilitățile copilului și punctele forte și punctele sale slabe și, pe această bază, selectați un produs care să încurajeze dezvoltarea copilului într-un domeniu specific.

Când utilizați produsul, urmați recomandările și ghidurile, instrucțiunile producătorului pentru utilizarea corectă și sigură a produsului și următoarele AVERTISMENTE și INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.

1. Jucării și articole care nu sunt destinate utilizării copiilor sub 36 de luni

Rețineți că unele jucării și produse pot fi periculoase pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni, aceste produse includ unul dintre avertismente:

AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.

AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii sub trei ani.

Avertisment sub forma următoarei imagini grafice :



Acest avertisment trebuie să fie însoțit de o explicație a pericolelor specifice care necesită această precauție. Acest punct nu se aplică jucăriilor și produselor care, datorită funcției, dimensiunilor, caracteristicilor, proprietăților sau altor motive valide, sunt în mod clar inadecvate copiilor cu vârsta sub 36 de luni.

2. Jucării pentru activități de agrement

Termenul »jucărie pentru activități de agrement« înseamnă o jucărie pentru uz casnic în care structura de sprijin rămâne staționară în timpul activității și jucăria este destinată copiilor să efectueze oricare dintre următoarele activități: sărituri, cățărări, balansare, alunecare, legănare, rotire, târătoare sau orice combinație a activităților menționate anterior. Următorul avertisment este dat cu privire la jucăriile de agrement:

AVERTIZARE! Numai pentru uz casnic.

Jucăriile de agrement care sunt atașate unui cadru și, dacă este necesar, altor jucării de agrement vin însoțite de instrucțiuni care atrag atenția asupra necesității de a verifica și întreține principalele părți ale produsului (arcuri, elemente de fixare, suporturi) la anumite intervale și subliniază că pot apărea căderi sau răsturnări dacă nu se efectuează o astfel de verificare (de exemplu, verificați starea produsului înainte de fiecare utilizare asamblare, protecție, piese din plastic și / sau piese electrice). Verificați regulat elementele de siguranță și elementele de bază și reglați-le sau strângeți-le dacă este necesar. Dacă găsiți un defect, nu utilizați produsul decât dacă l-ați reparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la căderea produsului, răsturnarea sau provocarea altor daune. De asemenea, produsul trebuie să fie însoțit de instrucțiuni pentru asamblarea corectă a jucăriei, cu mențiunea care piese pot fi periculoase dacă nu sunt asamblate corespunzător. De asemenea, trebuie furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată pe care urmează să fie așezată jucăria.

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor

Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.namesti.

