



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Table of Contents:</b>   | Page |
| Safety Notes                | 4    |
| Important Notes             | 4    |
| Functions                   | 4    |
| Information about operation | 4    |
| Service and maintenance     | 5    |
| Figures                     | 16   |
| Spare parts                 | 17   |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Indice de contenido:</b> | Página |
| Aviso de seguridad          | 10     |
| Notas importantes           | 10     |
| Funciones                   | 10     |
| Instrucciones de uso        | 10     |
| El mantenimiento            | 11     |
| Figuras                     | 16     |
| Recambios                   | 17     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Sommaire :</b>                     | Page |
| Remarques importantes sur la sécurité | 6    |
| Information importante                | 6    |
| Fonctionnement                        | 6    |
| Remarques sur l'exploitation          | 6    |
| Entretien et maintien                 | 7    |
| Images                                | 16   |
| Pièces de rechange                    | 17   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Indice del contenido:</b>    | Página |
| Avvertenze per la sicurezza     | 12     |
| Avvertenze importanti           | 12     |
| Funzioni                        | 12     |
| Avvertenze per il funzionamento | 12     |
| Manutenzione ed assistere       | 13     |
| Figures                         | 16     |
| Pezzi di ricambio               | 17     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Inhoudsopgave:</b>    | Pagina |
| Veiligheidsvoorschriften | 8      |
| Belangrijke aanwijzing   | 8      |
| Functies                 | 8      |
| Bedrijfsaanwijzingen     | 8      |
| Onderhoud en handhaving  | 9      |
| Afbeeldingen             | 16     |
| Onderdelen               | 17     |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Inhaltsverzeichnis:</b> | Seite |
| Sicherheitshinweise        | 14    |
| Wichtige Hinweise          | 14    |
| Funktionen                 | 14    |
| Betriebshinweise           | 14    |
| Wartung und Instandhaltung | 15    |
| Bilder                     | 16    |
| Ersatzteile                | 17    |

### Safety Notes

- This model may only be used with the operating system designed for it.
- Use only switched mode power supply units and transformers that are designed for your local power system.
- This locomotive must never be supplied with power from more than one power pack.
- Pay close attention to the safety notes in the instructions for your operating system.
- Not for children under the age of 15.
- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.

### Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as included with the product, if the latter is given to someone else.
- Please see your authorized LGB dealer for repairs or spare parts.
- The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.
- Disposing: [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Functions

- This model is designed for operation on LGB two-rail DC systems with conventional LGB DC train controllers or power packs (DC, 0 - 24 volts).
- Interface for installation of DCC.

Note: Use a locomotive controller with more than 1 amp of train current for this model.

This model is equipped with standard LGB couplers on the front and rear.

### Mode of Operation Switch

This model has a three-way power control switch mounted inside the cab (Fig. 1).

- |        |   |
|--------|---|
| Pos. 0 | All power off                                     |
| Pos. 1 | Power to lights, smoke generator and motor        |
| Pos. 2 | Power to lights, smoke generator, motor and sound |

### Multi-Purpose Socket

The model has a "flat" multi-purpose socket, with a removable cover, on the rear of the loco (Fig. 2). This socket can be used to provide track power to LGB cars with lighting or sound electronics.

### Multi-Train System

This model has a direct decoder interface. For Multi-Train System operation. Remove the plug on the decoder interface and connect the decoder (55027).

We recommend to have the decoder mounted by the LGB factory service station. When a decoder is integrated in the locomotive, the power control switch is obsolete.

## SERVICE

### Lubrication

The axle bearings and the side rod bearings should be lubricated occasionally with a small amount of Märklin-Oil (7149).

### Replacing the light bulbs (E130 023)

**Front lantern:** Carefully pull the cable and light bulb out of the lantern. Replace the bulb. Reassemble.

**Rear lantern:** Carefully pry the lens away from the lantern. Using tweezers, remove and replace the bulb. Reassemble.

**Cab light:** Using tweezers, remove and replace the bulb.

### Replacing the traction tire (E126 174)

- Remove the two hex head screws that attach the side rods to the rear wheels. Remove the side rods from the rear wheels.
- Use a small, straight-blade screwdriver to replace the traction tire: Pry the old traction tire out of the wheel groove.
- Gently insert the new traction tire into the wheel groove.
- Make sure that the traction tire is seated properly in the wheel groove.

### Remarques importantes sur la sécurité

- La locomotive ne peut être utilisée qu'avec le système d'exploitation indiqué.
- Utiliser uniquement des convertisseurs et transformateurs correspondant à la tension du secteur local.
- La locomotive ne peut être alimentée en courant que par une seule source de courant.
- Veuillez impérativement respecter les remarques sur la sécurité décrites dans le mode d'emploi de votre système d'exploitation.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans.
- **ATTENTION!** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.

### Information importante

- La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit ; elle doit donc être conservée et, le cas échéant, transmise avec le produit.
- Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant-spécialiste LGB.
- Garantie légale et garantie contractuelle conformément au certificat de garantie ci-joint.
- Elimination : [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Fonctionnement

- Le modèle est prévu pour être exploité sur des systèmes deux rails c.c. LGB avec des pupitres de commandes LGB classiques en courant continu (DC, 0 - 24 V).
- Interface pour l'installation d'un décodeur DCC

Conseil : Pour ce modèle, utilisez un régulateur de marche avec courant moteur supérieur à 1 A.

Ce modèle est équipé de dispositifs d'attelage standard LGB à l'avant et à l'arrière.

### Commutateur de mode d'exploitation

Le poste de conduite de cette locomotive dispose d'un sélecteur de modes de service à trois positions (Img. 1).

Pos. 0 Alimentation coupée

Pos. 1 Moteur de la locomotive, éclairage et générateur de vapeur sont allumés

Pos. 2 Alimentation de l'éclairage, du générateur de fumée, du moteur et du système d'effets sonores

### Sélecteur de fonctions

Il possède une douille à usages multiples «plate», avec couvercle amovible située à l'arrière de la locomotive (Img. 2). Cette douille peut être utilisée pour fournir l'alimentation électrique de la voie aux voitures LGB munies d'une électronique d'éclairage ou de son.

### Système multitrain

Ce modèle est équipé d'une interface directe pour décodeur (55027). Enlever le capuchon de l'interface et raccorder le décodeur.

Nous recommandons de confier l'installation du décodeur à un Centre d'entretien LGB autorisé.

Si la locomotive est équipée d'un décodeur, le sélecteur de modes opératoires n'assure aucune fonction.

## ENTRETIEN

### Lubrification

Les coussinets des essieux et les articulations des bielles sont à graisser par intervalles, quelques gouttes d'huile Märklin (7149).

### Remplacement des ampoules (E130 023)

**Feu avant :** Tirer sur le câble avec précaution pour sortir l'ampoule de la lanterne. Remplacer l'ampoule. Remonter le tout.

**Feu arrière :** Sortir avec précaution la lentille de la lanterne. À l'aide de pincettes, enlever et remplacer l'ampoule. Remonter le tout.

**Éclairage de la cabine :** Enlever et remplacer l'ampoule en utilisant des pincettes.

### Remplacement du pneu de traction (E126 174)

- Enlever les deux vis à tête hexagonale de fixation des bielles d'accouplement aux roues arrière. Déposer les bielles d'accouplement des roues arrière.
- À l'aide d'un petit tournevis à lame droite : Sortir avec précaution le vieux pneu de la gorge de la roue.
- Placer avec précaution le pneu neuf dans la gorge de la roue.
- S'assurer que le pneu de traction est bien assis dans la gorge de la roue.

### Veiligheidsaanwijzingen

- Het model mag alleen met het daarvoor bestemde bedrijfssysteem gebruikt worden.
- Alle trafo's en netadapters gebruiken die bestemd zijn voor de plaatselijke netspanning.
- Het model mag slechts vanuit één voedingsbron van stroom worden voorzien.
- Neem de gebruiksaanwijzingen van uw bedrijfssysteem in acht.
- Niet voor kinderen onder 15 jaar.
- **LET OP!** Bevat vanwege de functionaliteit scherpe kanten en punten.

### Belangrijke aanwijzing

- De gebruiksaanwijzing is een bestandsdeel van het product en dient derhalve bewaard en bij doorgegeven van het product meegegeven te worden.
- Voor reparaties en onderdelen kunt u zich wenden tot uw LGB-dealer
- Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde garantiebewijs.
- Afdanken: [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Functies

- Het model is bedoeld voor een bedrijf op het LGB tweerail gelijkstroomstelsel met de gebruikelijke LGB-gelijkstroom rijregelaars (DC, 0-24V).
- Stekkerbus voor het inbouwen van een DCC decoder.

Opmerking: Gebruik voor dit model een rijregelaar die tenminste 1 A rijstroom kan leveren.

Deze loc is aan voor- en achterzijde voorzien van LGB hakenkoppelingen.

### Bedrijfssoorten schakelaar

In de cabine van deze loc is een bedrijfssoorten schakelaar met drie standen aangebracht (Afb. 1).

Pos. 0 Loc stroomloos

Pos. 1 Locmotor, verlichting en rookgenerator zijn ingeschakeld

Pos. 2 Locmotor, verlichting, rookgenerator en sound zijn ingeschakeld

### Universele stekkerbus

Het model heeft aan de achterzijde een universele stekkerbus voor een platte stekker (Afb. 2). Via de stekkerbus kunnen rijtuigen met binnenverlichting of een soundmodule op de railspanning aangesloten worden.

### Meertreinen-systeem

Het model is uitgevoerd met een decoderstekker voor het plaatsen van een decoder (55027). Op de decoderstekker bevindt zich een stekkerbrug. Deze stekkerbrug verwijderen en in plaats daarvan de decoder plaatsen. Het is aan te bevelen de decoder door de LGB serviceafdeling in te laten bouwen. Als de decoder in de loc is ingebouwd, werkt de bedrijfssoorten schakelaar niet meer.

## ONDERHOUD

### Smeren

De aslagers en de lagers van de drijfstangen af en toe met een druppel Märklin olie (7149) oliën.

### Gloeilampen vervangen (E130 023)

**Lamp (voor):** voorzichtig aan de kabel de gloeilamp uit de lantaarn trekken. Gloeilamp vervangen. Het model weer in elkaar zetten.

**Lamp (achter):** voorzichtig het glas uit de lantaarn wippen. Met een pincet de defecte lamp uit de fitting trekken. Een nieuwe lamp plaatsen. Het model weer in elkaar zetten.

**Binnenverlichting:** Met een pincet de defecte lamp uit de fitting trekken. Een nieuwe lamp plaatsen.

### Vervangen van de antislipbanden (E126 174)

- Zeskantschroeven losdraaien waarmee de koppelstangen aan de achterste drijfwielen zijn bevestigd. Koppelstangen los nemen.
- Met een platte schroevendraaier de oude antislipband verwijderen; de oude antislipband uit de gleuf in het drijf wiel wippen.
- Voorzichtig de nieuwe antislipband op het wiel schuiven en in de gleuf van het wiel plaatsen.
- Controleren of de antislipband juist is geplaatst.

### Aviso de seguridad

- Está permitido emplear el modelo en miniatura únicamente con un sistema operativo previsto para tal fin.
- Emplear únicamente fuentes de alimentación conmutadas y transformadores que se ajusten a la tensión de red local.
- Está permitido alimentar eléctricamente el modelo en miniatura únicamente desde una fuente de potencia.
- Siempre tenga presentes las advertencias de seguridad recogidas en las instrucciones de empleo de su sistema operativo.
- No apto para niños menores de 15 años.
- ¡**ATENCIÓN!** El equipo, debido a sus características funcionales, presenta cantos y puntas cortantes.

### Notas importantes

- Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse al nuevo comprador en el caso de venta del producto.
- Para reparaciones o recambios, por favor diríjase a su distribuidor profesional de LGB.
- Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.
- Eliminación: [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Funciones

- El modelo en miniatura se ha previsto para su empleo en sistemas de corriente continua de dos conductores LGB con consolas de mando de corriente continua LGB convencionales (DC, 0 - 24 V).
- Interfaz para montaje de un decoder DCC.

Nota: Utilice para este modelo una unidad de conducción que entregue una corriente de tracción superior a 1 A.

De serie, esta locomotora está equipada delante y detrás con enganches de gancho LGB.

### Selector de modo de funcionamiento

En la cabina de conducción de esta locomotora existe un selector de modo de funcionamiento de tres posiciones (Fig. 1).

- |        |  |
|--------|--|
| Pos. 0 | Locomotora estacionada sin corriente   |
| Pos. 1 | El motor de la locomotora está conectado y el alumbrado/la iluminación así como el generador de vapor están encendidos                               |
| Pos. 2 | El motor de la locomotora y el generador de vapor están conectados y el generador de vapor, el alumbrado/la iluminación y el sonido están encendidos |

### Base de enchufe multiuso

El modelo en miniatura incorpora un enchufe multiuso para conectores faston en la parte posterior de la locomotora (Fig. 2). Este enchufe le permite conectar a la tensión de vía coches LGB con alumbrado o con electrónica de sonidos.

### Sistema multiten

El modelo en miniatura está equipado con una interfaz de decoder para enchufar un decoder (55027). En la interfaz de decoder hay un puente. Retirar el puente y, en su lugar, conectar el decoder. Recomendamos encargar el montaje del decoder al departamento de servicio de LGB.

Si el decoder está integrado en la locomotora, el selector de modo de funcionamiento no tiene función alguna.

## ELMANTENIMIENTO

### Lubricación

Lubricar de vez en cuando con sendas gotas de aceite Märklin (7149) los cojinetes de ejes y los cojinetes del varillaje.

### Sustitución de las lámparas de incandescencia (E130 023)

**Lámpara (delante):** extraer con cuidado del farol la lámpara de incandescencia tirando del cable hacia fuera. Sustituir la lámpara de incandescencia. Reensamblar el modelo en miniatura.

**Lámpara (atrás):** apalancar con cuidado y extraer el cristal del farol. Extraer del portálámparas con unas pinzas la lámpara de incandescencia enchufada. Insertar una lámpara de incandescencia nueva. Reensamblar el modelo en miniatura.

**Iluminación interior:** extraer la lámpara de incandescencia con unas pinzas fuera del portalámparas. Enchufar una lámpara de incandescencia nueva.

### Sustitución del aro de adherencia (E126 174)

- Extraer los tornillos hexagonales con los cuales están sujetas las bielas de acoplamiento en las ruedas motrices traseras. Retirar las bielas de acoplamiento.
- Desmontar el aro de adherencia antiguo con un pequeño destornillador de hoja plana: apalancar y extraer fuera de la acanaladura (ranura) de la rueda motriz el aro de adherencia antiguo.
- Colocar con precaución el nuevo aro de adherencia sobre la rueda e insertarlo en la acanaladura (ranura) de la rueda motriz.
- Asegurarse de que el aro de adherencia quede correctamente encajado.

### Avvertenze di sicurezza

- Tale modello deve venire impiegato solamente con un sistema di esercizio destinato a questo scopo.
- Si impieghino soltanto alimentatori "switching" da rete e trasformatori che corrispondano alla Vostra tensione di rete locale.
- Tale modello deve venire alimentato soltanto da parte di una sola sorgente di potenza.
- Vogliate attenerVi incondizionatamente alle avvertenze di sicurezza nelle istruzioni di impiego del Vostro sistema di esercizio.
- Non adatto per bambini sotto i 15 anni.
- **ATTENZIONE!** Spigoli e punte acuminati per esigenze di funzionamento.

### Avvertenze importanti

- Le istruzioni di impiego costituiscono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate, nonché consegnate in dotazione in caso di ulteriore cessione del prodotto.
- Per riparazioni oppure parti di ricambio Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista LGB.
- Prestazioni di garanzia e garanzia in conformità all'accluso certificato di garanzia.
- Smaltimento: [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Funzioni

- Tale modello è previsto per l'esercizio su sistemi in corrente continua a due rotaie LGB con i preesistenti quadri di comando LGB a corrente continua (DC, 0 - 24 V).
- Interfaccia per l'installazione di un Decoder DCC.

Avvertenza: Per questo modello vogliate impiegare un regolatore di marcia con più di 1 A di corrente di trazione.

Questa locomotiva è equipaggiata davanti e dietro con ganci a uncino LGB di serie.

### Commutatore del tipo di esercizio

Nella cabina di guida di questa locomotiva è applicato un commutatore del tipo di esercizio a tre posizioni (Figure 1).

Posiz. 0 Locomotiva accantonata senza corrente

Posiz. 1 Motore della locomotiva, illuminazione e generatore di vapore sono attivati

Posiz. 2 Motore della locomotiva, generatore di vapore, illuminazione ed effetti sonori attivati

### Presa a innesto per uso promiscuo

Tale modello ha posteriormente alla locomotiva una presa a innesto di uso promiscuo per connettore piatto (Figure 2). Tramite tale presa a innesto Voi potete collegare alla tensione del binario carrozze LGB con illuminazione oppure con generatore elettronico sonoro.

### Sistema per numerosi treni

Tale modello è equipaggiato con un'interfaccia da Decoder per l'inserimento del Decoder (55027). Su tale interfaccia da Decoder si trova un ponticello. Rimuovere tale ponticello e collegare il Decoder in luogo di questo. Noi consigliamo di fare installare il Decoder nel reparto assistenza LGB.

Quando tale Decoder è installato nella locomotiva, il commutatore del tipo di esercizio è privo di funzionalità.

## MANUTENZIONE

### Lubrificazione

Sollevere i cuscinetti degli assi e i cuscinetti dei biellismi e oliare di nuovo con una goccia di olio Märklin (7149) per ciascuno.

### Sostituzione delle lampadine (E130 023)

**Lampadina (anteriore):** Facendo attenzione al cavetto estrarre la lampadina dal fanale. Sostituire la lampadina. Montare nuovamente il modello.

**Lampadina (posteriore):** Sollevare con cautela il vetro dal fanale. Con una pinzetta estrarre dallo zoccolo la lampadina innestata. Innestare una nuova lampadina. Montare nuovamente il modello.

**Illuminazione interna:** Con una pinzetta estrarre la lampadina dallo zoccolo. Innestare una lampadina nuova.

### Sostituzione delle cerchiate di aderenza (E126 174)

- Rimuovere le viti esagonali con le quali le bielle di accoppiamento sono fissate sulle ruote motrici posteriori. Staccare le bielle di accoppiamento.
- Con un piccolo cacciavite piatto rimuovere la vecchia cerchiatura di aderenza: sollevare la vecchia cerchiatura di aderenza fuori dalla scanalatura (solco) nella ruota motrice.
- Far scorrere con cautela la nuova cerchiatura di aderenza sopra la ruota e inserirla nella scanalatura (solco) della ruota.
- Verificare che la cerchiatura di aderenza sia alloggiata correttamente.

### Sicherheitshinweise

- Das Modell darf nur mit einem dafür bestimmten Betriebssystem eingesetzt werden.
- Nur Schaltnetzteile und Transformatoren verwenden, die Ihrer örtlichen Netzspannung entsprechen.
- Das Modell darf nur aus einer Leistungsquelle versorgt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Betriebssystem.
- Nicht für Kinder unter 15 Jahren.
- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.

### Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren LGB-Fachhändler.
- Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantiekunde.
- Entsorgung: [www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

### Funktionen

- Das Modell ist für den Betrieb auf LGB-Zweileiter-Gleichstrom-Systemen mit herkömmlichen LGB-Gleichstrom-Fahrpulten vorgesehen (DC, 0 - 24 V).
- Schnittstelle zum Einbau eines DCC-Decoders.

Hinweis: Verwenden Sie für dieses Modell ein Fahrgerät mit mehr als 1 A Fahrstrom. Diese Lok ist vorne und hinten mit serienmäßigen LGB-Hakenkupplungen ausgestattet.

### Betriebsartenschalter

Im Führerstand dieser Lok ist ein dreistufiger Betriebsarten-Schalter angebracht (Bild 1).

|        |  |
|--------|--|
| Pos. 0 | Lok stromlos abgestellt  |
| Pos. 1 | Lokmotor, Beleuchtung und Dampfentwickler sind eingeschaltet   |
| Pos. 2 | Lokmotor, Dampfentwickler, Beleuchtung und Sound eingeschaltet |

### Mehrzwecksteckdose

Das Modell hat eine Mehrzweck-Steckdose für Flachstecker hinten an der Lok (Bild 2). Über die Steckdose können Sie LGB-Wagen mit Beleuchtung oder mit Geräuschelektronik an die Gleisspannung anschließen.

### Mehrzugsystem

Das Modell ist mit einer Decoder-Schnittstelle zum Einstecken des Decoders (55027) ausgestattet. Auf der Decoder-Schnittstelle befindet sich eine Brücke. Die Brücke abziehen und statt dessen den Decoder anschließen. Wir empfehlen, den Decoder in der LGB-Service-Abteilung einbauen zu lassen. Wenn der Decoder in die Lok eingebaut ist, ist der Betriebsartenschalter funktionslos.

## WARTUNG

### Schmierung

Die Achslager und die Lager des Gestänges hin und wieder mit je einem Tropfen Märklin-Öl (7149) ölen.

### Austauschen der Glühlampen (E130 023)

**Lampe (vorne):** Vorsichtig am Kabel die Glühlampe aus der Laterne ziehen. Glühlampe austauschen. Modell wieder zusammenbauen.

**Lampe (hinten):** Vorsichtig das Glas von der Laterne hebeln. Mit einer Pinzette die eingesteckte Glühlampe aus der Fassung ziehen. Neue Glühlampe einsetzen. Modell wieder zusammenbauen.

**Innenbeleuchtung:** Glühlampe mit einer Pinzette aus der Fassung ziehen. Neue Glühlampe einstecken.

### Austauschen des Haftreifens (E126 174)

- Sechskantschrauben entfernen, mit denen die Kuppelstangen an den hinteren Treibrädern befestigt sind. Kuppelstangen abnehmen.
- Mit einem kleinen flachen Schraubendreher den alten Haftreifen entfernen: Den alten Haftreifen aus der Rille (Nut) im Treibrad hebeln.
- Vorsichtig den neuen Haftreifen über das Rad schieben und in die Rille (Nut) des Rads einsetzen.
- Überprüfen, daß der Haftreifen richtig sitzt.




Fig. 1, Power control switch  
 Img. 1, Modes d'exploitation  
 Afb. 1, Bedrijfssoorten schakelaar  
 Fig. 1, Selector de modo de funcionamiento  
 Figure 1, Commutatore del tipo di esercizio  
 Bild 1, Betriebsartenschalter




Fig. 2, Multi-purpose socket  
 Img. 2, Douille à usages multiples  
 Afb. 2, Universele stekerbus  
 Fig. 2, Enchufe multiuso  
 Figure 2, Presa a innesto per uso promiscuo  
 Bild 2, Mehrzweck-Steckdose








Fig. 3 & 4, Replacing the smoke unit  
 Img. 3 & 4, Remplacement du générateur de fumée  
 Afb. 3 & 4, Vervangen van de rookgenerator  
 Fig. 3 & 4, Sustitución del generador de vapor  
 Figura 3 & 4, Sostituzione del generatore di vapore  
 Bild 3 & 4, Austausch des Dampfentwicklers



Details in the image may differ from the model.



Details in the image may differ from the model.

|    |                             |          |
|----|-----------------------------|----------|
| 1  | Kobelschornstein            | EI29 247 |
| 2  | Lampe vorne                 | E176 225 |
| 3  | Lampe hinten                | E176 228 |
| 4  | Pumpen, Ventile             | E176 229 |
| 5  | Lochprüfer                  | E129 266 |
| 6  | Fenster, Geräteraher        | E176 230 |
| 7  | Griffstangen                | E176 231 |
| 8  | Messingteile                | E176 232 |
| 9  | Kupplung                    | E171 327 |
| 10 | Motor                       | E126 050 |
| 11 | Schleifschuh u. Kohle       | E171 326 |
| 12 | Schienenräumer              | E176 233 |
| 13 | Radsatz                     | E178 288 |
| 14 | Radsatz                     | E178 284 |
| 15 | Haftreifen                  | E126 174 |
| 16 | Gestänge rechts             | E176 234 |
| 17 | Gestänge links              | E176 235 |
| 18 | Treibstange, Kreuzk. rechts | E232 974 |
| 19 | Treibstange, Kreuzk. links  | E233 066 |
| 20 | Schraube 3,0 x 6,5          | E124 014 |
| 21 | Schraube 3,0 x 9,5          | E124 197 |
| 22 | Schraube 2,2 x 4,5          | E129 265 |
| 23 | Schraube 2,2 x 6,5          | E124 010 |
| 24 | Schraube 2,5 x 5            | E129 251 |
| 25 | Schraube                    | E129 514 |
| 26 | Schraube                    | E126 052 |
| 27 | Unterlegscheibe             | E126 053 |
| 28 | Unterlegscheibe             | E129 250 |
| 29 | Schornsteindeckel           | E129 248 |
| 30 | Mutter                      | E129 249 |
|    | Lampenringe                 | E178 823 |

Note: Several parts are offered unpainted or in another color. Parts that are not listed here can only be repaired by the Märklin repair service department.

Remarque : Certains éléments sont proposés uniquement sans livrée ou dans une livrée différente. Les pièces ne figurant pas dans cette liste peuvent être réparées uniquement par le service de réparation Märklin.

Opmerking: enkele delen worden alleen kleurloos of in een andere kleur aangeboden. Delen die niet in de in de lijst voorkomen, kunnen alleen via een reparatie in het Märklin-service-centrum hersteld/vervangen worden.

Nota: algunas piezas están disponibles sólo sin o con otro color. Las piezas que no figuran aquí pueden repararse únicamente en el marco de una reparación en el servicio de reparación de Märklin.

Avvertenza: Alcuni elementi vengono proposti solo senza o con differente colorazione. I pezzi che non sono qui specificati possono venire riparati soltanto nel quadro di una riparazione presso il Servizio Riparazioni Märklin.

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten. Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Straße 55 - 57  
70639 Göttingen

**ajckids.com**  
planes, trains automobiles

**ajckids.com**  
planes, trains automobiles



[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

249551/0315/Sm1Ef  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH