

## Separera justeringsringen från andningsregulatorn

### ISÄRTAGNING

Separera justeringsringen från andningsregulatorn genom att ta ett fast grepp om ventilationsregulatorn och justeringsringen och dra dem isär i rakt läge. OBS! Snedvridning kan bryta låsningsklämman på justeringsringen.

### MONTERING

När du sätter tillbaka justeringsringen på andningsregulatorn, styr ihop dem i rakt läge. Var noga med att justeringsringen hamnar i rätt läge. Regulatorns "pilspets" och de två vita linjerna på justeringsringen ska vara på samma sida.

OBS! Sned montering och/eller felinställning av justeringsringen kan bryta klämman på justeringsringen.

