

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



**付属品**  
・収納袋×1 ・前幕×1

**【ケア・メンテナンス】**

湿った状態で本製品を保管することは避けて下さい。カビの発生や生地の変質に繋がります。ご使用後は通気性のよい日陰に干し、完全に乾いた後、収納し保管するようにしてください。乾燥させる際は大きめのスペースを取り生乾きの箇所が発生しないよう行ってください。生地の汚れがひどい場合はぬるま湯と柔らかいスポンジを使用して汚れを落としてください。

**※使用上の注意※**

使用上の注意についてはFOX-BASE EVOの取扱説明書に記載してある内容と同様になりますのでFOX-BASE EVOの取扱説明書を参考にして下さい。

**—組み立て方法—**



① 前幕を広げロゴがある面を前面にして前幕上部に付いているハトメをサブポール先端部に取り付けます。



② 前幕上部に延長ベルトが付いているのでベルトをメインポール先端部まで伸ばし、ベルト末端部のハトメを取り付けます。この時エンドキャップの下に取り付けて下さい。最後に調節ベルトで張りを調節して下さい。



③ 前幕のサイド部分にバックルがついているので固定して下さい。固定後に調節ベルトで絞りを調節して下さい。



④ 前幕の周りをペグダウンします。サイド2か所→前面2か所の順で行います。サイド部分は図のように軍幕内部に若干入る位置にペグダウンして下さい。



⑤ 図の赤ラインのように前幕のチャック部分とサブポールが重なる箇所でペグダウンをします。位置が決まらない際はペグダウンの位置を変えるか調節ベルトを緩めて下さい。



⑥ 跳ね上げの際は別売りのポールをご使用下さい。ポールの高さは180cm以上を推奨しております。最後に不備がないか確認して完成です。

**お問い合わせ**

本製品についてご不明点がございましたら左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。



LINE ID:  
@futurefox



Instagram ID:  
@futurefox\_outdoor

