

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



## 付属品

・収納袋×1 ・前幕×1

## 【ケア・メンテナンス】

湿った状態で本製品を保管することは避けて下さい。カビの発生や生地の変質に繋がります。ご使用後は通気性のよい日陰に干し、完全に乾いた後、収納し保管するようにしてください。乾燥させる際は大きめのスペースを取り生乾きの箇所が発生しないよう行ってください。生地の汚れがひどい場合はぬるま湯と柔らかいスポンジを使用して汚れを落としてください。

## ※使用上の注意※

使用上の注意についてはFOX-TIPI POLYの取扱説明書に記載してある内容と同様になりますのでFOX-TIPI POLYの取扱説明書を参考にして下さい。

## —組み立て方法—



①メッシュが付いている面が前面になる様前幕を広げます。  
取り付け順番は上図の順番で取り付けます  
ペグダウン用ループは全てで6箇所あります。



②チャックは全てで3箇所あります。  
初めに本体上部から取り付けます。  
チャックの開始位置はテント正面左側に付いています。



③次にサイド部分のチャックを付けます。  
チャックの開始位置は下部分に付いています。



④反対側も同様にチャックで取り付けます。



⑤前幕の周りをペグダウンします。  
この時張りすぎてペグダウンをすると前面部が開けづらくなるので注意してください。



最後に不備がないか確認して完成です。

## お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。



LINE ID:  
@futurefox



Instagram ID:  
@futurefox\_outdoor

