



# きつねのととのい小屋 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



## 🚫 禁止事項

- テントサウナは火気を扱うため、誤った使い方は大変危険です。  
本取扱説明書に載っていないご使用方法は絶対に行わないでください。
- 本製品は最大で4~6人までの使用を想定して作られているものとなります。  
定員以上の使用は、転倒や火傷等事故に繋がる可能性がありますのでお控えください。
- 湿気た薪を使用しないでください。不完全燃焼となり煙が逆流する可能性がございます。
- ストーブの扉を開けたまま使用しないでください。（本書で指示のある時は除く）
- 煙突はしっかりと接続されている状態でご使用ください。  
外れたり緩んだりしたまま使用すると煙がテント内に漏れ、大変危険です。
- 次の方は入浴をおやめください。
  - ・体調や気分がすぐれない方
  - ・酒気を帯びている方
  - ・乳幼児
  - ・妊娠中の方
- お子様のみでのご使用はお控えいただき、必ず大人の方の同伴が必要です。
- 本製品に破損や劣化が見られた際は直ちにご使用をやめてください。
- ストーブの燃料に薪以外の物（石炭・紙類・灯油等）を使用しないでください。  
火災やテントの損傷等のリスクがございます。
- ガソリン・プロパンガスなどの可燃性の液体や気体、及び乾電池やバッテリーや家電製品は  
テント内に持ち込まないでください。火災や器具破損の恐れがございます。
- テント内で衣類等の乾燥はお控えください。火災の原因となります。
- 風速4mを超えるような強風時には使用をお控えください。
- テント内で異臭・異変が見られた場合直ちに使用をやめ、換気を行ってください。
- 薪ストーブ設置場所は必ず水平で強固な場所に設置してください。  
接地面が不安定な場合倒れる危険性があり火災やケガの原因となります。
- サウナストーンは必ず専用の物をご使用ください。  
河原の石等使用すると加熱により破裂する恐れがございます。
- 本製品は屋外専用のテント型携帯サウナです。  
本来の目的以外でのご使用はお控えください。（宿泊等）
- ストーブ、煙突、テントを分解・改造しないでください。
- サウナストーブとサウナテントは触れない様離し、設置してください。



# きつねのととのい小屋 取扱説明書

## ⚠ 注意事項

- 命を守るために必ず一酸化炭素チェッカーを使用してください。  
一酸化炭素は無色無臭のため気づかぬ内にテント内に充満している可能性がございます。  
チェッカーの不具合も考え、2個以上設置することを推奨いたします。
- ご使用の際は必ず換気口がしっかりと開いているかご確認の上ご使用ください。
- 一人でも設置・使用可能ですが二人以上でご使用いただく方が安全かつ効率的です。
- 使用中は保護者不在の状態でお子様やペットをテント周りで遊ばせないようにしてください。  
ロープに引っかかりケガやテント倒壊の恐れがございます。
- ご使用の際は必ずペグダウンを行ってご使用ください。  
風がある場合には補強用のロープも併用ください。
- 水場の近くで設営される際は増水に注意してください。突然の天候の変化に備え、  
速やかに身の安全が確保できる場所に設営してください。
- テントサウナご使用前には付属品や使い方の確認を行ってください。
- 初めて薪ストーブを使用される際には、塗装の焼き付けが起り、薪ストーブ本体から煙と  
塗装の焼ける臭いが発生します。テント内で使用する前に野外で30~1時間程度  
本体から煙が出なくなるまで試し焚きを行ってください。
- 薪ストーブはいきなり太い薪に着火しようとしたり、ストーブ内に薪を入れすぎると  
薪がうまく燃えず不完全燃焼となり煙の逆流・一酸化炭素漏れを起こします。  
焚き初めは少量の燃えやすい木っ端から着火し、徐々に炎を育ててください。
- サウナテント、薪ストーブ取り扱いの際は耐熱グローブを装着してください。
- サウナストーブ撤収時は薪ストーブ・サウナストーン・煙突が  
充分に冷えていることを確認した状態で行ってください。
- サウナストーンへ水を掛ける際は少しずつゆっくりとかけてください。  
一度に大量の水をかけると火傷をする恐れがございます。
- 使用後は汚れを落とし、充分に乾かしてから収納・保管してください。
- 撤収時、サウナストーブや煙突に水をかけて冷やさないで下さい。  
本体の錆、劣化、変形に繋がる可能性がございます。  
冷やす際は開けた場所に放置して自然に冷えるまで待つことを推奨します。
- 灰は必ず不燃性の容器に入れて蓋をし、完全に鎮火を確認してから廃棄してください。
- 灰の処理方法については各地方の自治体の指示に従ってください。
- 法令や地域の条例により焚き火が禁止もしくは制限されている場所がございます。  
必ずご使用前にご確認の上、必要な場合は許可を申請してからご使用ください。
- 万が一に備えて、使用中はその場を離れず、水を張ったバケツをご用意ください。
- 芝生やFRP等高温に弱い場所で薪ストーブを使用される場合には下に耐熱性のある  
レンガやブロックをしいてご使用ください。
- キャンプ場やその土地のルールに従って本製品をご使用ください。  
一般的なマナーを守ってサウナをお楽しみください。
- 本製品のご使用は自己責任でお願いします。事故の際、弊社では一切の責任を負うことが出来かねます。

# きつねのととのい小屋 取扱説明書



## テント設営方法



1.サウナテント本体を地面に広げます。



2.メインフレーム2本を組み立てます。



3.テントの4角にメインフレームの通し口があるので  
それぞれ2本とも通します。  
内部でフレームが抜けない様注意してください。



4.フレームを1本通すと上記図のようになります。  
フレームと本体の固定に関してはフレームを2本  
とも通した後に行ってください。



5.フレームを2本とも通すと上記図のよう  
にテントが立ち上がります。



6.テント本体側のキャップにポールを差し込みます。  
差し込む際は調節ベルトの付いていない側から  
差し込んでください。



7.フレームを通した後のキャップについてはスカート部分の上に載せるように設置します。



8.調節ベルトでメインフレームの張りを調節します。