

# ACTIONCLEAN™

ACCESORIU PENTRU CURĂȚENIE

Action Clean



## AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Nu utilizați componente care nu sunt incluse produsului.
- Nu utilizați produsul dacă observați că este deteriorat.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot folosi produsul numai sub supravegherea adulților.

## COMPONENTE

- 1 - TIJA TELESCOPICĂ
- 2 - CAPUL DE CURĂȚARE
- 3 - LAVETA DE CURĂȚAT DIN MICROFIBRE



## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Asamblați toate piesele tijei telescopice și montați laveta de curățare furnizată.
2. Mișcați energic partea inferioară a tijei telescopice în sus și în jos până când laveta de curățare este gata de utilizare.
3. Începeți curățarea, repetați procedura de la punctul 2 de mai multe ori pentru a îndepărta toată murdăria de pe lavetă.
4. Când ați terminat, curățați laveta, stoarceți-o și uscați-o.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

- Curățați produsul cu o cârpă umedă folosind un detergent neagresiv care nu are la bază alcool.
- După curățare, așteptați să se usuce bine componentele.

## ELIMINAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR

Simbolul coșului de gunoi tăiat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că un astfel de produs nu trebuie considerat deșeu menajer conform UE. Dacă aruncați produsul în mod corect, veți preveni posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane care altfel ar fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciile relevante, centrul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele directivelor UE aplicabile.

