

ENGLISH

Before use, read all warnings and instructions found on the packaging, this sheet, and in the instruction manual. Use this product only for its intended use. Thoroughly inspect products before every use. If the product appears worn, frayed/splintered, cracked, or broken in any manner, discontinue use and discard immediately.

CARE INSTRUCTIONS : Spot clean only. Unplug and wipe with a damp cloth then allow to air-dry fully. Do not submerge in water. Do not use detergent or soap when cleaning.

CHILD SAFETY WARNINGS : Not a children's item. Keep out of the reach of children. Do not use this item if you are pregnant or have an injury or illness. Consult your physician if you have a medical condition that may prevent safe use of this item. Do not use attachments of any kind other than those that may be included. Do not fall asleep while using. Do not leave this item unattended when it is plugged in. Always allow item to cool if it becomes too hot. Never operate under blankets where air opening may be blocked. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons. Do not expose to extreme temperatures or moisture. Keep away from sources of water and heated surfaces. Never touch the power plug with wet hands. Do not carry this item by its cord. For indoor use only. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance. The appliance is only to be used with the AC power adapter (OUTPUT 12V 2.5A) provided with the appliance. Never place in a dryer. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ **DANGER** : To reduce the risk of electric shock, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

DEUTSCH

Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Hinweise auf der Verpackung, auf diesem Blatt und in der Anleitung. Das Produkt nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwenden. Produkte vor jeder Verwendung gründlich überprüfen. Falls das Produkt abgenutzt wird oder jegliche Beschädigungen aufweist, sofort die Benutzung einstellen und entsorgen.

PFLIEGEANLEITUNG : Nur punktuell reinigen. Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen, anschließend an der Luft vollständig trocknen lassen. • Nicht ins Wasser tauchen. • Zur Reinigung kein Reinigungsmittel oder Seife verwenden.

SICHERHEITSWARNUNGEN : • Kein Spielzeug. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Verletzung oder Krankheit haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls Sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt gefahrlos verwenden können. • Keine anderen als die eventuell mitgelieferten Aufsätze verwenden. • Schlafen Sie nicht ein, während Sie das Gerät benutzen. • Dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit einer Steckdose verbunden ist. • Gerät immer abkühlen lassen, wenn es zu heiß wird. • Niemals unter einer Decke benutzen, wo die Lüftungslöcher blockiert werden könnten. Das Gerät kann sich übermäßig erhitzen und ein Feuer, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen. • Vor extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit schützen. • Von Wasserquellen und beheizten Flächen fernhalten. • Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen. • Dieses Produkt nicht an seinem Kabel tragen. • Nur in geschlossenen Räumen verwenden. • Dieses Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein. • Das Gerät ist nur mit dem AC-Netzteil (AUSGANGSSPANNUNG 12 V 2,5 A), das mit dem Gerät mitgeliefert wird, zu benutzen. • Niemals in einen Trockner legen. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
⚠ **ACHTUNG** : • Um das Stromschlagrisiko zu verringern, den Netzstecker dieses Geräts immer sofort nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose ziehen.

ITALIANO

Prima dell'uso, leggere tutte le avvertenze e le istruzioni presenti sulla confezione, su questo foglio e nel manuale di istruzioni. Utilizzare il prodotto solo per le finalità previste. Controllare i prodotti con attenzione prima di ogni utilizzo. Se il prodotto appare in qualche modo usurato, logorato/scheggiato, crepato, o rotto, smettere di utilizzzare e smaltire immediatamente.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE : • Pulire esclusivamente in superficie. Staccare la spina e strofinare con un panno umido, poi fare asciugare all'aria. • Non immergere in acqua. • Non utilizzare detersivi o sapone durante la pulizia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA : • L'articolo non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Non utilizzare questo articolo in stato di gravidanza o in presenza di lesioni o patologie. Consultare un medico in caso di patologie che possano compromettere l'uso sicuro del prodotto. • Non utilizzare accessori o componenti diversi da quelli in dotazione. • Non addormentarsi durante l'uso. • Non lasciare l'articolo incustodito quando è collegato alla corrente. • Fare sempre raffreddare l'articolo se sviluppa calore eccessivo. • Non mettere in funzione al di sotto di coperte che blocchino il flusso dell'aria. Un eccessivo calore può provocare un incendio, una scossa elettrica o lesioni alle persone. • Non esporre a temperature estreme o all'umidità. • Tenere lontano da fonti di acqua e da superfici riscaldate. • Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. • Non trasportare l'articolo tenendolo per il cavo. • Solo per uso in interni. • L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono utilizzare l'apparecchio con attenzione. • L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente con l'adattatore AC (OUTPUT 12V 2.5A) fornito con l'apparecchio. • Non asciugare in asciugatrice. • Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età di 8 anni o più e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza o conoscenza solo in caso sia fornita loro supervisione o abbiano ricevuto istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio in sicurezza e abbiano compreso i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere svolte da bambini senza supervisione.
⚠ **PERICOLO** : • Per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima della pulizia.

FRANÇAIS

Avant l'utilisation, lisez l'ensemble des avertissements et instructions figurant sur l'emballage, dans cette notice et dans le mode d'emploi. N'utilisez ce produit que pour son usage prévu. Inspectez attentivement les produits avant chaque utilisation. Si le produit semble usé, élimé/scindé, craqué ou cassé, de quelque manière que ce soit, cessez l'utilisation et jetez-le immédiatement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN : • Nettoyage des taches uniquement. Débranchez l'appareil et essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide, puis laissez-le sécher complètement à l'air libre. • Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. • N'utilisez ni

détergent ni savon pour nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE : • Il ne s'agit pas d'un objet destiné aux enfants. À conserver hors de la portée des enfants. • N'utilisez pas cet appareil si vous êtes encointe ou souffrez d'une blessure ou d'une maladie. Consultez votre médecin si vous souffrez d'un problème médical qui pourrait rendre l'utilisation de cet appareil dangereuse. • N'utilisez aucun accessoire d'aucune sorte, autre que ceux qui peuvent être inclus. • Ne vous endormez pas pendant l'utilisation. • Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. • Laissez l'appareil refroidir s'il devient trop chaud. • Ne faites jamais fonctionner cet appareil sous des couvertures ou les ongles d'aération peuvent être obstrués. Cela peut en effet entraîner une chaleur excessive et causer un incendie, une électrocution ou des blessures physiques. • N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. • Gardez l'appareil à distance des sources d'eau et des surfaces chaudes. • Ne touchez jamais la partie alimentée avec les mains. • Ne transportez pas cet appareil par son cordon. • N'utilisez pas l'appareil pour des températures extrêmes ou des températures extrêmes. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles utilisent cet appareil. • Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur (SORTIE 12 V 2.5 A) fourni. • Ne jamais placer dans un sèche-linge. L'appareil peut être utilisé par les personnes de 8 ans et plus, et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillées ou d'avoir été informées des consignes permettant une utilisation sans danger du produit, et de comprendre les risques. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
⚠ **DANGER** : • Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours cet appareil de la prise secteur immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.

DANSK

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og vejledningerne på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen. Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. Se grundigt produktene efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde odelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.

VÆLEDNINGER FOR PLEJE : • Kun til pletrengning. Træk stikket ud og tør produktet af med en fugtig klud, og lad det derefter lufttørre. • Produktet må ikke nedsænkes i vand. • Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

SIKKERHEDSADVARSLER : • Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde. • Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt. • Brug ikke andet tilbehør til dette produkt end det, der følger med. • Undgå, at sove under brug af dette produkt. • Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilslutet. • Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt. • Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftstrømen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. • Dette produkt må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt. • Hold produktet væk fra vand eller opvarmede overflader. • Berør aldrig ved stikket med våde hænder. • Berør ikke dette produkt i ledningen. • Kun til indendørs brug. • Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er uroligsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet. • Apparatet må kun bruges med den medfølgende vekselstrømsadapter (UDGANG 12 V, 2,5 A). • Må aldrig puttes i en tørretumbler. • Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

⚠ **FARE** : • For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.

SVENSK

Före användning, läs igenom alla varningar och instruktioner som finns på förpackningen, detta blad och i bruksanvisningen. Använd endast produkten för det den är avsedd för. Kontrollera produkterna innan varje användning. Om produkten verkar slitet, repad, sprucken eller skadad på annat sätt ska du genast ställa använda den och kassera den.

SKÖTSELINSTRUKTIONER : • Endast fläckrengöring. Koppla ifrån och torka med en fuktig trasa och låt sedan lufttorka fullständigt. • Sänk inte ned i vatten. • Använd inte rengöringsmedel eller såpa vid rengöring.

SAKERHETSVARNINGAR : • Ej avsett för barn. Förvara såsom barn skydd. • Använd inte denna enhet om du är gravid eller har någon skada eller sjukdom. Rådfråga en läkare om du har en medicinsk åkomma som kan förhindra säker användning av denna enhet. • Användning ända typer av tillsatser än de som kan medföra. • Somna inte under användning. • Lämna inte denna enhet utan uppsikt när den är inkopplad. • Låt alltid enheten svalna om den blir alltför varm. • Använd aldrig enheten under filtar där luftströmmarna kan blockeras. Överdriven hetta kan uppstå och orsaka brand, elektrisk stöt eller personskador. • Utsätt inte enheten för extrema temperaturer eller fuktighet. • Håll den alltid under från vattenkällor och heta ytor. • Vidör aldrig kontakten med våta händer. • Bär inte denna enhet i dess sladd. • Endast för inomhusbruk. • Apparatet har en uppvärmd yta. Personer som är känsliga för hetta måste vara försiktiga när apparaten används. • Apparatet skall endast användas med AC strömadaptern (UTMATNING 12V 2,5A) som medföljer apparaten. • Placera aldrig i en torktumlare. • Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental nedسättning eller som saknas erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktionerna beträffande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna vid användning. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.

⚠ **FARA** : • För att minska risken för elektrisk stöt skall denna apparat alltid kopplas ifrån det elektriska uttaget omedelbart efter användning och innan rengöring.

NORSK

For bruk må du lese alle advarsler og instruksjoner som finnes på emballasjen, dette arket og i bruksanvisningen. Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formål. Inspiser produktene grundig for hver bruk. Hvis produktet ser ut til å være slitte, frysnet/ splintret, sprukket eller odelagt på noen måte, må du avslutte bruken og kaste det umiddelbart.

VEDLIEKINGESADVARSLER : • Ikke bruk produktet for barn. Oppbevarings utilgjengelig for barn. • Ikke bruk denne gjenstanden hvis du er gravid eller har en skade eller sykdom. Rådfor deg med legen din hvis du har en medisinsk tilstand som kan forhindre sikker bruk av dette produktet. • Bruk ikke annet tilbehør til dette produktet enn det som følger med. • Unngå å sove med legen din hvis du har en medisinsk tilstand som kan forhindre sikker bruk av dette produktet. • Etterlad ikke dette produktet uten tilsyn, når det er koblet til. • La alltid gjenstanden avkjøle hvis den blir for varm. • Bruk aldri tepper der luftstrømen kan bli blokkert. Overdriven varme kan oppstå og forårsake brann, elektrisk stød eller personskade. • Ikke utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet. • Holdes borte fra vannkilder og oppvarmede overflater. • Berør aldri støpselet med våde hænder. • Ikke bær denne gjenstanden med ledningen. • Kun til indendørs bruk. • Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er uforsomme for varme, må være forsiktige når de bruker apparatet. • Apparatet skal kun brukes med strømadapteren (UTGANG 12V 2,5A) som fulgte med apparatet. • Plasser aldri i tørketrommel. • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukvedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

⚠ **FARE** : • For å redusere risikoen for elektrisk stød, må du alltid koble apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og for rengjøring.

SUOMI

Lue ennen käyttöä kaikki varoitukset ja ohjeet pakkausksesta, tästä lehtisestä ja käyttöoppaasta. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaan. Tarkista tuotteet huolellisesti ennen käyttämistä. Jos tuote näyttää kuluneelta, rispaantuneelta/pirstoutuneelta, murtuneelta tai millä tavalla tahansa rikkoutuneelta, lopeta käyttö ja hävitä tuote välittömästi.

HOITO-OHJEET : • Puhdista pinta kostealla liinalla. Anna sille kuivua luonnollisella tavalla. • Älä upota veteen. • Älä käytä puhdistusainetta tai saippuaa puhdistamisessa.

TURVALLISUUSVAROITUKSET : • Ei ole tarkoitettu lapsille. Säilytä lasten ulottumattomissa. • Älä käytä tuotetta, jos olet raskaana tai sinulla on vamma tai sairaus. Ota yhteyttä lääkärisi, jos sinulla on jokin sairaus, joka estää tuotteen turvallisen käytön. • Älä käytä mitään ilma-isaaruväitettä kuin mukana tulevia. • Älä nukahda käytön aikana. • Älä jätä tuotetta ilman valvontaa, jos se on yhdistetty sähkövirtaan. • Anna tuotteen aina jäähtyä, jos siitä on tullut liian kuuma. • Älä koskaan käsitä peittoilla aila, jolloin ilma-aukot voivat peittyä. Yliamääräistä lämpöä voi muodostua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövaurion. • Älä altista äärilämpöille lämpötiloille tai kosteudelle. • Pidä etäällä vedestä ja kuumista pinnoista. • Älä koske pistokkeeseen määrin käsin. • Älä kannata tuotetta johdosta. • Vain sisäkäyttöön. • Laitteessa on lämpiäviä pintoja. Lämmölle herkien henkilöiden täytyy olla varovaisia käyttäessään laitetta. • Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana tulevalta vaihtovirtaverkkoalueelta (ANTOTEHO 12 V 2,5 A). • Älä koskaan laita kuivausrumpuun. • Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöönsä tilitytävät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnonaspatoimia ilman valvontaa.

⚠ **VAARA** : • Irrota liite aina pistoriasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.

POLSKI

Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami znajdującymi się na opakowaniu, na tej ulotce oraz w instrukcji obsługi. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokładnie sprawdzaj produkty przed każdym użyciem. Jeśli produkt wydaje się być zużyty, wyszczerbiony, pęknięty lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób, należy przetrwać zabiegule i natychmiast wyrzucić.

INSTRUKCJE UTRZYMANIA : • Czyszczyć wyłącznie zaplamione miejsca. Oczyszczyć i wytrzeć wilgotną szmatką, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. • Nie zanurzać w wodzie. • Do czyszczenia nie używać żadnych detergentów ani mydła. **OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA** : • Artykuł nie jest przeznaczony dla dzieci. Przeznaczony poza zasięgiem dzieci. • Nie należy używać artykułu w przypadku choroby, choroby lub urazów ciała. Zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku choroby mogącej uniemożliwić bezpieczne korzystanie z produktu. • Nie używaj żadnych innych akcesoriów niż te, które zostały dołączone. • Nie zasypiaj podczas użytkowania urządzenia bez nadzoru. • Zawsze zostaw urządzenie do ostygnięcia jeśli stanie się zbyt gorące. • Nigdy nie używaj pod kocem, ponieważ może to zablokować wentylację. Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. • Nie narażaj na działanie skrajnych temperatur lub wilgoci. • Trzymaj z dala od wody i gorących powierzchni. • Nigdy nie dotykaj wtyczki kablem czy innymi rękami. • Nie przenoś urządzenia trzymając za przewód. • Używaj wyłącznie w pomieszczeniach. • Powierzchnia urządzenia nagrzewa się. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia. • Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym (WYJŚCIE 12 V 2,5 A) dostarczonym z urządzeniem. • Nigdy nie suszyć w suszarnie. • Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyszczyć ani konserwować urządzenia.

⚠ **NIEBIEZPIECZEŃSTWA** : • Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed przystąpieniem do czyszczenia.

한국어

사용 전 포장재, 이 문서 및 사용설명서에 기재된 모든 경고 및 지침을 읽어 보시기 바랍니다. 이 제품은 의도된 용도로만 사용하십시오. 매 사용 전 제품의 상태를 주의 깊게 점검하십시오. 어떤 식으로든 제품이 마모되었거나, 해지거나 쪼개지거나, 금이 갔거나, 부러진 경우 즉시 사용을 중단하고 폐기하십시오.

관리법: •오염 범위 부분 세척만 가능. 전원 플러그를 뽑은 후 젖은 천으로 닦아 내고 완전히 자연 건조하십시오. •물속에 담그지 마십시오. •세척 시 세제 또는 비누를 사용하지 마십시오.

안전 경고: •어린이용 제품이 아닙니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. •임신 중이거나 부상 또는 질병이 있는 경우, 이 제품을 사용하지 마십시오. 이 제품을 안전하게 사용할 수 없는 의료상의 문제가 있다면 의사와 상담하십시오. •제품과 함께 제공되는 부속품 이외에 그 어떤 부속품도 사용하지 마십시오. •사용 시 접لم터 마십시오. •전원이 연결되어 있을 때 제품을 방치하지 마십시오. •열기를 식혀 주시기 바랍니다. •통풍구가 막힐 수 있으므로 담요를 덮고 절대 작동하지 마십시오. 과도한 열발은 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다. •이상 온도 또는 습기에 노출되지 않도록 하십시오. •물 및 가열된 표면 가까이에 두지 마십시오. •젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. •전선을 잡고 제품을 운반하지 마십시오. •실내에만 사용하십시오. •제품의 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 열에 민감한 사람은 제품을 항상 주의하십시오. •이 제품은 함께 제공되는 AC 전원 어댑터(출력 12V 2.5A)만을 사용하여 합니다. •절대 건조기 안에 넣지 마십시오. •8세 이상의 어린이 및 제한된 신체적, 감각적, 정신적 능력을 지닌 개인이 위험과 직접이 부족한 사람일지라도 감독하는 사람이 있거나 안전하게 제품을 사용하는 방법과 예방할 수 있는 위험을 인식하고 있을 경우 이 제품을 사용할 수 있습니다. 어린이가 제품을 가지고 장난감을 치지 않도록 지도하십시오. 세척 및 유지 관리를 직접 하지 않습니다.
⚠ **위험**: •감전의 위험을 줄이기 위해 루트 세척 전에는 즉시 콘센트에서 제품의 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

العربية

قبل الاستخدام، اقرأ جميع التحذيرات والإرشادات الموجودة على العبوة، وفي هذه الورقة، وفي دليل التعليمات. استخدم هذا المنتج فقط للاستخدام المصنود. افحص المنتجات بدقة قبل كل استخدام. إذا ظهر المنتج متآكلاً، أو مهترلاً، أو متشقفاً، أو متصدناً، أو مكسوراً بأي شكل من الأشكال، فتوقف عن استخدامه وتخلص منه على الفور.

تعليمات التنظيف : • نظف المنطقة المتسخة فقط. أفضل الطريقة واسمح بقطعة قماش مبللة ثم اتركه ليحب بشكل تام في الهواء. • لا تغمر الجهاز في الماء. • لا تستخدم المنظفات أو الصابون عند التنظيف. • تحذيرات السلامة: • ليس لعبة للأطفال. • أبقه بعيداً عن متناول الأطفال. • لا تستخدمه إلا كما مأملاً أو لديك إصابة أو مرض. استشر طبيبك إذا كان تستخدمه بغاي من طاعة طية تمنع الاستخدام التلقائي لهذا الجهاز. • لا تستخدم ملحقاً من نوع بخلاف تلك المصممة. • لا تستغرق في النوم أثناء الاستخدام. • لا تترك الجهاز بدون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة. • ارتك الجهاز تفرز حرارة أكثر من تلك التي أنتجها. • لا تعرض الجهاز للرطوبة أو لدراجات الحرارة الشديدة. • ابعد عن مصادر المياه والأثاث المصنوع. • لا تمسح أبداً بجزء من السلك الخاص به. هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط. • الجهاز به سطح سخان. يجب على الأشخاص غير الحساسين للحرارة نوحى الحدز عن استخدام الجهاز. • مصدر الطاقة المقطع من قبل طلاقة التيار المتردد (مخرج 12V 2.5 أمبير). يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بسن 8 سنوات فما فوق والشخصال الذين يعانون من ضعف في القدرات الحسية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقدون الخبرة والمعرفة تحت الإشراف أو بعد إعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإفهامهم المخاطر المحتملة. لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز، لا يسمح للأطفال بتنظيف الجهاز وإجراء صيانة المعدات دون إشراف. • الخطر! • لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، افصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي فوراً بعد الاستخدام وقبل التنظيف.