

TUNTURI®

Massage gun

GB	User manual	07 - 10
DE	Benutzerhandbuch	11 - 15
FR	Manuel de l'utilisateur	16 - 20
NL	Gebruikershandleiding	21 - 25
IT	Manuale d'uso	26 - 30
ES	Manual del usuario	31 - 35
SV	Bruksanvisning	36 - 39
SU	Käyttöohje	40 - 43



A



B



C



D-1



D-3



D-2



D-4



Nederlands

Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden. De originele Engelse tekst blijft leidend.

Inhoud**Veiligheidswaarschuwingen..... 21****Gebruiksaanwijzing 22**

Opladen 22

Gebruik..... 22

Functies van de knoppen..... 23

Displayfunctie..... 23

Onderhoud, reiniging en opslag..... 23

Foutcodes 23

Specificaties..... 24

Technische parameters 24

Gebruiksaanwijzing massagekoppen

..... 24

Garantie..... 25**Verklaring van de fabrikant 25****Disclaimer 25****Massagepistool****Veiligheidswaarschuwingen****⚠ WAARSCHUWING**

- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies zodat u deze later kunt raadplegen.

⚠ GEVAAR

- Om het risico van een elektrische schok, brand en persoonlijk letsel te verkleinen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies.
- Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
 - Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of een gebrek aan ervaring en kennis, kan gevaren opleveren. Degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten duidelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
 - Bij misselijkheid, duizeligheid of een ander lichamenlijk ongemak, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit apparaat en een arts raadplegen.
 - Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
 - Gebruik het apparaat alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 35°C. Sla het apparaat alleen op in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 45°C.
 - Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en sla het daar niet in op. De luchtvochtigheid mag nooit hoger zijn dan 80%.
 - Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
 - Gebruik het apparaat niet wanneer onderdelen daarvan beschadigd of defect zijn. Neem contact op met uw dealer wanneer een onderdeel beschadigd of defect is.
 - Houd uw haar uit de buurt van de bewegende onderdelen.
 - Houd sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende onderdelen.
 - Houd uw vingers, haar en ander lichaamsdelen uit de buurt van de as en de achterkant van de massagekop, omdat deze beklemd kunnen raken.
 - Zorg ervoor dat het apparaat door slechts één persoon tegelijk wordt gebruikt.
 - Open het apparaat niet zonder overleg met uw dealer.

- Gebruik het apparaat alleen op een droog, schoon oppervlak van het lichaam door het per gebied ongeveer 60 seconden licht aan te drukken en over het lichaam te bewegen.
- Gebruik het massagepistool alleen op het beoogde zachte weefsel van het lichaam, zodat er geen pijn of ongemak wordt veroorzaakt.
- Gebruik het apparaat niet op het hoofd, harde lichaamsdelen of botten.
- Gebruik alleen de massagekoppen die het beste gewenste effect leveren.
- Ongeacht de instelling of de toegepaste druk, kunnen er toch kneuzingen optreden. Controleer de behandelde gebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij het eerste tekenen van pijn of ongemak
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiegaten van het massagepistool.
- Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in de ventilatiegaten van het massagepistool terecht komt.
- Laat het massagepistool niet vallen en gebruik het altijd op de juiste wijze.
- Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader (16,8 V DC) voor het massagepistool.
- Inspecteer het apparaat en de batterij goed vóór elk gebruik.
- Maak nooit zelf wijzigingen aan het massagepistool.
- Laat het massagepistool nooit zonder toezicht werken of opladen.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.
- Gebruik het apparaat nooit langer dan een één uur achter elkaar. Laat het apparaat 30 minuten rusten voordat u het opnieuw gebruikt.
- Koppel de oplader - na het opladen of voordat u het apparaat gebruikt - los van de batterij van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in geval van wonden. Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzingen

Opladen

- Laad de batterij maximaal 3,5 uur volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dit kunt u doen wanneer de batterij is gekoppeld aan of losgekoppeld van het apparaat.
- Om de batterij op te laden, sluit u het DC-uiteinde van de meegeleverde 16,8 V-adapter aan op de oplaadpoort van de batterij (Fig. C - C) en steekt u de stekker van de kabel aan de AC-kant in het stopcontact.
- De rij led-lampjes knippert om het batterijniveau aan te geven en om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
- Als de batterij is aangesloten, knipperen de led-lampjes op het apparaat om het batterijniveau en de oplaadstatus aan te geven.
- Wanneer alle led-lampjes stoppen met knipperen en normaal blijven branden, is de batterij volledig opgeladen.
- De batterij kan op elk moment en op elk niveau worden opgeladen.
- Wij raden u aan de batterij niet volledig te ontladen tot het rode led-niveau.

⚠ OPMERKING

- Wanneer de batterijspanning lager is dan 20%, is de rij led-lampjes aan de onderkant van het apparaat rood.
- Wanneer de batterijspanning lager is dan 10%, wordt in het venster van het power-display EI weergegeven, om aan te geven dat de batterij op tijd moet worden opgeladen.

⚠ WAARSCHUWING

- Wij raden u aan het apparaat niet te gebruiken tijdens het opladen.

Gebruik

- Plaats de batterij op de juiste wijze aan de onderzijde van het apparaat. Zorg er daarbij voor dat de batterij op zijn plaats zit vergrendeld en let daarbij op het uitsteeksel van de batterij. (Fig. C - B)

- Schakel het apparaat in door de powerschakelaar aan de onderkant van de batterij in de AAN-stand te zetten wanneer deze in de UIT-stand staat.
- Masseer het gewenste lichaamsdeel met de gewenste snelheid en de benodigde druk.
- Om de batterij te verwijderen, drukt u met uw duim licht op de ontgrendelknop ervan (Fig. C - A). Trek de batterij/het handvat met de andere hand stevig naar beneden.

Functies van de knoppen

Power-schakelaar Fig. C - 1

Zet het apparaat aan of uit door de schakelaar in de gewenste stand te zetten.

Aan/uit-knop (Fig. C - G)

- Druk - in de UIT-modus - één keer op de knop om de massagefunctie/het geselecteerde programma te starten.
Druk in de AAN-modus één keer op de knop om de massagefunctie te stoppen.

+/- - knop (Fig. C - F&H)

Druk op de knoppen + en - om de snelheid van het apparaat aan te passen.

OPMERKING

- Als de knop niet reageert, is de minimale/maximale snelheid bereikt.

M (Modus) (Fig. C - I)

Gebruik deze functie alleen wanneer de powerschakelaar van het apparaat in de AAN-modus staat en de massagefunctie in de UIT-modus staat. Druk op de M-knop om het gewenste programma te selecteren.

- Het P0-programma is de handmatige modus. Gebruik de knop +/- om de intensiteit naar wens aan te passen.
- Het P1-programma volgt een aantal niveaus, Beginnend op niveau 1, daarna 2 en 3
Elke snelheid blijft 3 seconden doorgaan.
- Het P2-programma volgt een aantal niveaus, Beginnend op niveau 7, daarna 8, 9 en 10
Elke snelheid blijft 10 seconden doorgaan.
- Het P3-programma volgt een aantal niveaus, Beginnend op niveau 16, daarna 17, 18, 19 en 20

Druk op de aan/uit-knop om het massageprogramma te starten.

Displayfunctie

Wanneer het massagepistool in de UIT-modus staat.

Op het display wordt het getal P001 ~ P010 weergegeven om het oplaadniveau van de batterij aan te geven.

P010	≤ 100%	P005	≤ 50%
P009	≤ 90%	P004	≤ 40%
P008	≤ 80%	P003	≤ 30%
P007	≤ 70%	P002	≤ 20%
P006	≤ 60%	P001/ E100	≤ 10%

Wanneer het massagepistool in de AAN-modus staat.

Wanneer het massagepistool in de functiemodus staat, wordt het LCD-scherm verdeeld in twee secties.

- De eerste twee cijfers geven de intensiteit aan. 1 is de laagste intensiteit, 20 is de hoogste intensiteit.
- De laatste twee cijfers (knipperend) geven het batterijniveau aan.

Onderhoud, reiniging en opslag

- Gebruik een licht vochtige doek om het apparaat te reinigen en droog het af met een zachte doek.
- Wanneer u het apparaat opslaat of transporteert, verwijder dan de batterij en berg deze op in de meegeleverde opbergdoos.

Foutcodes

E1 Batterij bijna leeg E1 = E100
E100 Batterij bijna leeg E100 = E1

Probleem: De batterij is bijna leeg.
Oplossing: Laad de batterij volledig op.

E3 Overdrukbeveiliging

Probleem: De druk op de motor is te groot tijdens het gebruik.
Oplossing: Zet de console uit en weer aan om de foutcode te resetten. Gebruik minder druk om te voorkomen dat deze foutcode opnieuw wordt weergegeven.

Specificaties

Het Tunturi-massagepistool is een draagbaar en oplaadbaar massageapparaat met een groot koppel en een instelbare gebruiksduur. Het kan op een effectieve wijze de pijn verminderen die wordt veroorzaakt door de ophoping van melkzuur na een intense training en de spierpijn verlichten bij mensen die de veel zitten of lang liggen.

Technische parameters

Model	Massagepistool
Nominale spanning	16,8 V DC / 0,6 A
Nominale frequentie	20 ~ 58 Hz.
Uitgangsvermogen oplader	16,8 V DC
Ingangsvermogen oplader	230 V AC
Amplitude	10 mm
Oplaadtijd	260 minuten
Gebruikstijd bij volledig opgeladen batterij:	
Snelheidsniveau 20	± 5 uur
Snelheidsniveau 10	± 8 uur
Snelheidsniveau 1	± 11 uur

Gebruiksaanwijzing massagekoppen

Zorg ervoor dat het apparaat in de UIT-modus staat. Duw de massagekop volledig en stevig in het apparaat.

Zorg ervoor dat het apparaat in de UIT-modus staat. Verwijder de massagekop door deze uit het apparaat te trekken. Om de ontgrendeling te vergemakkelijken, kunt u de massagekop iets draaien en tegelijkertijd trekken.

WAARSCHUWING

- Druk of trek de massagekop niet schuin om beschadiging te voorkomen.

Ronde vorm (Fig. D-1)

Het ronde bolvormige ontwerp zorgt voor een krachtig voortstuwend en verspreidend effect tussen het ontvangen en het duwen. De kracht ervan is gelijkmatig en zacht. De massagekop is geschikt voor het masseren en ontspannen van de taille, buik, billen en benen. De kop wordt niet alleen aanbevolen voor de ontspanning van spieren vóór en na het trainen, maar ook voor lichte fitness-activiteiten zoals dansen, yoga en aerobics.

Paddestoelvorm (Fig. D-2)

Klein en kort boogvormig ontwerp op een plat vlak, dat perfect past op het lichaam en zorgt voor een heerlijke ontspanning. Geschikt voor de binnen- en buitenspieren van de buik, borst en benen.

U-vorm (Fig. D-3)

De krachtverdeling tussen de twee punten is gelijkmatig, de stimulatie is plaatselijk en krachtig, waardoor op effectieve wijze een eenvoudige vorm van acupressuur kan worden uitgevoerd. De brede u-vorm voorkomt contact met de ruggengraat en wervelkolom en zorgt voor een uitstekende massage-ervaring. Geschikt voor de schouders, wervelkolom en bilaterale spieren. (raakt de ruggengraat en wervelkolom niet rechtstreeks, zodat lichamelijk letsel wordt voorkomen).

Conische vorm (Fig. D-4)

De eenvoudige vorm zorgt voor een krachtige impact en directe druk op de dieper gelegen spieren. Geschikt voor de meridianen, voetzolen, handpalmen, Achillespezen, romboïde spieren van de rug, enz.

Garantie

Garantie voor de eigenaar van Tunturi-apparatuur

Garantiebepalingen

De consument heeft recht op de geldende wettelijke rechten met betrekking tot de handel in consumptiegoederen die worden vermeld in de nationale wet- en regelgeving. Deze garantie zal deze rechten niet beperken. De 'Garantie voor de eigenaar' geldt alleen dan wanneer het apparaat wordt gebruikt in een door Tunturi New Fitness BV voor dat specifieke apparaat toegestane omgeving. De product-specifieke goedgekeurde omgeving staat vermeld in de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is meegeleverd.

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden gaan in op de datum van aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag bij uw plaatselijke dealer naar de garantievoorwaarden.

Garantiedekking

In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele speciale, indirecte, secundaire of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of verlies van bruiksnut van dit apparaat.

Deze garantie geldt niet voor:

- Schade veroorzaakt door een ongeval, onjuist gebruik of transport;
- Units die niet volgens de instructies zijn gebruikt;
- Schade die de kosten van het product overschrijdt;
- Verslechtering van het geleverde product als gevolg van onjuiste opslag en/of bescherming op de locatie van de klant;
- Het niet verstrekken van het gedateerde aankoopbewijs.

De garantie van dit product vervalt als de instructies in de gebruikershandleiding niet zijn opgevolgd.

Verklaring van de fabrikant

Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product in overeenstemming is met de volgende normen en richtlijnen: EN 957 (HC), 2014/30/EU. Het product draagt daarom het CE-label.

03-2020

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederland

Disclaimer

© 2020 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.

- Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig.
- Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd.
- Raadpleeg onze website voor de meest recente versie van de gebruikershandleiding.



Tunturi New Fitness BV

Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands

www.tunturi.com

