



MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE 36" CON CAMPANA Y ESTANTE FRONTAL PARA ACCESORIOS

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ACTIVA TU GARANTÍA	03
GUÍA DE MONTAJE	04
USANDO SU BLACKSTONE	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17



Para obtener la última versión de este manual, escanee este código o visite BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Capó abierto.
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ PELIGRO

- NUNCA opere este aparato sin supervisión.
 - NUNCA opere este aparato a menos de 10 pies (3,0 m) de cualquier estructura, material combustible u otro cilindro de gas.
 - NUNCA opere este aparato a menos de 25 pies (7,5 m) de cualquier líquido inflamable.
 - Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. NO INTENTE extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.

NO LO USE PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS:


- NO LO USE para cocinar comercialmente.
- NO UTILICE este aparato como calentador.

ESTE APARATO SE DEBE UTILIZAR AL AIRE LIBRE SOLAMENTE.

- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.
- NO OBSTRUYA el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) de los lados y la parte posterior del aparato.



LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES

En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con:

- a. Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo, ANSI/NFPA 58; o
- b. Código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1; Almacenamiento y manejo de propano, CSA B149.2; o
- c. La Norma para vehículos recreativos, ANSI A119.2/NFPA 1192; y Código de vehículos recreativos, CSA Z240 serie RV, según corresponda.

⚠ ADVERTENCIA

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un entretien, une modification ou un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous à ce manuel.




ACTIVA TU GARANTÍA

La garantía de 1 año de North Atlantic Imports LLC cubre las piezas de repuesto hasta un año después de la fecha de compra.

PARA HABILITAR ESTA GARANTÍA, DEBERÁ PROPORCIONAR:

☞ Número de serie de su electrodoméstico



El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una calcomanía plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).



Registre su electrodoméstico en BlackstoneProducts.com/register

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA

North Atlantic Imports, el fabricante, garantizará durante un año desde la compra todas las piezas, la mano de obra y los acabados. Será opción del fabricante reparar o reemplazar cualquiera de los elementos anteriores. Todas las garantías se limitan únicamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports, sus agentes o empleados, por daños indirectos o consecuentes por incumplimiento de la garantía. El comprador debe seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia, el fabricante es responsable de los daños causados por la falta de operación adecuada de la estación de cocción. Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía verificando la fecha de compra original con el recibo de compra original.

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA GARANTÍA.

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que el producto cubierto por este acuerdo está libre de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio para el que fue diseñado si, pero solo si, ha sido operado de acuerdo con North Atlantic Imports LLC instrucciones exclusivamente para uso doméstico, y no para club privado o público, instituciones o fines comerciales.

La obligación de North Atlantic Imports LLC en virtud de esta garantía se limita a reemplazar o reparar, sin cargo, cualquier pieza o piezas que puedan resultar, a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, como defectuosas bajo el uso y servicio doméstico normal dentro de los siguientes períodos establecidos de tiempo a partir de la fecha de compra; durante un año a partir de la compra, todas las piezas, el acabado y la mano de obra. En caso de que se manifieste alguna falta de conformidad con esta garantía durante los períodos de garantía aplicables mencionados anteriormente, el comprador original debe notificar a North Atlantic Imports LLC sobre el incumplimiento de la garantía dentro del período de garantía aplicable.

North Atlantic Imports LLC, previa notificación y cumplimiento por parte del comprador original de dichas instrucciones, corregirá dicha falta de conformidad mediante la reparación o el reemplazo de la pieza o piezas defectuosas.

La corrección en la forma prevista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC con respecto a la calidad del producto.

North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumpla con los requisitos de ningún código de seguridad de ningún estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso del mismo, ya sea que se use de acuerdo con North Atlantic Imports Instrucciones de LLC o de otra manera.


Esta garantía no cubre y pretende excluir cualquier responsabilidad por parte de North Atlantic, sus agentes, empleados o empleados, ya sea en virtud de esta garantía o implícitos por ley, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía aplicables de conformidad con esta garantía al verificar la fecha de compra original al presentar el recibo de compra fechado. Esta garantía NO SE aplicará a este producto ni a ninguna otra parte del mismo que haya sido objeto de accidente, negligencia, alteración, abuso o mal uso, o que haya sido reparado o alterado sin el consentimiento por escrito de North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC. La garantía completa del fabricante no es válida para planchas compradas a revendedores externos sin licencia, compradas con descuento debido a piezas faltantes o dañadas, o compradas como modelo de piso; a discreción de North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC no ofrece garantía alguna con respecto a los accesorios o piezas que NO SE suministren con él. Esta garantía se aplicará únicamente dentro de los límites de los Estados Unidos de América y Canadá. Esta garantía otorga derechos específicos al comprador original, y el comprador original también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.


























GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO




LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD				
1.1	Panel de control	1	1.4	Encendedor electrico	1	1.7	Riel de gas	1	2.1	Capucha	1
1.2	Biseles de las perillas de control	4	1.5	Escudo térmico de encendido	1	1.8	Quemadores tubulares	4	2.2	Parte superior de la plancha	1
1.3	Caja de quemadores	1	1.6	Agujas de encendido	4	1.9	Manguera reguladora	1			

<p>1 Cuerpo de plancha (1 pieza)</p> 	<p>2 Plancha superior y campana (1 pieza)</p> 	<p>3 Estante estabilizador (1 pieza)</p> 	<p>4 Estante frontal para accesorios (1 pieza)</p> 	<p>5 Estantes laterales (2 piezas)</p> 	
<p>6 Pata delantera izquierda (1 pieza)</p> 	<p>7 Pata trasera izquierda (1 pieza)</p> 	<p>8 Pata delantera derecha (1 pieza)</p> 	<p>9 Pata trasera derecha (1 pieza)</p> 	<p>10 Travesaños (2 piezas)</p> 	<p>11 Barra de GLP (1 pieza)</p> 
<p>12 Gancho GLP (1 pieza)</p> 	<p>13 Soporte GLP (1 pieza)</p> 	<p>14 Portarrollos de papel (1 pieza)</p> 	<p>15 Porta bolsa de basura (1 pieza)</p> 	<p>16 Separadores de manijas (2 piezas)</p> 	<p>17 Asa de capota (1 pieza)</p> 
<p>18 Soporte de estante lateral (L) (2 piezas)</p> 	<p>19 Soporte de estante lateral (R) (2 piezas)</p> 	<p>20 Copa de grasa (1 pieza)</p> 	<p>21 Ruedas giratorias (4 piezas)</p> 	<p>22 Perillas de control (4 piezas)</p> 	<p>23 Ganchos para estantes laterales (6 piezas)</p> 

24 Paquete de hardware (1 pieza)

- a. Tornillos M6x12 (41 piezas)
- b. Tornillos M6x16 (2 piezas)
- c. Pernos de hombro M6 de cabeza plana (8 piezas)
- d. Tornillos de cabeza plana M6 con reborde (4 piezas)
- e. Pasador de chaveta (1 pieza)
- f. Pasador de seguridad (1 pieza)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.



NO INCLUIDO:

Cilindro de GLP
Tamaño: 45 x 30 cm (18 x 12 pulgadas),
9 kg (20 libras)

El cilindro de GLP debe incluir un collar para proteger la válvula del cilindro de GLP.

NO INCLUIDO:



Pila AA

HERRAMIENTA NECESARIA:

Destornillador de cabeza Phillips


- PASO 01**
- 1 Use dos (2) tornillos M6x12 [a.] para sujetar la pata trasera izquierda a la barra LPG.
 - 2 Use dos (2) tornillos M6x12 [a.] para fijar la pata trasera izquierda a una (1) barra transversal.
 - 3 Use dos (2) tornillos M6x12 [a.] para sujetar la pata delantera izquierda a la barra LPG.
 - 4 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [a.] para sujetar la pata delantera izquierda al travesaño.

- PASO 02**
- 1 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [a.] para fijar la pata trasera derecha a una (1) barra transversal.
 - 2 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [a.] para fijar la pata delantera derecha al travesaño.







PASO 03 ① Utilice dos (2) tornillos M6x12 [a.] para fijar el conjunto de la pata derecha al estante estabilizador.
 ② Utilice dos (2) tornillos M6x12 [a.] para fijar el conjunto de la pata izquierda al estante estabilizador.




PASO 04 Voltee el conjunto de patas boca abajo. Atornille las cuatro (4) ruedas giratorias en las patas. (Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas.)




PASO 05 Use dos (2) tornillos M6x12 [a.] para sujetar el toallero de papel a la pata delantera izquierda.




PASO 06 ① Utilice un (1) pasador de seguridad [f.] para sujetar el gancho LPG a la barra LPG. Use una (1) chaveta [e.] para asegurar.
 ② Use un (1) tornillo M6x12 [a.] para fijar el soporte de GLP al estante estabilizador.




PASO 07 Atornille dos (2) tornillos con reborde M6 de cabeza troncocónica [d.] en los orificios inferiores del conjunto de la pata derecha.




PASO 08 Utilice dos (2) tornillos con reborde M6 de cabeza troncocónica [d.] para sujetar el soporte de la bolsa de basura al conjunto de la pata derecha.



PASO 09 Coloque el cuerpo de la plancha boca abajo. Con la ayuda de otra persona, coloque el ensamblaje de las patas en el cuerpo de la plancha. Utilice diez (10) tornillos M6x12 [a.] para sujetar las patas al cuerpo de la plancha. (Use tres (3) tornillos para cada pata delantera y dos (2) tornillos para cada pata trasera.





PASO 10 Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus pies. Use cuatro (4) tornillos M6x12 [a.] para fijar un (1) soporte de estante lateral (L) y un (1) soporte de estante lateral (R) al lado derecho del cuerpo de la plancha. Repita con el lado izquierdo del cuerpo de la plancha.




PASO 11 Atornille dos (2) pernos con reborde M6x12 de cabeza plana [c.] en los orificios superiores de un (1) estante lateral. Repita con el otro estante lateral.


PASO 12 ❶ Deslice los pernos con reborde en un (1) estante lateral sobre los soportes del estante lateral en el lado derecho del cuerpo de la plancha. ❷ Use dos (2) pernos con reborde M6x12 de cabeza plana [c.] para asegurar el estante a los soportes laterales del estante. Repita con el lado izquierdo del cuerpo de la plancha.




PASO 13 Use tres (3) tuercas de mariposa y tres arandelas para unir tres (3) arandelas y tres (3) ganchos de estante lateral a un (1) estante lateral. Repita con el otro estante lateral.




PASO 14 Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.




PASO 15 Instale las cuatro (4) perillas de control empujándolas en su lugar en la posición APAGADO.



PASO 16 ❶ Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo principal alineando los 4 pasadores con los orificios del cuerpo.




Asegúrese de que los pasadores delanteros estén completamente asentados en los orificios, luego empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás para bloquear la parrilla en su lugar.




❷ Deslice los pernos escalonados de la campana en las ranuras superiores de la campana de la parrilla.

PASO 17 Deslice los dos (2) separadores de la manija en la manija de la campana.




PASO 18 Use los dos (2) tornillos M6x16 [b.] para sujetar la manija de la campana a la campana.



PASO 19 Atornille cuatro (4) tornillos M6x12 [a.] en las patas delanteras. Deslice el estante frontal para accesorios sobre los tornillos superiores.

[a.] x 4



PASO 20 Continúe con **USANDO SU BLACKSTONE.**



AVISO

No deje la campana cerrada por más de 10 minutos mientras cocina.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

AVISO


No coloque artículos en el estante estabilizador durante el uso.



USANDO SU BLACKSTONE

LA VÁLVULA DEL CILINDRO DE GLP DEBE TENER:

- Salida de válvula tipo 1 (rosca en el exterior).
- Válvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado en UL. Esta característica de seguridad del OPD se identifica mediante un volante triangular exclusivo.
- Tapa de seguridad (tapa antipolvo).



REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP

- El cilindro de suministro de GLP que se utilizará debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP, Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o el Estándar para Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas, CAN/CSA-B339.
- solo se deben usar cilindros de GLP marcados como "propano".

El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapor.

- Mantenga siempre los cilindros de GLP nuevos en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación de la caja del cilindro libres y sin residuos.

SEGURIDAD DEL REGULADOR

⚠ ADVERTENCIA

El enhebrado cruzado puede ocurrir si fuerza el enhebrado de una conexión en un ángulo inadecuado. Esto dañará las roscas, provocará una fuga de propano y, potencialmente, provocará una acumulación de combustible que puede encenderse.

No cruce la conexión entre el cilindro de GLP y el regulador.

⚠ ADVERTENCIA

Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador. El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

Use este electrodoméstico, tal como lo compró, solo con el conjunto de gas y válvula/regulador suministrado.

ACCESORIOS Y MANGUERAS


- Se recomienda revisar y apretar anualmente los accesorios metálicos.
- Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie caliente.
- Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desgastadas.

Reemplace la manguera dañada antes de usar el aparato. (Use solo piezas de repuesto aprobadas por Blackstone para la válvula, la manguera o el regulador. El incumplimiento anulará la garantía).

CONECTAR EL CILINDRO DE GLP 20 LB (9 KG)

PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.


- 1 Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.
- 2 Retire la tapa de seguridad de la salida de la válvula Tipo 1.




PASO 02 Sostenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula Tipo 1 para no cruzar la rosca de la conexión.

Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula Tipo 1.

Apriete a mano la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj. (NO USE herramientas para conectar). Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso



PASO 03 Fije la bombona de GLP al aparato colgándola del gancho de GLP de forma que encaje contra el soporte de GLP.



INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

AVISO

NO UTILICE agentes de limpieza domésticos. Se pueden dañar la válvula de gas, la manguera y los componentes del regulador.

Use una brocha limpia y una solución de agua y jabón suave 10/90 para realizar la prueba de fugas.

PRUEBA DE FUGAS: CILINDRO DE GLP


- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y cambiados ANTES de conectarlos a la plancha.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El electrodoméstico debe someterse a prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición, como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

PASO 01 Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión del cilindro de GLP.

(Indicado por flechas en la figura 01.)

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

figura 01



⚠ ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas en crecimiento durante la prueba de fugas, no use ni mueva el cilindro de GLP. Comuníquese de inmediato con un proveedor de GLP o con el departamento de bomberos.

PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERA Y REGULADOR

PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.

PASO 02 Conecte el regulador al cilindro de GLP.

PASO 03 Abra completamente el tanque de GLP girando la rueda manual del OPD en el sentido contrario a las agujas del reloj.


- Si escucha un sonido acelerado, cierre el gas inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE REPARAR.

PASO 04 Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.

(Indicado por flechas en la figura 02.)

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones.

figura 02



⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas. El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

LIMPIEZA POR PRIMERA VEZ


LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.





INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

PASO 01 Gire la perilla a la posición de APAGADO.


PASO 02 Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder. Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

PASO 03 Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula del cilindro de GLP abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente o sin darse cuenta con riesgo de lesiones.

Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre del suministro antes de revisar las válvulas de los aparatos.



3. VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR

Siempre revise la llama del quemador antes de usar.

PASO 01 Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BAJO.

PASO 02 Mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJO.

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.


El quemador debe retirarse y limpiarse anualmente o siempre que se encuentren acumulaciones pesadas o insectos/nidos de insectos.

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

⚠ NO SE incline sobre el aparato mientras lo enciende.

PASO 01 Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.


Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.



PASO 02

1 Gire la perilla de control a APAGADO.

ABRA el gas en el cilindro de GLP girando la rueda manual del OPD de 1 a 3 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.




PASO 03


2 Mantenga presionado el botón de encendido.

3 Empuje y gire la perilla de control en sentido antihorario a ALTO. (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).

4 Ajuste la temperatura al nivel deseado.




PATRÓN DE LLAMA DE QUEMADOR SALUDABLE




- 1 Parpadeos de color amarillo.
- 2 Color azul oscuro.
- 3 Azul vibrante.

LAS LLAMAS DEL QUEMADOR SON AMARILLAS O IRREGULARES



Si hay una caída repentina o un problema de llama baja, consulte el capítulo Solución de problemas.

INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA



¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?


- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.




VIDEOTUTORIAL

Cómo sazónar una nueva plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

PASO 01 Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.




PASO 02 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)



PASO 03 Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha. Cuando sazón la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



PASO 04 La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el **PASO 03** 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazónar con una capa muy fina de aceite.

LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.



VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)



COCINAR EN TU BLACKSTONE

⚠ PELIGRO

Los artículos inflamables pueden entrar en combustión espontáneamente si se colocan cerca del aparato. No coloque artículos inflamables como envases de aerosol, toallas aceitosas o grasientas cerca de la superficie de cocción.

⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. No manipule piezas calientes con las manos sin protección. Use utensilios de cocina de mango largo y guantes para horno.

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la superficie de cocción mientras está en uso.

SI GOTEA GRASA U OTRO MATERIAL CALIENTE SOBRE LA VÁLVULA, LA MANGUERA O EL REGULADOR:

PASO 01 Cierre el suministro de gas inmediatamente.

PASO 02 Determine la causa y corrijala.

PASO 03 Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

PASO 04 Realice una prueba de fugas. (Consulte las instrucciones de prueba de fugas en la **USANDO SU BLACKSTONE**).

VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

[BlackstoneProducts.com/blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)


youtube.com/c/BlackstoneGriddles

@blackstoneproducts



TORTITAS DE FRESAS Y CREMA
Desayuno

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA
Almuerzo



TACOS BORRACHOS
Cena

LIMPIEZA DE SU ELECTRODOMÉSTICO

Limpie su aparato después de cada uso, después de que esté frío al tacto.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

PIEZAS DE PLÁSTICO Y SUPERFICIES PINTADAS:

Lave con agua jabonosa tibia y seque con un paño no abrasivo.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos ni limpiadores concentrados en las piezas de plástico. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

GUÍA DE AJUSTE DE LA CUBIERTA

Siempre cubra su electrodoméstico cuando lo guarde al aire libre.



Para encontrar una cubierta que se ajuste a su electrodoméstico, visite [BlackstoneProducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support).

LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.
- El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://www.youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

PASO 01 Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.



PASO 02 Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel.



PASO 03 Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



PASO 04 Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



PASO 05 Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.



DESCONECTE EL CILINDRO DE GLP 20 LB (9 KG)


PASO 01 Asegúrese de que las perillas de control estén en la posición APAGADO.

1 Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

2 Gire la tuerca de acoplamiento en sentido contrario a las agujas del reloj con la mano para quitar el regulador. (NO USE herramientas para desconectar.)

PASO 02 Coloque la tapa de seguridad en la salida de la válvula del cilindro de GLP siempre que el cilindro no esté en uso.

Instale únicamente el tipo de tapa de seguridad en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.



ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

No almacene un cilindro de GLP de repuesto debajo o cerca de este aparato.

No llene un cilindro de GLP más allá del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, se puede producir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

RELLENO E INTERCAMBIO

- Use solo aquellas empresas de intercambio acreditadas que inspeccionan, llenan con precisión, prueban y certifican sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- El volumen de propano en el tanque variará según la temperatura.

⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica sobrellenado de gas.

Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

- No liberar gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- Para eliminar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.
- Cambie el tanque solo por un tanque equipado con características de seguridad OPD.

Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

PASO 01 Apague la perilla de control del quemador.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.


Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.

INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

PASO 01 Gire la perilla de control a la posición APAGADO.

PASO 02 Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.




PASO 03 Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.


PASO 04 Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Batería agotada o mal instalada.	Reemplácela con una batería nueva.



Cable de encendido desalineado.	Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada entre 3 a 7 mm del quemador y alineada con los orificios del quemador.
---------------------------------	---



Daños en el sistema de encendido.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.
-----------------------------------	---

SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Los tubos de los quemadores no reciben combustible.	Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS

LAS LLAMAS DEL QUEMADOR SON AMARILLAS O IRREGULARES:

- El aparato no alcanzará una temperatura alta o calentará de manera desigual.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.	Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas.
El cilindro de GLP está vacío o bajo.	Rellene o reemplace el cilindro de GLP.
Se activó el dispositivo limitador de caudal del regulador.	Restablecer el sistema de seguridad: PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de GLP y desconecte el regulador del cilindro de GLP. PASO 02 Espere cinco minutos para permitir que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de GLP y abra lentamente el volante OPD media vuelta. PASO 03 Encienda su electrodoméstico.
Regulador atascado en posición de seguridad.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

UNA LLAMA SALE DE LA PUERTA DE AIRE:



POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador.	Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR



VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador
 ▶ youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8

PASO 01 Asegúrese de que el gas esté CERRADO en las perillas de control y el suministro de gas. Retire la superficie de cocción.

PASO 02 Separe y retire con cuidado el quemador.



PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo angosto para botellas a través de cada tubo de quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Pase un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo de quemador varias veces.
- Use aire comprimido para soplar a través del tubo del quemador y sacar los puertos del quemador. Verifique que el aire sople a través de cada orificio. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.




PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.



SERVICIO AL CLIENTE

Visítenos en línea en BlackstoneProducts.com/support para obtener ayuda sobre el uso del aparato, las piezas de repuesto o la garantía.

HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

🕒 Lunes Viernes
 7:00 am a 5:00 pm (Hora de la montaña)



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.
Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents