

VORTEX™



Freidora de Aire 5.7 Litros

Seguridad, Mantenimiento Y Garantía

Medidas de seguridad importantes

Cuidado, limpieza y almacenamiento

Resolución de problemas

Garantía

Información de contacto

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Precauciones básicas de seguridad que debe seguir cuando use el producto, para evitar el riesgo de lesiones graves:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD, Y ADVERTENCIAS ANTES DE OPERAR EL APARATO.
2. Siempre opere el electrodoméstico en una superficie estable, nivelada, no combustible y resistente al calor.
3. Las superficies externas del electrodoméstico pueden calentarse durante el uso. No toque las superficies calientes. Use guantes para horno al abrir la freidora y cuando maneje componentes calientes. Debe tener extremo cuidado al mover el aparato. Permita que la freidora de aire se enfríe a temperatura ambiente antes de manipularla.
4. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable de alimentación eléctrica, enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
5. No enjuague el aparato bajo el grifo.
6. Para evitar descargas eléctricas, no coloque líquidos de ningún tipo dentro de ella.
7. Este aparato NO debe ser utilizado por niños o por personas con

reducción física, sensorial, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento. La supervisión cercana es necesaria cuando se usa cualquier aparato cerca de niños y estos individuos. Los niños no deben jugar, limpiar o realizar mantenimiento de este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Por favor consérvelo para futura

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

2

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

8. Desconecte el enchufe del electrodoméstico cuando no esté en uso, así como antes de agregar o quitar partes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desconectar, jale el enchufe y sepárelo de la toma de corriente.
9. Evite el contacto con partes móviles.
10. Inspeccione regularmente el electrodoméstico y el cable de alimentación de corriente. No opere ningún aparato con cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del aparato, o que se haya caído o se haya dañado en cualquier manera. Póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente en el país correspondiente.
11. No use ningún accesorio o aditamento no autorizado por Instant Brands™ Inc. El uso de elementos no recomendados por el fabricante, como canastillas freidoras de otras marcas, puede causar riesgo de lesiones, incendio o descarga eléctrica.
12. Solo para uso doméstico. No usar al aire libre. No es para uso comercial. No es para uso en cocinas empresariales, en tiendas, oficinas y en otros entornos como granjas, ni por clientes en hoteles, ni otros servicios de hospedaje.
13. No coloque el aparato sobre ningún tipo de cubierta caliente o sobre un horno caliente; el calor de cualquier fuente externa dañará el aparato.

14. No permita que el cable de alimentación eléctrica entre en contacto con superficies calientes o llama directa incluyendo la hornilla de la estufa.

ADVERTENCIA

Por favor consérvelo para futura

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

3

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

15. No use el electrodoméstico para alguna otra cosa que no sea para lo que fue fabricado.
16. Se recomienda dar adecuado mantenimiento después de cada uso. Consulte la sección de “cuidado, limpieza y almacenamiento”. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo o guardarlo.
17.  La comida derramada puede causar serias quemaduras. Se proporciona un cable de alimentación eléctrica corto para reducir los peligros derivados de enredarse y tropezar con el mismo. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños. Nunca coloque el cable sobre el borde de la mesa o cubierta de la cocina, nunca use el enchufe debajo de la cubierta de la cocina y nunca lo use con un cable de extensión.
18. No intente reparar, reemplazar, alterar o modificar componentes del aparato, hacerlo podría ocasionar choque eléctrico, provocar fuego y/o alguna herida física además de anular la garantía.
19. No manipule ninguno de los mecanismos de seguridad.
20. No utilice el aparato en sistemas eléctricos que no sean 220V ~ 60 Hz. No utilizar con convertidores de potencia o adaptadores.
21. No llene en exceso la canastilla de la freidora de aire. Sobrellenarla puede hacer que los alimentos entren en contacto con la resistencia

eléctrica lo que podría provocar fuego y / o lesiones personales.

ADVERTENCIA Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. Por favor consérvelo para futura referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

4

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

22. No obstruya las rejillas de ventilación mientras el aparato está en funcionamiento; hacerlo evitará incluso la cocción de los alimentos y puede dañar el aparato.
23. Nunca vierta aceite en la cabina interior de cocción; hacerlo podría ocasionar fuego y producir lesiones personales.
24. La temperatura interna del aparato alcanza varios cientos de grados mientras se está cocinando. Para evitar lesiones personales, nunca coloque las manos desprotegidas dentro del aparato hasta que este se haya enfriado a temperatura ambiente.
25. Al cocinar no coloque el electrodoméstico contra una pared o contra otros electrodomésticos. Deje al menos 13 cm de espacio libre en la parte posterior, laterales y encima del aparato. No opere el aparato cerca de materiales combustibles como manteles y cortinas. No coloque nada encima del electrodoméstico.
26. Cuando el aparato está en funcionamiento, libera aire caliente a través de las rejillas de ventilación. Mantenga sus manos y cara a una distancia segura de las rejillas de ventilación y tenga mucho cuidado al quitar cualquier accesorio del aparato.
27. Si la unidad emite humo negro, presione Cancelar y desconecte el aparato inmediatamente. Espere a que deje de salir humo antes de retirar la canastilla para freír, luego limpie el electrodoméstico a

fondo.

28. No deje el aparato desatendido mientras este en uso.

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.

ADVERTENCIA

Por favor consérvelo para futura

referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

5

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

29. Nunca conecte este aparato a un dispositivo externo como un interruptor temporizador o un sistema de control remoto separado.
30. Tenga extrema precaución al remover accesorios calientes de la cabina interior de cocción o cuando deseche grasa o aceite caliente.
31. Los alimentos de gran tamaño y / o los utensilios de metal no deben de ser colocados en la cabina interior de cocción pues pueden causar riesgo de incendio y / o lesión personal.
32. Cuando el electrodoméstico no se encuentre en uso no almacene ningún material que no sea los accesorios incluidos en su freidora de aire Vortex.
33. No coloque ningún material combustible dentro de la cabina interior de cocción como papel, cartón, plástico, poliestireno o madera.
34. Los accesorios incluidos no deben usarse en un ningún tipo de horno ya sea microondas, horno tostador, convección u horno convencional, ni tampoco sobre ningún tipo de estufa ya sea de cerámica, eléctrica, de inducción, gas, o una parrilla o asador al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ADVERTENCIA

Por favor consévelo para futura

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

6

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales, lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar este aparato. El uso incorrecto puede resultar en alguna lesión grave.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. Use solo un enchufe con toma corriente de 3 orificios con conexión a tierra. NO retire la conexión a tierra. No use un adaptador. NO use un cable de extensión. El incumplimiento de las instrucciones puede causar descargas

eléctricas y / o lesión personal muy grave.

ADVERTENCIA

NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO DE LA FREIDORA DE AIRE, DERIVA EN UN MAL USO DEL ELECTRODOMÉSTICO LO QUE ANULA LA GARANTÍA ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIA

Por favor consérvelo para futura

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Instrucciones especiales del cable eléctrico

Acorde a los requisitos básicos de seguridad, se proporciona un cable de alimentación eléctrica corto para reducir los peligros derivados de enredarse y tropezar con el mismo. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra y de fácil acceso.

Especificaciones del producto

Modelo: Vortex 6

1700W

220V~60Hz

5.7 Litros

5.48 kg

cm: 37.9 Largo x 31.4 Ancho x 32.6 Alto

ADVERTENCIA

Por favor consérvelo para futura

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa. referencia. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

8

Cuidado, Limpieza y Mantenimiento

Desenchufe su freidora de aire Instant Vortex y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarla.

Nunca use detergentes químicos fuertes, estropajos duros, fibras metálicas o polvos limpiadores abrasivos sobre ninguna de las partes o componentes del electrodoméstico.

- No cubra la rejilla de cocción removible cuando este cocinando.

- Si lo desea, puede rociar la rejilla de cocción removible con algún antiadherente de y limpie la rejilla de cocción removible.

Segura de lavar en lavavajillas

Rejilla de cocción removible

cocina antes de agregar los alimentos que va a cocinar.

- Asegurarse de que toda la grasa y los restos de comida sean completamente eliminados.

- Después de cada uso retire

Cuidado, Limpieza y Mantenimiento

Canastilla freidora de
aire y superficie externa
del producto
el aparato con otro paño

- Limpie con paño húmedo
o esponja suave, y seque
limpio y seco para evitar el producto.
rayaduras.

- Deje secar al aire por completo antes de volver a usar Únicamente con paño húmedo

Nota: Para eliminar los residuos de grasa horneada pegada en los accesorios y la cabina interior de cocción, rocíe el área afectada con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, luego limpie con un paño suave y húmedo.

Para las manchas difíciles, permita que la mezcla repose en el área afectada durante varios minutos antes de retirarla.

ADVERTENCIA

No sumerja el aparato en agua.

No enjuague el aparato bajo el chorro de agua de un grifo.

No moje las patas del enchufe del cable eléctrico.
Sin una limpieza

adecuada, se pueden acumular salpicaduras de alimentos y grasa alrededor de la resistencia eléctrica, lo que puede provocar humo, incendios y lesiones personales.
Si percibe olor a humo, presione

Cancelar y desenchufe el aparato.
Una vez que esté frío, retire la salpicadura o grasa de alimentos pegados con un paño suave y detergente no abrasivo.

10

Resolución de problemas

Póngase en contacto con Servicio al cliente por correo electrónico del país correspondiente. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Cancele el programa inteligente, desenchufe la freidora de aire y deje que se enfríe a

<p>Sale humo blanco de la freidora de aire</p> <p>La freidora de aire está conectada pero no enciende</p>	<p>Cocción de alimentos con alto grado de contenido graso, tal como tocino, salchichas y hamburguesas</p> <p>El agua se está evaporando produciendo un vapor espeso</p> <p>Algún condimento utilizado en la comida ha sido lanzado sobre la resistencia eléctrica de calentamiento.</p> <p>El electrodoméstico no está conectado de manera apropiada.</p>	<p>Cancele el programa inteligente, desconchufe la freidora de aire y deje que se enfríe.</p> <p>Contactar con el departamento de Servicio al cliente.</p> <p><i>Nota: No intente reparar el aparato.</i></p> <p>Evite cocinar en la freidora de aire alimentos con alto grado de contenido graso.</p> <p>Revise la canastilla freidora de aire y la bandeja de cocción para ver si hay exceso de aceite o grasa y retírelo cuidadosamente según sea necesario después de cocinar.</p>
<p>Todas las luces</p> <p>Uso de aceite con bajo punto de humeo.</p>	<p>El enchufe está conectado a una toma sin corriente eléctrica</p>	<p>Seque los ingredientes húmedos antes de freírlos. No agregue agua u otro líquido a la cabina interna de cocción al freír con aire.</p>
<p>Residuos de alimentos pegados en la base de la cabina interior de cocción o en los accesorios.</p>	<p>La canastilla freidora de aire no está instalada apropiadamente.</p> <p>E1 Circuito roto del temperatura ambiente.</p> <p>Elija un aceite neutro con un alto punto de humeo, como canola, aguacate, soya, cártamo o salvado de arroz.</p>	<p>Tenga cuidado al sazonar la comida. Rocíe verduras y carnes antes de agregar condimentos para que se adhieran a los ingredientes.</p> <p>Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté enchufado a la toma de corriente firmemente.</p> <p>Conecte otro electrodoméstico a la misma toma de corriente para probar si el circuito funciona adecuadamente.</p>
<p>Circuito o resistencia eléctrica defectuosa</p>	<p>Cancele el programa inteligente, desconchufe la freidora de aire y deje que se enfríe a temperatura ambiente.</p> <p>Retire todos los accesorios de la cabina interior de cocción y limpie a fondo el área así como todos los accesorios.</p>	<p>Enchufe la freidora de aire a otra toma de corriente.</p> <p>Confirme que la canasta freidora de aire este instalada correctamente</p>
<p>parpadean y aparece un código en la pantalla sensor térmico</p> <p>Contacte al departamento de Servicio al cliente</p>	<p>E2 Cortocircuito del sensor térmico</p> <p>Contacte al departamento de Servicio al cliente</p>	

Cualquier otro servicio deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Garantía

Servicio de garantía

- Deberá proporcionar nombre completo, dirección de correo electrónico y número telefónico
- Presentar la garantía sellada por la tienda en donde se adquirió el electrodoméstico en ella se debe especificar el modelo y el número de serie.
- También deberá entregar una copia del comprobante de compra en el cual se indique de manera clara y legible la fecha de compra.
- Se deberá especificar de manera escrita una descripción del defecto o falla del producto, anexando fotografías y si es posible video.

Información de contacto:

VER LA GARANTÍA OFRECIDA POR EL IMPOTADOR.

12 Garantía

Vea garantía ofrecida por el importador.

Garantía limitada

Esta Garantía Limitada tiene vigencia de un año a partir de la fecha de compra original del consumidor. Para hacer válida esta garantía se requiere presentar el comprobante de compra donde se especifique de manera clara la fecha de compra y, si lo solicita un representante autorizado de Instant Brands Inc. (“Instant Brands”), la devolución de su electrodoméstico, para recibir el servicio conforme a esta garantía limitada. Siempre que este aparato funcione y se le dé el mantenimiento siguiendo las instrucciones escritas adjuntas o proporcionadas con el mismo, el distribuidor autorizado de Instant Brands, a su entera y exclusiva discreción, podrá: (i) reparar defectos en materiales o mano de obra; o (ii) reemplazar el aparato. En el caso de que su dispositivo sea reemplazado, la garantía limitada del aparato de reemplazo vencerá 12 meses después de la fecha de compra original del consumidor.

Limitación y exclusiones

Cualquier modificación o intento de modificación de su freidora de aire puede interferir con la operación segura de la misma y anulara esta garantía limitada que no se aplica a ningún aparato o parte de este que hayan sido alterado o modificado a menos que dichas alteraciones o modificaciones hayan sido expresamente autorizadas por un representante de Instant Brands.

La responsabilidad del distribuidor autorizado de Instant Brands, en su caso, por cualquier aparato o pieza supuestamente defectuosa en ningún caso excederá el precio de compra de un aparato de reemplazo comparable.

Esta Garantía Limitada no cubre lo siguiente:

1. Daños resultantes de accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, negligencia, uso irracional, uso contrario al de las instrucciones de operación, desgaste normal, uso comercial, montaje incorrecto, desarmado, falta de mantenimiento razonable y necesario, incendio, inundación, causas de fuerza mayor o reparación por alguna persona a menos que lo indique un representante de Instant Brands.
2. Reparaciones en las que su aparato se utiliza para algo diferente a lo normal, uso personal o cuando se usa de manera contraria a las instrucciones del usuario u operador.
3. El uso de piezas y accesorios no autorizados, o las reparaciones de piezas y sistemas que resulten de reparaciones o modificaciones no autorizadas realizadas en este aparato. El costo de la reparación o reemplazo en estas circunstancias excluidas correrá por cuenta del usuario final.

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas

EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INSTANT BRANDS NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, CONDICIÓN, REPRESENTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, POR LEY, USO, COSTUMBRE COMERCIAL O DE OTRA MANERA CON RESPECTO A LOS APARATOS O PIEZAS CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA; INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS, CONDICIONES O REPRESENTACIONES DE MANO DE OBRA, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O DURABILIDAD.

13

Garantía

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de garantías implícitas de comercialización o adecuación, por lo que es posible que esta limitación no se aplique a usted. En estos estados y provincias, usted solo tiene las garantías implícitas que se requieren expresamente de acuerdo con la ley aplicable.

Limitación de remedios; Exclusión de daños incidentales y consecuenciales SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O

REEMPLAZO DEL APARATO COMO SE SEÑALA EN LA PRESENTE. INSTANT BRANDS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON EL USO O EL RENDIMIENTO DEL APARATO O DAÑOS CON RESPECTO A ALGUNA PÉRDIDA ECONÓMICA, LESIÓN PERSONAL, PÉRDIDA DE PROPIEDAD, PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA POR DEJAR DE DISFRUTAR O USAR, COSTOS DE ELIMINACIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER NATURALEZA O TIPO.

Instant Brands Inc.
11 - 300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Por favor revise la información de contacto y servicio al cliente correspondientes para su país, misma que se anexa dentro del empaque de manera adicional a este manual.

instantpot.com
Hecho en China

Derechos reservados © 2020 Instant Brands^{MR} Inc

885-1718-31