

プロジェクター天吊り金具 FLBR-1

取付説明書

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取付説明書をお読みください。

完成図



同梱品



部品の説明

A. M4x25 ボルト (天吊り金具→本体取付用)	B. M5x10 ボルト (天吊り金具→本体取付用)
C. M5x25 ボルト (天吊り金具→本体取付用)	D. ワッシャー 2mm
E. ワッシャー 3mm	F. ワッシャー 4mm
G. プロジェクター側ワッシャー	H. スクエアワッシャー (延長ブラケット用)
I. 六角レンチ 4mm	J. 六角レンチ 6mm
K. 延長ブラケット L	L. 延長ブラケット S



取付に必要な工具

電動ドリル 8mm ドリル刃 プラスドライバー ビニールテープ
天井取り付け用アンカー及びボルト (2セット) モンキーレンチ


ベースプレートの天井への取付

天井の設置場所を決め、適切なネジ・ボルト等を使用してベースプレートを固定します。

直接、石膏ボードに取付けると落下の危険があり大変危険です。天井が石膏ボードの場合には、あらかじめ設置箇所の補強をおすすめします。

ベースプレートを天井に取り付けるネジは本製品には付属していません。天井の構造、材質に合わせたネジをお近くのホームセンターにてご購入ください。

取付方法

<p>1.本体からベースプレートを外します。 ベースを先に天井に取り付けます。</p>	<p>2.取り付けやすくするため内側のパイプは緩くなっています。ビニールテープを巻いてガタつかないようにします。</p>	<p>3.ブラケット固定位置を確認します。 3ヶ所以上固定して下さい。</p>
		
<p>4.仮置きしてブラケットが届くか確認します。届かない場合は付属のブラケットに交換・延長して下さい。</p>	<p>5.適切なボルトとワッシャーを使用して取り付けます。ボルトが長い場合はワッシャーを重ねて調整します。</p>	<p>6.全てのボルトを固定します。 なるべく金具の中心がプロジェクターの重心に合うように調整して下さい。</p>
		
<p>7.ブラケットの固定ネジを付属のレンチで固定します。</p>	<p>8.取付の完成です。再度取付けの緩みがないか確認します。</p>	<p>9.天井のベースに接続します。 落下防止のため2人で作業して下さい。</p>
		
<p>10.スクリーンに合わせて角度を調整します。</p>	<p>耐荷重 18Kg 最大取付サイズ直径 40cm の範囲内に取り付け位置が 3ヶ所以上 新築・改築に設置する場合は、設置箇所の補強をおすすめします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 天井が石膏ボードの場合は、直接設置すると落下の危険があり大変危険です。適切な補強を行った上取り付けして下さい。 ・ 設置に自信のない場合は、専門の業者に依頼されることをおすすめします。 	
		

疑問点やご不明点などございます場合は、公式サイトのお問い合わせフォームまたはLINE@よりお問い合わせください。LINE@では新製品の情報や購入者限定のお得な情報もお届けしております。是非ご登録下さい。

FunLogy 公式サイト

LINE@

