

Bedienungsanleitung für den Timebow cliff

Timebow einschalten	Klick auf die Taste 
Navigation & Symbolauswahl	Symbol/Befehle mit  oder  auswählen und mit  öffnen oder bestätigen (siehe Erklärung zu den Symbolen unten)
Ereignis erfassen	Nach der Symbolauswahl mit  <i>Erstellen</i> auswählen, Zeitwerte eingeben (mit   Werte erhöhen / senken, mit  weiterspringen / bestätigen)
Ereignis anpassen	Nach der Symbolauswahl mit  <i>Anpassen</i> auswählen, Zeitwerte eingeben (mit   Werte erhöhen / senken, mit  weiterspringen / bestätigen)
Ereignis löschen	Nach der Symbolauswahl mit  <i>Löschen</i> auswählen
Datum & Zeit festlegen	Zahnrad auswählen und öffnen, <i>Datum/Zeit</i> auswählen mit  , Zeitwerte eingeben (mit   erhöhen / senken, mit  weiterspringen / bestätigen)
Ton ein-/ausschalten	Zahnrad auswählen und öffnen, <i>Ton</i> mit  ein- oder ausschalten
Sprache festlegen	Zahnrad auswählen und öffnen, <i>Sprache</i> auswählen mit  , mit   gewünschte Sprache wählen und mit  bestätigen
Nachtlicht einschalten	Symbol auswählen und das Licht schaltet sich ein, mit  zu den Einstellung der Helligkeit gelangen und mit   anpassen, zurück mit 
Farbmodus	Symbol auswählen und das Farbspiel schaltet sich ein (Regenbogenfarbverlauf), mit  zu den Farben gelangen und mit   Farbe wählen
Akku laden	Timebow mit dem mitgelieferten Ladekabel (Typ USB-C) an ein USB-Netzteil/Ladegerät anschliessen (Kontrolle: Blitz neben Akkusymbol)
Reset	Mit einem stumpfen, langen, schmalen Gegenstand (z.B. aufgebogene Büroklammer) einmal leicht in die runde Öffnung am Boden drücken
Erklärung der Symbole	 Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten  Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten  Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten  Mittel-/langfristiges Ereignis, Eingabe des Enddatums & der Endzeit  Mittel-/langfristiges Ereignis, Eingabe des Enddatums & der Endzeit  Nachtlicht  Farbmodus (Farbeverlauf/-spiel & Auswahl einzelner Farben)  Einstellungen

Systemupdate

Bei Systemupdates informieren wir über unsere Webseite unter FAQ

Mode d'emploi du Timebow cliff

Allumer le Timebow	Cliquer sur le bouton 
Navigation et sélection de symboles	Sélectionner les symboles/commandes avec  ou  et confirmer ou ouvrir avec  (voir l'explication des symboles ci-dessous)
Créer un événement	Après la sélection du symbole, sélectionner avec  <i>Créer</i> , entrer les valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec   , passer à la suivante / confirmer avec 
Adapter un événement	Après la sélection du symbole, sélectionner avec  <i>Adapter</i> , entrer les valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec   , passer à la suivante / confirmer avec 
Supprimer un événement	Après la sélection du symbole, sélectionner avec  <i>Supprimer</i>
Régler la date et l'heure	Sélectionner et ouvrir <i>Paramètres</i> , sélectionner <i>Date/Heure</i> avec  , entrer les valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec   , passer à la suivante / confirmer avec 
Activer/désactiver l'audio	Sélectionner et ouvrir <i>Paramètres</i> , activer/désactiver <i>Audio</i> avec 
Définir la langue	Sélectionner et ouvrir <i>Paramètres</i> , sélectionner <i>Langue</i> avec  , sélectionner la langue souhaitée avec   et confirmer avec 
Allumer la veilleuse	Sélectionner le symbole et la lumière s'allume, utiliser  pour aller au réglage de la luminosité et ajuster avec   , retour avec 
Mode couleur	Sélectionner le symbole et le jeu de couleurs s'active (dégradé de couleurs arc-en-ciel), utiliser  pour aller aux couleurs et sélectionner la couleur avec  
Charger la batterie	Connecter le Timebow à une alimentation/un chargeur USB à l'aide du câble de charge fourni (type USB-C) (contrôler: flash à côté du symbole de la batterie).
Réinitialiser	À l'aide d'un objet émoussé, long et étroit (par exemple un trombone plié), appuyez légèrement une fois dans l'ouverture ronde du bas.
Explication des symboles	 Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes  Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes  Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes  Événement à moyen/long terme, indiquer la date et l'heure de fin  Événement à moyen/long terme, indiquer la date et l'heure de fin  Veilleuse  Mode couleur (gradient/jeu de couleurs et sélection de couleurs individuelles)  Paramètres
Mise à jour du système	En cas de mise à jour du système, nous fournissons des informations via notre site web sous la rubrique FAQ