

# Miniglow

Bocina Portátil RGB



PERFECT CHOICE.

## Guía de Usuario.

PC-112716

**Bienvenido al mundo Perfect Choice**, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de Entrada: 5Vcc 2A
- Conector de carga: Tipo C
- Batería: 3000 mAh
- Tiempo de reproducción: Hasta 6 horas
- Transmisión: Inalámbrica BT 2.4GHz
- Iluminación: RGB multi-modos
- Micrófono: Alámbrico direccional
- Entradas: USB, TF, AUX, BT y FM
- Tamaño de memoria soportado: Hasta 32 Gb
- Tamaño de cono: 5" x 2
- Potencia: 2000 W PMP0 – 30W RMS
- Dimensiones: 220\*210\*430 mm



## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1 Bocina portátil
- Micrófono alámbrico
- Guía de usuario
- 1 Cable de carga USB
- 1 Control remoto

# PANEL FRONTAL / CONTROL DE REPRODUCCIÓN



## 1. Pantalla / display

2. **Puerto TF.** Entrada de memorias tipo TF con capacidad hasta de 32Gb (FAT32)

3. **USB.** Estrada de memoria

4. **AUX.** Entrada de audio de 3.5mm

5. **◀◀/V-** Regresar canción / Disminuir volumen. En modo FM, sirve para regresar a la estación previa

6. **□/SCAN:** Play/Pausa; Con este botón puedes seleccionar entre los diferentes tipos de reproducción:

- **ALEATORIO O (RANDOM).** para reproducción aleatoria de música
- **ONE.** Reproduce y repite una canción
- **FOL.** Reproduce de forma secuencial todas las canciones en una carpeta
- **FM.** En modo FM, presiona y deja presionado para iniciar la búsqueda de es taciones.

**NOTA IMPORTANTE:** Debes hacer un escaneo de estaciones para poder encontrar y guardar las señales de radio disponibles, por lo que es importante realices este escaneo por lo menos una vez antes de utilizar este modo, todas las estaciones encontradas se guardarán automáticamente

7. **▶▶/V+:** Siguiente canción / Subir volumen


8. **MODE.** Botón para cambiar modo de entrada de audio (USB, TF, AUX, Bluetooth y FM). Además sirve para habilitar el modo TWS (ver más adelante)

9. **ECO y ECUALIZACIÓN.** Presiona una vez para habilitar el efecto de reverberación en le micrófono. Presiona y mantén presionado para cambiar el tipo de ecualización durante la reproducción, incluye modos: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASICA y CVB

10. **VOL MIC.** Controla el volumen del micrófono – Disminuir

11. **VOL MIC.** Controla el volumen del micrófono – Incrementar
12. **REC.** Presiona una vez para controla el modo de iluminación e intercambiar el tipo de luz. Presiona y mantén presionado para iniciar grabación, y vuelve a repetir para borrar grabación
13. **OFF/ON.** Encendido / Apagado
14. **DC IN 5 V.** Puerto de carga
15. **LED.** indicador de carga, cuando está cargando se pone en color rojo, y una vez que termina de cargar, cambia a color azul
16. **MIC.** Entrada de micrófono 6.5mm
17. **Control Remoto.** Receptor

## CONTROL REMOTO



1. **Botón de encendido.** Presiona para entrar en modo Standby; vuelve a presionar para reanudar el funcionamiento normal. Si no hay dispositivos bluetooth enlazados a la bocina, automáticamente entra en modo BT
2. **MODE.** Botón para cambiar modo de entrada de audio (USB, TF, AUX, Bluetooth y FM)
3. **Bluetooth.** En modo reproducción, sirve para silenciar la música.
4. **Double Left Arrow/V-** Regresar canción / Disminuir volumen
5. **Double Right Arrow/SCAN:** Play/Pausa
6. **Double Right Arrow/V+:** Siguiente canción / Subir volumen
7. **VOL +, VOL -** Control de volumen
8. **EQ.** Cambia el tipo de ecualización durante la reproducción, incluye modos: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASICA y CVB
9. **Bluetooth.** Presiona una vez para controla el modo de iluminación
10. **TWS.** Cuando la bocina está en modo Bluetooth, presiona para entrar en modo de interconexión TWS.
11. **Teclas numéricas 0 al 9.** Presionar el numero deseado para ir al número de canción teclado.

## INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN BLUETOOTH

**NOTA:** Antes de conectar vía bluetooth, asegúrate que tu bocina no tiene conectada ninguna memoria USB.

1. Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.
2. Enciende tu bocina con el botón del panel frontal y escucharás un tono, significa que entrará automáticamente en modo de conexión bluetooth y quedará en espera.
3. Habilita la conectividad bluetooth de tu dispositivo a vincular, dispositivos encontrados.
4. Selecciona tu bocina en la lista de dispositivos encontrados, esta se mostrará con el nombre "MINIGLOW" o PC-112716.

## USB/TF CARD

Inserta una memoria USB o TF en el puerto de tu bocina, escucharás un tono indicando que el modo de reproducción ha cambiado. Utiliza los botones del panel frontal para controlar la reproducción.

## GRABACIÓN

Esta función permite hacer grabaciones de sonidos externos a través de un micrófono conectado a la bocina y guardarlos en la memoria USB o TF conectada. Para habilitar esta función, inserta una memoria en tu bocina y conecta un micrófono en la entrada de 6.5mm disponible. Una vez que tengas tu memoria y micrófono listos, presiona el botón REC para iniciar la grabación. Durante la grabación, es importante ajustar el ECHO al mínimo y alejar el micrófono de la bocina para evitar ruido derivado de la interferencia (que no se vicié el sonido)

## FM RADIO

Para el escaneo e identificación de las estaciones en radio FM, presiona el botón ►II/ SCAN (iniciar y pausar) y dará comienzo automáticamente. Para ir a la siguiente estación de radio mantén presionado el botón ►►/ V+ (adelantar canción) durante un segundo. Para regresar a la estación de radio anterior mantén presionado el botón ◀◀/ V- (regresar canción) durante un segundo.

## CARGA DE LA BATERÍA

Conecta el cable USB en el puerto de carga indicado arriba (panel), y conecta el otro extremo de tu cable a un adaptador de corriente de 5Vcc. El indicador LED en el panel se encenderá cuando la unidad se esté cargando.

# TWS

Esta función te permite conectar dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo a tu dispositivo, ya sea Smartphone, tableta o computadora, y de esa manera escucharás tu música con sonido estéreo en ambas bocinas.

Primero, enciende ambas bocinas y asegúrate que están en modo emparejamiento, luego elije cualquiera de ellas y mantén presionado el botón "MODE" durante varios segundos; Escucharás un sonido o tono tipo "Ding ~" que indicará que las dos unidades se han emparejado correctamente.

**IMPORTANTE:** Antes de emparejar, asegúrate de que ninguna de las bocinas está conectada con ningún dispositivo

**Esta GARANTIA aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación, NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier tipo**

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

**Soporte Técnico**

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 800 148 1828

soporte@perfectchoice me

**Declaratoria NOM**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada,

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_

Sello: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes #1155, Col. Santa Anita CP 45600 Tlaquepaque, Jalisco. R.F.C. MCH-920810-FE6