

# Perfect Sing

Karaoke portátil para niños



## Guía de Usuario | PC-113195

**¡Bienvenido al mundo Perfect Choice!** Muchas gracias por preferir Perfect Choice. Por favor, lee atentamente este manual de usuario y guárdalo para futuras referencias.

### CONTENIDO

- 1 Bocina
- 1 Micrófono alámbrico
- 1 Guía de usuario
- 1 Cable de carga




### Funcionamiento de los botones



1. El botón **MODE** sirve para intercambiar el modo de audio, entrada de audio.
2. **▶▶** Pausar – Reproducir
3. Presiona **◀◀/V-** una vez para regresar canción o si mantienes presionado, bajar el nivel de del volumen
4. Presiona **▶▶/V+** para adelantar canción o mantén presionado parta subir el volumen



**USB**



**TF**



**DC 5V**



**MIC**



**Power ON/OFF**

1. Power ON/OFF : Enciende o apaga el dispositivo
2. MIC; Entrada 3.5mm para micrófono
3. DC 5V; Conexión de carga USB
4. TF; Entrada para memoria TF
5. USB; Entrada para memoria USB

## Funcionamiento

1. Enciende el Karaoke portátil. El modo Bluetooth está habilitado por defecto por lo que tu karaoke entrará automáticamente en modo emparejamiento.
2. Activa la conectividad Bluetooth en tu dispositivo móvil y búscalo con el nombre “Karaoke PC-113195”
3. Presiona el botón modo “M” para seleccionar la fuente de entrada de audio, ya sea Bluetooth, USB o FM
4. Cuando la bocina está en modo FM, presiona el botón ►|| para buscar automáticamente estaciones de radio disponibles. Debes tener una Buena recepción para poder sintonizar correctamente. Presiona nuevamente para detener
5. Inserta una memoria USB o TF en la ranura correspondiente y escucharás un tono de alerta. Con el botón Modo podrás cambiar entre cada una de ellas
6. Conecta el micrófono alámbrico en la entrada 3.5mm.
7. Mantén presionado el botón Modo para encender o apagar la luz

## Instrucciones de seguridad importantes

1. No utilices este dispositivo cerca del agua.
2. Límpialo con un paño ligeramente húmedo.

3. No lo utilices cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de luz, estufas u otros aparatos similares (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

4. No intentes reparar o abrir este dispositivo tú mismo. Comunícate con el personal de servicio calificado de Perfect Choice.



## Especificaciones Técnicas

Alimentación:	5vcc 1A
Conector:	micro USB (carga)
Potencia,	5W RMS con driver de 4"
Transmisión:	Inalámbrica BT – 2.4 GHz
Batería:	1200mAh
Reproducción:	hasta 4h
Entradas de audio:	Bt, Memorias TF y USB, radio FM

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

### Soporte Técnico:

MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Te invitamos a consultar nuestro catálogo de productos en nuestra página web [www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me)

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

**CONDICIONES** 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

**Producto:** \_\_\_\_\_ **Sello:** \_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

**Nombre o Razón Social:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Colonia:** \_\_\_\_\_

**Ciudad/Estado:** \_\_\_\_\_ **C.P.:** \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6