

# Diadema BT Inalámbrica

Mono con micrófono flexible



## Guía de Usuario

PC-116899

### Bienvenido al mundo Perfect Choice.

Antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía

#### Botones:

Botón multifunción: 

Botón más: 

Botón menos: 



### Sincronización PC-116899

Coloca tu Diadema inalámbrica y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

Pon la Diadema Inalámbrica en modo de sincronización (Estando apagado, mantén presionado el botón Multifunción hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen alternativamente con tono rápido).

Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo o Smartphone, seleccionar la opción “buscar dispositivo”.

El dispositivo se visualizara como PC-116899, se debe seleccionar y este preguntara “si desea establecer conexión”, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.

En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000. Si la conexión es satisfactoria, el luz azul indicadora prendera y apagara rápidamente dos veces cada 4 segundos.

### Funcionalidad de los botones de mando

**Encendido:** Mantenga presionado el botón multifunción, durante aproximadamente 5 segundos, el auricular se enciende con tono rápido y la luz azul parpadea 5 veces rápidamente.

**Apagado:** Mantenga presionado el Botón Multifunción durante 5 segundos, la luz roja parpadeará rápidamente 5 veces con tono rápido.

**Responder Llamadas:** Al entrar una llamada, presione brevemente el Multifunción para responder.

**Colgar Llamadas:** Durante una llamada telefónica, presione brevemente el Botón Multifunción para colgar el teléfono.

**Rechazar Llamadas:** Cuando llegue una llamada, mantenga presionado el Botón Multifunción durante 2 segundos para rechazar la llamada telefónica.

**Remarcación:** Durante el estado de espera, haga doble clic en Botón Multifunción para volver a marcar el último número.

### **Botón Subir Volumen / Adelantar**

- Presione brevemente el botón "+" para subir el volumen
- Mantener pulsado el botón "+" durante 1,5 s para reproducir la siguiente canción.

### **Botón Bajar Volumen / Atrasar**

- Presione brevemente el botón "-" para bajar el volumen
- Mantenga presionado el botón "-" durante 1,5 s para reproducir la canción anterior.

### **Reproducir / Pausar Música**

- Presione brevemente el Botón Multifunción para reproducir / pausar la música.

## **Modo de Carga**

Batería Baja: La luz roja parpadea dos veces cada 12 segundos y tiene un tono de aviso cada 60 segundos

Proceso de carga: Al momento de cargar la luz roja esta siempre encendida

Carga completada: La luz roja esta apagada

Tiempo de carga: 2 a 2.5 horas.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Alimentación: 5 Vcc 1A
- Diámetro del driver: Ø30 mm
- Rango de respuesta: 20–20,000 Hz
- Sensibilidad (S.P.L): 96dB +/- 3dB
- Impedancia: 32Ω
- Método de transmisión: 2.4GHz Bt
- Versión Bt: 5.0
- Rango de operación: ≤ 10 metros
- Batería: Li-ion: 160mAh
- Conector de carga: Micro USB
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de uso: 7–10 horas
- Modo tiempo de espera: 80 horas

- El tiempo máximo de carga es de 2.5 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.
- No exponga la diadema inalámbrica a temperaturas altas, no use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.
- No intervenga o manipule esta Diadema inalámbrica, podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía.
- La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.
- Asegúrate de conectar adecuadamente el conector para carga, verificando su lado correcto de conexión, pues una mala conexión puede dañar el conector causando falso o desprendimiento y esto invalida su garantía.
- Evita los golpes fuertes, estiramientos de mas que puedan causar quebraduras este tipo de daños invalidan su garantía.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

### **Declaratoria NOM**

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### **Soporte Técnico**

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

### **Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

Te invitamos a consultar el manual del producto en nuestra página web [www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me) Lo encontrarás en la sección de descargas.

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

**CONDICIONES: 1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida. **2.** Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. **3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ Sello:

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R. F. C. MCH-920810-FE6