

Diadema Inalámbrica BT OnEar

Guía de Usuario – PC–115943, PC–116950, PC–116967

**Bienvenido al mundo Perfect Choice**, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

## Contenido del empaque


- 1 Diadema Bluetooth
- 1 Cable de carga USB
- 1 Cable de audio 3.5 mm a 3.5 mm TRS
- 1 Guía de usuario



 **Se recomienda cargar la diadema por primera vez de 2 a 3 horas antes de usar.**

 **Nota: Debido a la secuencia de emparejamiento con los diferentes dispositivos, el tiempo de duración de la batería en reproducción puede variar.**


## Modo BT – SINCRONIZACION

 Coloca tu Diadema inalámbrica y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

Presiona el botón de encendido (es el botón de en medio, imagen1) para encender tu diadema, esta entrará en modo emparejamiento automáticamente. Una vez encendida y estando en modo de emparejamiento, verás el led (luz) indicador parpadear en color azul y rojo alternadamente. Tu diadema se visualizara en la conexión bluetooth con el nombre “Diadema CLOUD”.



Imagen 1

 En tu dispositivo (teléfono, tableta o computadora, habilita la conexión bluetooth y selecciona la opción “Agregar” y/o “Buscar”. Encuentra el nombre de tu diadema, selecciona y sigue las instrucciones de tu equipo para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo, seleccionar la opción “buscar dispositivo”.

 Si la conexión es satisfactoria, el Led indicador de la diadema dejara de parpadear y la conexión estará lista.

La batería interna es recargable, por lo que debe estar completamente cargada antes de usarlos por primera vez

**Modo de carga:** Conecta cuidadosamente el extremo del cable de carga microUSB a la diadema, haciendo esto suave y apropiadamente respetando el sentido o forma del conector para evitar daños en tu diadema, y el otro extremo del cable USB–A a tu adaptador de corriente. La luz indicadora roja indicará el estado de carga

**Tabla de Funciones**

No.	Función	Estado	Operación	Sonido	Luz indicadora
1	Encender	Encender	Presiona el botón MFB durante 1 segundo	"Power On"	La luz azul parpadea después de presionar por 1 segundo
2	Apagar	Apagar	Presiona el botón MFB durante 3 segundo	"Power Off"	La luz roja se enciende durante 1 segundo
3	Conexión exitosa	Espera	/	"Connected"	La luz azul parpadea cada 3 segundos
4	Desconectado del dispositivo	Espera	/	"Disconnected"	/
5	Emparejamiento automático	Apagar	/	"Connected"	La luz azul parpadea cada 3 segundos
6	Ajuste de volumen	En llamada / Musica	Presiona y manén presionado Volumen +	/	/
7	Canción previa	En reproducción de musica	Presiona Volumen –	/	/
8	Siguiente canción	En reproducción de musica	Presiona Volumen +	/	/
9	Play / Pausa	En reproducción de musica	Presiona el botón MFB	/	La luz azul parpadea cada 3 segundos
10	Llamda entrante	En Llamada	/	timbre	/

No.	Función	Estado	Operación	Sonido	Luz indicadora
11	Responder llamada	En Llamada	Presiona el botón MFB	/	/
12	Rechazar llamada	En Llamada	Presiona el botón MFB durante 2 segundos	/	/
13	Re-marcar	Espera	Presiona dos veces el botón MFB	/	/
14	Colgar llamada	En Llamada	Presiona el botón MFB	/	/
15	Tarjeta SD	En reproducción de musica	Inserta la tarjeta TF	"SD Mode"	La luz azul parpadea
16	Modo FM	En reproducción de musica	Presiona dos veces Volumen +	"FM Mode"	La luz azul parpadea
17	Modo FM Auto	En reproducción de musica	Presiona el botón MFB	/	La luz azul se enciende

### Modo Auxiliar

Para utilizar el modo auxiliar en tu diadema, debes primeramente apagarla, ya que cuando la diadema está apagada, los botones de mando se encuentran desactivados, por lo que no podrás manipular las funciones. En este modo no funciona el micrófono interno, solamente se escuchara utilizando el micrófono externo. Este producto puede utilizarse en consolas, pero es necesario que revise las condiciones que solicita el fabricante de su consola para su adaptación, es probable que solicite un adaptador para conectar el cable auxiliar de 3.5 mm. Ese adaptador pertenece a la marca de su consola por lo que no viene incluido.

### Cuidados

- \* Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.
- \* Evita los golpes fuertes, estiramientos de mas que puedan causar quebraduras este tipo de daños invalidan su garantía.
- \* Mantén tu diadema alejada de tierra y polvo.
- \* Limpia la diadema ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.
- \* Asegúrate de conectar adecuadamente, tanto el conector para carga como el cable de 3.5mm, verificando su lado correcto de conexión, pues una mala conexión puede dañar los conectores causando falso o desprendimiento y esto invalida su garantía.

El tiempo máximo de carga es de 3.5 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga la diadema inalámbrica a temperaturas altas, no use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

No intervenga o manipule esta Diadema inalámbrica , podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

La pérdida de sus Accesorios no entran dentro de su garantía.

**Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.**

**DECLARATORIA NOM** "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO soporte@perfectchoice.me  
CDMX, GDL y MTY 55 4777 0853 33 3283 1500  
Resto del País 800 148 1828

### **PÓLIZA DE GARANTÍA (México)**

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

#### **CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

#### **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

#### **DATOS DEL PRODUCTO**

**Producto:** \_\_\_\_\_ **Sello:** \_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

#### **DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

**Nombre o Razón Social:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Colonia:** \_\_\_\_\_

**Ciudad/Estado:** \_\_\_\_\_ **C.P.** \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6