

Guía de Usuario | PC-201007

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

VISTA DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN / CONEXIÓN

Conectar el receptor

Tomar el receptor del compartimento e insértelo en un puerto USB disponible de su equipo. Encienda el Switch a la posición "ON".

Nota: Si el teclado se conecta a una TV, SmartPhone, Tableta, o algún otro dispositivo, es necesario que se asegure que tengan el protocolo HID, de lo contrario no lo reconocerá.

Auto apagado

El teclado también cuenta con la función de auto apagado y auto encendido, si hay un periodo de inactividad, el teclado entrará automáticamente en modo de inactividad, durante este tiempo usted podrá volverlo a encender al presionar cualquier tecla, la luz indicadora RF encenderá y podrá continuar con su uso.

Apagar el teclado después de usarse

Después que termine de utilizar el teclado, es recomendable que lo mantenga apagado, deslizando el botón de encendido a la posición de OFF.

Y guarde su receptor en el compartimento, de tal manera que se mantenga seguro.

 **Nota:** Los receptores NO son intercambiables, y son programados únicamente para su respectivo teclado.

Carga de la batería

El teclado cuenta con una batería de iones de Litio del tipo BL-5C, debe de usarse sólo cargadores propios para carga por USB.

Asegúrese de cargar la batería antes de utilizar su teclado por primera vez.

Cuando la batería se encuentre baja, encenderá la luz indicadora.

Funcionamiento

Este teclado incluye la función de “scroll”, al presionar la tecla “Fn” y deslizar en el área del pad, hará las funciones del scroll de un ratón.



Fn +  Ajustar sensibilidad del ratón

Fn +  Administrador de tareas

Fn +  Imprimir pantalla

Fn +  Apagar / encender Touch Pad

Fn +  Maximizar ventana activa

Fn +  Guardar como

Fn  Ir al menú de inicio

Fn +  Brincar al inicio del texto

Fn +  Brincar al final del texto

Fn +  Reservado para programación de fábrica

Cuidados y Precauciones

- No intente abrir el teclado, no existen partes útiles.
- La batería puede descargarse si se mantiene almacenado por periodos largos.
- Utilice únicamente cargadores aprobados para carga USB
- Desconecte el teclado cuando ya esté cargada la batería, un sobrecalentamiento a la batería puede ocasionar reducción en su periodo de uso.
- No exponga el teclado a temperaturas extremas (calor o frío) dado a que pueden acortar la vida de la batería.
- Para su limpieza, utilice solo un trapo, no utilice solventes.
- No moje este dispositivo o lo coloque en lugares húmedos para evitar dañar la batería.
- No utilice el producto mientras conduce.
- Desconecte el dispositivo en aviones, este dispositivo electrónico puede producir interferencias en las comunicaciones de algunos sistemas de navegación, para evitarlas, desconéctelo cuando viaje en avión
- Evite su uso en zonas peligrosas, en gasolineras, estaciones de gas y de productos químicos evite su uso desconectando el teclado

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de dispositivo | Teclado inalámbrico con touchpad |
| Rango de frecuencia de operación | 2.403GHZ ~ 2.480GHZ |
| Voltaje de operación | 3.3V |
| Corriente de operación | <5mA |
| Corriente de carga | <300mA |
| Voltaje de carga | 4.4V ~ 5.25V |
| Corriente en modo de espera | <1mA |
| Rango de operación | 10 metros máx. |

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

| Problema | Causa posible | Solución |
|---|--|---|
| Teclado no responde | 1. Batería baja 2. Teclado no está encendido | 1. Cargue las baterías al menos durante 15 minutos o reemplace las baterías. 2. Compruebe si el interruptor esta en "ON" |
| Teclado no puede establecer conexión con receptor | El receptor puede no hacer conexión correctamente | 1. Desconecte y vuelva a conectar el dispositivo en un puerto USB distinto. |
| El ratón se mueve solo o no responde | 1. Dispositivo puede no estar suficiente cerca del receptor 2. Bajo nivel de batería. 3. Suciedad en el touchpad | 1. Aproxime el teclado al receptor. 2. Recargue o cambie las baterías. 3. Limpie el área del touchpad |
| No carga la batería | 1. Batería dañada 2. Cables y conexiones mal conectados | 1. Cambie la batería (modelo BL-5C) 2. Compruebe si está conectado correctamente al cargador |

Si tuviera alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes en **SOPORTE TÉCNICO:**
CDMX, GDL y MTY 4777 0853 / Resto del País 01800 148 1828 / soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C. V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R. F. C. MCH-920810-FE6