

Transmisor BT

Doble puerto USB



PERFECT CHOICE.

Guía de Usuario / PC-331148

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

CONTENIDO:

1 Transmisor

1 Guía de usuario



Este dispositivo enciende mediante la carga del cenicero (toma de cigarros) de su auto.

Este dispositivo se enlaza con el estéreo de su automóvil por medio de frecuencia FM.

ENLACE FRECUENCIA FM

- Encienda la radio de su automóvil a una frecuencia FM desocupada.
- Presione por algunos segundos el botón hasta que la pantalla LCD comience a parpadear en un numero predeterminado de una Radiofrecuencia FM (ejemplo: 90.0 FM).
- Luego debes presionar los botones Adelantar o Atrasar para coincidir con la misma frecuencia que su estéreo y después presionar brevemente el botón para seleccionar la frecuencia seleccionada.

Es necesario seleccionar una frecuencia FM libre, ya que no se puede enlazar con una radiofrecuencia utilizada por la señal de radio de tu ciudad.

MODO BT SINCRONIZACIÓN PC–331148

- Coloca tu Transmisor FM – BT y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.
- El producto al encender en automático entrara en modo sincronización (el indicador parpadeara con el símbolo Bt)
- Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo o Smartphone, seleccionar la opción “buscar dispositivo”.
- El dispositivo se visualizara como PC–331148 o con el nombre del producto, se debe seleccionar y este preguntara “si desea establecer conexión”, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.
- En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000.

–Si la conexión es satisfactoria, su Led dejara de parpadear y ya podrá comenzar a escucharlos.

Este dispositivo cuenta con un micrófono interno para función manos libres.

FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES DE MANDO

Responder Llamadas

–Al entrar una llamada, presione brevemente el botón para responder.

Colgar Llamadas

–Durante una llamada telefónica, presione brevemente el Botón para colgar el teléfono.

Rechazar Llamadas

–Cuando entre una llamada, mantenga presionado el Botón durante aproximadamente 5 segundos para rechazar la llamada telefónica.

Remarcación

–Para remarcar el ultimo numero de llamada, presione 2 veces el botón .

Botón Subir Volumen / Adelantar

–Mantener pulsado el botón para subir el volumen

–Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la siguiente canción.

Botón Bajar Volumen / Atrasar

–Mantenga presionado el botón para bajar el volumen

–Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la canción anterior (en ocasiones tendrás que presionar dos veces esto depende en que minuto de reproducción se encuentre su canción).

Reproducir / Pausar Música

–Presione brevemente el Botón para reproducir / pausar la música.

MODO MEMORIA USB / MICRO SD

Inserte la tarjeta Micro SD / Memoria USB que contiene los archivos MP3 / WMA en la ranura para tarjeta / puerto USB, reproducirá y transmitirá los archivos MP3 / WMA automáticamente.

Botón Subir Volumen / Adelantar

–Mantener pulsado el botón para subir el volumen.

–Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la siguiente canción.

Botón Bajar Volumen / Atrasar

–Mantenga presionado el botón para bajar el volumen.

Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la canción anterior (en ocasiones tendrás que presionar dos veces esto depende en que minuto de reproducción se encuentre su canción).

Reproducir / Pausar Música

Presione brevemente el Botón para reproducir / pausar la música.

En este dispositivo NO se puede intercalar entre carpetas, por lo que su reproducción será según el acomodo de las canciones en las memorias.

En este dispositivo NO se puede cambiar de modo directamente, para regresar a modo BT es necesario que extraigas la memoria utilizada y conectes la memoria USB o Micro SD en caso de utilizarlo.

MODO CARGA

Este dispositivo cuenta con 2 salidas de voltaje, conecte en el puerto USB de carga del transmisor un cable a su teléfono móvil (no incluido), este dispositivo le servirá como cargador para su teléfono móvil . cuenta con una salida de 2.4A, y en el puerto USB de conexión de memoria cuenta con una salida de 1A.

Se recomienda no sobre cargar los puertos con dispositivos que consuman corriente Excesiva ya que esto podría dañar tu dispositivo.

El uso inadecuado de este dispositivo puede ocasionar daños irreversibles. No exponga el dispositivo en temperaturas altas, no use este aparato cerca de superficies húmedas.

La conexión a larga distancia puede causar interferencias de señal, así como elevación de temperatura en el dispositivo.

La modificación de tu dispositivo puede dañar su funcionamiento y causando la invalidación de la garantía.

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alimentación: | DC 12/24V |
| Formato de música: | MP3 / WMA |
| Salida de carga: | 5v/2.4A – 5v/1A |
| Corriente de trabajo: | 45 mA(MAX) |
| Corriente en espera: | 25 mA(MAX) |
| Frecuencia: | 2.402 / 2.480 Ghz |
| Sensibilidad: | -42db +/- 3db 360 |
| Rango de frecuencia FM: | 87.5 Mhz/108.0 MHz |
| Rango de frecuencia efectiva: | 2 mts |
| Potencia transmitida: | 87dBuv / 107dBuv |
| Salida RF: | 4 dBm |
| Sensibilidad RF: | -92dBm |
| Versión Bluetooth: | 5.0 |
| Distancia máxima Bluetooth: | 8 mts |
| Perfiles Bluetooth: | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C. V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES: **1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida. **2.** Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. **3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____
Marca: _____
Modelo: _____
Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____
Dirección: _____
Colonia: _____
Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R. F. C. MCH-920810-FE6