

# NYFBOARD GEN 2 60%

BEDIENUNGSANLEITUNG



# FN Tastenkombinationen



FN + 1 = F1	FN + 5 = F5	FN + 9 = F9
FN + 2 = F2	FN + 6 = F6	FN + 0 = F10
FN + 3 = F3	FN + 7 = F7	FN + ? = F11
FN + 4 = F4	FN + 8 = F8	FN + ` = F12

Wusstest du, dass das Nyfboard Gen 2 sowohl mit einer Schaumstoffschicht als auch mit einer Silikonschicht ausgestattet ist? Dadurch hat dein Nyfboard nochmal einen weicheren und gedämpften Sound!



# Shortcuts Beleuchtung

FN + Tab =Wechsel der Hintergrundbeleuchtung

FN + - \_ = Aktiviere die Pfeiltaste, STRG + ESC zum Verlassen des Modus

FN + #' =Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS

FN + Ö =Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen

FN + +/- =Richtungswechsel dynamische  
Hintergrundbeleuchtung

FN + Ä = Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung senken

FN + STRG =Einfarbige Hintergrundbeleuchtung  
wechseln

FN + Ü =Erhöhung und Verringerung der Geschwindigkeit der  
Hintergrundbeleuchtung

In dem Du FN + J für 3 Sekunden hältst, startest Du den Custom Beleuchtungsmodus. Jetzt kannst du die Beleuchtung jeder Taste individuell anpassen. Drück FN + J erneut, um den Modus zu verlassen.



# Shortcuts Zusatztasten

FN + Z =Bildlaufsperr	FN + , ; =Bild hoch	FN + U =Pause
FN + O =Home	FN + . : =Bild runter	FN + M =Wechsel zwischen WIN/MAC System
FN + K =Ende	FN + P =Drucken	
FN + I =Einfügen	FN + L =Entfernen	

In dem du FN + Return für 3 Sekunden hältst, kannst du alle Einstellungen auf den Grundzustand zurücksetzen.