

NYFBOARD GEN 2 75%

BEDIENUNGSANLEITUNG





WIN Shortcuts - FN + A zum Starten

FN + F1 =Bildschirmhelligkeit senken	FN + F5 =Helligkeit Hintergrundbeleuchtung senken	FN + F9 =Nächster Song
FN + F2 =Bildschirmhelligkeit erhöhen	FN + F6 =Helligkeit Hintergrundbeleuchtung erhöhen	FN + F10 =Stummschalten
FN + F3 =Multitasking Fenster	FN + F7 =Vorheriger Song	FN + F11 =Lautstärke senken
FN + F4 =Programmliste	FN + F8 =Pause/Play	FN + F12 =Lautstärke erhöhen

Wusstest du, dass das Nyfboard Gen 2 sowohl mit einer Schaumstoffschicht als auch mit einer Silikonschicht ausgestattet ist? Dadurch hat dein Nyfboard nochmal einen weicheren und gedämpften Sound!



MAC Shortcuts - FN + S zum Starten

F1 =Bildschirmhelligkeit senken	F5 =Helligkeit Hintergrundbeleuchtung senken	F9 =Nächster Song
F2 =Bildschirmhelligkeit erhöhen	F6 =Helligkeit Hintergrundbeleuchtung erhöhen	F10 =Stummschalten
F3 =Multitasking Fenster	F7 =Vorheriger Song	F11 =Lautstärke senken
F4 =Programmliste	F8 =Pause/Play	F12 =Lautstärke erhöhen

Wusstest du, dass das Nyfboard Gen 2 bereits Prelubed Switches hat? Gelubedte Switches sind mit einem Schmierfett bearbeitet, sodass ein angenehmes Druckgefühl entsteht und der Sound gedämpfter ist!



Shortcuts Beleuchtung

FN + Tab =Wechsel der Hintergrundbeleuchtung

FN + ↑ = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen

FN + ENDE =Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS

FN + ↓ = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung senken

FN + ← =Richtungswechsel dynamische
Hintergrundbeleuchtung

FN + → =Einfarbige Hintergrundbeleuchtung wechseln

Custom Beleuchtung: Drück FN + 1!/2"/3\$, um den Custom Modus zu starten. Mit FN + Pos1 startest du die Aufnahme. Customize jetzt deine Tasten und beende die Aufnahmen in dem du erneut FN + Pos1 drückst.