

Hola, soy Elvis^{ES}

Hi, I'm Elvis^{EN}

Oi eu sou Elvis^{PT}

Salut, je suis Elvis^{FR}

Ciao, sono Elvis^{IT}

Hallo, ich bin Elvis^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 22 cm de largo (14,2 cm insertables), 3,3 cm de diámetro máximo y pesa 270 g.

(EN) 22 cm in length (14.2 cm insertable), 3.3 cm in maximum diameter and weighs 270 g.

(PT) 22 cm de comprimento (14,2 cm inseríveis), 3,3 cm de diâmetro máximo e pesa 270 g.

(FR) 22 cm de longueur (14,2 cm insérables), 3,3 cm de diamètre minimum et pèse 270 g.

(IT) 22 cm di lunghezza (14,2 cm inseribili), 3,3 cm di diametro massimo e pesa 270 g.

(DE) Länge von 22 cm, (14,2 cm Einführlänge), mit einem maximalen Durchmesser von 3,3 cm und einem Gewicht von 270 Gramm.



(ES) 3 velocidades y 6 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 6 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 6 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 6 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 6 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 6 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G.

(EN) Simultaneous clitoris and G-spot stimulation.

(PT) Estimulação simultânea do clítoris e da zona G.

(FR) Stimulation couplée du clitoris et du point G.

(IT) Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.

(DE) Stimuliert gleichzeitig die Klitoris und des G-Punktes.



(ES) Contiene una batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima potencia y 1,5 horas a mínima potencia.

(EN) It contains a rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 1.5 hours at minimum power.

(PT) Contém uma bateria recarregável interna com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com potência máxima e 1,5 horas com potência mínima.

(FR) Il inclut une batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 1,5 heure et demi à puissance minimale.

(IT) Contiene una batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla massima potenza e 1,5 ore alla minima potenza.

(DE) Enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (wird mitgeliefert). Der Akku hält bei maximaler Leistung 30 Minuten und bei minimaler Leistung 1,5 Stunden.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) Entièrement waterproof.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Absolut wasserdicht.



(ES) El juguete simula la penetración gracias a su movimiento percutor (entrar/salir).

(EN) The toy simulates penetration thanks to its hammering motion (in/out).

(PT) O brinquedo simula a penetração graças ao seu movimento percutor (entrar/sair).

(FR) Le sextoy simule la pénétration grâce à sa fonction percussion (pénétrer/ressortir).

(IT) Il giocattolo simula la penetrazione grazie al suo movimento a percussione (dentro/fuori).

(DE) Das Spielzeug simuliert die Penetration dank seiner rhythmischen (rein/raus) Bewegung.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Elvis es un vibrador conejito que incluye un movimiento único: el movimiento percutor. Gracias a eso y a su punta con estrías, proporciona la estimulación directa y precisa de la zona G. Además, con su segundo motor, ofrece también la estimulación simultánea del clítoris.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de utilizar el juguete, cárgalo durante 3 horas.
- Para cargar el juguete, une el cargador magnético en la parte trasera y conéctalo a un puerto USB durante 3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón inferior durante 3 segundos. La luz azul significa que el juguete está encendido.
- Para activar los modos de vibración del juguete, pulsa breve y repetidamente el botón superior.
- Para activar el movimiento percutor del juguete, pulsa brevemente el botón inferior (el mismo que se usa para encender y apagar el juguete).
- Tanto los patrones de movimiento como las velocidades se pueden usar por separado o al mismo tiempo.
- Para usar el producto, introduce el extremo más largo en la vagina, mientras que la parte externa estimula el clítoris.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, con un acabado suave.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 4,625 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 1250 mA.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Elvis is a rabbit vibrator that features a unique movement: the hammering motion.

Thanks to that and its ribbed tip, it provides direct and precise G-spot stimulation.

In addition, it offers simultaneous clitoral stimulation with its second motor.

Instructions for proper use:

- Before using the product, charge it for 3 hours.
- To charge the toy, attach the magnetic charger to the back and plug it into a USB port for 3 hours.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn on and off, press and hold the lower button for 3 seconds. The blue light means that the toy is turned on.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button briefly and repeatedly.
- To activate the hammering motion, press the lower button briefly (the same one you use to turn the toy on and off).
- Both the movement patterns and the speeds can be used separately or at the same time.
- To use the product, insert the longer end into the vagina, while the outer part stimulates the clitoris.

Composition:

Made of high quality hypoallergenic silicone, latex and phthalates free, with a smooth finish.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 4.625Wh.
- The battery has a maximum charge current of 1250 mA.
- The charge voltage is 3.7 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Elvis é um vibrador coelhinho que inclui um movimento único: o movimento percutor. Graças a isso e à sua ponta estriada, proporciona a estimulação direta e precisa da zona G. Além disso, com o seu segundo motor, também proporciona uma estimulação simultânea do clitóris.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante 3 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue o carregador magnético na parte traseira e ligue-o a uma porta USB durante 3 horas.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione e segure o botão inferior durante 3 segundos. A luz azul significa que o brinquedo está ligado.
- Para ativar os modos de vibração do brinquedo, pressione rápida e repetidamente o botão superior.
- Para ativar o movimento percutor do brinquedo, pressione brevemente o botão inferior (o mesmo utilizado para ligar e desligar o brinquedo).
- Ambos os padrões e velocidades podem ser usados separadamente ou ao mesmo tempo.
- Para usar o produto, insira a extremidade mais longa na vagina, enquanto a parte externa estimula o clitóris.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, com um acabamento suave.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 4,625 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 1250 mA.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Elvis est un vibromasseur rabbit qui vous offre un mouvement unique : l'effet percussion. Grâce à cela et à sa tête veinée, il offre une stimulation directe et précise du point G. Et puis, son second moteur s'occupera de la stimulation de votre clitoris.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation de votre sextoy, rechargez pendant environ 3 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez le chargeur à la partie arrière du sextoy et branchez-le sur un port USB pendant 3 heures.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton inférieur. La lumière bleue signifie que le sextoy est sous tension.
- Pour activer et varier les modes de vibration du sextoy, appuyez rapidement et plusieurs fois sur le bouton supérieur.
- Pour activer la fonction percussion du sextoy, appuyez rapidement sur le bouton inférieur (le même que pour allumer et éteindre le sextoy).
- Aussi bien les modes de mouvement que les vitesses peuvent être utilisés séparément ou simultanément.
- Pour utiliser le produit, introduire l'extrémité la plus large dans le vagin pendant que la partie externe stimule le clitoris.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, avec un toucher doux.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 4,625 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 1250 mA.
- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Elvis è un vibratore rabbit dotato di un movimento unico: il movimento a percussione. Grazie a questo e alla sua punta striata, fornisce una stimolazione diretta e precisa della zona G. Inoltre, con il suo secondo motore, offre anche una stimolazione simultanea del clitoride.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 3 ore.
- Per caricare il giocattolo, attaccare il caricatore magnetico sul retro e collegarlo a una porta USB per 3 ore.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi. La luce blu mostra che il giocattolo è acceso.
- Per attivare le modalità di vibrazione, premere brevemente e ripetutamente il pulsante superiore.
- Per attivare il movimento a percussione del giocattolo, premere brevemente il pulsante inferiore (lo stesso pulsante usato per accendere e spegnere il giocattolo).
- Sia i modelli di movimento sia le velocità possono essere utilizzati separatamente o simultaneamente.
- Per utilizzare il prodotto, inserire l'estremità più lunga nella vagina, mentre la parte esterna stimola il clitoride.

Composizione:

È realizzato in silicone ipoallergenico di alta qualità, privo di lattice e ftalati, con una finitura morbida.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 4,625 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 1250 mA.
- La tensione di carica è di 3.7 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Elvis ist ein Rabbitvibrator, der eine einzigartige Bewegung bietet: die rhythmische Bewegung. Dank dieser Bewegung und seiner gerippten Spitze bietet er eine direkte und punktgenaue Stimulation des G-Punkts. Darüber hinaus bietet er mit seinem zweiten Motor auch eine gleichzeitige Stimulation der Klitoris.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 3 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Rückseite des Spielzeugs, schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an und lade es 3 Stunden lang auf.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten des Spielzeugs halte die untere Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das blaue Licht zeigt an, dass das Spielzeug eingeschaltet ist.
- Um die verschiedenen Vibrationsvarianten des Spielzeugs zu aktivieren, drücke wiederholt kurz auf die obere Funktionstaste.
- Um die rhythmische Bewegung des Spielzeugs zu aktivieren, drücke kurz auf die untere Taste (dieselbe Funktionstaste, mit der Du das Spielzeug ein- und ausschaltest).
- Sowohl die Bewegungsfunktion als auch die Geschwindigkeitsstufen können separat oder gleichzeitig verwendet werden.
- Zur Verwendung führst Du den großen Schaft in die Vagina, während der kleine Deine Klitoris stimuliert.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, hautfreundlichem Silikon, frei von Latex und Phthalaten, mit einer sanften Oberfläche.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 4,625 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 1.250 mA.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

VulvaSM VulvaSM Vulva^{PT} VulveSM Vulva^{PT} VulvaSM



PLATANOMELÓN