

ROGUE

VORTRED®
[VICTORY ATTITUDE]

Teclado Alámbrico Gaming RGB

V-930426

Antes de comenzar a usar tu teclado es importante leer esta guía.



Conexión

- + Conecta tu teclado y tu mouse a un puerto USB de tu equipo (no es necesario apagar el equipo o instalar algún driver)
- + Automáticamente el sistema operativo detectará el teclado como dispositivo USB Plug & Play. Esto tardará unos segundos, enseguida tu teclado estará listo para usarse.
- + En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente.

Cuidados

- + Evita tirar líquidos en tu equipo, puede causar mal funcionamiento e invalidar la garantía.
- + Evita los golpes fuertes.
- + Mantén tu equipo alejado de tierra y polvo.
- + Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave y algún limpiador de equipo electrónico.

Modos de iluminación RGB


Cambia entre ellos presionando la tecla
Función **FN** + un número.

- Fn + 1 = Modo Luz Constante
- Fn + 2 = Modo Luz Izquierda - Derecha
- Fn + 3 = Modo Luz Ciclar Colores
- Fn + 4 = Modo Luz Fija
- Fn + 5 = Modo Luz Respiración Rápida
- Fn + 6 = Modo Luz Ciclar Colores Fijo
- Fn + 7 = Modo Luz Blink
- Fn + 8 = Modo Apagado
- Fn + 9 = Modo Luz Fija
- Fn + 0 = Modo Disparo

Notas:

Puedes cambiar los colores de la luz y seleccionar tu favorito utilizando la tecla **FN** + la flecha izquierda o derecha.

También puedes cambiar la intensidad de la luz, utilizando la tecla **FN** + "av pag" o "reg pag" (avanzar página o regresar página).

Junto a la tecla de función, está la tecla de luz , con ella podrás habilitar o deshabilitar la iluminación.

Teclas multimedia

Usa la tecla **FN** + las teclas de función para activar las teclas multimedia.

- FN + F1 = Abrir reproductor predeterminado
- FN + F2= Volumen -
- FN + F3= Volumen +
- FN + F4= Silenciar (Mute)
- FN + F5= Detener reproducción
- FN + F6= Regresar
- FN + F7= Reproducir / Pausar
- FN + F8= Siguiente
- FN + F9= Abrir correo
- FN + F10 = Inicio (página web)
- FN + F11 = Abrir Equipo (Mi PC)
- FN + F12 = Abrir calculadora

Tu teclado cuenta con bloqueo de la tecla windows para evitar que se active cuando estés jugando. Para bloquearla presiona

FN + 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- + Alimentación: 5 Vcc 1A
- + Numero de teclas: 144
- + Sistema de iluminación: LED RGB multi-modo
- + Compatibilidad: Windows® 7 / 8 / 10
- + Mecanismo de teclas: Membrana
- + Antighost: 19 teclas
- + Teclas Multimedia: 12
- + Layout: Español
- + Bloqueo tecla Windows®: Sí
- + Longitud de cable: 1.5 m
- + Conexión: USB



No exponga el dispositivo en temperaturas altas.
No use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@vortred.com

Declaratoria NDM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México): La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Vortred®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES: 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@vortred.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Vortred® sin ningún cargo para el consumidor. 3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@vortred.com, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6