

Poste Aastra 6753i

Aide-mémoire

Ce document présente les fonctions de base du poste Aastra 6753i.

Pour une meilleure connaissance du poste, se référer aux guides d'installation et d'utilisation. Ces guides sont consultables sur le site web www.aastra.com.

Une interface web, accessible par l'utilisateur, permet la mise en oeuvre d'autres fonctions. Demandez conseil à l'administrateur du système.

Note : les codes standard d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ().

Description des touches

Description des touches		Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles.
	Représentation des touches dans le document :	
	 et 	Afficher les rubriques ou fiches.
	 et 	Afficher un complément d'information de la fiche ou sélectionner un choix.
	Les autres touches pour :	
		Mettre fin à une communication Quitter une liste sans enregistrer les modifications.
		Accéder au menu des options du poste.
		Mettre une communication active en garde. Pour reprendre la communication, appuyer sur la touche de ligne dont le voyant clignote.
		Rappeler le dernier numéro composé. Accéder à la liste des derniers numéros composés.
		Régler le volume d'écoute : - du combiné, - du casque, - de la sonnerie, - du mode mains libres.
	Activer le mode mains libres ou basculer du haut-parleur vers le casque et inversement.	
	Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé clignote).	

Description des touches

Description des touches	Les touches de lignes :	
		3 touches de lignes permettant de : - prendre une ligne ou un appel. - passer d'un correspondant à l'autre lors d'appels simultanés. Le voyant associé à une touche indique l'état de la ligne : - voyant éteint : ligne libre - voyant clignotant rapidement : appel entrant - voyant clignotant lentement : correspondant en attente - voyant fixe : appel en cours.
		
		
	Pour répondre à un appel arrivant sur une de ces lignes, il suffit d'appuyer sur la touche dont le voyant clignote ou bien sur la touche mains libres. L'écran affiche la ligne active.	
	Les touches programmables	
		Remarque : Les numéros et libellés des touches programmables indiqués dans ce document sont valables dans une configuration par défaut. Elles peuvent être modifiées par programmation.
		1- Enregistrer
		2 - Effacer : effacer des caractères et nettoyer les listes.
		3 - ABC : appel par le nom. Recherche d'un abonné de l'annuaire système à partir de la saisie des premières lettres de son nom ou prénom (2 caractères minimum).
	4 - Liste des appelants : accéder à la liste des 200 derniers appels reçus.	
	5 - Transfert : transférer une communication à un autre numéro.	
6 - Conférence : Etablir une conférence.		
Pour de plus amples informations sur la programmation des touches, voir le guide utilisateur sur le site web.		

L'écran d'affichage

L'écran comprend trois lignes d'informations, variables selon le contexte. Les touches du navigateur sont utilisées pour faire défiler l'affichage.	
Poste	Affichage
Au repos	L'écran indique : - l'identité du poste - le nombre d'appels entrants non répondus depuis la dernière consultation du journal - la date et l'heure.
Pendant un appel	L'écran indique : - le nom et/ou le numéro du correspondant - un icône symbolisant l'état de la communication - le temps écoulé depuis le début de la communication.
Dans les menus	Dans les menus options, dans le répertoire, les journaux et lors de la programmation, l'écran guide l'utilisateur dans ses choix et réglages.

Le voyant messages

Le voyant messages situé en haut et à droite de l'écran clignote dans les cas suivants :
 - lorsqu'un appel arrive,
 - lorsqu'un correspondant est mis en garde,
 - lorsqu'un message a été déposé dans la messagerie vocale.

Saisie de texte sur les touches

Permet de composer des numéros, entrer du texte				
Correspondance touche/caractère	Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte			
touche	Caractère	Touche	Appui touche	Résultat
1		2	1 fois	A
2	ABC	2	2 fois	B
3	DEF	2	3 fois	C
4	GHI	2	4 fois	2
5	JKL	Pour insérer une 2e lettre sur la même touche, attendre le déplacement du curseur.		
6	MNO	Pour supprimer un caractère erroné, appuyer sur 2 - Effacer .		
7	PQRS			
8	TUV			
9	WXYZ			

Personnalisation du poste

	- Accéder au menu des options - Sortir du menu.
Dans le menu options du poste :	
 + 	Faire défiler les options du menu ou saisir le n° d'option pour accéder directement à l'option.
1 - Préférences : personnalisation du poste	
1 - Tonalités	Choix de la sonnerie du poste
2 - Réglage contraste	Réglage du niveau de contraste de l'écran
3 - Modif NumRapide	Configuration de touches de numérotation rapide
4 - Clavier interactif	Activation de la prise de ligne en mode mains libres lors de la numérotation
5 - Réglage audio	Sélection mode audio et volume micro/casque
6 - Heure et Date	Réglage heure et choix format date
7 - Langue	Choix de la langue
Les autres options du menu affichent des informations sur le poste, permettent de modifier le mot de passe, redémarrer le poste et verrouiller le poste.	
	Sortir d'un menu.
	Sélectionner une option, un réglage. La sauvegarde est immédiate.

Fonctionnement du poste

En cours de communication, le haut-parleur permet de passer du mode combiné (mode discret), au mode mains libres.	
Activer	Appuyer sur  Le combiné devient inactif et peut être raccroché. Le voyant de la touche est allumé.
Désactiver	Décrocher le combiné. La conversation s'effectue à nouveau par le combiné. Le voyant s'éteint.

Fonctionnement du poste

Micro-casque	Pour utiliser un micro-casque	
	- Brancher le micro-casque (prise placée sous le poste, à côté de celle du combiné). - Sélectionner un des modes audio avec casque (option 5 du menu Préférences).	
	Selon le mode audio choisi :	
	- Casque : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque ; le voyant clignote lentement.	
	- HParleur/casque : la communication s'établit en mains libres (voyant fixe) . Appuyer sur  pour passer au casque.	
	- Casque/HParleur : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque. Appuyer sur  pour passer en mains libres ; le voyant est allumé fixe.	
	Mettre fin à l'appel	Appuyer sur  Le voyant s'éteint et l'appel prend fin.
	Quel que soit le mode audio choisi, il suffit de décrocher le combiné pour communiquer en mode discret (sans haut-parleur).	

Appeler

Pour passer un appel en mode discret (sans haut-parleur), il suffit de décrocher le combiné avant ou après avoir composé le numéro.	
Correspondant interne	Numéro
Poste externe	0 (ou ) + Numéro
Opératrice	9 ou 
Rappel du dernier numéro	 + 
Appel à partir de la liste des appels entrants	4 - Liste des appelants +  pour sélectionner le numéro +  (ou décrocher).
Appel par le nom	3 - ABC + premières lettres du nom (ou prénom) +  (+ ) +  r +  + (+ ) pour sélectionner le numéro +  (ou décrocher)
Appel par la numérotation rapide	Appui prolongé sur la touche correspondant au numéro enregistré.
Avec une touche programmée	Appuyer sur la touche programmée (voir guide utilisateur).
Mettre fin à l'appel	Appuyer sur  ou raccrocher le combiné.

Fonctions

<i>Mise en garde</i>	
Mettre un correspondant en garde	 <i>Puis, pour reprendre l'appel mis en garde, appuyer sur la touche de ligne correspondante (elle clignote).</i>
<i>Va et vient</i>	
Appeler un second correspondant	 (touche de ligne libre) + numéro <i>(Le premier appel est mis en garde et sa touche de ligne clignote).</i>
Passer d'un correspondant à l'autre	Appuyer alternativement sur l'une des deux touches de lignes utilisées <i>(Un correspondant est en ligne, l'autre est mis en attente).</i>
<i>Transfert</i>	
Transfert immédiat	5 - Transfert + numéro et raccrocher sans attendre la réponse.
Transfert après réponse	5 - Transfert + numéro et raccrocher après la réponse.
Annuler un transfert	Appuyer sur la touche de ligne correspondant à l'appel en attente (elle clignote) pour reprendre le correspondant en garde.
<i>Conférence</i>	
Etablir une conférence à trois	6 - Conférence + numéro Lorsque le 2e correspondant est en ligne : 6 - Conférence pour valider la conférence. <i>(Tant que la conférence n'a pas été validée, le 1er correspondant est mis en garde).</i>
Le 2e correspondant ne répond pas	Appuyer sur la touche de ligne correspondant à l'appel en attente (elle clignote) pour reprendre le correspondant en garde.
Libérer un des correspondants	▼ ou ▲ pour afficher le correspondant à libérer + ► Sortir pour libérer.
Mettre fin à la conférence	Raccrocher le combiné ou 

<i>Boîte vocale</i>	
Poste au repos, le voyant message clignote pour avertir de la présence d'un message dans la boîte vocale.	
Accéder à la boîte vocale	✕ 5 3 ou <input type="text"/> ou composer le <input type="text"/> numéro de la messagerie
Puis, pour accéder à la boîte vocale, suivre le guide vocal de la messagerie	

Fonctions

<i>Envoyer des appels</i>	Vers un poste interne	immédiat	✕ 2 1 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur non réponse	✕ 2 2 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur occupation	✕ 2 3 + Numéro	ou <input type="text"/>
Vers la boîte vocale	immédiat	✕ 2 5	ou <input type="text"/>	
	sur non réponse	✕ 2 6	ou <input type="text"/>	
	sur occupation	✕ 2 7	ou <input type="text"/>	
Annuler tous les renvois			2 0	ou <input type="text"/>

Numérotation rapide

<i>Enregistrement d'un numéro sur une touche du clavier numérique.</i>	
Enregistrer un numéro sur une touche du clavier	Depuis le menu :  + 1 - Préférences + 3 - Modif NumRapide + touche de 1 à 9 + numéro + ► Enregistrer (2 fois). Au clavier : Appuyer longuement (3 secondes) sur une touche non déjà programmée + numéro + ► Enregistrer
Appeler -	Appui prolongé sur la touche numérique correspondant au numéro enregistré.
Modifier ou supprimer la programmation	 + 1 - Préférences + 3 - Modif NumRapide + N° touche puis appuis successifs sur ◀ pour corriger ou effacer le numéro + ► Enregistrer .

Les listes

<i>Liste des appelants</i> (appels reçus)	
<i>Liste des 200 derniers appels reçus</i>	
Accéder/ sortir de la liste	Appuyer sur 4 - Liste des appelants .
Rechercher un numéro	◀ ou ▶
Appeler un numéro sélectionné	 ou décrocher le combiné
Effacer un numéro affiché	Appuyer sur 2 - Effacer (2 fois)
Effacer toute la liste	Après 4 - Liste des appelants appuyez sur 2 - Effacer (2 fois)

Les listes

<i>Liste des appels émis</i>	
<i>Liste des 100 derniers numéros appelés (internes ou externes)</i>	
Poste au repos	Appuyer sur 
Rechercher un numéro	◀ ou ▶
Appeler un numéro sélectionné	 ou décrocher le combiné
Effacer toute la liste	Appuyer sur 2 - Effacer (2 fois)

Informations fournies par les listes

La liste des appelants ainsi que la liste des appels émis fournissent des informations complémentaires :	
<ul style="list-style-type: none"> - position du numéro dans la liste - Numéro et nom de l'appelant - Date et heure de l'appel - numéro de ligne 	
	Appel non répondu
	Appel répondu

Conseils et Sécurité

Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes Aastra.

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Poste Aastra 6753i :

Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement au PC : Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Conformité

La société AASTRA France (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare que le poste Aastra 6753i est conforme aux exigences des directives européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.aastra.com



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA France

1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France



AMT/PUD/TR/0010/3/2/FR
A partir R5.1

Marquage CE

Le **marquage CE** atteste de la conformité du produit aux règlements techniques applicables, conformément aux directives R&TTE 1999/5/CE - 73/23/CEE (directive sur les équipements à basse tension), 93/68/CEE, 89/336/CEE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et 92/31/CEE.