

# Poste Aastra 6755i

## Aide-mémoire













Ce document présente les fonctions de base du poste Aastra 6755i.

Pour une meilleure connaissance du poste, se référer aux guides d'installation et d'utilisation. Ces guides sont consultables sur le site web [www.aastra.com](http://www.aastra.com)





Une interface web, accessible par l'utilisateur, permet la mise en oeuvre d'autres fonctions. Demandez conseil à l'administrateur du système.

**Note** : les codes standard d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ( ).




### Description des touches

Description des touches	<b>Navigateur</b>	 Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles.
	Représentation des touches dans le document :	
	 et 	Afficher les rubriques ou fiches.
	 et 	Afficher un complément d'information de la fiche ou sélectionner un choix.
	<b>Les autres touches pour :</b>	
		Mettre fin à une communication Quitter une liste sans enregistrer les modifications.
		Accéder au menu des options du poste.
		Mettre une communication active en garde. Pour reprendre la communication, appuyer sur la touche de ligne dont le voyant clignote.
		Rappeler le dernier numéro composé. Accéder à la liste des derniers numéros composés.
		Régler le volume d'écoute : - du combiné, - du casque, - de la sonnerie, - du mode mains libres.
	Activer le mode mains libres ou basculer du haut-parleur vers le casque et inversement.	
	Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé clignote).	

### Description des touches

<b>Les touches de lignes :</b>	
   	<b>4 touches de lignes</b> : permettent de : - prendre une ligne ou un appel. - passer d'un correspondant à l'autre lors d'appels simultanés. Le voyant associé à une touche indique l'état de la ligne : - voyant éteint : ligne libre ; - voyant clignotant rapidement : appel entrant ; - voyant clignotant lentement : correspondant en attente - voyant fixe : appel en cours.

Pour répondre à un appel arrivant sur une de ces lignes, il suffit d'appuyer sur la touche dont le voyant clignote ou bien sur la touche mains libres. L'écran affiche la ligne active.

<b>Les touches programmables</b>	
  	<b>Remarque</b> : Les numéros et libellés des touches programmables indiqués dans ce document sont valables dans une configuration par défaut. Elles peuvent être modifiées par programmation.

<b>Fonctions programmées par défaut :</b>	
<b>1- Répertoire</b>	Enregistrer et afficher jusqu'à 200 noms et numéros de téléphone.
<b>2 - Liste appelants</b>	Accéder à la liste des 200 derniers appels reçus.
<b>3 - Services</b>	Afficher la liste des services proposés.
<b>4 - NPDéranger</b>	Touche activée, le poste est vu comme occupé.
<b>5 - ABC</b>	Appel par le nom : recherche d'un abonné de l'annuaire système à partir de la saisie des premières lettres de son nom ou prénom (2 caractères minimum).
<b>6 -</b>	Touche libre

<b>Les touches afficheur</b>	
6 touches situées de part et d'autre de l'écran permettent d'accéder aux fonctions affichées. Exemple de représentation d'une touche afficheur : <b>— Composer</b> Il est possible de programmer des fonctions sur ces touches afficheur.	
<b>Nota</b> : pour de plus amples informations sur la programmation des touches, voir le guide utilisateur sur le site web.	

<b>Le voyant messages</b>	
Le voyant messages situé en haut et à droite de l'écran clignote dans les cas suivants : - lorsqu'un appel arrive, - lorsqu'un correspondant est mis en garde, - lorsqu'un message a été déposé dans la messagerie vocale.	

<b>L'écran d'affichage</b>	
L'écran comprend 5 lignes d'information + 3 lignes, en bas d'écran, destinées aux touches afficheur	
Au repos	L'écran indique : - l'identité du poste - le nombre d'appels entrants non répondus depuis la dernière consultation du journal. - la date et l'heure



### L'écran d'affichage

Pendant un appel	L'écran indique : - le nom et/ou le numéro du correspondant - un icône symbolisant l'état de la communication - le temps écoulé depuis le début de la communication - les fonctions actives accessibles par touche afficheur.
Dans les menus	Dans les menus options, dans le répertoire, les journaux et lors de la programmation, l'écran guide l'utilisateur dans ses choix et réglages.


### Saisie de texte sur les touches




Permet de composer des numéros, entrer du texte				
Correspondance touche/caractère		Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte		
touche	Caractère	Touche	Appui touche	Résultat
1		2	1 fois	A
2	ABC	2	2 fois	B
3	DEF	2	3 fois	C
4	GHI	2	4 fois	D
5	JKL	Pour insérer une 2e lettre sur la même touche, attendre le déplacement du curseur.		
6	MNO	Utiliser les touches afficheur pour corriger une erreur de saisie ou modifier le type de caractères (ABC, abc, 123).		
7	PQRS			
8	TUV			
9	WXYZ			







### Personnalisation du poste

	- Accéder au menu des options du poste - Sortir du menu.
Dans le menu options du poste :	
 + <b>— Choisir</b>	Faire défiler les options du menu ou saisir le n° d'option pour accéder directement à l'option.
<b>1 - Préférences - Personnalisation du poste</b>	
<b>1 - Tonalités</b>	Choix de la sonnerie du poste
<b>2 - Affichage</b>	Réglage de l'affichage (contraste écran)
<b>3 - Modif NumRapide</b>	Configuration de touches de numérotation rapide (voir guide utilisateur sur le site web).
<b>4 - Clavier interactif</b>	Activation de la prise de ligne en mode mains libres lors de la numérotation
<b>5 - Réglage audio</b>	Sélection mode audio et volume micro/casque
<b>6 - Heure et Date</b>	Réglage heure et choix format date
<b>7 - Langue</b>	Choix de la langue
Les autres options du menu affichent des informations sur le poste, permettent de modifier le mot de passe, redémarrer le poste et verrouiller le poste.	
Selon le contexte, les touches afficheur proposent différents choix : sélectionner une option, un réglage, valider un choix ou sortir du menu.	

### Fonctionnement du poste

En cours de communication, le haut-parleur permet de passer du mode combiné (mode discret), au mode mains libres.	
Haut-parleur	Activer Appuyer sur  Le combiné devient inactif et peut être raccroché. Le voyant de la touche est allumé.
Désactiver	Débrancher le combiné. La conversation s'effectue à nouveau par le combiné. Le voyant s'éteint.

Pour utiliser un micro-casque	
- Brancher le micro-casque (prise placée sous le poste, à côté de celle du combiné) - Sélectionner un des modes audio avec casque (option 5 du menu Préférences).	
Selon le mode audio choisi :	
- <b>Casque</b> : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque ; le voyant clignote lentement	
- <b>HParleur/casque</b> : la communication s'établit en mains libres (voyant fixe) . Appuyer sur  pour passer au casque.	
- <b>Casque/HParleur</b> : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque. Appuyer sur  pour passer en mains libres ; le voyant est allumé fixe.	
Mettre fin à l'appel	Appuyer sur  Le voyant s'éteint et l'appel prend fin.
Quel que soit le mode audio choisi, il suffit de décrocher le combiné pour communiquer en mode discret (sans haut-parleur).	

<b>Appeler</b>	
Pour passer un appel en mode discret (sans haut-parleur), il suffit de décrocher le combiné avant ou après avoir composé le numéro.	
Correspondant interne	<b>Numéro</b>
Poste externe	<b>0</b> (ou  ) + <b>Numéro</b>
Opératrice	<b>9</b> ou 
Rappel du dernier numéro	 + 
Appel à partir de la liste des appels reçus (*)	<b>2 - Appelants</b> (voir utilisation de la liste au verso).
Appel par le nom	<b>5 - ABC...</b> + premières lettres du nom ou prénom (Partout = recherche dans les deux) + <b>Recherche</b> — (+  ) + <b>Sélect</b> — (+  ) + <b>Appel</b>