

Combiné téléphonique



**Navigation**

**Navigateur Haut-Bas :** permet de naviguer dans la page d'accueil.  
La page d'accueil se compose de :

- Informations sur l'état du poste (poste verrouillé, renvoi, ...)
- date et heure
- fonctions de programmation et de configuration du poste

**OK** **Touche OK :** permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.

**Retour/Sortie** **Touche Retour/Sortie :** pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long). Cette touche permet également de corriger la saisie d'un caractère.

**Touches de fonction et touches programmables**

**i Touche Information :** permet d'obtenir des informations sur les touches pré-programmées, d'accéder à la programmation ou à la configuration du poste .

**📖 Touche Répertoire :** touche répertoires pour accéder à votre répertoire personnel (appui court) ou à l'appel par le nom (appui long).

**📞 Touches de fonctions préprogrammées et touche programmable**  
Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Le bloc de 6 touches est composé de :

- deux touches de ligne,
- une touche "renvoi immédiat ou annulation du renvoi",
- une touche "conférence",
- une touche "transfert",
- une touche d'appel direct à programmer.

**Touches audios**

**📞 Touche Raccrocher :** pour terminer un appel.

**📞 Touche Mains libres/Haut-parleur :** pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher (Alcatel 4018 ).

- Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
- Clignotement en mode haut-parleur (appui long).

**📞 Touche Interphonie/Secret**

- En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
- poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.

**+ - Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

**Touches de fonction**

**✉ Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie:**  
le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.

**🔔 Touche "Bis" :** pour rappeler le dernier numéro émis.

**Personnaliser votre poste**

**Modifier votre mot de passe**

Réglages OK Mon poste / Mes options OK

Mot de passe OK → suivre les instructions affichées à l'écran OK

pour revenir à l'écran d'accueil (appui long)

**Verrouiller / Déverrouiller votre poste**

Verrou OK

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider\*

**Régler votre sonnerie**

Réglages OK Mon poste OK

Sonnerie OK → configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran

pour revenir à l'écran d'accueil (appui long)

**Régler le contraste de votre écran**

Réglages OK Mon poste OK

Contraste OK → augmenter ou diminuer le contraste

OK pour revenir à l'écran d'accueil (appui long)

**Téléphoner**

**Connaître le numéro de votre téléphone**

Qui suis-je OK → affichage de votre numéro de téléphone

pour revenir à l'écran d'accueil (appui long)

**Etablir un appel**

décrocher OU mains libres OU touche d'appel programmée

OU appeler par votre répertoire personnel OU numérotier directement

✉ Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

