



# MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning



**Utgave: Juli 2014**

Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren.

Vennligst ta vare på manualen for senere bruk.

Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor pris på det.

**Trenger du mer informasjon så se [www.meaco.no](http://www.meaco.no)**

## PRODUKTBESKRIVELSE



For å fjerne tanken løfter du i håndtaket på baksiden. Husk å kople fra strømmen først.



Skru av lokket på beholderen.



Fyll tanken med vann fra springen. Sett lokket tilbake på plass. Ved høyt kalkinnhold eller forurenset vann kan destilert vann eller kokt og nedkjølt vann benyttes.



Sett beholderen forsiktig tilbake på luftfukteren mens du holder den fast både foran og bak.



For å tømme tanken utføres prosessen motsatt. Rengjør beholderen og fjern eventuelle avleiringer.



Vannfilteret må byttes regelmessig for å hindre at avleiringer og forurensninger kommer inn i luftfukteren, for så å blåses ut i luften. Se denne manual for videre informasjon.

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BENYTTET PRODUKTET.

Dersom det blir en feil på produktet i garantitiden må det sendes tilbake til oss for reparasjon. Ta derfor vare på emballasjen, men husk å holde den unna barn. Når du kaster emballasjen ber vi deg om å kildesortere dette.

**ADVARSEL** – Dette produktet er ment for innendørs privat bruk. All annen bruk enn dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på personer eller eiendeler. Når du bruker elektriske apparater må følgende sikkerhetsanvisninger alltid følges:

- 1 . Ikke bruk enheten med skadet ledning eller plugg, etter at den feiler eller er blitt mistet eller skadet på noen måte. Send den tilbake til et autorisert servicested for undersøkelse og reparasjon.
- 2 . Denne enheten skal alltid holdes i oppreist stilling å unngå skader. Plasser enheten på et flatt og stabilt underlag. Vær forsiktig med å plasser apparatet på eller nær flater som ikke tåler høy fuktighet, som for eksempel parkett.
- 3 . Sjekk den tilførte spenningen å sikre at dette samsvarer med enhetens spesifikasjon før bruk.
- 4 . Bruk denne enheten i en romtemperatur mellom 5 °C og 37 °C.
- 5 . Sørg for at luftinntak og utløp ikke er blokkert eller dekket .
- 6 . Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander - min 30cm .
- 7 . Ikke la tåken blåse direkte på en overflate for å unngå fukt og muggvekst eller skade på elektriske artikler.
- 8 . Plasser aldri noe oppå enheten og dekk ikke med noen slags materiale under bruk.
- 9 . Dette produktet er beregnet for privat- og lett kontorbruk og ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk.
- 10 . For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk enheten, plugg eller ledning i vann, eller spray med væsker.
- 11 . Aldri koble fra strømledningen uten å trykk på "Power "-tasten til off først, da dette kan skade enheten.
- 12 . Trekk alltid ut strømkabelen når den ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra strømforsyningen, grip i pluggen og trekk fra stikkkontakten. Dra aldri i ledningen.
- 13 . Tøm alltid vanntanken og tørk alle deler før lagring av enheten.
- 14 . Nøye oppsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn og kjæledyr.
- 15 . Ikke legg strømledningen under tepper, eller dekk til med tepper eller løpere. Hold kabelen borte fra områder der den kan snubles i, eller på annen måte skades eller dras i.
- 16 . Aldri bruk eller oppbevar enheten i direkte sollys, da plasten sannsynligvis vil misfarges.
- 17 . For å reparere enheten, ta den med til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom og gjøre garantien ugyldig.
- 18 . Der det er mulig, unngå bruk av skjøteledning fordi de kan overopphetes og forårsake brannfare. Bruk bare skjøteledning etter å ha forsikret deg om at den er i perfekt stand. Skjøteledninger kan også forårsake spenningsfall som vil påvirke luftfukteren.
- 19 . Ikke bruk enheten uten luftfilter, da dette vil tillate skitt å samles inne i luftfukteren og kan oppheve garantien.
- 20 . Kontroller vann- og luftfiltre regelmessig for å holde den ren. Et skittent luftfilter vil begrense luftstrømmen inn i maskinen som vil øke motstanden på viften og kan føre til skade og kan ugyldiggjøre garantien. Hvis du ikke rengjør eller skifter vannfilter ofte nok så vil små partikler av kalk blandes i tåken og lande på overflater i rommet.

## KONTROLLPANELET



**Knappene på kontrollpanelet er (fra høyre til venstre):**

- Av/ På** Trykk én gang for å slå på luftfukter, trykk igjen for å slå den av.
- Effektstyring** Trykk for å bla gjennom de tre effekter - Lav / Middels / Høy. Høy tilsetter mest fuktighet i luften og lav tilsetter minst.
- Varm damp** Trykk for å forvarme vannet før det er forstøvet.
- Hygroskop** Her kan du angi et mål for den relative fuktighet der luftfukter slås av, og på igjen når den relative luftfuktigheten synker under settpunktet. Vi anbefaler bruk av hygroskop. 45-50%RH er en generelt god luftfuktighet.
- Timer** Brukes for å slå luftfukter av etter 1 - 9 timers bruk.
- Nattmodus** Trykk her for å slå av lyset i skjermen (dette skjer etter ca ett minutt) og luftfukteren vil prøve å opprettholde en relativ fuktighet på 65 - 70 % RF. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til normal drift.
- Vifte** Trykker du her slås viften på og det grønne lyset øverst til høyre lyser. Viften har tre funksjoner:
- 1) Tåken kastes lenger inn i rommet.
  - 2) Ioniseringen slås på.
  - 3) Luften renses i HEPA-filter og aktivt kullfilter, som begge vil bidra til å renses luften i rommet.

## FORSTÅELSE OG BRUK AV EN LUFTFUKTER

### Hvordan virker en ultrasonisk luftfukter?

Høyhastighets vibrasjoner inne i luftfukteren lager små vannpartikler som blåses inn i rommet fra toppen av luftfukteren.

### Hvilken relative fuktigheten bør jeg bruke?

For de fleste er en relativ fuktighet mellom 40 - 60 % RH fint. Du bør ikke å ta den relative luftfuktigheten mye høyere enn 60 % RH fordi mugg kan dannes ganske raskt.

### Hvilken hjelp gjør viften og filtrene?

Viften sender fuktigheten lengre inn i rommet og trekker luften gjennom HEPA-filter og det aktive kullfilteret samt aktiverer ionisingen. Et HEPA-filter fjerner partikler fra luften, det aktive kullfilteret fjerner lukter og ioniseringen bidrar til å rense luften ved å trekke støvpartikler ned til bakken.

### Er det dyrt å bruke en luftfukter?

Luftfukteren bruker ca 35 watt i normal drift og ca 70 watt i varm tåke modus med viften på. Dette er ikke mer enn et par lyspærer.

### Hva er hygrostat?

Akkurat som du har en termostat som du setter på dine panelovner har du en hygrostat på din luftfukter. Dette vil gjøre at luftfukteren slår seg av og på etter behov uten at du trenger å bekymre deg for det.

### Bør jeg slå av luftfukteren noen få timer om dagen?

Nei, bare la luftfukterens hygrostat bestemme når du skal fukte og når den skal slås av.

### Vil det hjelpe dem med tørr hud?

En luftfukter vil øke den relative luftfuktigheten i rommet, noe som vil forhindre at luften tørker ut huden din. Svelg, luftveier og slimhinner føles ikke så tørre og du vil oppleve at du får færre statiske støt.

### Kan jeg bruke den i et barnerom?

Det er ingen grunn til at en fukter ikke kan brukes i et barnerom. Som du ville gjort med hvilket som helst annet elektrisk apparat, bare sørg for at luftfukteren er trygt ute av rekkevidde. Ikke la tåken falle direkte på barnet fordi dette vil kjøle barnet ned og babyer er ikke gode på å regulere kroppstemperaturen. Bruk gjerne hygrostaten så rommet ikke blir for fuktig.

- ⌚ Plasser luftfukteren i oppreist stilling på et stabilt, flatt underlag.
- ⌚ Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler. Ikke la tåken blåse direkte på møbler, overflater, tak eller vegger.
- ⌚ Trekk alltid ut strømtilførselen til luftfukteren før du fjerner eller monterer vanntanken. Det er fare for at vann kan søles fra tanken når du fjerner den.
- ⌚ Pass på at tanken er riktig montert, hvis tanken er tom eller ikke er på plass, kommer "tom tank" lyset på, og en alarm utløses og luftfukteren slås av.
- ⌚ Ikke bruk midler for bløtt vann da du kan erfare at det etterlater støv i rommet.
- ⌚ De som bor i i områder med hardt vann bør bruke filtrert, destillert eller avkjølt kokt vann i stedet for vann fra springen.
- ⌚ Hvis du er usikker på om vannet er hardt kan du sjekke med ditt vannverk via deres hjemmeside eller deres kundeservice.

### Trygg bruk

- ⌚ Ikke sett små gjenstander inn i enheten da dette vil skade den og forårsake en fare.
- ⌚ Ikke fjern tanken når luftfukteren er i gang da vann kan lekke.
- ⌚ Minimum temperatur er 5 °C for å unngå at vannet fryser.
- ⌚ Ikke tilsett vann som er over 40 °C.

### Aromabeholder

Din MeacoMist Deluxe inneholder en aromaskuff nederst til venstre i luftfukteren. Skyv skuffen forsiktig innover og magasinet vil komme ut. Tilsett noen dråper av din favorittduft, og dette vil bli sendt ut i luften når viften slås på.

### ADVARSEL !

Aldri bruk enheten med skadet strømledning, kontakt, kabinett eller kontrollpanel. Aldri fest strømledningen eller la den komme i kontakt med skarpe kanter. Trekk alltid ut strømledningen fra stikkontakten når du fjerner eller bytter vanntanken. Unnlater du å følge instruksjonene kan føre til at garantien blir ugyldig.



## RENHOLD

Slå av luftfukteren og trekk ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.

### Eksteriøret

Rengjør utsiden med en myk, tørr klut. Hvis enheten er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. Tørk av luftfukteren med en lett fuktet klut. Spray aldri enheten med vann .

### Luftfilteret

Når den brukes regelmessig, kan filteret bli tett med støv og partikler. Derfor bør filteret rengjøres minst annenhver uke. Følg denne fremgangsmåten:

1. Trekk ut enheten fra strømmen og løft av vanntanken. Luftfilterholderen holdes på plass av to skruer. Når disse er fjernet kan filteret løftes av oppover, for rengjøring eller utskifting.
- 2 . Rengjør filtrene med en støvsuger eller med et mildt oppvaskmiddel. Sørg for at filteret er renset og tørket før du setter det tilbake i luftfukteren.



### Kalkavleiringer

Hver 2. - 3. uke (oftere i områder med hardt vann ) koble fra luftfukteren og tørk vekk eventuelle tegn på kalk eller mugg og rens tanken.

### Vannfilteret

Vannfilteret er der for å beskytte luftfukteren fra kalk som kommer fra hardt vann, og vil forlenge levetiden til luftfukteren og vil stoppe det hvite støvet fra kalk fra å bli blåst inn i rommet med vanddampen. Avhengig av hvor hardt vannet er kan det hende du må skifte vannfilter med noen måneders mellomrom, jo hardere vannet er, jo ofte må du skifte filter. Kunder med svært hardt vann kan finne det bedre å bruke kokt vann som har fått lov til å avkjøle, eller destillert vann. De med bløtt vann vil finne at deres filter vil vare mye lenger .

### Vannfilteret

Du kan sjekke ytelsen til vannfilteret ved å plassere et stykke mørk papir eller papp i tåken. Hvis kalkrester begynner å bygges opp på papiret i form av et hvitt støv, vil dette gi deg en tidlig indikasjon på at du må bytte vannfilter.



**Bruk aldri enheten uten luftfilter eller vannfilter.**

## OPPBEVARING

### Oppbevaring

Hvis luftfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, ta følgende skritt:

1. Ta støpselet fra stikkontakten og tøm beholderen. Tørk vannbeholderen og innsiden av luftfukteren helt.
2. Rengjør og tørk av luftfilteret.
3. Oppbevar enheten i et støvfritt sted vekk fra direkte sollys, fortrinnsvis dekket med et ark av plast.
4. Aldri oppbevar enheten med vann i seg i et rom hvor temperaturen vil falle under 0 °C for å hindre at vannet fryser.

## FEILSØKING

Kontroller følgende før du kontakter teknisk kundeservice:

Problem	Årsak	Løsning
Enheden virker ikke, intet vises i displayet.	Strømtilførselen er ikke tilkople, eller enheten er i nattmodus.	Kople til strøm og trykk på av/på-knappen. Hvis strømmen er tilkople, så trykk på knappen for nattmodus.
Enheden avgir ikke fuktighet.	Vannbeholderen er tom.	Fyll vann i beholderen.
	Vannbeholderen har ikke blitt satt riktig på plass.	Sørg for at beholderen er riktig plassert. Ta den gjerne ut og inn igjen.
	Temperaturen i rommet er for lav.	Maskinen gir lite fuktighet i temperaturer under 5°C.
	Luftfuktigheten i rommet er for høy.	Luftfukteren tilsetter fuktighet så lenge luftfuktigheten er under nivået du har innstilt. Når luftfuktigheten kommer over dette nivået vil den slå seg av.
	Luftfukteren er våt.	Dersom luftfukteren er våt vil den kunne slå seg av sel av sikkerhetsmessige årsaker. Ta av tanken, hell ut vannet av den nedre delen og tørk denne godt. Sett tanken på plass og kople til strømmen. Maskinen vil nå virke igjen.
Luftfukteren virker, men effekten er for dårlig.	Rommet er for stort.	Bruk mer enn en luftfukter.
	Rommet varmes opp kraftig og dette tørker ut luften.	Om du reduserer fyringen vil dette hjelpe til å øke den relative fuktigheten.
	Det er for mye ventilasjon.	Om vinteren er det ofte veldig tørr luft ute. Mye ventilasjon gjør at fuktigheten tynnes ut av den tørre luften som kommer inn. Reduser ventilasjonen for å øke fuktigheten.
	Vannfilteret har gått tett og enheten får ikke nok vann.	Rens eller bytt vannfilteret.
Det kommer hvitt støv på møblene.	Vannfilteret er tett.	Bytt vannfilter og rens maskinen slik det er beskrevet i denne manualen.
Jeg får kondens på vegg / vindu / andre overflater.	Det tilføres for mye fuktighet.	Bruk hygrostaten til å regulere fuktigheten. Den bør ikke være over 60%, og kan også gjerne være noe lavere enn dette.
	Dampen treffer veggen.	Flytt luftfukteren så den ikke blåser fuktigheten rett på en vegg eller et vindu.
	Det tilføres for mye fuktighet.	Slå ned effekten. Du har tre nivåer å velge mellom.
Dampen lukter	Det er rester av aroma i aromabeholderen.	Rens aromabeholderen
	Vannet i vannbeholderen er ikke rent.	Fjern beholderen. Hell ut vannet. Rengjør beholderen og fyll den opp med rent frisk vann.
Luftfukteren har redusert effekt	Det er avleiringer på den ultrasoniske platen	Rengjør den ultrasoniske platen.
	Vannet er skittent etter å ha vært i beholderen for lenge.	Fjern beholderen. Hell ut vannet. Rengjør beholderen og fyll den opp med rent frisk vann.



## GARANTI BETINGELSER

Det er ett års garanti på din luftfukter fra kjøpsdato. Alle material- eller produksjonsfeil blir reparert gratis. Har du kjøpt luftfukteren fra en forhandler i Norge gjelder norsk forbrukerkjøpslov som kan gi deg ytterligere rettigheter. Ved en garantisak, vennligst kontakt forhandleren der du kjøpte produktet, eller Meaco direkte.

Følgende gjelder:

- ⌚ Eventuelle reparasjoner eller utskifting av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til noen forlengelse av garantiperioden.
- ⌚ Garantien bortfaller hvis noen endringer har blitt gjort på luftfukter, hvis tredjeparts komponenter er montert eller hvis luftfukter er blitt reparert av en tredjepart.
- ⌚ Komponenter med normal slitasje og elde, slik som luftfilteret, dekkes ikke av garantien.
- ⌚ Garantien er kun gyldig ved presentasjonen av den opprinnelige, uendrede, og datostemplete kvitteringen.
- ⌚ Garantien dekker ikke skader som skyldes handlinger som avviker fra det som er beskrevet i bruksanvisningen eller ved forsømmelse.
- ⌚ Alle erstatningskrav, inkludert følgeskade, vil ikke bli erstattet.
- ⌚ Garantien kan bortfalle hvis luftfukteren er skitten eller hvis filteret har ikke vært rensset.

For å unngå unødvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid leser denne bruksanvisningen nøye først. Hvis dette ikke gir en løsning, kan du deretter ringe vår tekniske kundestøtte. Se vår hjemmeside [meaco.no](http://meaco.no) for informasjon om telefonnummer og åpningstider.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn og dyr må holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Dersom apparatet skal returneres for reparasjon, kontroll eller reklamasjon må mottager kontaktes først for å sikre at nødvendig dokumentasjon følger varen. (RMA-skjema og kjøpskvittering)

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model	MeacoMist Deluxe Ultrasonisk luftfukter
Effektforbruk	35 til 70 Watt
Tilført spenning	220-240V / 50Hz
Befuktingskapasitet	Maksimum 400ml/time
Kapasitet vannbeholder	6 liter
Temperaturområde	5 – 35°C
Dimensjoner (B x D x H)	233 x 190 x 386mm
Nettovekt	2.6 Kg
Bruttovekt	3.3 Kg
Lydnivå	<35dB(A)



Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avhending, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere brukt enhet, kan du bruke retur-og innsamlingssystemer eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan motta dette produktet for trygg resirkulering.



Importør:

  
**Bedre Inneklima AS**  
- vi hjelper deg gjerne!

Tlf: 33 47 01 00

[www.bedre-inneklima.no](http://www.bedre-inneklima.no)