



m-Six Wireless

Getting started, safety and warranty

Important safety instructions

1. Read, follow and keep these instructions.
2. For the best possible experience, always use the product as described by the manufacturer.
3. Always handle your earphones with care and protect them from external damage.
4. Clean your earphones using a soft dry cloth. Never use water, cleaning detergent, leather polish or other substances as they may damage your earphones permanently.
5. Avoid exposure to extreme conditions such as very cold or hot temperatures, magnetic fields or damp environments.
6. Listening to music at high volume for prolonged periods of time can cause permanent damage to your hearing.
7. Contains small parts and are not suitable for children age three (3) and below.
8. The earphones contain magnetic material.
9. The earphones contain a Lithium battery. If misused or damaged it can become a hazard and is at risk of explosion.
10. Should a battery cell leak, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes.
11. The earphones must be switched off before boarding an aircraft.
12. The earphones must not be disposed of with regular household waste. Please dispose of in accordance with local regulations.
13. Do not use your earphones in the immediate proximity (10 cm) of a pacemaker.
14. Do not subject the product and included accessories to abnormal wear and tear.
15. Do not expose the earphones to temperatures below -20°C or above +45°C.
16. Do not charge the earphones in temperatures below 0°C or above +45°C.
17. Do not attempt to burn the earphones. The battery could explode causing injury and death.
18. Do not attempt to open, modify, disassemble, repair or in other way access the internal structure of the earphones. They are not user serviceable.
19. Do not use or store the earphones near to a vehicle airbag due to risk of injury.
20. Do not use earphones while driving, jogging or walking through traffic areas. Earphones effectively isolate external sound and noise, which means that when in use, you might not be able to hear your surroundings.
21. Do not drop, sit on or cause other unusual impact to the earphones.
22. Do not expose to fire, water or high voltage equipment.
23. Do not expose the product to rain or moisture.
24. Do not use the earphones near water, bathtubs, sinks, saunas, pools, other liquids or moist areas.

Model name: M6W01



Complies with
IMDA Standards
DA105282

Statements

US FCC interference statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US FCC radiation exposure statement

FCC ID: 2AJ00-M6W01. The product comply with the US portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of conformity

Hereby Jays Group AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.jaysheadphones.com.

Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

KO KC statement

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할수 없습니다.

1. 기기의 명칭/모델명: 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)/ M6W01
2. 인증번호: MSIP-CRM-UJW-M6W01
3. 인증 받은 자의 상호: Jays Group AB
4. 제조연월: 2018.09
5. 제조자/제조국가: Jays Group AB / 중국

Getting started

Power on/off and pairing

To power on, press and hold the button for 2s. A voice assistant will tell you the current battery status. Pairing mode will automatically be initiated, indicated by the LED blinking slowly. Go to Bluetooth® settings on your device and select "JAYS m-Six Wireless". The blinking LED will turn off upon a successful connection followed by a short audio beep.

To power off, press and hold the button for 2s.

Reconnecting and additional pairing

Next time you power on, the earphones will automatically try to reconnect to the most recently used device. If not found, or if you manually disconnect through your device, pairing mode will automatically be initiated again. To force pairing mode, press and hold button for 4s from off state.

Battery status and fast charging

When powering up, the voice assistant will tell you the current status.

Battery high: 70-100%

Battery medium: 30-70%

Battery low: 0-30%

When battery is below 5%, "Battery low" will be announced automatically.

Charge using the included m-Six magnetic fast charge cable and connect it to any certified USB power output. The fast charge will charge your m-Six battery up to 25% in 15 minutes, and 50% in 30 minutes. A full 100% charge will take around 1 hour and 45 minutes (depending on temperature and charger).

Charging is indicated by a blinking red light, and a full charge is indicated by a solid white light.

Troubleshooting

Problem pairing and connecting

- Make sure the earphones are not connected to another device.
- Disable and enable Bluetooth on your device.
- Move the earphones closer to the device or alter their positions to avoid Bluetooth interference.
- Verify no other wireless equipment interfere with your earphone Bluetooth signal.

Problem with sound transmission

Move the streaming device to another position. Your body, distance, different materials and other wireless equipment can interfere with the wireless signal between your device and earphone.

Legal & Warranty

Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU). Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.



Manufacturer's limited warranty

Your original Jays Group AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new, unused Jays Group AB product by the original purchaser. Jays Group AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellers' details

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Jays Group AB.

What is not covered by the limited warranty?

- Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, moisture, chemical products, abnormal impact damage or force majeure.
- Modifications or repairs performed by yourself or third party without Jays Group AB approval.

How to get warranty service

If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charge. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For FAQ please visit www.jaysheadphones.com.

Komma igång

Starta, stänga av samt parkoppling

Tryck och håll nere knappen i 2s för att starta hörlurarna. En röst kommer ge information om aktuell batterinivå. Parkoppling aktiveras automatiskt och detta indikeras genom att lysdioden blinkar långsamt. Gå till Bluetooth®-inställningar på din enhet och välj "JAYS m-Six Wireless". När parkopplingen är slutförd slöcknar lysdioden och efterföljs av en kort ljudton.

Håll nere knappen 2s för att stänga av hörlurarna.

Ärarslutning och ytterligare parkoppling

Hörlurarna kommer automatiskt att återansluta till den senast använda enheten nästa gång de slås på. Hörlurarna kommer automatiskt att söka efter en ny enhet om den parkopplade enheten inte hittas eller om du manuellt fränkopplar hörlurarna. Håll nere knappen i 4s från avstängt läge för att manuellt aktivera parkopplingsläget.

Batteristatus samt snabbladdning

Röstassistenten anger automatiskt nuvarande batterinivå vid uppstart.

Battery high: 70-100%
 Battery medium: 30-70%
 Battery low: 0-30%
 "Battery low" kommer automatiskt att höras när batterinivån är under 5%.

Ladda med den medföljande magnetiska snabbladdningskabeln ansluten till en certifierad och godkänd USB-port. Snabbladdning tillåter dig att ladda dina m-Six up till 25% på 15 minuter och 50% på 30 minuter. En full 100% laddning tar ungefär 1 timme och 45 minuter (beroende på temperatur och laddare).

Pågående laddning indikeras av lysdioden med ett blinkande rött sken och full laddning indikeras med ett fast vitt sken.

Felsökning

Problem med att parkoppling

- Säkerställ att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet.
- Inaktivera och aktivera Bluetooth på din enhet.
- Flytta hörlurarna närmare enheten eller ändra bådas position för att undvika störningar eller hinder.
- Säkerställ att inga andra trådlösa produkter stör dina hörlurars Bluetooth-signal.

Problem med ljudöverföring

Flytta den spelande enheten till en annan position. Din kropp, avståndet, olika material samt annan trådlös utrustning kan påverka signalen mellan din enhet och dina hörlurar.

Villkor & Garanti

Miljöinformation

Den här produkten följer internationella direktiv inklusive men inte begränsat till WEEE Directive (2012/19/EU). Får ej slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för råd om hur du lämpligen återvinner eller slänger produkten.



Tillverkarens begränsade garantivillkor

Din Jays Group AB-produkt täcks av en 12-månadersgaranti som gäller från och med inköpsdatumet av en ny, oanvänd Jays-produkt, inköpt via en auktoriserad Jays Group AB-återförsäljare. Jays Group AB garanterar att produkten är fri från defekter vid tidpunkten för ditt inköp. Om du inte kan styrka ditt inköp med ett kvitto så kan du bli ombedd att betala för eventuell reparation. Ett kvitto måste tydligt visa datum för inköp, namn på produkt samt återförsäljarens uppgifter.

Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas genom att på nytt säljas vidare eller bli utbyt. Den begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i landet för ditt inköp. Utbyta produkter och tillbehör inom den begränsade garantiperioden tillhör Jays Group AB.

Vad täcks inte av garantin?

- Fel orsakade av slitage, minskad batterikapacitet p.g.a ålder, olyckor, fall, mekanisk skada, fukt, oaktsam hantering, kemiska vätskor samt okontrollerbara händelser.
- Modifiering eller reparation utförd av dig eller annan part utan godkännande av Jays Group AB.

Hur garantin hanteras

Kontakta i första hand inköpsstället om du önskar reklamera din produkt inom den begränsade garantiperioden. Du måste kunna uppvisa ett giltigt kvitto samt produkten du önskar reklamera. Produkten och de delar som innefattas av garantin kommer att bytas ut eller repareras. Produkt eller tillbehör som byts ut eller repareras under garantiperioden täcks av kvarvarande garantiperioden eller 60 dagar från och med utbytes- eller reparationsdatumet beroende av vilket som är längst. För FAQ vänligen besök www.jaysheadphones.com.

Mise en marche

Mise en marche/arrêt et appariement

Pour mettre sous tension, pressez et maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes. Un assistant vocal vous indiquera le niveau actuel de la batterie. Le mode d'appairage sera automatiquement lancé, indiqué par le clignotement lent du voyant LED. Allez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez « JAYS m-Six Wireless ». Le voyant LED clignotera à éteindra lorsque la connexion sera effective, suivi d'un bref signal sonore.

Pour mettre hors tension, pressez et maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes.

Reconnexion et appariement supplémentaire

Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs essaieront automatiquement de se reconnecter au dernier appareil utilisé. S'ils ne le trouvent pas, ou si vous avez déconnecté l'appareil manuellement, le mode d'appairage sera automatiquement relancé. Pour forcer le mode d'appairage, pressez et maintenez enfoncé le bouton pendant 4 secondes à partir de la position OFF.

Niveau de la batterie et charge rapide

Lors de la mise sous tension, l'assistant vocal vous indiquera le niveau actuel de la batterie.

Niveau batterie élevé (Battery high) : 70-100 %

Niveau batterie moyen (Battery medium) : 30-70 %

Niveau batterie faible (Battery low) : 0-30 %

Lorsque la batterie est en-dessous de 5 %, « Battery low » (Batterie faible) sera annoncé automatiquement.

Charge à l'aide du câble magnétique à charge rapide m-Six et connectez-le à n'importe quelle puissance de sortie USB certifiée. La charge rapide chargera votre batterie m-Six à 25 % en 15 minutes, et à 50 % en 30 minutes. Une charge rapide à 100 % prendra environ 1 heure et 45 minutes (selon la température et le chargeur).

Le processus de charge est indiqué par une lumière rouge clignotante, et une charge complète est indiquée par une lumière blanche continue.

Détection de pannes

Problème d'appariement ou de connexion

- Vérifiez que les écouteurs ne sont pas connectés à un autre appareil
- Désactivez et activez le Bluetooth sur votre appareil
- Rapprochez les écouteurs de l'appareil ou changez leur emplacement pour éviter le brouillage du Bluetooth.
- Veillez à ce qu'aucun autre équipement sans fil ne brouille le signal Bluetooth de vos écouteurs.

Problème de transmission sonore

Changez l'appareil source de place. Votre corps, la distance, différents matériaux et autres équipements sans fil peuvent brouiller le signal sans fil entre votre appareil et vos écouteurs.

Avis juridique et garantie

Informations environnementales

Ce produit est conforme aux directives internationales, notamment la Directive DEEE (2012/19/EU). Ne pas jeter avec les déchets ménagers normaux. Veuillez consulter les autorités locales chargées de l'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur le recyclage ou l'élimination adéquate de ce produit.



Garantie limitée du fabricant

Votre produit Jays Group AB d'origine est couvert par une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat par le premier acheteur. Pour bénéficier de cette garantie, votre produit Jays Group AB devra être neuf et n'avoir jamais été utilisé à cette date d'achat. Jays Group AB garantit que le produit est libre de vices de matériaux, conception et main d'œuvre au moment de sa vente à l'acheteur. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir le justificatif d'achat au moment de votre réclamation sous garantie, il se peut que vous soyez obligé de payer les réparations effectuées. Le justificatif d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les coordonnées du revendeur agréé.

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison de la revente ultérieure ou du remplacement du produit. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu des lois nationales pertinentes à la vente de produits électroniques de consommation qui sont en vigueur dans votre pays. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation sous garantie limitée deviendront la propriété de Jays Group AB.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée ?

- Les pannes causées par l'usure, la perte de capacité de la batterie due à son âge, les accidents, les chutes, les défaillances mécaniques, l'humidité, les produits chimiques, les détériorations causées par un impact anormal ou les cas de force majeure.
- Les modifications ou réparations que vous ou un tiers avez effectuées sans l'approbation de Jays Group AB.

Comment obtenir un service sous garantie

Si vous souhaitez effectuer une réclamation sous garantie pendant la période de garantie limitée, veuillez contacter le revendeur de votre produit pour obtenir de l'aide. Vous devez fournir un justificatif d'achat et la pièce affectée. Toute pièce défectueuse couverte par la garantie limitée sera réparée ou remplacée gratuitement. Les pièces remplacées ou réparées qui sont fournies pendant la période de garantie seront garanties pendant le restant de la période de garantie d'origine, ou pendant soixante (60) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la période la plus longue prévalant. Pour toute question, veuillez consulter la FAQ sur le site www.jaysheadphones.com.

Primeros pasos

Encendido, apagado y emparejamiento

Para encender, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos. Un asistente de voz te indicará el estado de la batería en ese momento. Se iniciará automáticamente el modo de enlace, que se indica con un parpadeo lento de la luz LED. Vaya a los ajustes de Bluetooth® del dispositivo y seleccione «JAYS m-Six Wireless». La luz LED parpadeante se apagará en cuanto se realice la conexión y luego se escuchará un breve pitido.

Para apagar, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.

Volver a conectar y emparejar otros dispositivos

La siguiente vez que los encienda, los auriculares intentarán volver a conectarse automáticamente. Si no encuentran ningún dispositivo, o si los desconecta manualmente a través del dispositivo, se iniciará de nuevo automáticamente el modo de enlace. Para forzar el modo de enlace, mantenga pulsado el botón durante 4 segundos en estado apagado.

Estado de la batería y carga rápida

Al encender, el asistente de voz le indicará el estado actual.

Batería alta (Battery high): 70-100 %

Batería media (Battery medium): 30-70 %

Batería baja (Battery low): 0-30 %

Cuando la batería esté por debajo del 5 %, el asistente de voz anunciará "Battery low" (batería baja) de forma automática.

Cargue con el cable de carga rápida magnético m-Six, que se incluye, y conéctelo a cualquier toma de corriente USB certificada. La carga rápida cargará la batería m-Six hasta un 25 % en 15 minutos, y hasta un 50 % en 30 minutos. La carga completa al 100 % tardará aproximadamente 1 hora y 45 minutos (dependiendo de la temperatura y del cargador).

La carga se indica con una luz roja parpadeante; la carga completa se indica con una luz blanca continua.

Resolución de problemas

Problemas al emparejar o conectarse

- Asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo.
- Active y desactive la opción Bluetooth en su dispositivo.
- Acercque los auriculares al dispositivo o cambie su posición para evitar que haya interferencias con el Bluetooth.
- Compruebe que ningún otro dispositivo inalámbrico interfiere con la señal del Bluetooth de tus auriculares

Problemas con la transmisión del sonido

Mueva el dispositivo a una posición diferente. El cuerpo, la distancia, los materiales y cualquier otro equipo inalámbrico pueden afectar a la señal de su dispositivo y los auriculares.

Información legal y garantía

Información medioambiental

Este producto cumple con las directivas internacionales incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, con la Directiva WEEE (2012/19/EU). Consulte con la autoridad local competente para obtener más información sobre cómo reciclar o desechar este producto.



Garantía limitada del fabricante

El producto original Jays Group AB tiene una garantía de doce (12) meses desde la fecha de compra, siempre y cuando se trate de un producto Jays Group AB nuevo, sin usar y limitado al comprador original. Jays Group AB garantiza que el producto no tiene defectos de materiales, diseño o mano de obra cuando se vendió al comprador. Se tendrán que pagar los costes de cualquier reparación si no se presenta el recibo original de compra para validar la garantía. La prueba de compra debe incluir la fecha de compra, el nombre del producto y los detalles del vendedor autorizado.

El período de garantía no puede ampliarse o renovarse por el hecho de que el producto puede volver a venderse o reemplazarse. Esta garantía limitada no afecta a los derechos legales del comprador bajo las leyes nacionales aplicables relacionadas con la venta de productos electrónicos de consumo. Las partes defectuosas reemplazadas durante el período de garantía pasarán a ser propiedad de Jays Group AB.

¿Qué aspectos no cubre la garantía?

- Defectos causados por desgaste natural, deterioro de la batería por el uso normal, accidentes, caídas, daños mecánicos, humedad, productos químicos, daños por impactos o fuerza mayor.
- Modificaciones o reparaciones que haya realizado el comprador o una tercera parte sin la autorización de Jays Group AB.

Aplicación de la garantía

Para hacer uso de la garantía durante el período de garantía, contacte con el vendedor del producto. Será necesario presentar una prueba de compra y la parte afectada. Cualquier parte defectuosa que cubra la garantía será reparada o reemplazada de forma gratuita. Las partes reemplazadas o reparadas durante el período de garantía tendrán una garantía durante uno de los dos plazos siguientes que establezca una cobertura más larga a favor del comprador: durante sesenta (60) días o durante el plazo de garantía del producto inicial que reste. Para obtener más información, visite www.jaysheadphones.com.

Erste Schritte

Ein-/ausschalten (ON/OFF) und koppeln

Zum Einschalten halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören eine Ansage des aktuellen Batteriezustands. Der Kopplungsmodus wird automatisch eingeleitet; dies wird durch die langsam blinkende LED angezeigt. Klicken Sie in den Bluetooth®-Settings Ihres Geräts auf „JAYS m-Six Wireless“.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED auf zu blinken und es ertönt ein kurzer Signalton.

Zum Ausschalten halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.

Erneut verbinden und zusätzliche Kopplungen herstellen

Beim nächsten Einschalten wird der Kopfhörer automatisch versuchen, die Verbindung zu dem zuletzt genutzten Gerät herzustellen. Wenn dieses nicht gefunden wird oder Sie an Ihrem Gerät die Verbindung manuell trennen, wird automatisch wieder der Kopplungsmodus eingeleitet. Um den Kopplungsmodus zu zwingen, halten Sie den Knopf bei ausgeschaltetem Kopfhörer 4 Sekunden lang gedrückt.

Batteriezustand und schnelles Laden

Beim Einschalten erfolgt eine automatische Ansage des Batteriezustands.

Batterieladestatus hoch (Battery high): 70 - 100 %

Batterieladestatus mittel (Battery medium): 30 - 70 %

Batterieladestatus niedrig (Battery low): 0 - 30 %

Wenn der Ladestatus unter 5 % liegt, wird „Battery low“ (Batterieladestatus niedrig) automatisch gemeldet.

Laden Sie den Kopfhörer über das mitgelieferte magnetische m-Six-Schnellladekabel auf und schließen Sie ihn an einen zertifizierten USB-Stromausgang an. Dank Schnellladen wird Ihre m-Six-Batterie innerhalb von 15 Minuten zu 25 % und innerhalb von 30 Minuten zu 50 % aufgeladen. Abhängig von Temperatur und Ladegerät dauert es bis zu 1 Stunde und 45 Minuten, bis Ihre Batterie zu 100 % aufgeladen ist.

Der Ladevorgang wird durch ein blinkendes rotes Licht angezeigt; wann der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet ein kontinuierliches weißes Licht.

Problembeseitigung

Probleme beim Koppeln oder Verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht mit einem anderen Gerät verbunden sind.
- Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Bringen Sie die Kopfhörer näher an das Gerät heran oder verändern Sie deren Position, um Bluetooth-Störungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen kabellosen Geräte das Bluetooth-Signal Ihrer Kopfhörer stören.

Probleme mit der Tonübertragung

Verändern Sie den Standort des Streaming-Geräts. Ihr Körper, die Entfernung, unterschiedliche Materialien und andere kabellose Geräte können die Signalübertragung zwischen Ihrem Gerät und Ihren Kopfhörern stören.

Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Abfallentsorgungsbehörde vor Ort auf, um Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling oder Entsorgen dieses Produkts zu erhalten.



Beschränkte Herstellergarantie

Ihr Original-Jays Group AB Produkt ist für den Erstkäufer ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, unbenutzten Jays Group AB Produkts durch eine zwölf-(12)-monatige Garantie abgedeckt. Jays Group AB garantiert, dass das Produkt beim Verkauf an den Vertriebspartner keinerlei Material-, Design- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Falls Sie beim Erheben eines Garantieanspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenenfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Aus dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zum autorisierten Wiederverkäufer deutlich hervorgehen.

Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines Weiterverkaufs oder eines Produktumtauschs verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre Rechtsansprüche nach dem in Ihrem Land geltenden Recht bezüglich des Verkaufs von elektronischen Konsumgütern. Defekte Teile, die entsprechend der beschränkten Garantie ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Jays Group AB über.

Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Defekte, die durch Verschleiß, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Fallenlassen, mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, chemische Produkte, Beschädigungen durch ungewöhnliche Kraffeinwirkung oder höhere Gewalt verursacht wurden.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Jays Group AB durchgeführt wurden.

Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Falls Sie innerhalb der beschränkten Garantiefrist Garantieleistungen beantragen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zum Wiederverkäufer auf, von dem Sie dieses Produkt erworben haben. Dazu müssen Sie Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Alle defekten Teile, die durch die beschränkte Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos repariert oder ausgetauscht. Teile, die innerhalb der Garantiefrist ersetzt oder repariert wurden, sind für den Rest der Garantiefrist oder sechzig (60) Tage vom Datum der Reparatur bzw. des Austauschs an, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, von der beschränkten Garantie abgedeckt. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.jaysheadphones.com.

Guida introduttiva

Accensione/spengimento e abbinamento

Per accendere, tenere premuto il pulsante per 2 s. Un assistente vocale comunicherà lo stato corrente della batteria. La modalità di associazione sarà avviata automaticamente, indicata da un LED che lampeggia lentamente. Andare alle impostazioni Bluetooth® sul dispositivo e selezionare "JAYS M-Six Wireless". Il LED lampeggiante si spegne dopo una connessione effettuata correttamente seguendo a un breve segnale acustico.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante per 2 s.

Ricollegamento e abbinamento aggiuntivo

Alla successiva accensione, le cuffie tenteranno di riconnettersi automaticamente al dispositivo usato più di recente. Nel caso in cui non venga rilevato o se si disconnette manualmente il dispositivo, la modalità di associazione verrà riavviata automaticamente. Per forzare la modalità di associazione, tenere premuto il pulsante per 4 s dallo stato di spegnimento.

Stato della batteria e ricarica rapida

All'accensione, l'assistente vocale comunicherà lo stato corrente.

Batteria alta (Battery high): 70-100%

Batteria media (Battery medium): 30-70%

Batteria bassa (Battery low): 0-30%

Quando la batteria è inferiore al 5%, in automatico sarà annunciata la frase "Battery low".

Ricaricarla usando il cavo per ricarica rapida magnetico m-Six incluso e collegarlo a qualsiasi uscita di alimentazione USB certificata. La ricarica rapida ricaricherà la batteria m-Six fino al 25% in 15 minuti e fino al 50% in 30 minuti. Per una ricarica completa al 100% sarà necessaria circa 1 ora e 45 minuti (in base a temperatura e caricatore).

La ricarica è indicata da una spia rossa lampeggiante e una ricarica completa è indicata da una spia bianca fissa.

Risoluzione dei problemi

Problemi durante l'abbinamento o la connessione

- Assicurarsi che le cuffie non siano connesse a un altro dispositivo
- Disattivare e riattivare il Bluetooth sul dispositivo
- Avvicinare le cuffie il più possibile al dispositivo o cambiarne la posizione per evitare l'interferenza Bluetooth.
- Assicurarsi che nessun altro apparecchio senza fili interferisca con il segnale delle proprie cuffie Bluetooth.

Problema con la trasmissione del suono

Spostare il dispositivo di streaming in una posizione diversa. Il proprio corpo, la distanza, i materiali diversi o altri apparecchi senza fili possono interferire con il segnale wireless tra il dispositivo e le cuffie.

Note legali e garanzia

Informazioni ambientali

Questo prodotto è conforme con le direttive internazionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva RAEE (2012/19/EU). Non smaltire con i rifiuti domestici. Si prega di consultare le autorità locali per ottenere le linee guida da seguire su come riciclare o smaltire correttamente questo prodotto.



Garanzia limitata del fabbricante

Il prodotto originale Jays Group AB è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi che decorre dalla data di acquisto del prodotto nuovo e inutilizzato Jays Group AB acquistato presso l'acquirente originale. Jays Group AB garantisce che il prodotto è privo di difetti legati ai materiali, al design e alla manodopera al momento della vendita al compratore. Qualora non sia possibile inviare la ricevuta al momento della presentazione del reclamo di garanzia sarete obbligati a pagare le eventuali riparazioni. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e le informazioni relative al rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a seguito di successiva rivendita o sostituzione del prodotto. Questa garanzia limitata non influenza sui diritti legali ai sensi delle leggi applicabili a livello nazionale che sono correlate alle vendite dei prodotti elettronici di consumo. I pezzi difettosi sostituiti entro i termini del Reclamo in garanzia limitata diventano di proprietà di Jays Group AB.

Cosa non rientra nella garanzia limitata?

- Difetti causati dall'usura naturale, perdita di capacità effettiva della batteria dovuta all'età del prodotto, incidenti, cadute, danni meccanici, contatto con acqua o prodotti chimici, danni da urto anomalo o da cause di forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni effettuate dal possessore o da terzi senza l'approvazione di Jays Group AB.

Come ricevere assistenza sulla garanzia

Se si desidera effettuare un reclamo in garanzia all'interno del periodo coperto dalla garanzia limitata, si prega di contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. Sarà necessario fornire la prova di acquisto e il prodotto difettoso. Qualsiasi pezzo difettoso coperto dalla garanzia limitata sarà riparato o sostituito gratuitamente. I pezzi sostituiti o riparati forniti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il rimanente periodo di garanzia originario o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o di sostituzione, a seconda di quale dei due sia più lungo. Per le FAQ (domande più frequenti) visitare il sito www.jaysheadphones.com

はじめに

電源のオン/オフおよびペアリング

電源をオンにするには、ボタンを2秒間長押しします。ボイスアシスタントが、現在のバッテリー状態をお知らせします。ペアリングモードが自動的に起動され、LEDがゆっくりと点滅します。ご使用の機器のBluetooth®の設定機能で、「JAYS m-Six Wireless」を選択します。接続に成功すると、点滅中のLEDが消灯し、短い「ビー」という音が鳴ります。

電源をオフにするには、ボタンを2秒間長押しします。

再接続および追加ペアリング

イヤホンには、次回に電源をオンにすると、最新使用した機器に自動的に接続しようとなります。機器が見つからない場合、または機器との接続を手動で切断した場合は、ペアリングが自動的に再度開始されます。ペアリングモードを強制的に開始させるには、オフの状態でもボタンを4秒間長押しします。

バッテリー状態と高速充電

起動中に、ボイスアシスタントが現在の状態をお知らせします。

バッテリー残量が高い:70-100%

バッテリー残量が中程度:30-70%

バッテリー残量が低い:0-30%

バッテリー残量が5%未満である場合、「バッテリー残量が低い」が自動的に案内されます。

付属のm-Sixマグネット式高速充電ケーブルを使い、任意の認定USB電源ポートに接続して充電です。高速充電では、m-Sixのバッテリーを15分間で25%、30分間で50%充電できます。100%充電するまでの所要時間は、約1時間45分です（温度および充電器によって異なります）。

充電中は赤色のライトが点滅します。充電が完了すると、白色のライトが連続点灯します。

トラブルシューティング

ペアリングまたは接続時の問題

- イヤホンが別のデバイスに接続されないことを確認してください
- お使いのデバイスのBluetoothを無効後にも有効にしてください
- イヤホンとデバイス近くへ移動させるか、あるいはBluetoothの妨害を回避するためにそれらの位置を変更してください。
- 他のワイヤレス機器がお使いのイヤホンのBluetooth信号を妨害していないことを確認してください。

サウンド送信の問題

ストリーミングデバイスを別の位置へ移動してください。お客様の体、距離、異質の材料および他のワイヤレス機器はお使いのデバイスとイヤホンの間のワイヤレス信号を妨害する可能性があります。

関連法および保証

環境上の情報

本製品は WEEE 指令(2012/19/EU)を含むがこれに限定されず国際的な指令に適合します。正常な家庭廃棄物と共に処分しないでください。本製品を適切に再利用または処分する方法についてのガイダンスは地域の廃棄物処理局に相談してください。



メーカーの限定保証

お客様の Jays Group AB 製品は新品で元の購入者により未使用の Jays Group AB 製品の購入日から12か月が保証対象期間です。Jays Group AB は、購入者へ販売された時点で製品が素材、設計およびワークマンアップに欠陥のないことを保証します。保証請求を行うに際しレシートを提出することができ、不明場合、実行される修理の費用はお客様が支払う義務を負います。購入の証拠には、明確に購入日、製品名および正規の再販業者の明細が記載されている必要があります。

保証期間は製品のその後再販された場合は交換のために延長または更新できません。本限定保証は消費者電子製品の販売に適用されるお客様の国の法律に従ってお客様の法的権利に影響を与えることはありません。限定保証請求内に交換された欠陥パーツは Jays Group AB の財産になるものとします。

限定保証の対象にならないもの。

- 消耗摩損、製品寿命に関係した/バッテリーの性能喪失、事故、落下、機械的損傷、水分、化学製品、異常な衝撃または不可抗力によって引き起こされた障害。
- Jays Group AB の承認なしで自分自身または第三者によって実施された変更または修理。

保証サービスを受ける方法

限定保証期間中に保証請求を行いたい場合、詳しい支援について製品の再販業者まで連絡してください。購入の証拠および影響を受けたパーツを提供する必要があります。保証期間中、限定保証の対象となる欠陥パーツは無料で修理または交換されます。保証期間中に提供された交換または修理されたパーツは元の保証期間の残余あるいは修理もしくは交換の日付から60日のいずれか長い期間にわたり保証されます。よくある質問 (FAQ) は、www.jaysheadphones.com からアクセスしてください。

入門指南

通電/斷電與配對

按住按鈕 2 秒，以開啓電源。語音助手會告知目前的電池狀態。配對模式會自動啓動，會有 LED 燈光起並慢閃爍的。前裝置上的藍牙設定，選擇「JAYS m-Six Wireless」。成功連接後閃爍的 LED 燈會熄掉，響起一下短暫鳴聲。

按住按鈕 2 秒，以關閉電源。

重新連接和再次配對

下次開啓電源時，耳機會自動嘗試重新連接至最近使用的裝置。若然未能找到裝置，或如您透過裝置手動取消連接，配對模式將再次自動啓動。若要從關閉狀態手動開啓配對模式，請按住按鈕 4 秒。

電池狀態及快速充電

充電時，語音助手會告知目前的狀態。

電池高電量：70-100%

電池中電量：30-70%

電池低電量：0-30%

電池電量低於5%時，將自動顯示“電池電量低”。

將隨附的 m-Six 磁力快速充電線連接至任何經認證的 USB 電源接口來充電。透過快速充電，可在 15 分鐘內將 m-Six 電池充電高達 25%，30 分鐘內則高達 50%。約需 1 小時 45 分鐘（視乎溫度及充電器），就可 100% 滿電。

充電時會亮起閃爍的紅燈，滿電時會持續亮著白燈。

故障排除

配對或連接時出現問題

• 要確保耳機未連接到其他設備

- 禁閉並將您設備上的藍牙
- 將耳機移至靠近設備，或改變其位置以避免藍牙受干擾
- 要確保無其他無線設備干擾您的耳機藍牙訊號

聲音傳播問題

將流媒體設備移至另一個位置。您身體與設備的距離、不同的材料和其他無線設備，都可能干擾您的設備與耳機之間的無線訊號。

法律與保修

環境資訊

本產品符合國際指令，包括但不限於廢棄電子電氣設備指令（2012/19/EU）。請勿與一般的生活垃圾一併拋棄。請諮詢您當地的廢物處理機構，以瞭解如何正確回收或處理本產品。



製造商的有限保修

自原購買者購買全新、未使用過的 Jays Group AB 產品之日起，您的正版 Jays Group AB 產品將享有十二（12）個月的保修期。Jays Group AB 保證向買方出售的產品沒有任何在材料、設計和工藝上缺陷。如果您在提出保修索賠時無法提供支援，您可能需要支付維修費用。購買證明必須明確說明購買日期、產品名稱以及授權經銷商的詳細資訊。

後續轉售或更換產品，並不能延長或更新保修期。本有限保修不影響您在相關國家或地區法律下享有的銷售消費性電子產品合法權利。在有限保修索賠中被更換的缺陷部件，應為 Jays Group AB 的財產。

有限保修不包括的範圍：

- 因磨損、老舊電池容量損耗、意外事故、跌落、機械損毀、潮濕、接觸化學品、異常撞擊損壞或不可抗力造成的故障。
- 未經 Jays Group AB 批准，您擅自或由其他廠商進行的修改或維修。

如何獲得保修服務

如果您希望在有限保修期內提出保修索賠，請聯繫您的產品經銷商以獲得進一步的幫助。您將需要提供購買證明和受贈證件。我們將免費維修或更換有限保修範圍內涵蓋的任何缺陷部件。在保修期內提供的替換或維修部件將在原保修期的剩餘時間內從維修或更換之日起六十（60）天內繼續保修，時間以較長者為準。有關常見問題，請造訪 www.jayshadphones.com。

시작하기

전원 켜기/끄기 및 페어링

전원을 켜려면 버튼을 2초간 누릅니다. 음성 어시스턴트가 현재 배터리 상태 알려줍니다. LED가 천천히 깜빡이며 자동으로 페어링 모드로 진입합니다. 장치의 블루투스 설정에서 "JAYS m-Six Wireless"를 선택합니다. 연결에 성공하면 LED의 깜빡임이 멈추면서 밝은 알림음이 울립니다.

전원을 끄려면 버튼을 2초간 누릅니다.

재연결 및 추가 페어링

이후에 전원을 다시 켜면 이어폰이 자동으로 마지막으로 사용했던 장치에 재연결을 시도합니다. 장치가 검색되지 않거나 직접 연결을 끊었을 경우, 자동으로 페어링 모드로 다시 진입합니다. 페어링 모드를 강제 실행하려면 제품이 꺼진 상태에서 버튼을 4초간 누릅니다.

배터리 상태와 급속 충전

전원이 꺼질 때 음성 어시스턴트가 배터리 상태를 알려줍니다.

배터리 많음: 70~100%

배터리 중간: 30~70%

배터리 부족: 0~30%

배터리가 5% 미만인 경우, 자동으로 "Battery low(배터리 부족)"을 알려줍니다.

m-Six 마그네틱 급속 충전 케이블을 사용하여 아무 정품 USB 전원 출력 장치에 나 연결하여 충전할 수 있습니다. 급속 충전으로 m-Six 배터리를 15분만에 25% 까지, 30분만에 50%까지 충전할 수 있습니다. 100%까지 완전히 충전하는데는 약 1시간 45분이 소요됩니다. (온도와 충전기 상태에 따라 달라질 수 있음)

충전 중에는 볼륨이 빨간색으로 깜빡이며, 충전이 완료되면 백색으로 바뀌면서 깜빡임이 멈춥니다

문제 해결

페어링 또는 연결 문제

- 이어폰이 다른 장치에 연결되지 않도록 합니다.
- 장치에서 블루투스를 비활성화한 후 활성화합니다.
- 이어폰을 장치 가까이로 이동하거나 위치를 변경하여 블루투스 간섭이 생기지 않도록 합니다.
- 다른 무선 장비가 이어폰의 블루투스 신호에 간섭이 생기지 않도록 합니다.

사운드 전송 문제

스트리밍 장치를 다른 위치로 이동합니다. 사람의 몸, 거리, 다른 재질, 다른 무선 장비는 장치와 이어폰 간의 무선 신호에 간섭을 일으킬 수 있습니다.

법률 및 보증

환경 정보

본 제품은 WEEE Directive (2012/19/EU) 등 국제 규정을 준수합니다. 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 본 제품의 적절한 재활용 또는 폐기에 대해서는 지역의 폐기를 처리 기관에 문의하십시오.



제조업체의 제한된 보증

Jays Group AB 제품은 원구입자가 사용되지 않은 신제품을 구입한 날로부터 12개월 동안 보증을 받을 수 있습니다. Jays Group AB는 판매 시 제품의 자체, 설계, 공정이 결함이 없다는 것을 보증합니다. 보증을 요청할 때 영수증을 제출할 수 없는 경우 수리비를 지불해야 할 수도 있습니다. 영수증에는 구입일, 제품명, 공식 판매점 정보가 포함되어야 합니다.

보증 기간은 이후의 제품 재판에 또는 교체로 인해 연장되거나 갱신되지 않습니다. 본 제한된 보증은 가진 제품의 판매와 관련된 해당 국가의 법률에 따른 소비자의 법적 권한에 영향을 미치지 않습니다. 제한된 보증 요청으로 교체된 부품은 Jays Group AB의 소유가 됩니다.

제한 보증의 보장 범위는?

- 마모, 연령과 관련된 배터리 성능 저하, 사고, 낙하, 기계적 손상, 습기, 화학 제품, 비정상적인 충격 손상 또는 불가항력으로 인한 결함.
- 원인 또는 제3자가 Jays Group AB의 승인 없이 무단으로 수행한 개조 또는 수리.

보증 서비스를 받는 방법

제한된 보증 기간 내에 보증 요청을 하려면 제품 판매점에 문의합니다. 영수증과 해당 제품을 제출해야 합니다. 제한된 보증에 해당되는 결함이 있는 부분은 무료로 수리하거나 교체해 드립니다. 보증 기간에 제공된 교체 부품 또는 수리 부품은 원래 보증 기간의 잔여일이나 수리일 또는 교체일로부터 60일 동안 보증을 받습니다.(물론 더 긴 기간 적용). FAQ는 www.jaysheadphones.com을 방문하십시오.

Начало работы

Включение/выключение и сопряжение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Голосовой помощник сообщит текущий уровень заряда аккумулятора. Режим сопряжения запускается автоматически. При этом медленно будет светодиодный индикатор. Откройте настройки Bluetooth® на своем устройстве и выберите «JAYS m-Six Wireless». После успешного подключения мигание индикатора прекратится и раздастся короткий звуковой сигнал.

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Повторное подключение и сопряжение

При следующем включении наушники попытаются автоматически подключиться к последнему использованному устройству. Если это устройство не обнаружено или наушники были отключены от него вручную, будет автоматически запущен режим сопряжения. Для принудительного перехода в режим сопряжения нажмите и удерживайте кнопку на выключенных наушниках в течение 4 секунд.

Состояние заряда аккумулятора и быстрая зарядка

При включении голосовой помощник сообщает текущий уровень заряда аккумулятора.

«Battery high» (аккумулятор заряжен): 70–100 %
 «Battery medium» (средний уровень заряда аккумулятора): 30–70 %
 «Battery low» (низкий уровень заряда аккумулятора): 0–30 %
 Когда уровень заряда составляет менее 5 %, голосовой помощник автоматически сообщает о низком уровне заряда аккумулятора.

Для зарядки подключите входящий в комплект m-Six магнитный кабель быстрой зарядки к любому сертифицированному источнику питания USB. При быстрой зарядке аккумулятор m-Six заряжается на 25 % за 15 минут и на 50 % за 30 минут. Полная зарядка занимает около 1 часа 45 минут в зависимости от температуры и используемого зарядного устройства.

В процессе зарядки мигает красный индикатор. Когда аккумулятор полностью заряжен, загорается белый индикатор.

Устранение неполадок

Проблемы с сопряжением и подключением

- Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству.
- Выключите и включите Bluetooth на устройстве.
- Переместите наушники ближе к устройству или измените их положение, чтобы исключить вероятность помех.
- Убедитесь, что другое беспроводное оборудование не создает помех для сигнала Bluetooth на наушники.

Проблемы с передачей звука

Измените положение передатчика устройства. Ваше тело, различные объекты или слишком большое расстояние между наушниками и устройством могут препятствовать прохождению беспроводного сигнала. Другое беспроводное оборудование может создавать помехи.

Юридическая информация и сведения о гарантии



Информация о воздействии на окружающую среду

Данное изделие соответствует положениям международных директив, включая директиву WEEE (2012/19/EC), но не ограничиваясь ею. Изделие не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами. За указаниями о надлежащей утилизации данного изделия обратиться в местный орган по утилизации отходов.

Ограниченная гарантия производителя

На оригинальное изделие Jays Group AB предоставляется гарантия в течение двенадцати (12) месяцев с момента покупки первоначальным покупателем нового изделия Jays Group AB, не бывшего в употреблении. Компания Jays Group AB гарантирует отсутствие дефектов материала, конструкции и изготовления на момент продажи изделия покупателю. Если при обращении для гарантийного обслуживания вы не можете предоставить чек в подтверждение покупки, с вас может быть взята плата за ремонт. В документе, подтверждающем покупку, должна быть четко указаны дата покупки, наименование изделия и контактная информация авторизованной торговой организации.

Срок действия гарантии не продлевается и не возобновляется при перепродаже или замене изделия. Настоящая ограниченная гарантия не ограничивает права потребителя электронной продукции, установленные местным законодательством. Дефектные детали, замена которых осуществляется на условиях ограниченной гарантии, являются собственностью компании Jays Group AB.

Ограниченная гарантия не распространяется на:

- повреждения, связанные с естественным износом, снижением емкости аккумулятора по мере износа, несчастными случаями, падением, механическим повреждением, воздействием влаги или химикатов, ненормальным силовым воздействием или обстоятельствами непреодолимой силы;
- изменения конструкции и последствия ремонта, выполненного пользователем или третьей стороной без согласия Jays Group AB.

Как воспользоваться гарантией

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение срока действия ограниченной гарантии, обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие. Потребуется предоставить документ, подтверждающий покупку, и неисправную деталь. Любые неисправные детали, на которые распространяется ограниченная гарантия, будут заменены или отремонтированы бесплатно.

На детали, замененные или отремонтированные в течение срока действия гарантии, предоставляется гарантия до окончания первоначального гарантийного срока или в течение шестидесяти (60) дней с момента замены или ремонта, в зависимости от того, что наступит раньше. Ответы на часто задаваемые вопросы см. на сайте www.jaysheadphones.com.

Важные указания по безопасности

1. Прочитайте настоящие указания, сохраните и соблюдайте их.
2. Для достижения наилучшего результата используйте изделие только в соответствии с инструкциями производителя.
3. Соблюдайте аккуратность при обращении с наушниками и оберегайте их от внешних повреждений.
4. Очищайте наушники мягкой сухой тканью. Запрещается использовать воду, моющие средства, крема для кожи и другие вещества. Это может привести к необратимым повреждениям наушников.
5. Не подвергайте наушники воздействию низких или высоких температур, магнитного излучения или влажности.
6. Длительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к необратимому снижению слуха.
7. Изделие не подходит для детей в возрасте до трех (3) лет, поскольку содержит мелкие детали.
8. Наушники содержат магнитные материалы.
9. Наушники оснащены литиевым аккумулятором. При повреждении или нарушении правил эксплуатации он может представлять опасность в связи с риском взрыва.
10. В случае утечки жидкости из аккумулятора не допускайте ее попадания на кожу или в глаза.
11. Наушники следует отключать перед посадкой в самолет.
12. Наушники не подлежат утилизации с обычными бытовыми отходами. Утилизируйте наушники в соответствии с местными постановлениями.
13. Не используйте наушники в непосредственной близости (10 см) от электронного кардиостимулятора.
14. Не подвергайте изделие и входящие в комплект аксессуары ненормальному изгибу.
15. Не подвергайте наушники воздействию температур менее -20°C или более $+45^{\circ}\text{C}$.
16. Не заряжайте наушники при температуре менее 0°C или более $+45^{\circ}\text{C}$.
17. Не пытайтесь сжечь наушники. Это может привести к взрыву аккумулятора, что может стать причиной травм или смерти.
18. Не вскрывайте, не изменяйте, не разбирайте, не ремонтируйте наушники и не вмешивайтесь в их внутреннюю конструкцию никакими иным способом. Наушники не подлежат самостоятельному ремонту.
19. Не используйте и не храните наушники в непосредственной близости от автомобильных подушек безопасности в связи с риском травмы.
20. Не используйте наушники при вождении, при беге или ходьбе в зоне дорожного движения. Наушники эффективно изолируют внешние звуки и шумы, поэтому при их использовании вы можете не услышать происходящего вокруг вас.
21. Не роняйте наушники, не садитесь на них и не подвергайте их любому другому ненормальному силовому воздействию.
22. Не подвергайте наушники воздействию огня, воды или высокого напряжения.
23. Не используйте наушники под дождем и не подвергайте воздействию влаги.
24. Не используйте наушники рядом с водоемами, ваннами, раковинами, в саунах, бассейнах и других местах с высокой влажностью и источниками жидкости.

מדריך ההתחלה מהירה

הדלקה/כיבוי שיוני

להדליק, לחץ על הכפתור במשך 2 שניות. סיוע קולי ידווח לך על מצב הסוללה הנוכחי. המכשיר יימנע אוטומטית למצב שינה. המזוזה של ידי מורת המהבהבת באיטיות. היכנס להגדרת Bluetooth במכשיר שלך ובחר "JAYS m-Six Wireless". לאחר הגלחת השיך, הנוהית המהבהבת תיחבה בליווי צפצוף קצר.

ליכבוי, לחץ על הכפתור במשך 2 שניות.

חיבור מהיר שיוני נוסף

כפעם הבאה שתדליק את המכשיר, האוזניות ינסו אוטומטית להתחבר מחדש למכשיר האחרון שעשית בו שימוש. במידה והמכשיר לא נמצא, או במידה וביצועת ניתוק ידך נדרך במכשיר שלך, מצב שינה יתחיל שוב אוטומטית. כדי להיכנס למצב שינה באופן ידני, לחץ על הכפתור במשך 4 שניות כאשר המכשיר במצב כבוי.

מצב הסוללה וטעינה מהירה

בעת ההדלקה, הסיוע הקולי יציין את מצב הסוללה.

סוללה בטעינה בנחה: 100%-70%
סוללה בטעינה בינונית: 30%-70%

0-30% סוללה בטעינה במהירות

כאשר מצב טעינת הסוללה מתחת ל-5%, הודעה "Battery low" (סוללה חלשה) תופיע אוטומטית.

טען את המכשיר באמצעות כבל הטעינה המהירה הממנני m-Six-5 שהגיע עם המכשיר, וחבר אותו לציאת USB מאושרת כלהיה. ההטעינה המהירה תטען את סוללה ה-m-Six-5 שלך עד 25% ב-15 דקות, עד 50% ב-30 דקות. טעינה מלאה של 100% תימשך שעה 45-דקות בקירוב (בהתאם לתעמסטרורה ולטמפרטורה).

נורת זדוזה מהבהבת מנמלת מצב טעינה. ונורת לבנה רציפה מסמלת סוללה מלאה.

פתרון בעיות

בעיות שיוני ובהתחברות

- ודא כי האוזניות לא מחוברות להתקן אחר.
- כבה והפעל את אפשרות Bluetooth במכשיר.
- ודא כי האוזניות מלאכותי או שנה את מיקומן כדי להימנע מהפרעות Bluetooth.
- ודא כי אין ציד אלחוטי אחר אשר מפריע לאות ה-Bluetooth של האוזניות שלך.

בעיות שידור שמע

שנה את מיקום התקן הדרכת השמע (Streaming), הגוף שלך, המרחק, חומרים שונים שיוצי אלחוטי אחר עשויים להפריע לאות האלחוטי בין המכשיר שלך לאוזניות.

אחריות ומידע משפטי

מידע סוכיבתי

מוצר זה מצויה תחת אחריות בינלאומית, לרבות, אך לא רק, להנחיה בדבר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (EU/2012/19). אין להשליך יחד עם אשפה ביתית גרילה. ההיעוץ עם רשות פנימי האשפה המקומית לקבלת הנחיות בנוגע להשלכה או מיחזור נכון של מוצר זה.

אחריות מוגבלת של היצרן

למוצר AB Group Jays המהווה שלך יש כסיו של שנים-עשר (12) חודשי אחריות מתאריך רכישת מוצר חדש של Jays Group AB. אין הנחה בו שימוש, על ידי הרכישה המקודרת. Jays Group AB, ערבה לכל הממוצר מנע ללא פגמים במחברים, בעיצוב וכיבוי בעת מכירתו. לרובש, במידה ואת מציג משיבות בעת ביצוע תביעת אחריות, ייתכן שתידרש לשלם עבור התיקונים שביצועם. הוכחת הרכישה צריכה לציין בבירור את תאריך הרכישה, את שם המוצר ואת פרטי המשוק המרשה.

לא ניתן להאריך או לחדש את תקופת האחריות במקרה של מכירה חוזרת או החלפה של המוצר. אחריות מוגבלת זו אינה משפיעה על זכויותך המשפטיות במסגרת החוקים המקומיים התקפים במדינתך בקושקש לכיורה של מוצרי צריכה חשמליים. חלקים פגמים שהוחלפו במסגרת תביעת אחריות יהפכו לרכישה של Jays Group AB.

מה לא מכסה המוגבלות?

- פגמים שנגרמו מתאכל מכלא, אובדן קיבולת של הסוללה כתוצאה מהתיישנות, תאונות, נפילה, נזק מכאני, טריבורט, מוצרים כימיים, נזק מפגיעה חריגה או כוח עליון.
- התאמתו או תיקונים שעשטע על ידך או על ידי צד ג' ללא אישור Jays Group AB.

כיצד להשתמש בשירותי האחריות

במידה וברצונך להגיש תביעת אחריות במסגרת תקופת האחריות המוגבלת, צור קשר עם משוק המוצר לקבלת נורה וסיוע. תחבטש לספק הוכחת רכישה ואת החלק הפגום. חלקים פגומים המסוכים על ידי האחריות המוגבלת יותקנו או יוחלפו ללא תשלום. חלקים שהוחלפו לא יתקנו במסגרת תקופת האחריות המוגבלת. יכוסו באחריות במשך שארית פרק הזמן של האחריות המקורית, או במשך ששים (60) יום מתאריך התיקון או החלפה, האורך מבין השניים. לעיון בשאלות נוספות, בקר ב-www.jaysheadphones.com.



Jays Group AB
Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg, Sweden

www.jaysheadphones.com



jaysheadphones



facebook.com/jays