

טיפים לשמירה על מזרנים מתנפחים

- יש להוריד מעט אוויר מהמזרן כאשר הוא נשאר מנופח לאורך היום, במיוחד בתוך אוהל או רכב ביום חם. לחץ ברומטרי ושינויים משמעותיים בטמפרטורה ובאקלים עלולים להשפיע על ניפוח המזרן ולגרום לו נזק.
- אין להניח את המזרן על סלעים או משטחים חדים.
- כאשר לא בשינה בתוך אוהל, יש להשתמש בבד מתחת למזרן.
- אין להשתמש במזרן כאמצעי ציפה.
- יש למנוע חשיפה של המזרן ללהבה או ניצוצות.
- אין ליישם לחץ ממשאבות על המזרן (מעל 2 PSI).
- אין לזהם את המזרן עם חומרים דוחי חרקים, קרם הגנה, או כלור.
- יש למנוע חשיפה ארוכה של המזרן לאור שמש ישיר.
- קרינה אולטרה-סגולה פוגמת בבד המזרן לאורך זמן.
- יש תמיד לשאת את המזרן בשק האחסנה או תיק מגן אחר.
- יש להרחיק את המזרן מחיות מחמד, כלבים אוהבים ללעוס את השסתום, וחתולים אוהבים לגרד את המזרן.

אחריות מוגבלת לכל חיי המוצר

- למזרן שלך אחריות לכל אורך חיי המוצר כנגד פגמים בחומרים ובייצור.
- במקרה בו המזרן נמצא פגום תחת האחריות, חברת ThermaRest, בשיקולה הבלעדי, תתקן או תחליף את המזרן. ייתכן כי מזרנים בני יותר משנתיים מתאריך הייצור יוחלפו במזרן מסוג דומה.
- בלאי טבעי, נקבים, שחיקה, שימוש לקוי, שינוי במוצר, שימוש רשלני או פירוק המוצר, אינם מכוסים תחת האחריות.
- חברת ThermaRest אינה אחראית לנזקים מקריים או תוצאתיים.
- עלויות השילוח של מזרן פגום אל / מאת לפידות / היצרן אינם מכוסים באחריות, והינם באחריות הלקוח.

סדנת תיקונים & אחריות

- למידע נוסף עבור האחריות וסדנת תיקונים, או לאיתור מרכז שירות במיקום שלך, בקר ב ThermaRest.com/Warranty
- ללקוחות בישראל, למידע נוסף ומילוי טופס תיקונים ותקלות, בקרו באתר lapidot.net/Pages/Repairs : לפידות בכתובת

THERMA-REST®

Lapidot



שסתום

יש לשים לב אל הוראות השסתום המצורפות לניפוח והורדת האוויר. הוראות דיגיטליות וסרטוני הסברה ניתן למצוא באתר ThermaRest.com

אחסנה

חברת ThermaRest ממליצה על אחסנה עם שסתום פתוח ובמצב מגולגל בתוך שק אחסנה על מנת להגן על המזרן מפני לכלוך וחפצים חדים.

תיקון בשטח

ערכת התיקון המצורפת הופכת את תיקון המזרן לפשוט ויעיל. יש לעקוב אחר הוראות התיקון המצורפות בערכה, ולהשתמש בפאץ' הדביק בזהירות בכדי לכסות את הנקב. למידע נוסף וסרטוני תיקון, בקר ב ThermaRest.com/Warranty

ניקיון

ניקיון שוטף של המזרן הינו מומלץ למניעה של מזון, שמנים וחומרים אחרים מלפגוע במזרן. יש לנפח את המזרן במלואו ולסגור את השסתום. יש להשתמש במברשת עדינה ובכל חומר ניקוי או מסיר שומנים עדין. לאחר מכן, יש לשטוף היטב ולהניח לייבוש במצב פתוח, אין לאחסן את המזרן כאשר הוא רטוב. להוראות אחזקה וטיפול נוספים, בקר ב- ThermaRest.com/FAQ

אזהרת חנק

פעוטות עלולים להיחנק ממזרנים מתנפחים. אין להניח פעוט מתחת לגיל 15 חודשים על מזרן מתנפח. בשימוש של ילדים מעל גיל 15 חודשים: שמוור על מרווח של לפחות כתף בין המזרן ובין קירות, שידות, וכל חפץ אנכי אחר בכדי למנוע כליאה. שמוור על המזרן מנופח במלואו בעת השימוש.



0-15 חודשים

הוראות לשסתום WINGLOCK

העדפה אישית

לפי העדפה אישית של כל משתמש, הוצאת מעט אוויר מהמזרן יכולה לעזור להפוך אותו לנוח יותר.



להוצאת מעט אוויר, סובב את הכנפיים על מנת לפתוח את השסתום החד כיווני



סובב בחלקיות את פקק השסתום נגד כיוון השעון, על מנת לאפשר למעט אוויר לזרום החוצה



כאשר המזרן מגיע לרמת התמיכה הרצויה, סגור את השסתום על ידי סיבוב הכנפיים והפקק עם כיוון השעון

הוצאת אוויר



סובב את הכנפיים לפתיחת השסתום החד כיווני



פתח את פקק השסתום על ידי סיבוב נגד כיוון השעון

גלגל את המזרן אל כיוון השסתום, על מנת לדחוף את שארית האוויר במזרן החוצה

סגור את השסתום על ידי סיבוב הכנפיים ואת הפקק עם כיוון השעון

ניפוח



פתח את גלגל המזרן ואת פקק השסתום על ידי סיבוב נגד כיוון השעון



השתמש בשק ניפוח, ניפוח עצמי או בנשיפה לניפוח המזרן. השסתום החד כיווני ימנע מאוויר לברוח

המשך בניפוח המזרן עד לניפוח מלא וסגור את פקק השסתום על ידי סיבוב עם כיוון השעון