

Areti. 取扱説明書兼保証書

● 故障の時も安心!メーカーサポートなら最短2営業日で交換保証 詳しくは「アフターサポート」ページをご確認ください。

fc5203WYA
アレティ シェーバー ソリー[®]
Areti Shaver Sori[®]

Li-ion 本体・包装一部

▲ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使い方

- シェーバーの使い方

①電源スイッチを押し、電源をONにします。
②図1のように、刃を肌に軽く押しあて、円を描くようにゆっくり動かしながら刮ります。
- 充電について

※USB-ACアダプターを別途ご用意ください。また、充電中は使用しないでください。

 - 充電中

本体にUSB充電ケーブルを接続すると、残量インジケーター、クリーニングランプ、ロック機能表示ランプの順に点滅した後、残量インジケーターが充電残量を表示します。充電残量が10%未満の場合は、バッテリマークが赤く点滅します。
 - 充電完了後

充電時間は約60分です。満充電で約120分間、連続使用できます。

お手入れ

使用後は必ず付属のブラシでヒゲクズを落とし、刃と本体の掃除をしてください。本体丸ごとすすぎ洗いが可能です。その際に熱湯や研磨パッド、研磨洗浄剤、アルコールなどの使用は避けてください。40°C前後のぬるま湯で洗うより効果的です。シェービングユニットの乾燥時にタオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める原因となります。

- ①電源スイッチを押し、電源をOFFにします。充電ケーブルを差している場合は、抜いてください。
- ②図5のように、シェービングユニットの取り外しボタンを押し、開きます。
- ③図6のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。
- ④保持板（B）は中央のつまみ（A）を赤矢印の通り反時計回りに回し、図7のように、青矢印の方向に持ち上げると外れます。
- ⑤図8のように、ニッケルフレームから1組ずつ刃を取り外します。
- ⑥図9のように、刃やシェービングユニットは付属のブラシで掃除してください。
- ⑦図10のように、内刃と外刃を正しい組み合わせでセッティングし、外刃の切り込み部分をニッケルフレームの切り込み部分に合わせて戻します。
- ⑧図11のように、保持板（B）を青矢印の方向にニッケルフレームに戻し、中央のつまみ（A）を赤矢印の通り時計回りにセッティングしてください。
- ⑨図12のように、シェービングユニットの金具を本体のくぼみに差し込みます。

刃の交換

※刃は定期的に交換してください。

- ①電源スイッチを押し、電源をOFFにしてください。
- ②図13のように、シェービングユニット取り外しボタンを押し、シェービングユニットを開きます。
- ③図14のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。
- ④図15のように、中央のつまみ（A）を赤矢印の通り時計回りに回し、保持板（B）は青矢印の方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。
- ⑤新しい刃と内刃を正しい組み合わせでセッティングします。
- ⑥図16のように、外刃の切り込みとニッケルフレームの切り込みを合わせて戻します。
- ⑦図17のように、保持板（B）の3つのリングが刃に重なるよう青矢印の方向にニッケルフレームに戻し、中央のつまみ（A）を赤矢印の通り時計回りに回してセッティングしてください。

安全上のお願い

※お読みになった後も、必ず保管してください。

使用時に特に注意すること!

- 使用前に外刃の損傷や変形がないか確認する
- 刃を肌に強く押しつけない
- 家族や他人と共に使用しない

注意事项

- 乳幼児の手の届くところに製品を置かないでください。
- ヒゲ、もみあけ、ヘアラインを整える以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。
- 故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。
- 本製品の使用、充電、保管は室温0°C~40°C環境下で行ってください。
- 本製品は水洗いに対応します。水洗いによるお手入れの際は40°C以下のぬるま湯でいい、熱湯は使用しないでください。
- 充電完了後は、速やかに充電ケーブルを本体から取り外してください。4時間を超える充電は行わないでください。
- 使用後はシェービングユニットに保護キャップを取り付け、保護してください。
- 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でお使いになる場合は、本製品をその環境で30秒間慣らしてからお使いください。
- 本製品はUSB充電機種です。USB充電器のご用意をお願いします。その際に、充電器の出力電圧が5Vを超えないようご確認ください。
- 所定の時間が超えて充電が完了しない場合はただちに充電を中止し、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因となります。
- 充電アダプターはきちんと差し込まれていますか？充電する室内環境は0~40°Cですか？
- 満充電で連続使用時間が120分間に及ばない

※以上の処置後も異常がある場合はサポート窓口までお問い合わせください。

こんなときは絶対に使わない！

- シェーバーの刃が欠けたり、壊れて損傷した
- 落下した

必ず守ること！危険のもとになります

- シェーバー本体や充電ケーブルを改造しない
- 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

故障かなと思ったら

不具合	点検・原因	解決策
切れ味が悪くなつた	刃が欠けまたは摩耗しているかもしれません。 シェービングユニットが汚れているかもしれません。 充電残量が少なくなつてしまつたかもしれません。	刃を交換してください。刃を交換する際は、刃を元の位置に戻してください。
シェーバーのスイッチを押しても作動しない	充電はしましたか？	充電後も作動しない場合はサポート窓口までお問い合わせください。
残量インジケーターが表示されない		
肌がヒリヒリする	敏感肌の方は外刃に慣れるまでに2~3週間かかることがあります。	使用前に、水を含ませて固くこぶついた清潔な布で刃の汚れを拭き取ってください。
充電できない	充電アダプターはきちんと差し込まれていますか？充電する室内環境は0~40°Cですか？	確認後も作動しない場合は電池の寿命が考えられます。サポート窓口までお問い合わせください。
満充電で連続使用時間が120分間に及ばない	剃の速さなどによって使用可能時間が前後します。	再度充電してください。

アフターサポート

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短2営業日以内にご対応いたします。

アレティカスタマーサポート窓口
メールアドレス：info@areti.jp
またはこちらのQRコードからご連絡ください

1年保証

※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短2営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合の所要時間です。2営業日以内に交換品のお受けをお約束するものではありません。お問い合わせから2営業日以上経過しても連絡がない場合、弊社からのメールをお手元に届いていないおそれがございます。その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より1年間