

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | הוראות ביצוע תאימות ופתרון בעיות, שלב אחר שלב

אוזניות הכפתור של 1more בטכנולוגיית Bluetooth 5.0 ובתקן IPX4 של עמידות למים וזיעה. הן מצוידות בארבעה מיקרופונים מובנים, דרייבר דינמי בגודל 7 מ"מ, קידוד AAC לאיכות שמע אלחוטית אופטימלית ועוד הרבה יותר. אנא עקבו אחר השלבים הבאים במדריך זה על מנת להבין כיצד להשתמש באוזניות בצורה הנכונה.

תוכן עניינים

• [אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | הוראות ביצוע תאימות וטעינה](#)

° [כיצד לבצע תאימות \ חיבור](#)

° [מצב Standby](#)

° [הוראות לבישה](#)

° [טעינה](#)

° [מעבר למצב MONO](#)

° [הוראות הפעלה](#)

° [מחונן מצב LED](#)

° [מארז טעינה](#)

° [הוראות הפעלה מחדש](#)

° [תקלות נפוצות ופתרון בעיות](#)

° [שאלות ותשובות](#)

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | הוראות ביצוע תאימות וטעינה

הוראות ביצוע תאימות והתחברות

° **מכשירים עם מערכות הפעלה iOS ואנדרואיד**

שלב 1: פתחו את מארז הטעינה. האוזניות יופעלו ויבצעו תאימות באופן אוטומטי. כאשר הנורות האדומות והכחולות של האוזניות יתחילו להבהב לחילופין, האוזניות מוכנות לביצוע תאימות.

שלב 2: הפעילו את פונקציית Bluetooth במכשיר.

שלב 3: גשו להגדרות Bluetooth.

שלב 4: בחרו את "1MORE PistonBuds" מהרשימה. אם יש צורך בסיסמה, הקלידו "0000".

שלב 5: לאחר מכן, ביצעו התאימות יחל אוטומטית.

° מחשבים עם מערכת הפעלה של Windows

שלב 1: הפעילו את פונקציית Bluetooth במערכת ההפעלה Windows.

שלב 2: גשו להגדרות.

שלב 3: גשו ל: Bluetooth והתקנים נוספים".

שלב 4: הקליקו על "הוסף התקן" או "הוסף מכשיר".

שלב 5: הקליקו על Bluetooth.

שלב 6: פתחו את מארז הטעינה. האוזניות יופעלו ויבצעו תאימות באופן אוטומטי. כאשר הנורות האדומות והכחולות של האוזניות יתחילו להבהב לחילופין, האוזניות מוכנות לביצוע תאימות.

שלב 7: בחרו את "1MORE PistonBuds" מהרשימה. אם יש צורך בסיסמה, הקלידו "0000".

שלב 8: לאחר מכן, ביצעו התאימות יחל אוטומטית.

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | מצב Standby

על מנת להפעיל את מצב Standby, כל שעליכם לעשות הוא להניח את האוזניות במארז הטעינה. ברגע שהנחתם אותן בתוך המארז, האוזניות יתנתקו אוטומטית מהמכשיר ויכנסו למצב טעינה.

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | הוראות לבישה

שלב 1: בחרו את רפידות האוזן המתאימות לאוזניכם.

שלב 2: הבחינו בין רפידות אוזן שמאל לימין.

שלב 3: הכניסו בעדינות את האוזניות לתוך תעלת האוזן. סובבו אותן מעט וודאו כי הן יושבות בצורה נוחה.

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | טעינה

טעינה של האוזניות

על מנת לטעון את האוזניות, כל שעליכם לעשות הוא להניח אותן בתוך מארז הטעינה ולסגור את המכסה. האוזניות יחלו בטעינה באופן אוטומטי.

טעינה של המארז

על מנת לטעון את מארז הטעינה, כל שעליכם לעשות הוא לחבר לפתח הטעינה של המארז מטען 5V עם כבל USB מדגם C.

אוזניות כפתור 1more למשתמש | מעבר למצב MONO

האוזניות נכנסות למצב סטריאו אוטומטית לאחר שבוצע צימוד ביניהן. על מנת לעבור למצב MONO לשימוש באוזן אחת, כל שעליכם לעשות הוא להניח את אחת האוזניות בתוך מארז הטעינה, מה שיעביר אוטומטית את האוזנייה השנייה למצב MONO.

אוזניות כפתור 1more למשתמש | הוראות הפעלה

- **ניגון והשהייה של מוזיקה:** לחצו שתי לחיצות על כפתור המגע שעל גבי האוזנייה הימנית.
- **ניגון והשהייה של מוזיקה (במצב MONO):** לחצו שתי לחיצות על כפתור המגע של האוזנייה שבה תבחרו להשתמש במצב MONO.
- **מענה לשיחת טלפון:** לחצו שתי לחיצות על כפתור המגע שעל אחת האוזניות.
- **סיום שיחה:** לחצו שתי לחיצות על כפתור המגע שעל אחת האוזניות.
- **הפעלת סייען קולי:** לחצו שתי לחיצות על כפתור המגע של האוזנייה השמאלית.
- **שימו לב:** על מנת לכוון את עוצמת הקול של האוזניות, או לנגן את השיר הבא או הקודם, יש לעשות זאת באמצעות המכשיר שאליו מחוברות האוזניות.

אוזניות כפתור 1more למשתמש | מחוון מצב LED

אוזניות

- נורות האדומות והכחולות מהבהבות לחילופין: האוזניות מבצעות תאימות.
- נורות הכחולות מהבהבות: הושלם הצימוד בין האוזניות.
- נורה אדומה דולקת: האוזניות בטעינה.
- נורה אדומה כבויה: האוזניות טעונות במלואן.

מארז הטעינה

- נורה לבנה דולקת: המארז בטעינה.
- נורה לבנה כבויה: המארז טעון במלואו.

אוזניות כפתור 1more מדריך למשתמש | הוראות הפעלה מחדש

שלב 1: הניחו את האוזניות בתוך מארז הטעינה והשאר את המכסה פתוח.

שלב 2: לחצו והחזיקו על כפתור המגע שעל גבי שתי האוזניות למשך 7 שניות עד אשר נורת ה-LED מתחילה להבהב.

שלב 3: מיד אחר כך תתבצע הפעלה מחדש של האוזניות.

תקלות נפוצות ופתרון בעיות

אחת האוזניות הפסיקה לעבוד

יתכן כי התקלה נובעת מכך כי הסוללה חלשה ויש לטעון אותה מחדש, או מכך שהצימוד בין שתי האוזניות לא הושלם בהצלחה. על מנת לפתור בעיה זאת, נסו את הפעולות הבאות:

1. נסו לטעון את האוזנייה שאיננה עובדת, או את שתי האוזניות בו זמנית, על יד הנחתן במארז הטעינה.

2. נסו לבצע איפוס להגדרות יצרן.

3. בדקו האם האוזניות נמצאות בתוך תחומי טווח הפעולה שלהן.

אם התקלה עדיין לא נפתרה, ייתכן כי האוזנייה פגומה. במקרה כזה, תוכלו להחליף את האוזניות או לקבל החזר כספי.

עוצמת הקול נמוכה באחת האוזניות

תקלה זאת עלולה להיגרם כתוצאה מהצטברות אבק או לכלוך, או מהסיבה שעוצמת הקול מוגדרת במצב נמוך. על מנת לפתור בעיה זאת, נסו את הפעולות הבאות:

1. נסו לנקות את האוזנייה באמצעות מקל צמר גפן או השתמשו בסיכה דקה על מנת לנקות את הרשת שעל גבי האוזנייה.

2. נסו לבצע איפוס להגדרות היצרן.

המיקרופון אינו פועל

ראשית יש לבדוק כי המיקרופון אינו מושקע. שנית, בדקו האם האוזניות יושבות בצורה תקינה בתוך האוזן. לפתרון הבעיה, נסו את הפעולות הבאות:

אם המיקרופון מושקע, יש לבדוק את עוצמת המיקרופון שבמכשיר איתו בוצעה תאימות. אם התקלה לא נפתרה, ייתכן כי ישנו פגם באוזנייה. במקרה כזה, ניתן להחליף את האוזניות או לקבל החזר כספי.

האוזניות אינן מצליחות להתחבר למערכת הפעלה Window במחשבים ניידים או ניידים

תקלה זו יכולה לנבוע כתוצאה מבעיות בהתקן ה-Bluetooth שבמחשב. נסו את הפעולות הבאות:

1. נסו להשבית את ה-Bluetooth מכל המכשירים שבסביבתכם >>> כנסו להגדרות ובצעו תאימות וחיבור מחדש של האוזניות >>> בחרו ב-Bluetooth והתקנים נוספים >>> הוסף התקן חדש >>> הקליקו על Bluetooth.
2. נסו להסיר ולהתקין במחדש את התקן ה-Bluetooth, או בצעו עדכון גרסה להתקן. היכנסו ל"נהל" >>> מנהל ההתקנים, אתחול מחדש של האוזניות (במידה שאופציה זאת זמינה), ואז חזרו שוב על הפעולה.
3. עקבו אחר הוראות ביצוע תאימות והתחברות המופיעות לעיל ונסו להפעיל את האוזניות מחדש.

שאלות ותשובות

האם האוזניות עמידות במים?

אוזניות הכפתור 1more עומדת בתקן IPX4, והן עמידות למים ולאבק.

האם יש לאוזניות מיקרופון מובנה?

בוודאי, לאוזניות הכפתור 1more יש ארבעה מיקרופונים מובנים.

כיצד ניתן לדעת אם האוזניות טעונות במלואן?

במהלך הטעינה של אוזניות הכפתור 1more, יופיע אור אדום מהבהב על גבי האוזניות. כאשר הטעינה תסתיים האור יכבה.

האם ניתן לחבר את האוזניות למחשב נייד או נייד?

בהחלט, ניתן לחבר את אוזניות הכפתור 1more למחשבים ניידים, ניידים או לטאבלטים.

אנו מקווים שכעת למדתם כיצד לתפעל את אוזניות הכפתור 1more, באמצעות הוראות ההפעלה שהובאו לעיל. האם יש משהו נוסף שתרצו לדעת? אל תהססו להפנות שאלות בתיבת התגובות.

במקרה שתצטרכו ליצור קשר עם נציג חברת 1more, פנו אלינו באמצעות דף [צור קשר](#), שם תוכלו למצוא מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני של נציגינו במספר מדינות. בנוסף, תוכלו למצוא ב-[דף התמיכה](#) מענה לשאלות נפוצות ומידע אודות מוצרים נוספים של החברה.