

Run Plus מבית אפאנסו

הוראות שימוש



היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ
בן יהודה 250
תל אביב 6350109
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

היצרן

Suzhou Mojawa Intelligent Electronics Co., Ltd.
Room F1-A-1028, Building A2,
No. 8 Qicun Road Suzhou,
Jiangsu Province, China
Email: aftersale@mojawa.com
<https://mojawa.com>

הדלקה וכיבוי

כדי להדליק את האוזניות, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות, עד שנורית החיווי נדלקת ונשמע חיווי קולי, "Power on".

כדי לכבות את האוזניות, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות, עד שנורית החיווי נכבית ונשמע חיווי קולי, "Power off".



צימוד

1. כאשר האוזניות כבויות, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות. נורית החיווי תהבהב ויישמע חיווי קולי, "Pairing".
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ומוודאים שהאפשרות פעילה. מרשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר Run Plus.



חיבור שני מכשירים

ניתן להשתמש באוזניות כשהן מחוברות לשני מכשירים בו זמנית באופן הבא:

1. לאחר ביצוע צימוד למכשיר הראשון, מכבים את האוזניות.
2. מאתחלים את האוזניות ומבצעים צימוד למכשיר השני. כעת, האוזניות מופיעות בהיסטוריית החיבור של שני המכשירים.
3. כאשר האוזניות מחוברות למכשיר השני, בוחרים אותן מרשימת המכשירים של המכשיר הראשון.

כעת ניתן להשתמש באוזניות עם שני המכשירים בו זמנית.

הפעלה



הפעלה/השהיה



לחיצה אחת



הרצועה הבאה



שתי לחיצות



הרצועה הקודמת



שלוש לחיצות



מענה לשיחה או ניתוק שיחה



לחיצה אחת



החזקת השיחה ומענה לשיחה ממתונה



שתי לחיצות (תוך כדי שיחה)



מעבר בין מצבים

1. במהלך שחייה, המים עלולים להשפיע על הקליטה באמצעות Bluetooth. כדי לעבור ממצב Bluetooth לשימוש בזיכרון הפנימי של המכשיר, לוחצים פעמיים על הלחצן ומחזיקים אותו למשך שתי שניות, עד שנשמע חיווי קולי, "MP3 mode".



2. כדי לנעול את הלחצן ולעבור למצב שחייה, לוחצים ארבע פעמים על הלחצן. כדי לשחרר את הנעילה, לוחצים שוב ארבע פעמים על הלחצן, או מאתחלים את האוזניות.
3. במצב MP3, לוחצים פעמיים כדי לעבור בין השמעה לפי הסדר, השמעה אקראית וחזרה על רצועה אחת.



4. כדי לחזור למצב Bluetooth, לוחצים פעמיים על הלחצן ומחזיקים אותו למשך שתי שניות, עד שנשמע חיווי קולי, "Bluetooth mode".

כוונון עוצמת השמע



1. כדי להגביר את עוצמת השמע, מחליקים כלפי מעלה על לוח המגע שעל האוזנייה הימנית. כדי להגביר בבת אחת את העוצמה, מחליקים כלפי מעלה בתנועה חדה.
2. כדי להנמיך את עוצמת השמע, מחליקים כלפי מטה על לוח המגע שעל האוזנייה הימנית. כדי להנמיך בבת אחת את העוצמה, מחליקים כלפי מטה בתנועה חדה.
3. כדי להפעיל את העוזרת הקולית, מקישים פעמיים על לוח המגע במצב Bluetooth.
4. במקומות חוששים, כגון מטוסים או רכבות, ניתן להרכיב את האוזניות תוך שימוש באטמי אוזניים, וכך ליהנות מצליל משופר בטכנולוגיית ההולכה באמצעות העצם תוך סינון הרעשים החיצוניים.
5. כונון עוצמת השמע אינו פועל באופן תקין מתחת למים. מומלץ לכוון את העוצמה לפני הכניסה למים, במקום יבש.

טעינה

1. לאוזניות סוללה 150mAh ויש להטעין אותן באמצעות הכבל הייעודי (5V, 500mA). במהלך הטעינה, נורית החיווי תישאר דולקת.
2. טעינה מלאה בטמפרטורת החדר נמשכת כשעה, ועשויה להתארך בסביבה קרה.
3. כשהסוללה ריקה, נורית החיווי מהבהבת במהירות. כשהסוללה טעונה בחלקה, נורית החיווי מהבהבת לאט. כשהסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי דולקת ברציפות.
4. **חיי הסוללה:** בטמפרטורת החדר, הסוללה מספיקה לכ-8 שעות השמעה ב-75% מהעוצמה המרבית, או לכ-6 שעות בעוצמה המרבית. אורך חיי הסוללה מושפע ממאפייני השימוש בפועל: טמפרטורות קיצוניות, תוכן מיוחד, מצבי השמעה שונים, התיישנות של הסוללה ועוד.

העברת נתונים

כדי לשמור קבצים על האוזניות, מחברים אותן למחשב באמצעות כבל נתונים מגנטי. האוזניות יופיעו במחשב ככונן בשם Run Plus. בזמן העברת קבצים מהמחשב לאוזניות, אסור לנתק אותן כדי לא לפגוע בהן ובתהליך השמירה.

אחסון ותחזוקה

- אחסון: במקום קריר ויבש, בטמפרטורה שבין 0 ו-45 מעלות צלזיוס.
- טעינה: במקום קריר ויבש, בטמפרטורה שבין 0 ו-40 מעלות צלזיוס.
- לפני הטעינה, יש לוודא ששקע הטעינה יבש.
- השימוש באוזניות בסביבה קרה מאוד, חמה מאוד או לחה מאוד מקצר את חיי הסוללה שלהן.
- האוזניות עמידות בפני מים בסיווג אטימות IP68 ומתאימות לשחייה. עם זאת, מומלץ להרחיק אותן מתכשירים כגון סבון, שמפו, מרכך, קרמים, בשמים וחומרים דומים.
- אין לחשוף את האוזניות ישירות לאדים או לזרם מים חזק.
- לאחר השחייה יש לנקות את האוזניות היטב.
- עמידות האוזניות בפני מים עלולה להיחלש עם הזמן.
- כאשר לא נעשה שימוש באוזניות במשך זמן ממושך, יש להטעין אותן לפני השימוש.
- בסיום השימוש באוזניות, יש להעביר אותן למחזור לפי תקנות איכות הסביבה למכשירי שמל, ולא להשליך אותן כחלק מהפסולת הביתית.

בטיחות ותקינה

- יש להשתמש בחלקים ובאביזרים שסופקו ע"י היצרן בלבד ולהטעין את המוצר דרך שקע תקני. שמרו את האוזניות מחוץ להישג ידם של ילדים ובעלי חיים כדי למנוע בליעה של חלקים. האוזניות כוללות סוללת ליתיום-יון שעלולה להיות מסוכנת. במקרה של בליעה, פנו מייד לייעוץ רפואי.
- אל תשתמשו באוזניות בעוצמת שמע גבוהה למשך פרק זמן ממושך. כדי למנוע פגיעה בשמיעה, הקפידו על עוצמה בינונית ונחה. בעוצמות גבוהות, הצליל עלול להתעוות, וכן עלולה להגרם ירידה בשמיעה. לפני הרכבת האוזניות, הנמיכו את העוצמה, והגבירו אותה בהדרגה עד מציאת רמת העוצמה הנחה.
- השימוש באוזניות לשיחות טלפון בעת נהיגה יתבצע בהתאם להוראות החוק. אסור להשתמש באוזניות למטרות אחרות בזמן נהיגה.
- כאשר אתם משתמשים באוזניות בסביבות שדורשות ריכוז, כגון בזמן רכיבה על אופניים, בעת חציית כבישים, בסביבת אתרי בנייה או מסילות רכבת, הקפידו על ערנות ומוזעות לסביבתכם ופעלו בהתאם להוראות החוק.
- המוצר מכיל חלקים קטנים שמהווים סכנת חנק, ואינו מתאים לילדים מתחת לגיל 3.
- המוצר מכיל חלקים מגנטיים. אם יש לכם שתלים רפואיים, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- אין לבצע שינויים במוצר.
- הימנעו מחשיפת מוצרים שמכילים סוללות לחום קיצוני ואחסנו אותם במקום מוצל, הרחק מאור שמש ישיר וממקורות חום. כדי למנוע התלקחות, אל תחשפו את המוצר לטמפרטורות גבוהות, לעשן או לאדים. אין להשליך את המוצר לאש, כיוון שהסוללה עלולה להתפוצץ.
- אסור לחתוך את הסוללה, למעוך אותה או להפעיל עליה לחץ.
- אין להטעין את המוצר בזמן סופת ברקים.
- טווח תדרים: 2402-2480MHz. עוצמת שידור מרבית: (EIRP) 10dBm.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC.

מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בבסיבות מסוימות.

אם המכשיר גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.

(2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו: מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו.

ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.

ניתן למצוא את אישורי התקינה והצהרות התאימות של המוצר באתר <https://mojawa.com>.