

הוראות אזהרה לשימוש ברובה גומיות – עם חץ לדיג תת ימי

רובה גומיות עם חץ לדיג מיועד אך ורק למטרת דיג בצלילה בתוך המים

- אסור בשום פנים להשתמש, לדרוך, לירות או לעשות כל תפעול עם הרובה מחוץ למים – הרובה מיועד אך ורק לשימוש בצלילה
- חובה להוציא רישיון דיג לפני שימוש ברובה - הרישוי מוסדר ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לפרטים והוצאת הרישוי יש לבקר באתר המשרד או באתר רשות הטבע והגנים [./https://www.parks.org.il](https://www.parks.org.il)
- דריכת הרובה נעשית במים, על הרובה להיות מכונן כפלי מטה, לדריכה תקינה יש להיעזר בפד דריכה לנוחות למניעת החלקת הרובה בזמן דריכה.
- חובה לקשור את החוט לחץ- בחוט עמיד לעוצמת הירי.
- יש להשתמש רק בחץ מקורי של היצרן שתואם את הרובה.
- בגמר צלילה במים – חובה לשחרר את החץ מהרובה – אסור לצאת מהמים עם רובה דרוך. וכן לכסות את קצה/שפיץ של החץ הכיסוי גומי או פלסטיק למניעת פציעה של עובר אורח.
- לפני יציאה מהמים יש לפרוק את הגומייה מהחץ.
- יש להחליף מעת לעת את הגומייה ואת חוט הקשירה כדי למנוע מצב של קריעת גומייה בזמן שימוש ברובה עקב בלאי של הגומי.
- אין לשמן מערכת ההדק ברובה.
- אחרי שימוש – חובה לשטוף את רובה בדגש על אזור מערכת ההדק בזרם מים חזק של מים מתוקים עדיף פושרים.
- רובה דרוך תמיד נצור.

צלילה מהנה