

Effects Bakery Cheeseburger RE9V Battery 取扱説明書

このたびはEffects Bakery Cheeseburger RE9V Battery をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery Cheeseburger RE9V Batteryは、充電して何度も使うことのできるリチウムイオンの9Vバッテリーです。

お手持ちのUSB-C端子のUSBケーブルを使用して、USB電源から充電することができます。

充電中は赤いLEDが点灯し、充電が完了すると青(グリーン) に変わります。

付属のDCケーブルを使用して、電池の入らないエフェクターにセンターマイナスDC9V電源を供給することもできます。また、消費電流の多いデジタルエフェクトも動作させることができます。

USB給電機能はございませんので、充電中は電源を供給できません。

※USBケーブルは付属しません。充電にはUSB 5V (USB-A to USB-Cケーブル) をご使用ください。

※お使いのエフェクターの仕様により、動作しない場合もございます。

※エフェクターの駆動時間は電池残量、各エフェクターの動作状況、仕様等により異なります。