

Effects Bakery Choco Cornet EQ 取扱説明書

このたびはEffects Bakery Choco Cornet EQをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery Choco Cornet EQは、ギターのトーンを彩るグラフィックイコライザーです。

5バンドのスライダーと全体のレベルを調整するVOL、そして最終的な音量をコントロールするMASTERコントロールにより、トーンを少しだけ可変したり、大きく音色を変えることも可能です。

5つのスライダーはそれぞれ100、250、630、1.6K、4Kを中心に

それぞれ±18dBの幅広いブースト/カットが可能。フェーダーは全てセンターにクリックがあるので、細かくメモリを見ることなくすぐにフラットに戻すこともできます。

Choco Cornet EQには、VOLとMASTERが個別に設置されています。VOLはフェーダーで調整したEQ全体のレベルを調整し、最終的にMASTERで音量を調整します。

つまり、ON/OFF時の音量差を気にすること無くEQとLEVELで積極的に音色を調整し、最後にMASTERで音量を合わせることができるので、音作りと音量調整を分けて行うことができます。つまり、各バンドの±18dBの広い調整範囲を全力で音色調整のために使うことが可能です。

●コントロール

MASTER：全体の音量を調整します。

LEVEL：EQ全体の出力レベルを調整します。

フェーダー：100、250、630、1.6K、4Kを中心に±18dBの範囲でブースト/カットを調整します。

Choco Cornet EQは、スタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

消費電流：16mA

インプットインピーダンス：470K

アウトプットインピーダンス：<10K