

Effects Bakery Cream Pan Booster取扱説明書

このたびはEffects Bakery Cream Pan Boosterをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery Cream Pan Boosterは、様々な場面で使うことのできるブーストペダルです。単なるクリーンブーストだけでなく、BRIGHTスイッチによってさらなるサウンドを実現しています。

Effects Bakeryならではのコスト低減により、低価格でありながらハイクオリティなサウンドのブースターが完成しました。ミニサイズながら大きめの見やすいノブを採用し、操作性も高めています。

シンプルなブーストペダルは、“アンプをプッシュする”、つまりアンプのインプットをブーストして歪みを作るというクラシッくな用途はもちろん、他のオーバードライブ等の歪み系エフェクターの前に接続してブーストし、歪みを強くしたり、歪み系の後ろに接続して音量を上げ、リードとバックングを明確にするなど、様々な使い方ができます。

Cream Pan BoosterのBRIGHTスイッチは、ギターサウンドの中でも特に音のきらびやかさ、キラキラとした輝きを多く含む、ハイミッド付近を強調することができます。

Cream Pan Boosteは、単にシグナルレベルが上がるだけのクリーンブーストよりも軽い飽和感があり、音色全体が少し太くなります。そこでBRIGHTスイッチをONにすると、さらにきらびやかな倍音成分が強くなり、存在感のある音色を作ることができます。

ハイクオリティな真空管クリーンアンプの持つ、軽い飽和感を持つ澄んだクリーントーン。あの神々しい存在感を生み出すことができます。

●コントロール

- ・VOL : ブーストレベルを調整します。
- ・BRIGHT : 音色を明るくします。

Cream Pan Boosterは、スタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

消費電流 : 4mA

インプットインピーダンス : 1M ohm

アウトプットインピーダンス : 1k ohm