



☎ Dacă „0F” clipește în locul numerelor codurilor de confidențialitate, atunci un cod de confidențialitate este deja setat în sistemul opus (CTCSS sau DCS). Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a anula codul sistemului opus și a selecta un cod de confidențialitate din sistemul activ pentru canalul selectat.

7. Alegeți una dintre următoarele:

- a. Apăsați butonul **Memorie/Escape** pentru a introduce canalul/codul de confidențialitate în locația de memorie selectată. Radioemițătorul trece apoi la următoarea locație de memorie, care va clipi.
- b. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Memorie/Escape** pentru a salva starea curentă a Funcției de setare a memoriei și apăsați din nou butonul **Memorie/Escape** pentru a reveni la modul Așteptare.

Notă: Dacă nu apăsați niciun buton timp de 12 secunde, aparatul va reveni automat la modul de revenire a memoriei.

**Buton Memorie/Escape**  
**Pentru a apela o locație de memorie a canalului stocat:**

1. Apăsați butonul de **Memorie/Escape**, icoana **Memorie** și numărul de localizare a memoriei va fi afișat pe ecran

**Canal de memorie**  
**Canal jos** sau **Canal sus** pentru a selecta o locație de memorie (între 0 și 9).

☎ Dacă o locație a fost programată anterior, codul său de confidențialitate/canalul asociat va fi prezentat pe afișaj.

Apăsați și mențineți apăsat butonul **Convorbire** pentru a comunica cu o altă persoană, ca de obicei

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Memorie/Escape** pentru a reveni la modul **Așteptare** pe locația de memorie selectată.

☎ O locație de memorie poate fi reprogramată în orice moment în care este afișată. Apăsați butonul **Memorie/Escape** pentru a începe.

**Zece setări pentru tonurile de apel**

Puteți alege dintre zece Setări diferite ale **tonurilor de apel** pentru a transmite o alertă de apel.

**Butonul Mod/Pornire**  
**Setare ton de apel**  
**Canal sus** sau **Canal jos** pentru a asculța celelalte setări ale tonurilor de apel.

**Buton Canal**  
 1. Alegeți una dintre următoarele:

- a. Apăsați butonul **Mod/Pornire** pentru a introduce noua setare și a trece la celelalte funcții.
- b. Apăsați butonul **Convorbire** sau **Apel** pentru a reveni la modul **Așteptare**.
- c. Nu apăsați niciun buton timp de 12 secunde pentru a reveni la modul **Așteptare**.

**VibrAlert® și Alerta de apel**

Radioemițătorul dvs. MicroTALK® vă poate alerta cu privire la semnalele de intrare prin emiteria unui ton de apel sonor sau a unui ton sonor cu VibrAlert®.

**Pentru a schimba setările de apel:**

1. Apăsați butonul **Mod** până când pictograma Setare apel clipește pe afișaj. Setarea curentă („01” vibrare + apel, „02” doar apel) este afișată.

2. Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a schimba setarea apelului.

- 3. Alegeți una dintre următoarele:
  - a. Apăsați butonul **Mod** pentru a introduce noua setare și a trece la celelalte funcții.
  - b. Apăsați butonul **Convorbire** sau **Apel** pentru a reveni la modul **Așteptare**.
  - c. Nu apăsați niciun buton timp de 12 secunde pentru a reveni la modul **Așteptare**.

**Ton de confirmare beep de confirmare**

Ascultătorul dvs. va auzi un ton sonor atunci când eliberați butonul **Convorbire**. Aceasta anunță cealaltă parte că dvs. ați terminat de vorbit și este OK să vorbească.

**Butonul Mod/Pornire**  
**Pentru a porni sau opri beep-ul de confirmare:**

1. Apăsați butonul **Mod/Pornire** până când pictograma **Beep de confirmare** clipește. Setarea curentă pornit sau oprit este afișată.

2. Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a selecta dacă beep-ul de confirmare este pornit sau oprit.

- 3. Alegeți una dintre următoarele:
  - a. Apăsați butonul **Mod/Pornire** pentru a introduce noua setare și a trece la celelalte funcții.
  - b. Apăsați butonul **Convorbire** sau **Apel** pentru a reveni la modul **Așteptare**.
  - c. Nu apăsați niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la modul **Așteptare**.

**Ton taste pornit/oprit**

Dacă **Ton taste** este Pornit, atunci un ton va suna de fiecare dată când un buton este apăsat.

**Pentru a activa sau dezactiva tonul tastelor:**

1. Apăsați butonul **Mod/Pornire** până când pictograma **Ton taste** clipește. Starea curentă a tonului tastelor pornit/oprit va clipi.

2. Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a selecta dacă tonul tastelor este pornit sau oprit.

- 3. Alegeți una dintre următoarele:
  - a. Apăsați butonul **Mod/Pornire** pentru a intra în modul **Așteptare**.
  - b. Apăsați butonul **Convorbire** sau **Apel** pentru a reveni la modul **Așteptare**.
  - c. Nu apăsați niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la modul **Așteptare**.

**Scanarea canalelor**

Radioemițătorul dvs. microTALK® poate scana canalele în mod automat.

**Buton Scanare**  
**Scanare canale**  
**Buton Canal**  
**Pentru a scana canalele:**

- 1. Apăsați și eliberați butonul **Scanare** până când pictograma **Scanare** și numerele canalelor apar pe afișaj.
- 2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Scanare** pentru a începe scanarea canalelor.

☎ Radioemițătorul ignoră codurile de confidențialitate specifice în timpul scanării canalelor.  
 Pictograma **Scanare** va continua să fie afișată când scanarea este pornită. Radioemițătorul dvs. va continua să scaneze toate canalele și se va opri dacă este detectată o transmisie primită. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul respectiv timp de 6 secunde.

**În timpul scanării (în timp ce recepționați o transmisie), puteți alege dintre următoarele:**

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Convorbire** pentru a comunica pe canalul respectiv. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul respectiv și va reveni la modul **Așteptare**.
- b. Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a relua scanarea canalelor.
- c. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Scanare** pentru a reveni la **Așteptare**.

**Scanarea codurilor de confidențialitate**

Radioemițătorul dvs. microTALK® poate scana automat **Codurile de confidențialitate** (fie CTCSS între 01 și 38, fie DCS între 01 și 83) din cadrul unui canal. Doar un singur set de coduri de confidențialitate (CTCSS sau DCS) poate fi scanat la un moment dat.

**Buton Scanare**  
**Buton Canal**  
**Pentru a scana codurile de confidențialitate:**

- 1. În timp ce sunteți în modul **Așteptare**, apăsați și eliberați butonul **Scanare** de două (CTCSS) sau trei ori (DCS) până când clipește pictograma și numerele CTCSS sau DCS.
- 2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Scanare** pentru a începe scanarea codurilor de confidențialitate din cadrul canalului selectat.

**Buton Memorie/Escape**  
**Buton Scanare**  
**Buton Canal**  
**Selectarea canalului**  
**Scanarea codurilor de confidențialitate**

Pictograma **Scanare** va continua să fie afișată dacă scanarea codurilor de confidențialitate este pornită. Radioemițătorul dvs. va continua să scaneze codurile de confidențialitate și se va opri dacă este detectată o transmisie primită. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul/codul de confidențialitate respectiv timp de 6 secunde.

**În timpul scanării (în timp ce recepționați o transmisie), puteți alege dintre următoarele:**

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Convorbire** pentru a comunica pe canalul/codul de confidențialitate respectiv. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul/codul de confidențialitate respectiv și va reveni la modul **Așteptare**.
- b. Apăsați butonul **Canal sus** sau **Canal jos** pentru a relua scanarea codurilor de confidențialitate. Dacă nu apăsați niciun buton timp de 10 secunde, radioemițătorul dvs. va relua automat scanarea codurilor de confidențialitate.
- c. Apăsați butonul **Scanare** pentru a reveni la **Așteptare**.

**Scanarea memoriei**

Radioemițătorul dvs. microTALK® poate scana automat locațiile de memorie stocate (consultați pagina 12 pentru setarea locațiilor de memorie).

**Buton Memorie/Escape**  
**Pentru a scana locațiile de memorie:**

- 1. Asigurați-vă că sunt deja programate 2 sau mai multe locații de memorie.
- 2. Apăsați și eliberați butonul **Memorie/Escape** pentru a intra în Modul **Memorie** din Modul **Așteptare**. Pictograma **Memorie** și **Locația de memorie** sunt prezentate pe afișaj.
- 3. Apăsați și eliberați butonul **Scanare**, după care icoana **Scanare** va apărea pe ecran și va demara scanarea canalelor scanate.

Pictograma **Scanare** va continua să fie afișată dacă **Scanare memorie** este Pornită. Radioemițătorul dvs. va continua să scaneze locațiile de memorie și se va opri dacă este detectată o transmisie primită. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul/codul de confidențialitate stocat timp de 6 secunde.

Radioemițătorul dvs. va continua să scaneze locațiile de memorie și se va opri dacă este detectată o transmisie primită. Radioemițătorul dvs. va rămâne pe canalul/codul de confidențialitate stocat timp de 6 secunde.

Utilizarea radioemițătorului dvs.

**Setarea Tri-Watch (Tri-vizualizării)**

Radioul dumneavoastră microTALK® poate fi setat să scaneze până la trei canale preferate pentru activitate.

**Buton Tri-vizualizare**  
**EM SC TRI WATCH**  
**Modul Tri-vizualizare**  
**Buton Canal**  
**Buton Tri-vizualizare**  
**EM SC TRI WATCH**  
**Pentru a Programa sau Edita canalele Tri-vizualizare:**

1. Apăsați și țineți butonul **Tri-vizualizare** din modul **Așteptare** timp de două (2) secunde pentru a activa modul De setare **Tri-vizualizare**. Icoana **TW** de pe ecran se va activa.

☎ Numărul canalului principal va licări pentru a indica poziția canalului.

2. Apăsați **Canal Sus** sau **Canal Jos** pentru a selecta canalul Tri-vizualizare dorit.

3. Apăsați și eliberați butonul **Tri-vizualizare** pentru a confirma intrarea.

4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a programa canalul memorat **Tri-vizualizare** rămas.

5. După programarea ambelor canale de radio **Tri-vizualizare** adioul va activa imediat modul **Tri-vizualizare**.

Mărcă comercială, garanție și serviciu pentru clienți

**Marcă**

CEEL™ este o marcă comercială înregistrată a Cobra Electronics Europe, Ltd.  
 Snake design și microTALK™ sunt mărci comerciale înregistrate ale Cobra Electronics Corporation, SUA.

**Aranția și serviciile pentru clienți**

Pentru informații despre garanția și serviciile pentru, contactați distribuitorul local.  
 Destinat utilizării în țările UE, cu respectarea legilor și reglementărilor locale.

**Aruncarea echipamentelor electrice sau electronice vechi**

Acest produs poate conține substanțe periculoase care au impact asupra sănătății și mediului, dacă nu este eliminat în mod corespunzător.

Simbolul coșului de gunoi tăiat cu roți indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat unui punct de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți ajuta/preveni potențialul impact negativ asupra mediului.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre sistemele de colectare, reutilizare și reciclare, vă rugăm să contactați biroul civic local sau magazinul de unde a fost achiziționat inițial.



©2022 Cobra Electronics Europe Ltd.  
 Casa Marină  
 Local Clonwilliam  
 Dublin 2  
 D02 FY24  
 IRLANDA

NOTIȚE

NOTIȚE