



Model Number:
CBCS6906D
CBCB6906D



www.ciarraappliances.com



Estimado cliente:

Gracias por su compra en CIARRA. Por favor, antes de comenzar a instalar y poner en función el producto, lea el manual bien.

Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Correo electrónico: info@ciarraappliances.com

Escanee este código QR para obtener el video de instalación;



CONTENIDO

Seguridad -----	3-4
Especificaciones -----	5
Componentes -----	5
Instalación -----	6-12
Preparación para la instalación-----	6
Herramientas Recomendadas para Instalación-----	6
Instale la Campana-----	7-11
Instalación del Filtro de Carbón Activado-----	12
Operación -----	13
Limpieza y Mantenimiento -----	14-16
MOTOR	
FILTROS DE GRASA	
PALETA DEL VENTILADOR	
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	
LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE	
LIMPIEZA DE ACABADO PINTADO:	
REEMPLAZO DE BOMBILLAS	
Solución de Problemas -----	17
Protección Ambiental -----	18

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A LAS PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:



- Utilice este aparato únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número de teléfono que figura en la garantía.
- Antes de reparar o limpiar el aparato, apague la fuente de alimentación en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión de servicio para evitar que la fuente de alimentación se encienda accidentalmente. Cuando los medios de desconexión de servicio no se puedan bloquear, sujete de forma segura un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta, en el panel de servicio.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por persona(s) calificada(s) de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluida la construcción resistente al fuego.
- Se necesita suficiente aire para la combustión adecuada y el escape de gases a través del conducto de humos (chimenea) del equipo de combustión de combustible para evitar la contracorriente.
- Cuando corte o taladre en la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico y otras instalaciones ocultas.
- Los ventiladores con conductos siempre deben estar ventilados al exterior.
- No utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido adicional.
- Este aparato debe estar conectado a tierra.
- Cuando las regulaciones locales aplicables comprendan requisitos de instalación y/o certificación más restrictivos, los requisitos antes mencionados prevalecen sobre los de este documento y el instalador se compromete a cumplir con estos por su cuenta.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DE GRASA EN UN ÁREA EXTENSA:



- 1) Nunca deje las unidades de superficie desatendidas a temperatura alta. Los derrames provocan humo y derrames grasos que pueden encenderse. Caliente los aceites lentamente a temperatura baja o media.
- 2) Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto o cuando flamee alimentos.
- 3) Limpie el ventilador de ventilación con frecuencia. No se permite que la grasa se acumule en el ventilador, los filtros o los conductos de escape.
- 4) Utilice una sartén del tamaño adecuado. Utilice siempre utensilios de cocina adecuados para el tamaño del elemento de superficie.

Seguridad

ADVERTENCIA


PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS EN CASO DE UN INCENDIO DE GRASA EN UN ÁREA EXTENSA, OBSERVE LO SIGUIENTE*:

1. **APLIQUE LAS LLAMAS** con una tapa ajustada, una bandeja para hornear galletas o una bandeja de metal, luego apague el quemador. **TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. SI LAS LLAMAS NO SE APAGAN INMEDIATAMENTE, SE DEBE EVACUAR Y LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.**
2. **NUNCA RECOGER UNA SARTÉN EN LLAMAS** - Puede quemarse.
3. **NO UTILICE AGUA**, incluidos paños de cocina o toallas mojados. - Esto podría provocar una violenta explosión de vapor.
4. Use un extintor **SÓLO** si:
 - a) Posee un extintor de Clase ABC y sabe cómo operarlo.
 - b) El incendio es pequeño y está controlado en el área donde se inició.
 - c) Se ha llamado al departamento de bomberos.
 - d) Puede combatir el fuego de espaldas a una salida.

PRECAUCIÓN

- Sólo para uso en interiores.
- Sólo para uso de ventilación general. No lo utilice para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- Para evitar daños en los cojinetes del motor y paletas del ventilador ruidosas y/o desequilibradas, mantenga el aerosol para paneles de yeso, el polvo de construcción, etc. fuera de la campana extractora.
- El motor de su campana tiene una sobrecarga térmica que apagará automáticamente el motor si se sobrecalienta. El motor se reiniciará cuando se enfríe. Si el motor continúa apagándose y reiniciando, haga revisar la campana.
- Para una mejor captura de los vapores de cocción, la parte inferior de la campana **NO DEBE ESTAR A MENOS** de 18" y a un máximo de 24" por encima de la superficie de cocción.
- Siempre sigue los requisitos del fabricante del equipo de cocción con respecto a las necesidades de ventilación.
- Para reducir el riesgo de incendio y extraer el aire de manera adecuada, asegúrese de conducir el aire hacia el exterior: no extraiga el aire hacia espacios dentro de las paredes o el techo, o hacia los áticos, el espacio entre las escaleras o el garaje.
- Al instalar, reparar o limpiar este aparato, se recomienda usar gafas de seguridad y guantes.
- Lea la etiqueta de especificaciones en el producto para obtener más información y requisitos.

Especificaciones



Voltaje	220V-240V~ 50Hz
Potencia del motor	1 x 70W
Potencia de las lámparas	1 x 1W
Dimensión del aparato	600*472*200mm (W x D x H)
Nota: El fabricante se reserva el derecho de cambiar cualquier mejora o modificación tecnológica sin previo aviso.	

Componentes


No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Dibujo	No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Dibujo
1	Enchufe de Pared	6	Piezas		5	Manual de Instalación	1	Piezas	
2	4*30mm Tornillos	6	Piezas		6	Sujetacables	2	Piezas	
3	4*8mm Tornillos	2	Piezas		7	Soporte Trasero	1	Piezas	
4	Conducto Flexible de Aluminio	1	Piezas		8	Cuerpo de Campana	1	Piezas	

Instalación


Preparación para la instalación:

- a) Si dispone de una salida al exterior, su campana extractora se puede conectar como en la imagen de abajo mediante un conducto de extracción (esmalte, aluminio, tubo flexible o material inflamable con un diámetro interior de 150 mm).


Elija un tramo de conducto corto y recto para permitir que la campana funcione de manera más eficiente. Los conductos largos, los codos y las transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice la menor cantidad posible de ellos. Cuando sea posible, utilice recorridos rectos de al menos 2 pies antes de cualquier giro. Es posible que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con tramos de conductos más largos.



- b) Antes de la instalación, apague la unidad y desconéctela del tomacorriente.



- c) La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65~75 cm por encima del plano de cocción para obtener el mejor efecto.



Instalación

Herramientas Recomendadas para Instalación

- Cinta métrica
- Destornillador Phillips no. 2
- Destornillador de punta plana (para abrir orificios ciegos)
- Taladro, broca de 1/8 "y sierra de orificio de 1½" (para marcar orificios para conductos y cortar orificios de acceso eléctrico)
- Cuñas de madera (2) y tornillos para madera (4) (requeridos para la instalación estándar en un gabinete enmarcado)
- Sierra (para cortar orificios para aplicación en conductos)
- Cizallas metálicas para chapa (sólo para instalación con conductos, para ajuste de conductos)
- Alicates (sólo para instalación con conductos, para ajuste de conductos)
- Cinta adhesiva de lámina metálica (para aplicaciones con conductos)
- Tijeras (para cortar cinta adhesiva de lámina metálica)
- Lápiz
- Pelacables
- Alivio de tensión, 1/2 "de diámetro (para asegurar el cable de cableado de la casa a la campana)



PRECAUCIÓN: Antes de continuar con la instalación, verifique el contenido de la caja. Si faltan artículos o están dañados, comuníquese con el fabricante.

Observe todos los códigos y ordenanzas vigentes. Haga que un técnico calificado instale la campana extractora. Es responsabilidad del instalador cumplir con las distancias de instalación especificadas en la placa de identificación del modelo / número de serie. El fabricante declina toda responsabilidad por una instalación incorrecta y no acepta responsabilidad por la garantía del aparato en caso de daños causados por una instalación incorrecta.

Instalación





Atención: Observe la advertencia en la hoja de instrucciones sobre la operación del aparato cuando el aire se descarga de la habitación.

Cuando la campana extractora y el aparato alimentado con energía que no sea eléctrica están en funcionamiento simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder los 4 Pa (4×10^{-5} Bar).

Instale la Campana (VENTILACIÓN AL EXTERIOR):

Si está presente, retire toda la película protectora de polietileno de la campana y/o partes.


Este producto se puede instalar de dos formas diferentes (**Forma 1** y **Forma 2**). La figura de abajo muestra el dibujo de orificios 1:1 de diferentes métodos de instalación.




Instalación

Forma 1:


- 1) De acuerdo con el dibujo de orificios 1: 1 de **Forma 1**, taladre dos orificios de $\varnothing 8\text{mm}$ en la pared (este paso puede ignorarse si la pared es de madera y, en su lugar, utilizar tornillos para instalar directamente, sin necesidad de taladrar);



- 2) Instale el enchufe de pared, inserte los dos enchufes de pared con tornillos de 4 * 30mm, primero no los apriete demasiado y deje un espacio de no menos de 5~10mm;




- 3) Coloque la campana extractora en los dos tornillos y bloquee los tornillos firmemente;




Instalación

Forma 2:

- 1) De acuerdo con el dibujo de orificios 1: 1 de **Forma 2**, marque las siguientes posiciones con un lápiz debajo del gabinete y use la herramienta de perforación para abrir el orificio del tubo de aire y el orificio del cable de alimentación a su vez;




- 2) Alinee el puerto de ventilación de aire de la campana extractora con el orificio de ventilación del gabinete en la parte inferior, pase el cable de alimentación a través del orificio de alimentación y luego use cuatro tornillos de 4 * 30mm para bloquear en la posición correspondiente del lápiz marcado en el gabinete para fijar la campana extractora.




Instalación

- 3) Si hay un espacio entre la campana y la pared, puede instalar el Soporte Trasero, como se muestra en la figura, use dos tornillos de 4 * 8 para fijar el Soporte Trasero en la campana y ajuste la posición del Soporte Trasero a la pared según la situación real.



- 4) Coloque el Tubo Flexible de Aluminio en la salida de aire de la campana extractora y fije el tubo con los Sujetacables.



NOTA:


- Conecte la red de conductos a la campana y use cinta adhesiva de lámina metálica para hacer las juntas seguras y herméticas.
- Asegúrese de que el conjunto de compuerta (o la placa del conducto redondo) entre en la red de conductos y que la compuerta se abra y se cierre libremente.

Instalación


Instalación del Filtro de Carbón Activado (VENTILACIÓN AL INTERIOR):

Si no tiene una salida al exterior, no se requiere tubo de escape y la instalación es similar a la que se muestra en la sección "Instalación (Ventilación Al Exterior)"

1. Se puede usar un filtro de carbón activado para atrapar olores.
Para instalar el filtro de carbón activado, primero se debe quitar el filtro de grasa. Presione el bloqueo y tire de él hacia abajo.



2. Enchufe el filtro de carbón activado en la unidad y gírelo en sentido horario.
Repita lo mismo en el otro lado.



3. Para el reemplazo, gírelo en sentido antihorario.

NOTA:

- Asegúrese de que el filtro esté bloqueado de forma segura. De lo contrario, se aflojará y será peligroso.
- Cuando se coloca un filtro de carbón activado, la fuerza de succión será menor.
- El filtro de carbón activado debe cambiarse cada 3 meses dependiendo de las condiciones de uso.

Operación


Siempre encienda la campana antes de comenzar a cocinar para establecer un flujo de aire en la cocina.

Deje que el ventilador funcione durante unos minutos para limpiar el aire después de apagar la estufa. Esto ayudará a mantener toda la cocina más limpia y fresca.

Botón de Balancín Mecánico

Opere la campana de la siguiente manera:

Simplemente aparece en MODELO TELESCÓPICO. Debe sacar la placa de empujar-tirar antes de su uso.



Botón de luz En el lado izquierdo de la campana.



Botón de velocidad En el lado derecho de la campana.

“=”: nivel de alta velocidad.

“ – ”: nivel de baja velocidad.

“o”: Apagado

Limpieza y Mantenimiento

El mantenimiento adecuado de la Campana Extractora asegurará el funcionamiento adecuado del aparato.

MOTOR

El motor está permanentemente lubricado y nunca necesita lubricación. Si los cojinetes del motor hacen un ruido excesivo o anormal, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También se debe reemplazar la paleta del ventilador.

FILTROS DE GRASA

Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia. Use una solución de detergente para vajillas tibia. Los filtros de grasa son aptos para lavavajillas. Limpie los filtros totalmente metálicos en el lavavajillas con un detergente sin fosfatos. La decoloración de los filtros puede ocurrir si usa detergentes de fosfato, o como resultado de las condiciones locales del agua, pero esto no afectará el rendimiento del filtro. Dicha decoloración no está cubierta por la garantía. Para minimizar o prevenir la decoloración, lave los filtros a mano con un detergente suave.

PALETA DEL VENTILADOR

La paleta del ventilador debe limpiarse con frecuencia. Use un paño limpio empapado con una solución de detergente tibia.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

El filtro de carbón activado debe cambiarse cada 3 meses dependiendo de las condiciones de uso. Reemplace con más frecuencia si su estilo de cocción genera grasa adicional, como al freír y cocinar al wok. Estos filtros no son lavables y no se pueden restaurar. Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el filtro de carbón activado.

LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE

Hacer lo siguiente:

- Lavar regularmente con un paño limpio o un trapo empapado en agua tibia y jabón suave o detergente para platos líquido.
- Limpiar siempre en la dirección de las líneas de pulido originales.
- Enjuagar siempre bien con agua limpia (2 o 3 veces) después de limpiar. Seque completamente.
- También puede utilizar un limpiador de acero inoxidable doméstico especializado.

Limpeza y Mantenimiento

No debe hacer lo siguiente:

- Utilizar lana de acero o acero inoxidable o cualquier otro raspador para eliminar la suciedad rebelde.
- Utilizar limpiadores fuertes o abrasivos.
- Dejar que se acumule la suciedad.
- Dejar que el polvo de yeso o cualquier otro residuo de construcción llegue a la campana. Durante la construcción/renovación, cubra la campana extractora para asegurarse de que no se adhiera polvo a la superficie de acero inoxidable.

Evite lo siguiente al elegir un detergente:

- Cualquier detergente que contenga **lejía** atacará el acero inoxidable.
- Cualquier producto que contenga: **cloruro, fluoruro, yoduro, bromuro** deteriorará las superficies rápidamente.
- Cualquier producto combustible usado para la limpieza, como **acetona, alcohol, éter, benzol**, etc., es altamente explosivo y nunca debe usarse cerca de una estufa.

LIMPIEZA DE ACABADO PINTADO:

Limpie con agua tibia y detergente suave solamente. Si se produce decoloración, use un pulidor de acabado como el pulimento para automóviles. (NO use un detergente abrasivo áspero o un detergente de porcelana).


REEMPLAZAR LED

- Lámpara LED Circular / Rectangular:




Limpieza y Mantenimiento

1. Si necesita reemplazar la lámpara LED, primero debe quitar el filtro de grasa. Presione el bloqueo y tire de él hacia abajo.



2. Empuje el portalámparas LED hacia afuera del gabinete con la mano, jale la lámpara LED y el cable juntos, abra la cubierta protectora de energía, saque el enchufe y reemplace la lámpara LED del modelo correspondiente.



PRECAUCIÓN:

Antes de limpiar o reparar y reemplazar los accesorios, asegúrese de apagar la energía antes de la operación, para evitar descargas eléctricas, daños al cuerpo humano e incluso evitar poner en peligro la seguridad de vida.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La campana extractora no funciona	Sin suministro eléctrico	Compruebe que el enchufe esté conectado y que el interruptor de alimentación principal esté encendido
Flujo de aire deficiente	Filtros de grasa obstruidos por grasa acumulada	Limpie los filtros de grasa y vuelva a instalarlos cuando estén secos
	Filtros de carbón obstruidos por grasa acumulada	Reemplace los filtros de carbón con juegos nuevos
La succión de humo de la campana no es efectiva	Ventilación inadecuada	Asegúrese de que la cocina esté lo suficientemente ventilada para permitir la entrada de aire fresco
	Los filtros de carbón no están instalados	Instale filtros de carbón para configurar en modo de recirculación
El motor está funcionando pero no hay flujo de aire	Escaso escape de aire	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de CIARRA
Sonido de zumbido	El objeto extraño puede estar en contacto con la paleta del ventilador	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de CIARRA
Las luces no funcionan	Las barras de luz se apagan	Reemplace la luz dañada
	La conexión de la barra de luz está suelta	Restablezca la conexión

Si el problema persiste después de las verificaciones anteriores, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de CIARRA para obtener ayuda.

Protección Ambiental

Los productos eléctricos residuales no se deben eliminar con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su Autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.



Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.

El símbolo en el producto indica que este producto no puede tratarse como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La disposición debe realizarse de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la disposición de desechos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje del producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad, el servicio de disposición de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.