



Model Number:

CBCS6736L

CBCB6736M

CBCB6736K



[www.ciarraappliances.com](http://www.ciarraappliances.com)





**Make life easier**

**Kära kund:**

Tack så mycket för ditt köp, läs denna bruksanvisning noggrant innan installation och användning.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på:

**E-post:** [info@ciarraappliances.com](mailto:info@ciarraappliances.com)

# INNEHÅLL

<b>Säkerhet</b>	<b>3-4</b>
<b>Specifikationer</b>	<b>5</b>
<b>Komponenter</b>	<b>5</b>
<b>Installation</b>	<b>6-13</b>
Förberedelse för installation	6
Rekommenderade verktyg för installation	7
Installation av köksfläkten	8-12
Installation av aktiverat kolfilter	13
<b>Operation</b>	<b>14-18</b>
<b>Rengöring och underhåll</b>	<b>19-21</b>
MOTOR	
FETTFILTER	
FLÄKTBLAD	
AKTIVERAD KOLFILTER	
RENGÖRING AV ROSTFRITT STÅL	
Undvik när du väljer rengöringsmedel:	
MÅLAD POLERINGSRENGÖRING:	
BYTE AV LED	
<b>Felsökning</b>	<b>22</b>
<b>Miljöskydd</b>	<b>23</b>

## VARNING

### FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKT STÖT ELLER SKADA PÅ PERSONER, OBSERVERA FÖLJANDE:



- Använd endast denna enhet på det sätt som tillverkaren avser. Om du har frågor, kontakta tillverkaren på adressen eller telefonnumret som anges i garantin.



- Stäng av strömmen på panelen och lås avkopplingsmedlen innan du servar eller rengör enheten för att förhindra att ström slås på av misstag. När avkopplingsmedlen inte kan låsas, säkert fäst en framträdande varningsenhet, till exempel en tagg, på panelen.
- Installationsarbeten och elektriska ledningar måste utföras av en kvalificerad person i enlighet med alla tillämpliga koder och standarder, inklusive brandklassad konstruktion.
- Tillräcklig luft behövs för korrekt förbränning och uttömning av gaser genom rökgasröret (skorstenen) för bränsleförbränningsutrustning för att förhindra dragning från ryggen.
- När du skär eller borrar i vägg eller tak får du inte skada elektriska ledningar och andra dolda verktyg.
- Kanalläktar måste alltid ventileras utomhus.
- Använd inte denna enhet med någon extra halvledarhastighetsstyrenhet.
- Denna enhet måste vara jordad.
- När tillämpliga lokala föreskrifter innehåller mer restriktiva krav på installation och/eller certifiering har ovan nämnda krav företräde framför kraven i detta dokument och installatören samtycker till att följa dessa på egen bekostnad.

### FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR FETTFÖRBRÄNNING INOM ETT BRETT SPEKTRUM:



- 1) Lämna aldrig ytelementet utan uppsikt vid höga inställningar. Kokovnen orsakar rökning och fettiga spillover som kan antändas. Värm oljor långsamt på låga eller medelstora inställningar.



- 2) Sätt alltid PÅ köksfläkten när du lagar mat på hög värme eller när du flammar mat.
- 3) Rengör fläkten ofta. Fett bör inte samlas på fläkt, filter eller i avgaskanaler.
- 4) Använd kokkärl av rätt storlek. Använd alltid köksredskap som är lämpliga för ytelementets storlek.

# Säkerhet

## VARNING


### **FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR FÖR PERSONER I HÄNDELSEN AV FETTFÖRBRÄNNING INOM ETT BRETT SPEKTRUM, IAKTTAGA FÖLJANDE \*:**

1. SMIDARFLAMAR med ett tätt lock, kakplåt eller metallbricka och stäng sedan av brännaren. VAR FÖRSIKTIG MED ATT FÖREBYGGA BRÄNSKADOR. OM FLAMMARNAS INTE STÄNGER UT OMEDELBART, EVAKUERAR OCH RINGER BRANDKÅREN.
2. HÄMTA ALDRIG EN FLAMMANDE PANN - Du kan bli bränd.
3. ANVÄND INTE VATTEN, inklusive våta disktrasor eller handdukar - Detta kan orsaka en våldsamt ångexplosion.
4. Använd ENDAST brandsläckare om:
  - a) Du har en Class ABC-brandsläckare och du vet hur du använder den.
  - b) Branden är liten och är begränsad i det område där den startade.
  - c) Brandkåren har kallats.
  - d) Du kan bekämpa branden med ryggen till en utgång.

## FÖRSIKTIGHET

- Endast för inomhusbruk.
- Endast för allmän ventilation. Använd inte för att avgaser farliga eller explosiva material och ångor.
- För att undvika skador på motorlager och bullriga och/eller obalanserade fläktblad, håll gipsväggsspray, konstruktionsdamm osv. utom räckhåll för köksfläkten.
- Köksfläktsmotorn har en termisk överbelastning som automatiskt stänger av motorn om den blir överhettad. Motorn startar om när den svalnar. Om motorn fortsätter att stänga av och starta om, låt köksfläkten underhållas.
- Följ alltid kraven från tillverkaren av matlagingsutrustningen angående ventilationsbehovet.
- För att minska risken för brand och för att tömma luften ut ordentligt, var noga med att leda luften utomhus - Töm inte luften ut i utrymmen inom väggar eller tak eller på vindar, kryputrymme eller garage.
- Vid installation, service eller rengöring av enheten, rekommenderar vi att du använder skyddsglasögon och handskar.
- Läs specifikationsetiketten på produkten för mer information och krav.

# Specifikationer



Spänning	220V-240V~ 50Hz
Motorns kraft	1 x 85W
Lampans kraft	1 x 1W
Apparatens dimension	595*420*745-1125mm (W x D x H)
Anmärkningar: Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra tekniska förbättringar eller modifieringar utan föregående meddelande.	

SE

# Komponenter


Nr.	Beskrivning	Stk	Teckning	Nr.	Beskrivning	Stk	Teckning
1	Vägg plugg	9		8	Nedre skorstensfäste	1	
2	4*30 mm Skruvar	9		9	Övre skorstensfäste	1	
3	4*8 mm Skruvar	6		10	Väggfäste	1	
4	Aluminium flexibelt rör	1		11	Installationsanvisning	1	
5	Kabelbindare	2		12	Bakfästet	1	
6	Nedre dekorativa skorstenen	1		13	Övre dekorativa skorstenen	1	
7	Aktivt kolfilter	2					

# Installation


## Förberedelse för installation:

- a) Om du har ett utlopp på utsidan kan din köksfläkt anslutas enligt bilden nedan med hjälp av en utsugskanal (emalj, aluminium, flexibelt rör eller brännbart material med en innerdiameter på 150 mm).


Välj en rak, kort kanalkörning så att köksfläkten kan prestera mest effektivt. Långa kanalkörningar, armbågar och övergångar minskar köksfläktens prestanda. Använd så få av dem som möjligt. Om möjligt, använd minst två fot raka körningar före några svängar. Större kanaler kan krävas för bästa prestanda med längre kanalkörningar.



- b) Stäng av enheten och koppla bort den från elkontakten före installationen.



- c) Köksfläkten ska placeras på ett avstånd av 65-75 cm över tillagningsytan för bästa effekt.





## Rekommenderade verktyg för installation

- Måttband
- Phillips skruvmejsel nr. 2
- Platt skruvmejsel (för att öppna utslagshål)
- Borr, 1/8" borrhålskrona och 1½" hålsåg (för att markera hål för kanaler och kapa elektrisk åtkomsthål)
- Träplattor (2) och träskruvar (4) (krävs för standardinstallation i inramat skåp)
- Såg (för att kapa hål för kanaliserad applikation)
- Saksar av plåt (endast kanalinstallation, för kanaljustering)
- Tång (endast kanalinstallation, för kanaljustering)
- Kanalband av metallfolie (för kanaliserad applikation)
- Sax (för att klippa kanalband av metallfolie)
- Blyertspenna
- Tråдавdragare
- Dragavlastning, 1/2" diameter (för att säkra husledningskabeln till köksfläkten)



**FÖRSIKTIGHET:** Innan du fortsätter till installationen, kontrollera innehållet i rutan. Kontakta tillverkaren om några föremål saknas eller är skadade.

Observera alla styrande koder och förordningar. Låt en kvalificerad tekniker installera köksfläkten. Det är installatörens ansvar att följa installationsavstånd som anges på modell-/serienummertypskylten. Tillverkaren avvisar allt ansvar för felaktig installation och tar inte ansvar för apparatgarantin i händelse av skada orsakad av felaktig installation.

# Installation




**Uppmärksamhet:** Följ varningen i bruksanvisningen angående operationen av apparaten när luft släpps ut ur rummet.


När köksfläkten och apparaten som förses med annan energi än elektricitet samtidigt är i drift får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  Bar).

## Installation av köksfläkten (VENT UTÅT):

- 1) Ta bort all skyddande polyfilm från köksfläkten och/eller delarna om den finns.
- 2) Nedan är ritningen för hålbörning och installation:




- 3) Som visas på 1:1-hålsritning, borra 3\*Ø8mm-hål för att rymma fästet. Skruva fast och dra åt fästet på väggen med de medföljande skruvarna och väggpluggarna.





# Installation

- 4) Häng köksfläkten till väggfästet.




- 5) Öppna glaspanelen, ta ut fettfiltret, hitta de två positioneringshål inuti höljet i figuren, markera med penna respektive och ta sedan ner huven.




# Installation

- 6) Borra två 8 mm hål i markerad placering på väggen med en elektrisk borrhör och sätt sedan i väggpluggarna.



- 7) Häng köksfläkten på väggfästet igen. Använd sedan två 4 \* 30 mm skruvar för att låsa motsvarande positionering i figuren.




- 8) Det nedre skorstensfästet används för att fixera den övre dekorativa skorstenen och den nedre dekorativa skorstenen.


Använd 2 st ST4x8mm skruvar för att fästa ihop de nedre och övre skorstenarna. Innan du fäster skorstensfästet ska du bestämma placeringen av fästhål för det nedre skorstensfästet för att fästa det nedre skorstensfästet i det senare steget.

Fäst inte skruvarna för mycket, och se till att den övre dekorativa skorstenen kan justeras teleskopiskt efter montering.


# Installation



- 9) Placera Aluminium flexibelt röret på luftuttaget på köksfläkten och fäst röret med kabelbindarna.




- 10) Lägg skorstenen på köksfläkten. Fäst det nedre skorstensfästet på väggen med två skruvar (4 mm x 30 mm).




# Installation

- 11) Dra sedan ut den övre skorstenen uppåt och justera för att nå önskad höjd.
- 12) Fäst den övre skorstenen på det övre skorstensfästet med två skruvar (4x8mm). Fäst sedan det övre skorstensfästet på väggen. Innan du fäster fästet på väggen kan du bestämma placeringen av fästhål för det övre skorstensfästet för installation.



- 13) Fäst den nedre skorstenen med 2 st ST4x8mm skruvar på köksfläkten.



## ANMÄRKNINGAR:

- Anslut kanalen till köksfläkten och använd kanalband av metallfolie för att fästa det och lufttätt.
- Se till att spjällaggregatet (eller den runda kanalplattan) kommer in i kanalen och att spjället kan öppnas och stängas fritt.


# Installation

## Installation av aktiverat kolfilter (VENT INÅT) :


Om du inte har ett utlopp till utsidan krävs inte avgasröret, och installationen liknar den som visas i avsnittet "Installation av köksfläkten (VENT UTÅT)".

1. Det aktiva kolfiltret kan användas för att fånga lukt.

För att installera det aktiva kolfiltret bör fettfiltret tas bort först (Den främre panelen öppnas i en vinkel på  $<90^\circ$ ). Tryck på låset och dra det nedåt.



2. Anslut det aktiva kolfiltret till enheten och vrid det medurs. Upprepa samma på andra sidan.



3. Installera fettfiltret. Vänd den moturs om du byter ut den.

## ANMÄRKNINGAR:

- Se till att filtret är ordentligt låst. Annars kan det lossna och orsaka fara.
- När det aktiva kolfiltret är anslutet blir sugkraften lägre.
- Det aktiva kolfiltret bör bytas var tredje månad beroende på användningsförhållandena.

# Operation

---

Sätt alltid på köksfläkten innan du börjar laga mat för att skapa ett luftflöde i köket.

## Elektronisk knapp

Använd huven enligt följande:

**1**      **2**      **3**      **B**      

### STANDBYLÄGE

Efter inkoppling, när summern ljuder och alla indikatorlampor lyser i 1 sekund och sedan slocknar, går huven i standby-läge. [1]-knappsindikatorlampan fortsätter att blinka regelbundet. Om det inte sker någon funktion på 60 sekunder går huven i viloläge. Om du behöver köra, tryck kort på valfri knapp för att starta köksfläkten.

Tryck på [1]-knappen i mer än 1 sekund så kommer huven att gå i arbetsläge. Tryck på motsvarande funktionsknapp för att starta motsvarande funktionsläge och tryck igen för att stänga av.

#### **1** Knapp för låg hastighet

Den är lämplig för simning och matlagning som inte ger mycket ånga.

#### **2** Knapp för medel hastighet

Idealiskt för ventilation vid standard matlagning.

När den främre glaspanelen är öppen kan den stängas manuellt genom att trycka in tangenterna "1" och "2" samtidigt i 2 sekunder.

#### **3** Knapp för hög hastighet

När hög densitet av rök eller ånga produceras, tryck på den här knappen för högsta effektiva ventilation.

#### **B** Booster-knapp

Tryck på den här knappen för att komma in i högsta hastighet.

#### Ljusknapp

När lamporna är AV, tryck en gång på den här knappen för att sätta PÅ lamporna. Tryck på den här knappen igen för att stänga av lamporna.



## Smart Life-appen

### Nedladdning och installation av Smart Life-appen

1. Du måste använda Android-telefon eller iPhone för att ladda ner och använda den här appen.
2. Sök efter "Smart Life" i Google Play-butiken för Android eller IOS app butiken för att ladda ner och installera appen.




### Video Guide



### Parning av köksfläkt och Smart Life-appen

1. När du loggar in på Smart Life-appen för första gången måste du skapa ett nytt konto. Följ appanvisningarna för att registrera dig.
2. Om du redan har ett konto kan du använda det befintliga kontot för att logga in.
3. Efter att ha loggat in framgångsrikt följer du stegen nedan för att ansluta köksfläkten (operationsförfarandena för Android- och IOS-systemen är desamma)




# Operation



1. Öppna Smart Life-appen, klicka på Add Device.

2. Välj Kitchen Appliances från menyraden till vänster.

3. Välj Kitchen Hood.




4. Ange WiFi-hotspot och lösenord och klicka sedan på Confirm.

5. När du går in i detta gränssnitt väljer du AP Mode i det övre högra hörnet.

6. Klicka på "Confirm the indicator is blinking slowly" och klicka på "Next".



SE

# Operation



7. Efter att ha klickat på "Reconnect", tryck länge på lampknappen för uppringning på köksfläktens displaygränssnitt. Uppringningsprocessen blinkar i två minuter. Om uppringningen är framgångsrik visas "SmartLife-xxxx" i WiFi-inställningen på mobiltelefonen.

8. Gå till telefonens WLAN-inställningar, välj SmartLife-xxxx och anslut.





9. Efter anslutning till SmartLife-xxxx, återgå sedan till appen.

10. Ansluter till WiFi-hotspot inom 1 minut.

11. Att visa detta gränssnitt innebär att ansluta framgångsrikt.

SE

# Operation



- |   |   |
|---|---|
| 12. Klicka på "Done" som visas i steg 11. Gå tillbaka till hemgränssnittet. Om köksfläkten läggs till i listan över "All Devices" betyder det att anslutningen är framgångsrik. | 13. Klicka på "Kitchen Hood" för att komma till operationsgränssnittet. |
|---|---|

## Om operationsgränssnitt:



**ON/Off-knapp**



Light

**Light-knapp**


När lamporna är släckta, tryck en gång på den här knappen för att tända lamporna. Tryck på den här knappen igen för att stänga av lamporna.

Fan Speed



**Fan Speed-knapp (fläkthastighet)**

Du kan styra motsvarande växlar på 1-2-3-P på köksfläkten.



**Quick Delay Setting-knapp (Inställning för snabb fördröjning)**

När köksfläkten fungerar kan du ställa in fördröjningsfunktionen.

Tryck på den här knappen, kommer köksfläkten att stoppa om 5 minuter.

# Rengöring och underhåll

---

Korrekt underhåll av köksfläkten säkerställer enhetens korrekta prestanda.

## MOTOR

Motorn är permanent smord och behöver aldrig smörjas. Om motorlagren ger överdrivet eller ovanligt ljud, byt ut motorn mot exakt motor. Fläktbladet bör också bytas ut.

## FETTFILTER

Fettfiltret bör rengöras ofta. Använd ett varmt diskrengöringsmedel. Fettfilter är diskmaskinssäkra.

Rengör alla metallfilter i diskmaskinen med ett icke-fosfat rengöringsmedel. Missfärgning av filtren kan förekomma om du använder fosfatrengöringsmedel eller som ett resultat av lokala vattenförhållanden - men detta påverkar inte filterprestanda. Denna missfärgning täcks inte av garantin. För att minimera eller förhindra missfärgning, handtvätt filter med ett mildt rengöringsmedel.

## FLÄKTBLAD

Fläktbladet bör rengöras ofta. Använd en ren trasa indränkt med varmt rengöringsmedel.

## AKTIVERAD KOLFILTER

Det aktiva kolfiltret bör bytas var tredje månad beroende på användningsförhållandena. Byt ut oftare om din matlagingsstil genererar extra fett, till exempel stekning och woklagning. Dessa filter är inte tvättbara och kan inte återställas. Se installationsanvisningarna för det aktiva kolfiltret.

## RENGÖRING AV ROSTFRITT STÅL

### Borde:

- Tvätta regelbundet med en ren trasa eller trasa indränkt med varmt vatten och mild tvål eller flytande diskrengöringsmedel.
- Rengör alltid i riktning mot ursprungliga polska linjer.
- Skölj alltid med rent vatten (2 eller 3 gånger) efter rengöring. Torka av helt.
- Du kan också använda ett specialiserad hushållsrengöringsmedel av rostfritt stål.

# Rengöring och underhåll

---

## Borde inte:

- Använd stålull eller rostfritt stålull eller andra skrapor för att ta bort envis smuts.
- Använd hårda eller slipande rengöringsmedel.
- Låt smuts ansamlas.
- Låt gipsdamm eller andra konstruktionsrester nå köksfläkten. Under konstruktion/renovering, täck över köksfläkten så att inget damm fastnar på ytan av rostfritt stål.

## Undvik när du väljer rengöringsmedel:

- Alla rengöringsmedel som innehåller **blekmedel** kommer att attackera rostfritt stål.
- Alla produkter som innehåller **klorid, fluor, jodid, bromid** kommer att försämra ytorna snabbt.
- Alla brännbara produkter som används för rengöring som **acetone, alkohol, eter, bensyl** osv. är mycket explosiva och bör aldrig användas nära värmeytan.

## MÅLAD POLERINGSRENGÖRING:

Rengör endast med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Om missfärgning inträffar, använd en poleringsmedel som t.ex. bilpoleringsmedel. (Använd INTE grovt slipande rengöringsmedel eller porslinsrengöringsmedel.)


## BYTE AV LED

### ■ Cirkulär/rektangel LED-lampa:




# Rengöring och underhåll

1. Om du behöver byta ut LED-lampan ska fettfiltret tas bort först. Tryck på låset och dra det nedåt.



2. Skjut ut LED-lamphållaren från skåpet till hands, dra ut LED-lampan och ledningen tillsammans, öppna skyddet för strömskyddet, dra ut pluggen och byt ut LED-lampan för motsvarande modell.



## FÖRSIKTIGHET:

Innan du rengör eller reparerar och byter tillbehör, var noga med att stänga av strömmen för att undvika elektrisk stöt, skada på människokroppen och till och med äventyra livssäkerheten!

# Felsökning

---

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Köksfläkten fungerar inte	Ingen elförsörjning	Kontrollera att kontakten är ansluten och att huvudströmbrytaren är påslagen
Dåligt luftflöde	Fettfilter tilltäppta med ansamlingsfett	Rengör fettfiltret och sätt tillbaka det när det är torrt
	Kolfilter tilltäppta med ansamlingsfett	Byt ut kolfilter med nya
Havsugning är inte effektiv	Otillräcklig ventilation	Se till att köket är tillräckligt ventilerat för att tillåta frisk luft
	Kolfilter är inte installerade	Installera kolfilter i återcirkulationsläge
Motorn går men inget luftflöde	Dåligt avgas	Vänligen kontakta CIARRA kundtjänst
Vridande ljud	Främmande föremål kan komma i kontakt med fläktbladet	Vänligen kontakta CIARRA kundtjänst
Lamporna fungerar inte	Ljusstången är trasig	Byt ut det skadade ljuset
	Ljusstångsanslutningen är lös	Anslut igen

Om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller, kontakta CIARRA kundtjänst för hjälp.



Avfallet från elektriska produkter ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet. Återvinn dem där anläggningar finns. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.



Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) på engelska.

Genom att säkerställa att avfallet från denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Symbolen på produkten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till tillämpliga insamlingsmyndighet för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Bortskaffande måste ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallsbortskaffande.

För mer detaljerad information om behandling, återhämtning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du har köpt denna produkt.