

 RETEKES

TD121/TD122

ワイヤレス呼び出し受信機 説明書

## 仕様

パラメータの紹介			
データ	24/60ポート	動作周波数	433.92MHz
スクリーン	LED	ボタン	セットアップ、上、下、 入力、クリア
ボリューム	10レベルの 調整可能なデ ジタル	動作条件	環境温度: 0~40度 相対湿度: 80%未満
プロンプト トーンの時間	0-99	分配関数	xxxRoom + xxx Bed

## 電源投入後に工場出荷時の値に戻す

ボックスの電源をソケットに差し込み、電源のもう一方の端にある小さなヘッドをメインエンジンのDC穴に挿入します。スタンバイ状態で「SETUP」ボタンを長押しします。次に、画面に「F1」と表示され、「UP」ボタンを押して「F2」にし、「ENTER」を1回押して、デジタルチューブのビットが点滅しているホストが「0001」と表示されることを確認し、「DOWN」ボタンを押して画面を「0000」と表示し、「CLEAR」ボタンを長押しすると同時に、画面上の数字が自動的に鳴り、工場出荷時の値に戻り、クリーニング後、ホスト画面がスタンバイ状態に戻ります。

## 時刻を設定するF1

- 「SETUP」ボタンを長押しすると、画面に「F1」と表示されます
- 「ENTER」ボタンを短く押ししてシフトし、「UP / DOWN」ボタンを押して現在の時刻、月、日、週を選択します。
- 「SETUP」ボタンを2回押すと、ホスト画面がスタンバイ状態に戻ります。

## 発信者登録番号F2

- ホストマシンがスタンバイモードのときに「SETUP」ボタンを長押しして、ホスト画面に「F1」と表示され、「UP」ボタンを押すと「F2」になります。
- 「ENTER」ボタンを1回押すと、表示画面に「0001」が表示されます。
- 「UP / DOWN」ボタンと「ENTER」ボタンシフトを使用して、登録するベッドと部屋の番号を選択します。
- 通話ボタンを約1秒間押すと、画面に表示されている番号が自動的に次の番号にジャンプして、次のプザーを登録します。
- 他の番号を設定する必要がある場合は、「UP / DOWN」ボタンと「ENTER」ボタンを使用してシフトし、登録する番号を選択します。
- コードマッチングが完了したら、「SETUP」ボタンを2回押してスタンバイ状態に戻ります。

## プロンプト音楽の長さF3

- 「SETUP」ボタンを長押しして設定メニューに入り、画面に「F1」と表示された後、「UP」ボタンを押して「F3」にします。
- 「ENTER」ボタンを押し、「UP / DOWN」ボタンを使用して、音声プロンプトなしでミュートを意味する「00」に設定した場合は、00~99のプロンプト時間を選択します。

## 単一の削除発信者

「SETUP」ボタンを長押しして設定メニューに入り、画面に「F1」と表示され、「UP」ボタンを押して「F2」、「ENTER」ボタンを押し、「UP / DOWN」ボタンを押して番号を選択します。削除したい場合は、「CLEAR」ボタンを押して削除してください。

## ボリューム

ホストマシンがスタンバイモードで時間（年/月/日）が表示されている場合は、「UP / DOWN」ボタンを選択して、使用可能な音量（0-10）を調整します。

音量調節ができない通話情報が画面に表示されている場合は、「クリア」ボタンを押してスタンバイ状態に戻り、音量を調節してください。

## ループ表示時間を設定F4

- 「SETUP」ボタンを長押しして設定メニューに入ります。画面に「F1」が表示されたら、「UP」ボタンを押して「F4」にします。
- 「ENTER」ボタンを短く押ししてサブメニューの選択肢に入り、「UP / DOWN」ボタンを使用してループ表示時間を00から99まで選択します。
- 設定後、「SETUP」ボタンを2回押してスタンバイ状態に戻します。


## 自動クリア時間を設定F5

- 「SETUP」ボタンを長押しして設定メニューに入ります。画面に「F1」と表示されます。「UP」ボタンを押して「F5」にします。
- 「ENTER」ボタンを短く押ししてサブメニューの選択肢に入り、「UP / DOWN」ボタンを使用して自動的にクリアする時間を設定します。
- 設定後、「SETUP」ボタンを2回押してスタンバイ状態に戻します。

## プロンプトミュージックを設定F6

- 「SETUP」ボタンを長押しして設定メニューに入ります。画面に「F1」と表示されます。「UP」ボタンを押して「F6」にします
- 「ENTER」ボタンを短く押ししてサブメニューに入り、「UP / DOWN」ボタンを押して0から3までのプロンプト音楽を選択します。
- 設定後、「SETUP」ボタンを2回押してスタンバイ状態に戻します。

## 警告



## 窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。



## 聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。



## やけどを避ける

### バッテリー（該当する場合）

- ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります（熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れてください。
- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

## 禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

## リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

## Retekess相談窓口

メールアドレス: support@retkess.jp  
平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30  
(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

## 製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd  
公式サイトウェブサイトhttp://retkess.jp/  
YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケス」  
Twitter: @JPRetekess  
Instagram: retkessjp