

RETEKES

TD123

Wireless Calling Receiver User Manual

電源投入後に工場出荷時の値に戻す

ボックス内の電源をソケットに差し込み、電源のもう一方の端にある小さなヘッドをメインエンジンのDC穴に挿入します。セットアップ [■] ボタンを短く押すと、画面に「F1」が表示され、上 [▲] キーを押してF4になり、セットアップ [■] キーを1回押すと、ホストが0001になり、ユニットのデジタルチューブがちらつきます。下の [▼] キーを押して画面を「0000」と表示し、セットアップの [■] キーを長押しして、画面上の数字が自動的にジャンプするようにします。これは、工場出荷時の値に戻ることを意味します。空にした後、ホスト画面はスタンバイモードに戻ります。

発信者登録と単一発信者を削除F4

発信者を追加

- ホストがスタンバイモードのときにセットアップ [■] ボタンを押すと、ホスト画面に「F1」が表示されます。上 [▲] キーを押して「F4」に切り替えます。
- 設定 [■] ボタンを1回押すと、表示画面に「0001」が表示されます。
- 上 [▲] または下 [▼] キーシフトを使用して、登録する番号を選択します。
- 一度登録する必要のある発信者を押すと、短い音声プロンプトが表示され、画面に表示されている番号が自動的に次の発信者にジャンプして次の発信者を登録します。
- 発信者追加後、「●」キーを1回押してスタンバイ状態に戻します。(注: デジタルチューブのコードの中央に赤い点「:」がある場合、つまりその番号が他の発信者によって登録されている場合は、同じ番号を新たに登録する前に削除する必要があります。)

単一の発信者を削除

- ホストがスタンバイモードのときにセットアップ [■] ボタンを押すと、ホスト画面に「F1」と表示されます。上 [▲] キーを押して「F4」に切り替えます。
- 設定 [■] ボタンを1回押すと、表示画面に「0001」が表示されます。
- 上 [▲] または下 [▼] キーシフトを使用して、削除する番号を選択します。
- セットアップ [■] ボタンを約2秒間長押ししてもOKです。
- 発信者を削除した後、「●」キーを1回押してスタンバイ状態に戻します。

プロンプトミュージックを設定する F1

セットアップ [■] ボタンを1回押すと、画面に「F1」が表示されます。セットアップ [■] ボタンを短く押してオプションメニューに入り、上 [▲] または下 [▼] キーを押して0~4のプロンプト音楽を選択します

- ディンドンと部屋+ベッドコールの音声プロンプト
- ディンドン
- 空港プロンプト
- ディ...
- アラームプロンプト

サイクルタイム設定 F2

- セットアップ [■] ボタンを1回押して設定メニューに入り、画面に「F1」と表示され、「▲」キーを押して「F2」にします。
- セットアップ [■] ボタンを押して選択メニューに入り、上 [▲] または下 [▼] キーを押してサイクルタイムを設定します。
このシステムでは、サイクルタイムは0~99秒以内に設定され、サイクルタイムが「00」の場合、システムは自動的にスクロール表示をジャンプしません。
- 「●」キーを1回押して、スタンバイ状態に戻します。

通話情報の時刻設定を自動クリーニング F3

- セットアップ [■] ボタンを1回押して設定メニューに入り、画面に「F1」と表示され、「▲」キーを押して「F3」にします。
- セットアップ [■] ボタンを押して選択メニューに入り、上 [▲] または下 [▼] キーを押して自動クリーニング時間を設定します。システムは、

- 一定時間受信した後、通話情報をクリアします。
- 「●」キーを1回押して、スタンバイ状態に戻します。

プロンプト音楽の長さを設定 F5

- セットアップ [■] ボタンを1回押して設定メニューに入り、画面に「F1」と表示され、「▲」キーを押して「F5」にします。
- セットアップ [■] ボタンを押して選択メニューに入り、上 [▲] または下 [▼] キーを押してプロンプトコールの長さを設定します
このシステムでは、プロンプト呼び出しの長さは0~99回の範囲内で設定され、「00」に設定すると、ホストはミュートモードになります。
- 「●」キーを1回押して、スタンバイ状態に戻します。

特別メニュー機能 F6

機能としてのこのメニューは、特別な状況で使用されます。通常、このメニューでは他の値ではなく「0」を選択することをお勧めします。(要件に応じてカスタマイズ)


時間設定 F7

- セットアップ [■] ボタンを1回押して設定メニューに入り、画面に「F1」と表示され、「▲」キーを押して「F7」にします。
- セットアップ [■] ボタンを押してサブメニュー設定時間を入力し、セットアップ [■] ボタンを押してシフトし、上 [▲] または下 [▼] キーを押して現在の時間を選択します
- 「●」キーを1回押すと、スタンバイ状態に戻ります。

ボリューム

ホストがスタンバイモードで時刻が表示されているときに、上 [▲] または下 [▼] キーを選択して音量を調整します。
注意: 画面に通話情報が表示されている場合は音量調節ができませんので、戻る [●] ボタンを押すと音量調節のスタンバイ状態に戻る必要があります。

警告



窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。



聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。



やけどを避ける

バッテリー (該当する場合)

•ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります)、熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。 ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器

の中に入れます。

- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekess相談窓口

メールアドレス: support@retkess.jp
平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30
(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd
正式ウェブサイトhttp://retkess.jp/
YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケー」
Twitter: @JPRetekess
Instagram: retkessjp