

TD157
ワイヤレス
呼び出しベル
使用説明書



リスト:



技術データ

親機	
サイズ	238*151*30mm
素材	ABS
送信電力	240mW
周波数	433MHz
電源	DC12V/1A
発射距離	>800M (オープンエリアで)
サポートレシーバー	998(16/SET)
IPグレード	IP32
子機	
サイズ	106*51*11mm
素材	ABS
感度を受け取る	-114dB
Liポリマー	3.7V/150mAh
周波数	433MHz
待機時間	≈20 Hour
サポートレシーバー	Beep Flashing
IPグレード	IP32

使用説明書

- ①すべての子機は親機に配置する必要があります。操作前に充電スロットを設置し、20分間充電してください。
 - ②電源オン: すべての子機は親機の充電スロットに配置します。本体の電源をオンにすると、子機が自動的にオンになります。
 - ③電源オフ: すべての子機を親機の充電スロットに配置します。キーボードで [99/999] と入力し、[CALL] ボタンを押します。
 - ④セットアップモードへ: ホスト画面に[F1]が表示されるまで[CALL] ボタンと[DEL] ボタンを同時に押してから、モード選択インターフェースに入ります。このとき、対応するものを入力します。キーボードで [1-4] の番号を押してモードを選択し、[Call] を押して設定モードに入ります。設定後、[DEL] を押して設定モードを終了すると、スタンバイ画面に「-」が表示されます。
- 番号「1」を入力し: [F1]ホストID番号設定
番号「2」を入力し: [F2]子機をペアリング
番号「3」を入力し: [F3]ブザースイッチ設定
番号「4」を入力し: [F4]プロンプト持続時間設定
- 操作プロセス: 最初に[F1]ホストID番号設定を設定し、次に[F3]ブザースイッチ設定および[F4]プロンプト持続時間設定を設定します。以上の操作が完了したら、最後に[F2]内線ID番号を設定してください。

2. 【F1】ホストID番号の設定
設定モードに入ると、デフォルト画面で現在のホストID番号が点滅します。このとき、ホストキーボードで新しい番号 [001-999] を入力した後、[CALL] ボタンを押して保存してください。

注: 特別な要件がない場合は、ホストの基数を変更しないでください。それ以外の場合は、番号を使用するためにすべての内線番号をリセットする必要があります。基本番号を「000」に設定しないでください。

【F2】子機のペアリング

最初にベースからすべての子機のIDを削除し、次にセットアップモードに入ると、デフォルトの画面が「01」で点滅します。設定する子機を充電スロットに挿入すると、LEDライトが点滅します。その後、3秒以内にキーボードで新しいID番号「1-998」を入力し、[CALL] ボタンを押して保存します。ペアリングした子機を取って、次の子機を順番に設定し、すべての設定が完了したら、[DEL] を押して終了します。番号に [99/999] を設定しないでください。この番号はシャットダウンコマンドです。内線番号を変更するには、古い番号を新しい番号で上書きするだけです。


【F3】ブープスイッチ設定

設定モードに入ると、デフォルト画面が「01」で点滅します。このとき、キーボードから「0 (オフ) / 1 (オン)」を入力した後、[CALL] ボタンを押して保存してください。

【F4】プロンプト持続時間設定

設定モードに入ると、デフォルト画面が「01」で点滅します。このとき、キーボードから「1-99」秒を入力した後、[通話] ボタンを押して保存してください。

製品安全ガイド



この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

- 受信機とは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: support@retkess.jp

平日9: 15 ~ 12: 00/13: 00 ~ 17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト <http://www.retekess.jp/>

YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケス」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retkessjp

警告

窒息の危険を避ける



小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する



WARNING

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合のみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。

やけどを避ける



WARNING

バッテリー（該当する場合）

- ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります。熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。

長い送信（適切な場合）

- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

安全操作



WARNING

禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせてください。

