

1. オン/オフ

マシンを接続すると、マシンが起動します。

動作状態で電源ボタンを長押しすると、マシンはスタンバイ状態になります。

スタンバイ モードで電源ボタンを長押しすると、マシンは動作状態に入ります。

2. 周波数調整

動作状態で電源ボタンを短く押し、右上隅の[MHZ]アイコンが点滅したら、上または下のボタンを押して周波数を調整します。

上ボタンまたは下ボタンを短く押すと、周波数ステップは 100K になります。上または下ボタンを長押しすると、周波数は連続的に 100K ずつステップされます。


3. パワー調整

電源ボタンを短く押し、画面上の [FWD] アイコンが点滅したら、上または下ボタンを押してパワーを調整します。【REF】アイコンは反射電力を示します。

PS : 15 ワットの電力は、バッテリーあたり 1.9 ワットを意味します。

最低バッテリー 0 個、1 つのバッテリーで最大 8 セルまで。

4. サウンドトラックの調整

動作状態で電源ボタンを短く押し、 アイコンが点滅したら上または下ボタンを押してチャンネルモードを調整します。

 はモノラル チャンネル、 はステレオ チャンネルです。


5. アンプ温度


動作状態で、電源ボタンを短く押し【##。##°F】アイコンが表示される場合は、アンプモジュールの現在の温度です。

6. オーディオ/マイクの音量調整

オーディオノブ/マイクノブを時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

7. Bluetooth 接続/U ディスク再生

ホストの電源がオンになると、画面にアイコンが表示され、デバイスは Bluetooth をオンにして接続する「NIORFNIO」を検索します。

ホストの電源を入れた後、U ディスクを挿入すると、画面にアイコンが表示されます。

上また下ボタンを押すと曲が切り替わり、上ボタンを長押しするとサウンドモード (NO、POP、JAZ、CLA、BAS) が切り替わります。

下ボタンを長押しすると再生モード (ALL ALL、FOL、ONE ONE、RAN) が切り替わります。

入力の優先順位: オーディオ ケーブル > U ディスク再生 > Bluetooth 再生

8. リマインダー機能

機械が動作するとアラームが発生し、アラームアイコン【!】が画面左下に点滅します。

一般的なトラブルシューティング:

定在波警報

1. アンテナが接続されていない。
2. フィーダーと一緒に回転し、始動しません。
3. アンテナの設置が地面、壁、金属物体に近すぎる場合は、アンテナの設置位置を調整してください。
4. アンテナ発振器の高さが周波数と一致していない場合は、アンテナの高さを送信点に合わせて調整します。

温度警報

1. ファンが回らない。
2. アンテナが適合していないため、定在波が大きくなりすぎ、温度が上昇します。送信周波数に合わせてアンテナ発振器の高さを調整するか、アンテナの位置を調整します。
3. 吸気口に障害物があり、空気循環温度が高すぎます。
4. コンピューター室の空気の対流、またはコンピューター室の温度が高すぎます。