

送信機

1. オン：「M」ボタンを長押しします。電源が入るまで1秒。
2. オフ：「M」ボタンを長押しします。オフになるまで1秒。

3. ミュート機能

送信機が動作しているときに、「②」ボタンでミュート

(アンテナアイコン表示画面のがミュートアイコンに変わります)
を選択し、再度「②」ボタンを押して発言機能を復元します。

(ミュートアイコンはアンテナアイコンに変わります)

4. ワンキーですべての受信機をオフにします

動作状態で、画面が点滅し「OFF」という文字が表示されるまで、
ボタン「①」を約5秒間押し続けると、すべての受信機の電源が
強制的にオフになります。

(注：この時、送信機の任意のボタンをクリックして終了するか、「M」ボタンを押したままにして閉じることができます。)

5. チャンネルを設定する方法：

動作状態で、画面上のチャンネル番号が点滅するまで「①」ボタンと「②」ボタンを同時に押し続けてから、

「①」ボタンと「②」ボタンの両方を放します。送信機はチャンネル設定モードに入ります。

「①」または「②」ボタンをクリックしてチャンネル番号を変更できます。

チャンネル番号を選択した後、点滅するアンテナアイコンが表示されるまで「M」ボタンを約3秒間押し続けます。

送信機がチャンネルマッチングモードに入りました。

受信機オンにして、送信機の近く(2メートル以内)に置き、受信機と送信機のチャンネルは(5秒以内)と同じになります。

チャンネルマッチングは5秒以内に終了します。

その後、送信機の「M」ボタンを押してチャンネルマッチングを終了です。

これで、送信機が話すと、受信機はそれを聞くことができます。

受信機

1. オン：

表示灯が点灯するまで電源ボタンを1秒間押し続けると電源が入ります。

点灯後：

近く(約250メートル以内)に同じチャンネルの送信機があれば、送信機の発言を聞きます。

受信機が送信機からの信号を受信すると、インジケータライトが点灯します。2.5秒ごとに1回点滅します。

受信機が送信機から信号を受信しない場合、または受信機と送信機のチャンネルと同じではない場合、インジケ



ーターライトが非常に速く点滅し、0.5 秒ごとに 1 回点滅します。

近く（約 2 メートル以内）にチャンネル一致状態の送信機がある場合、受信機は送信機のチャンネルと自動的に一致し、同じになります。（この時、インジケータライトは点灯し、青色のままであり、チャンネルマッチングモードでは、インジケータライトが 2.5 秒ごとに 1 回点滅し、チャンネルマッチングが完了し成功したことを意味します。）

2. オフ：

電源ボタンを 2 秒間押し続けるとオフにします（インジケータライトも消灯します）。送信機の機能「ワンキーですべての受信機をオフにする」を使用して、受信機をオフにすることもできます。

3. 音量調整：

受信機が送信機からの信号を受信しているときに、「+」または「-」ボタンをクリックするか押し続けると、音量を調整できます。

4. バッテリー状態：

受信機の電源を入れるとすぐにインジケータライトが点滅します。5 回点滅するとバッテリー残量はフルです。4 回点滅するとバッテリー残量は 80% しか残っていません。1 回だけ点滅する場合は、残り 20% です。

5. 注意：

送信機および受信機を長期間使用しない場合は、電池を保護するため、3 か月に 1 回は充電してください。

（リチウム電池が内蔵されており、長期間使用または充電しなかった場合、電池が損傷する可能性があります。）

送信機と受信機内の電池に常に電力が供給されていることを確認してください。

充電ケースの操作

電源：AC 90V--250V

1. 充電するときはフォームを取り出し、熱くなった場合に備えてカバーを開けたままにしてください。
2. 充電中、送信機の表示画面のバッテリー残量は上昇を示し、満タンになると停止します。
3. 充電中は受信機のインジケータライトが赤色に点灯し、満タンになると青色に変わります。
4. 通常、受信機をフル充電するには約 2 時間、送信機をフル充電するには約 5 時間かかります。