



RETEKES

T113

ワイヤレス呼び出しシステム

説明書

JP: 製品リスト



ホスト *1



電源 *1

また、ファンクションキーをすぐに押して、レシーバをオンにすることもできます。すべての受信機をオフにする [1つの番号]：送信機のキーボードに99を入力し、通話ボタンを押すと、すべての受信機の電源がオフになります。また、電源に再接続して、すべてのポケットベルを再度オンにすることもできます。

5. ペアID番号を削除して再ペアリング

「レシーバIDペア」の指示に従って、ポケットベル番号を再度ペアリングします。新しいID番号は、登録されたID番号を自動的に上書きします。

6. ホストIDをリセットします

キーボードの [CALL] キーを押し続けて、システムを再起動します。画面がちらつき、新しいIDを入力し、もう一度 [CALL] キーを押して保存すると、新しいIDが前のIDを自動的に上書きします。同じID番号を2つ以上の送信機に設定して、1つのレシーバがペアリングして同時に複数の送信機を操作できるようにすることができます。

注：送信機IDをリセットした後、すべてのポケットベルIDもう一度ペアリング必要があります。

データ情報

ホスト	
サイズ	235*155*35mm
素材	ABS
送信電力	480mW
スタンバイ電源	650mW
周波数	433MHz
電源	DC12V/1A
発射距離	>800M (オープンエリアで)
サポートレシーバ	99(16/SET)
IPグレード	IP32
レシーバ	
サイズ	103*51*10mm
素材	ABS
送信電力	-114dB
スタンバイ電源	148mW
周波数	3.7V/200mAh
電源	433MHz
発射距離	≈6 Hour
サポートレシーバ	振動ビープ音が点滅
IPグレード	IP32

使用流れ

1. **パッケージを開く**
電源アダプタを電源に接続して、ポケットベルを充電します
10〜20分間、ポケットベルIDペアを実行できます。

2. レシーバのペアリング

レシーバのブランド用紙を下ると、ボタンがあります。側面のキャンセルボタンを同時に押すと、右側の2つの赤いLEDが点灯します。レシーバはIDペアモードに入ります。
次に、対応する一致するID番号を入力し、送信機のキーボードの [CALL] ボタンを押すと、レシーバが振動してビープ音が鳴ります。これは、ペアリングが正常に行われたことを意味します。間違った番号を入力した場合は、キーボードの [DEL] ボタンを押して間違った番号を削除し、もう一度入力してください。

3. レシーバのプロンプト時間の長さ

ファンクションボタンを押すたびに赤いLEDが点灯し、12秒ごとにプロンプト時間が長くなります。最大で60秒まで延長できます。すべてのLEDが消えると、レシーバのプロンプト時間は60秒になり、ビープモード (サウンドモード) がオフになり、振動モードのみが残ります。

4. オン-オフ

ファンクションボタンを数秒間押すと、レシーバの電源が振動でオフになり、LEDが消灯します。次に、対応する充電スロットに戻します。

警告



ATTENTION!

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

•受信機とは別の回路のコンセントに機器を接続してください。

•販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。



窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

•仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。

•騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。

•ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。.

やけどを避ける

バッテリー (該当する場合)

•ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります)、熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れてはなりません。

長い送信 (適切な場合)

•トランシーバを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

禁止

•充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。

•充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。

•充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

•充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。

•メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。

•修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekessお客様相談窓口

メールアドレス: support@retkess.jp

平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイトhttp://retkess.jp/

YouTube:【公式】RetekessJP「レテクス」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retkessjp