



Fallo de **micrófono**.



¿No funciona?

Limpiar **orificio**.



¿No funciona?

Cambiar **micrófono** o **placa de carga** que lo contiene.



¿No funciona?

Cambiar **flex de interconexión**.



¿No funciona?

Medir en escala de diodos en **C1113**, **C1114** y **C1117** y en los pines **30**, **32** y **32** en el FPC **J2901**.



¿Línea abierta?

Hacer **punteo de comunicación**.

AP

Procesador
de aplicaciones

C

Condensador

D

Diodo

FL

Filtro - Bobina

FPC

Conector

GND

Tierra

J

Conector

L

Bobina

LDO

Regulador de
bajo diferencial

Q

Transistor

R

Resistencia

TP

Punto de testeo

U

Circuito
integrado

V

Voltaje

GND

Tierra

VBATT

Voltaje de
batería

VBUS

Voltaje USB

**VCC
VDD**

Alimentación
positiva