



ノズルアジャスター



ノズルアジャストツール (LED付き)

4850-2



●取扱説明書

- ヘッドを引っ張るとライトが点きます。押すと消灯します。
- バッテリー交換： デバイスのヘッダーのネジを外し、図にあるように新しい電池を入れてください。
- プラスマイナス (+) はデバイスのヘッダーを見て入れてください。ボタン電池を入れたらデバイスを再度ネジ止めします。LR41 (AG 3) 1.5Vを使用します。
- ボタン電池の処分： それぞれの電池の端子部分にテープを貼り絶縁して捨ててください。市町村によってごみの捨て方が異なりますので、その指示に従ってください。

(電池の端子は金属製であり、特にコイン形リチウム一次電池はほぼ全面が金属です。他の金属や電池と触れると、ショート (短絡) し、発熱・発火・破裂などの事故を起こす恐れがあります。)

- この取扱説明書は大切に保管してください

